LABORATOR 9 – Ceas digital. Utilizarea timerelor

Se cere implementarea unui **ceas digital** care afișează timpului cu o precizie ce depinde numai de stabilitatea frecvenței semnalului de ceas al microcontrolerul ATmega.

Se reamintește că unitatea de comandă a oricărui procesor trece dintr-o stare în altă la apariția frontului activ al semnalului de ceas. În cazul microcontrolerelor din familia ATmega sunt disponibile trei opțiuni privitor la generarea ceasului:

- 1. semnalul de ceas este generat **extern**
- 2. semnalul de ceas este generat **intern** de un oscilator RC.
- 3. semnalul de ceas este generat **intern** de un amplificator, dar sunt necesare **componente externe** adiționale. Amplificatorul intern împreună cu componentele externe formează un oscilator.

La laboratoarele anterioare s-a folosit numai oscilatorul RC intern, acesta fiind setat să genereze o frecvență de 8 MHz. Această variantă este foarte ieftină și simplă deoarece nu necesită nici o componentă externă, dar are dezavantajul că frecvență ceasului generat are o precizie mică și în plus variază mult cu temperatura. Acest fapt poate fi acceptat în multe aplicații dar este **intolerabil** în aplicația **ceas digital**. Din acest motiv în acest laborator vom folosi varianta 3, adică generare internă cu componente externe suplimentare.

Componenta externă suplimentară folosită în acest laborator va fi un **cristal de cuarț** deoarece oscilatoarele cu cristal de cuarț oferă performanțe foarte bune la un preț de cost mic. Aproape toate ceasurile digitale folosesc această variantă de oscilator. Pentru a înțelege ce înseamnă performante bune, vom trece in revistă doi parametrii ai oscilatoarelor cu cristal de cuarț.

Pentru oscilatoarele cu cuart se definesc 4 parametrii, dintre care doi sunt mai importanți:

Precizia frecvenței: P = frecvența măsurată¹⁾ / frecvența înscrisă pe cuarț

¹⁾ măsurarea se face la 25⁰C, presiune de 756mmHg

Pentru oscilatoarele cu cuarț precizia este de ordinul 20 ppm (părți per milion) sau mai bună. Frecvența generată de cuarț depinde de dimensiunile sale fizice obținute prin tăiere, în procesul de fabricație. Diferența între frecvența reală și cea înscrisă se datorează nerepetitivității procesului de fabricație. De exemplu, dacă un cristal este folosit pentru ceas, 20ppm înseamnă într-o lună o deviație de:

$$60\frac{s}{\min} \times 60\frac{\min}{h} \times 24\frac{h}{zi} \times 30\frac{zile}{luna} \times \left(\pm \frac{20}{1000000}\right) = \pm 51.84\frac{s}{luna}$$

Stabilitatea frecvenței

Orice dispozitiv electronic este afectat de temperatură. Și frecvența generată de oscilatoarele cu cuarț va varia cu temperatura:

S= frecvența generată la temperatura $t^0 C \, / \, \text{frecvența generată la } (t\text{-}1)^0 C$

Tipic, S are valoarea de 1 ppm/ 0 C. Pentru a corecta deviația frecvenței cu temperatura în aplicațiile de mare precizie, oscilatoarele se închid în incinte termostatate.

Prezentarea Metodei

Varianta soft.

O primă variantă pentru a determina când a trecut o secundă se bazează pe faptul că orice instrucțiune este executată de procesor într-un număr fix de perioade de ceas. Această soluție este implementată in software. O variantă a acestei metode conține o bucla de întârziere soft, de tipul

```
for(i=0; i<n;i++){}
, întârzierea depinzând de valoarea lui n:
Sec=0;
La nesfârşit
    P1. for(i=0; i<n;i++) { }
    P2. Sec++;
    P3. Dacă sec==60 sec=0;
    P4. Afişează sec;</pre>
```

Repetă.

Pentru ca descrierea de mai sus să fie cât mai simplă s-au luat în considerare numai calculul și afișarea secundelor. Afișarea precisă a secundelor presupune ca bucla *La nesfârșitRepetă* să se execute în exact o secundă, indiferent dacă sec=0 sau nu. Pentru ca metoda să funcționeze trebuie ca suma timpilor de execuție pentru toate instrucțiunile cod mașină din care este alcătuită bucla să fie exact o secundă.

Un prim aspect de care trebuie de care trebuie ținut seama este ca timpul de execuție să nu se schimbă de la o iterație la alta a buclei. De obicei această condiție nu este îndeplinită. De exemplu pasul P3: Dacă sec==60 sec=0; implică timpi de execuție diferiți, după cum variabila sec este sau nu egală cu 60. Dacă sec==60 se execută sec=0 iar dacă nu se trece direct la pasul următor. Astfel de structuri trebuie echilibrate astfel:

```
P3: Dacă sec==60 sec=0; altfel așteptă un timp egal cu timpul necesar să execuți sec=0;.
```

În cazul în care afișarea timpului se face pe LCD, va apare o problemă suplimentară: timpul de execuție al pasului P4 depinde de controlerul LCD. Acesta are propriul generator intern de ceas. Dacă acesta nu se bazează pe cristal de cuarț, orice variație de frecvența a acestuia se traduce prin timpi diferiți de execuție de la o iterație la alta (la execuția ckbf()). Într-o astfel de situație metoda soft NU funcționează! LCD-ul cu care ați lucrat în laboratoarele anterioare are propriul oscilator și acesta nu se bazează pe cuarț.

Un alt aspect care îngreunează calculul timpului de execuție al buclei este necesitatea de a ști timpii de execuție pentru toate funcțiile din biblioteci apelate. De exemplu, dacă în buclă se apelează sprintf(...) pentru a o genera stringul de afișat trebuie să știm timpul său de execuție. Acest timp este aproape imposibil de aflat.

În final trebuie remarcat că dacă procesorul execută bucla de mai sus, nu mai are timp să facă și ceva util.

CONCLUZIE: în general este imposibil sau extrem de greu și cu siguranță ineficient să controlăm riguros timpul prin intermediul buclelor soft.

Varianta hard/soft (CO-DESIGN)

Problema ar putea fi rezolvată mult mai ușor dacă se folosește un **numărător hardware**. În momentul în care numărătorul ciclează (overflows) se setează un bistabil. Fie numele acestui bistabil TF (timer flag). Trebuie subliniat că:

- Numărătorul nu se oprește niciodată. Acesta numără modulo N adică 0, 1, 2,...N-1, 0, 1, 2,... N-1, 0, 1, 2,... N-1.... Valoarea lui N se va discuta ulterior.
- Atingerea valorii *N*-1 setează bistabilul TF (**T**imer **F**lag).
- Software-ul poate citi, seta sau reseta TF.

Bazându-ne pe numărător și pe bistabilul TF "Ceas digital" se poate implementa parte în hardware, parte în software astfel:

```
HARWARE
                SOFTWARE
Numărător TF
                { Aşteaptă până când TF devine ,1'
            0
0
1
            0
2
            0
N-1
            0
0
            1
                { Resetează TF.
1
            1
2
            1
3
            0
4
            0
                { Calculează timpul
5
            0
6
            0
1245
            0
                { Dacă este cazul, afișează timpul
1246
            0
1247
            0
31236
            0
                { Așteaptă până când TF devine ,1'
31237
            0
31238
            0
31239
            0
N-1
            0
0
            1
                { Resetează TF.
1
            1
2
            1
3
            0
4
                { Calculează timpul
            0
5
            0
6
            0
```


În modelul de mai sus valorile numărătorului au rol de exemplificare.

Atenție: Metoda hard/soft, expusă mai sus, este de tip polling. Pentru ca polling-ul să funcționeze este necesar ca operațiile software:

- 1. Resetează TF.
- 2. Calculează timpul.
- 3. Afişează timpul.

să se execute într-un timp mai scurt decât un ciclu numărător. Dacă aceste acțiuni durează mai mult decât timpul în care numărătorul numără *N* impulsuri, acestea se vor pierde și ceasul va rămâne în urmă. În acest caz trebuie folosită metoda întreruperii.

Această modalitate de implementarea aplicațiilor, în care o parte din funcțiuni sunt implementate software, iar cealaltă parte hardware, se numește CO-DESIGN. Relația dintre e partea de hardware și software a aplicației este prezentată în figura următoare:



HW / SW Co-design

figura 1

Particularități de implementare

Pentru a trece la implementare este necesar să parcurgeți documentația necesară pentru înțelegerea modului de funcționare a timerelor 0, 1 și 2. Informațiile necesare se află în prelegerea 5 și în fișierul **ATMega16A Data Sheet** (http://www.cs.ucv.ro/~lemeni/Downloads/ATmega16A.pdf#) începând de la pagina 71 până la pagina 135. Din prelegerea 5 parcurgeți obligatoriu capitolele 2 integral și 3.

Atenție: în documentație termenul folosit pentru numărător este timer/counter.

SCOPUL LUCRĂRII

Se cere afișarea pe LCD a timpului în formatul hh:mm:ss. Orele se vor afișa în format 24 fără zerourile nesemnificative. Exemplu: se va afișa 5:03:40, nu 05:03:40...

Pentru implementarea ceasului digital vom folosi timerul 2. Acest timer va fi folosit pentru implementarea ceasului digital conform modelului din prelegere 5, capitolul 3.4.

Se dă $T_r=1s$ și f_{CLK} CPU=8 MHz.

După modelul din curs faceți calculele pentru determinarea lui p, N și k pentru a obține un T_{cycle} cât mai mare.

După ce ați determinat p, N, k și T_{cycle} chemați profesorul pentru validare.

Desfășurarea lucrării

Pasul 1: Conectarea cristalului


Modul de conectare al cristalului se face conform specificațiilor din datele de catalog. Acest mod este prezentat în figura 8.2 din **ATMega16A Data Sheet** la pagina 26 și este reluată mai jos:

10 Figure 8-2. Crystal Oscillator Connections VCC **GND** XTAL2 C₁ XTAL1 12 XTAL2 GND 8MHz 13 XTAL1 15p ATMega16-DIP40 figura 2

Conform indicațiilor din datele de catalog, conectați cristalul ca în figura 2.

Pasul 2: Verificarea montajului

Înainte de a alimenta, verificați că montajul este implementat conform schemei următoare:



Verificați cu atenție conexiunile de alimentare. Dacă există o greșeală în zona alimentării, sunt mari șanse ca ceva să se ardă! Rareori greșeli de altă natură duc la distrugerea componentelor.

Alimentați montajul SINGURI! Dacă se arde ceva, veți plăti componentele distruse!

Pasul 3: Crearea proiectului

Proiectul **ceas** și va fi compus din două fișiere: **ceas.c** unde se va implementa ceasul propriu-zis și **iofn.c**, dezvoltat anterior. Inițial **ceas.c** va fi o copie a lui kbd.c

- Creați proiectul ceas.
- Copiați fișierul IOfn.c din proiectul kbd în folderul noului proiect (ceas).
- Adăugați la proiect fișierul IOfn.c din folderul proiectul ceas.
- Copiați conținutul fișierului kbd.c din proiectul kbd în fișierul ceas.c

Pasul 4: Setarea modului și a valorii p

În secțiunea de inițializare a programului trebuie să setăm timerul 2 astfel încât să numere modulo N. Modul în care orice numărător ATMega numără modulo N este modul CTC. Valoarea N se înscrie în registrul OCR. De asemenea trebuie programat factorul de scalare *p*. N și *p* au fost calculate anterior.

Modul de funcționare al numărătorului 2 și factorul de scalare *p* se setează prin intermediul registrului TCCR2. Detalii despre acest registru cât și despre celelalte registre care controlează numărătorul 0 se găsesc în fișierul **ATMega16A Data Sheet** de la pagina 130 și în prelegerea 5.

Mai întâi vom seta biţii WGM21 şi WGM20 pentru ca numărătorul 2 să fie în mod CTC. Setările se fac conform tabelului 17-2, reprodus în continuare:




Table 17-2. Waveform Generation Mode Bit Description⁽¹⁾

Mode	WGM21 (CTC2)	WGM20 (PWM2)	Timer/Counter Mode of Operation	ТОР	Update of OCR2	TOV2 Flag Set on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	BOTTOM
2	1	0	CTC	OCR2	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX

Atenție: biții WGM21 și WGM20 apar în TCCR2 în ordine inversă fața de tabelul 17-2.

In continuare se programează valoarea $lui\ p$ calculată anterior . Setările se fac conform tabelului 17-6, reprodus în continuare:

	7	6	5	4	3	2	1	0	
Г	FOC2	WGM20	COM21	COM20	WGM21	CS22	CS21	CS20	TCCR2
-	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Table 17-6.	Clock Se	elect Bit Desc	ription
						CS22	CS21	CS20	Description
						0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
						0	0	1	clk _{T2S} /(No prescaling)
						0	1	0	clk _{T2S} /8 (From prescaler)
						0	1	1	clk _{T2S} /32 (From prescaler)
						1	0	0	clk _{T2S} /64 (From prescaler)
						1	0	1	clk _{T2S} /128 (From prescaler)
						1	1	0	clk _{T2S} /256 (From prescaler)
						1	1	1	clk _{T2S} /1024 (From prescaler)
								•	

Biții FOC2, COM21 și COM20 deocamdată nu se programează și vor rămâne la valorile default (zero).

Orice numărător ATMega provoacă setarea indicatorul TF. **Indicatorul TF nu există ca atare**, el este un nume generic. Numărătorul 2 are asociați doi indicatori: TOV2 și OCF2. TOV2 - Timer Overflow Flag – este setat imediat după ce numărătorul a trecut din starea 0xFF în starea 0x00 iar OCF2 – este setat imediat după ce starea numărătorului a fost egală cu conținutul registrului OCR2. Aceștia doi indicatori sunt disponibili prin intermediul registrului TIFR, al cărui conținut este reprodus mai jos.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	OCF2	TOV2	ICF1	OCF1A	OCF1B	TOV1	OCF0	TOV0	TIFR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mai multe informații despre acest registru se găsesc în datele de catalog, la pagina 85.

Care dintre cei doi indicator indică ciclarea Timer/counterului 2 configurat ca numărător modulo N?

Pasul 5: Scrierea programului principal

Timerul 2 va fi folosit în mod **asemănător** cu timerul 0 din implementarea ceasului digital din prelegerea 5, capitolul 3.4 "Ceas Digital cu timerul 0". Pentru implementare aveți de nevoie de:

- p, N, k determinat anterior.
- Să știți care din indicatorii TOV2 sau OCF2 este indicatorul TF.

La ceas.c (o copie a lui kbd.c) se va adăuga codul pentru ceas.

Programul principal va avea structura prezentată în curs și detaliată în continuare:

```
//include şi prototipuri
int main(){
  //declaraţii variabile pentru tastatură

unsigned int cycles=0;
  // declaraţii variabile pentru ceas

//iniţializări pentru tastatură
  //iniţializări pentru ceas
```


```
sysinit();
  //Foarte important: după sysinit() şi înainte de while(1):
     //Configurează Timer 2 (modul CTC, p, N) prin intermediul lui TCCR2 și
OCR2;
  while(1){
    //cod pentru tastatură
     Dacă TF == ,1'{
      P1. Resetează TF;
      P2.cycles++;
      P3. Dacă cycles == k{
      P4.
             cycles=0;
      P5.
             Calculează timpul în secunde, minute, ore;
             Afișează timpul pe linia 2, începând cu coloana 1;
      Р6.
         //Verifica încadrarea in timp:
             Dacă TF == 1{
      P7.
      P8.
                Afișează mesaj de eroare și intră în buclă infinită.
         }
       }
     }
  }//end while
}//end main
```

Atenție:

- 1. Modificați funcționarea tastaturii astfel încât caracterul preluat de la tastatură să se afișeze întotdeauna pe linia 1, coloana 1.
- 2. **TF** nu poate fi testat cu construcții de genul **TF==1**. Testarea trebuie să se facă așa cum este explicat în laboratorul 3, în paragraful "Testarea unui bit într-un cuvânt".
- 3. Ștergerea flagului TF din registrul TIFR se face scriind un ,1' in poziția corespunzătoare flagului ce se vrea șters.
- 4. Aşa cum s-a precizat anterior, paşii P1-P6 trebuie să se execute într-un timp mai mic decât timpul de ciclare al numărătorului. Operația care necesită cel mai mult timp este afişarea timpului de la pasul P7. Afişarea unui caracter necesită 43μs iar ştergerea LCD 1,53 ms. Cum scrierea timpului înseamnă scrierea a 8 caractere, în total afişarea timpului necesită 1,53ms+8*43μs ≈ 2 ms.
 - Pentru a scăpa de ștergerea LCD-ului folosiți suprascrierea; în loc de clrLCD+putsLCD/putchLCD folosiți gotoLC+putsLCD/putchLCD.
- 5. Pentru afișarea de la P6 folosiți putchLCD. Pentru conversia int ASCII folosiți operatorii / și %. Această metodă duce la cel mai scurt și rapid cod mașină. Dacă folosiți altă metodă, nu se acordă punctele din secțiunea opțională.
- 6. Dacă afișarea plus toate celelalte prelucrări din bucla while(1) se execută în mai mult de T_{cycle}, programul nu va funcționa corect. Pentru a fi siguri că această condiție este îndeplinită, după afișarea timpului se va testa TF: dacă valoarea acestuia este ,1' înseamnă ca pașii P1-P6 au consumat prea mult timp, numărătorul a ciclat și programul nu va funcționa (ceasul va rămâne în urmă).

Pasul 6: Setarea tipul de oscilator și testare

Conectați-vă cu **Con** și alegeți cristalul extern ca tip al ceasului procesor. Pentru aceasta faceți selecția marcată cu roșu în figura următoare și apoi programați această setare:



Testați conform următoarei proceduri:

- Tastatura trebuie să funcționeze.
- Setați timpul la 23:59:50 și rulați. Verificați că tranziția 23:59:59 \rightarrow 0:00:00 se face corect.
- Faceți ca timpul afișat pe LCD să fie egal cu ceasul din Widows. Mai întâi setați timpul inițial în avans cu aproximativ un min față de timpul calculatorului. Timpul inițial trebuie să aibă secundele egale cu zero. Dați comanda Run când timpul setat în program și ceasul Windows devin egali. Se admite o diferență de o secundă. De exemplu dacă ceasul Widows este 16:43:13 setați timpul inițial la 16: 44:00. Imediat după ce ați dat comanda Run, chemați profesorul.
- Lăsați să ruleze cel puțin 5 minute.
- Dacă după cele 5 minute nu există diferențe între timpul afișat pe LCD și timpul PC, chemați profesorul pentru validare. Dacă ați ajuns aici aveți nota 5.

Partea opțională

Pasul 7: Clipire separator

Creați un nou proiect. Acest proiect este o copie a proiectului ceas din acest laborator.

Setați controlerul de LCD să nu mai afișeze cursorul.

Faceți ca separatorii ,: 'să clipească ½ sec stins și ½ sec aprins.

Pentru a verifica dacă timpul este calculat și afișat corect folosiți procedura descrisă anterior la obținerea notei 5.

Dacă funcționează, chemați profesorul pentru validare.

Dacă ați ajuns aici aveți între 1 și 2 puncte (max 7).

Pasul 8: Ajustare

Se dorește ajustarea timpului prin intermediul tastelor ,A' și ,B'. Rolul acestor taste este următorul:

La prima apăsarea lui ,A' măsurarea timpului se opreşte şi secundele devin zero. Dacă în această fază se apasă ,B', la fiecare apăsare minutele se vor incrementa circular, adică după 59 urmează 00. Tranziția 59 → 00 nu va incrementa orele.

- 2. **La a doua apăsarea lui ,A'** începe setarea orelor. Măsurarea timpului este în continuare oprită. Dacă în această fază se apasă ,B', la fiecare apăsare orele se vor incrementa circular, adică după 23 urmează 00.
- 3. La a treia apăsarea lui ,A' se reia măsurarea timpului. Următoarea apăsare a lui ,A' va fi tratată ca prima apăsare.

Funcționalitatea implementată anterior trebuie să se păstreze. Se recomandă implementarea acestei funcțiuni cu SFSM, conform modelului din laboratorul 8.

Testați dacă timpul este măsurat corect conform procedurii pentru nota 5.

Dacă setarea + măsurarea timpului funcționează, chemați profesorul pentru validare.

Dacă ați ajuns aici aveți între 1 și 3 puncte.

Pasul 9: Deconectare

La terminare executați următoarele operații:

- 1. Se oprește execuția programului cu Break,
- 2. Se oprește depanatorul cu **Stop**
- 3. Se apasă Con și apoi se șterge memoria de program cu Erase
- 4. Se închide AVR Studio.
- 5. Se oprește alimentarea JTAG ICE.
- 6. Se oprește sursa Hameg.
- 7. Se desface montajul, numai componentele adăugate în acest laborator.