


CLASE 1 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

BY: Jorge Miranda





SEÑAL

 Función de una o mas variables independientes que transportan algún tipo de información











CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES

Existen diversas clasificaciones de una señal , en el contexto en como se define el tiempo como variable independiente de la señal encontramos señal en tiempo continuo y señal en tiempo discreto.


SEÑAL EN TIEMPO CONTINUA SEÑAL EN TIEMPO DISCRETO







ADQUISICIÓN SEÑALES ANALOGICAS





ADQUISICIÓN

Requiere del uso de transductores de señales como etapa previa del acondicionamiento de la señal



SEÑAL ECG, EOG: Electrodos


SEÑAL DE VOZ: Micrófono

Temperatura : Termopar

La amplitud de estas señales adquiridas se encuentren en el orden de unos pocos milivoltios (Necesitan ser acondicionados para que digitalmente puedan ser procesados).

ADQUISICIÓN SEÑAL EOG

Los electrodos superficiales obtienen o detectan la diferencia de potencial existente entre la retina y la cornea.




2 electrodos


Detección del movimiento vertical:

2 electrodos

Nivel de referencia:

1 electrodo











ADQUISICIÓN SEÑAL EOG





Electrooculograma:

Registro de los movimientos oculares basado en la medición de la diferencia de potencial existente entre la córnea y la retina.



ADQUISICIÓN SEÑAL EOG





Movimiento vertical

Movimiento horizontal

Referencia

Las señales EOG se encuentren comúnmente en el rango de amplitud de unos 10 uv a 300 uV

PRE-AMPLIFICACIÓN

La información del movimiento ocular en cualquier sentido se encuentra en la **diferencia de potencial** existente en cada par de electrodos

Consiste en la amplificación de la señal de información con un alto rechazo al ruido común


PRE-AMPLIFICACIÓN

instrumentación ,debido al **alto CMRR** , **alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida**.

PRE-AMPLIFICACIÓN

El amplificador de instrumentación es por excelentica lo mas recomendable a la hora de adquirir señales diferenciales con baja amplitud .

INA114




SOIC:Encapsulado SMT DIP:Encapsulado THT


FILTRADO

La señales poseen una identificación única y que se pueda apreciar de la mejor manera en el dominio de la frecuencia.

De acuerdo al espectro de frecuencia de la señal de interés, se diseña un FILTRO que solo deje pasar la información de interés y rechazar otro.








FTTTRADO

El filtro estará constituido de elementos pasivos (Resistencias, condensadores, bobinas) y activos (amplificadores operacionales).


El filtro es el encargado de dejar pasar solo las componentes de frecuencia asociada a la señal de interés y rechazar lo que no se corresponda con la señal.


Señal	Rango de Frecuencia	
EOG	0-30	Hz
ECG	0-100	Hz
EMG	10-200	Hz
VOZ	100-4000	Hz


FILTRADO




$$F_1 < F_2 < F_3$$








F = 10





AMPLIFICACIÓN


La señal pre-amplificada y filtrada ahora deberá ser amplificada nuevamente.

Esta etapa se puede realizar por medio de amplificadores operacionales de **bajo costo** .


La amplificación debe garantizar que la señal pueda ser digitalizada por un **ADC de manera eficiente**

Un ejemplo de opamp de bajo costo es el TL-082.


AMPLIFICADOR OPERACIONAL



CIRCUITO AMPLIFICADOR INVERSOR




$$V_o = -\frac{R_f}{R_i} V_i$$



TIERRA VIRTUAL

CIRCUITO AMPLIFICADOR NO INVERSOR




$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_i$$


CARACTERISTICAS

 A_d : Ganancia en lazo abierto Z_i ; Impendancia de entrada Z_o ; Impendancia de salida CMRR; índice de rechazo de modo común P_{tot} ; potencia disipada

Los dispositivos ADC se encargan de muestrear, cuantificar y codificar la señal analógica.


Se los encuentra como periférico de un uC o como dispositivo externo (bus de comunicación **SPI** o **I2C**)






SAMPLE & HOLD

Circuito analógico que se encarga de muestrear continuamente la señal de entrada y luego retener dicho valor hasta que el conversor A/D lo pueda digitalizar



CUANTIFICACIÓN

Señal con valores reales



CUANTIFICACIÓN UNIFORME

CODIFICACIÓN


La codificación consiste en asignar una palabra digital a cada valor previamente cuantificado. La representación binaria puede variar de acuerdo al fabricante del ADC

REPRESENTACIÓN BINARIA Complemento a 2

Complemento a 1

signo-magnitud





PROCESAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL

En esta etapa se emplea algoritmos que deben ser diseñados con el fin de cumplir alguna aplicación

Estos algoritmos se pueden realizar en distintos lenguajes de programación e implementarlos en hardware (DSP, uC).

Ecuación de análisis

$$X(F) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi Ft} dt$$

Ecuación de síntesis

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(F)e^{j2\pi Ft} dF$$

herramienta matemática para realizar la descomposición de ciertos tipos de señales, definidos en tiempo continuo, en el dominio de la frecuencia.

Esto se logra proyecto la función señal x(t) sobre funciones ortonormales $e^{-j2\pi Ft}$.

Aplicable a señales aperiodicas y periodicas en tiempo continuo.

TRANSFORMADA DE FOURIER DE SEÑAL EN TIEMPO
CONTINUO


TF{ . }

$$y1 = 5 * sin(2 * pi * F1 * t)$$

 $F1 = 5 Hertz$

5 4 -3 -1 0 --1 -2 -3 --4 --5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1


Magnitud de la transformada de Fourier




TF{ . }


$$y2 = 5 * \sin(2 * pi * F2 * t)$$

 $F2 = 10 Hertz$




Magnitud de la transformada de Fourier





TEOREMA DE MUESTREO




Ts: Periodo de muestreo (segundos)

Fs: Frecuencia de muestreo (Hz)




MUESTREO




$$t = [0, T_s, 2T_s, 3T_s, 4T_s, 5T_s, \dots]$$

 $t = T_s[0,1,2,3,4,5, \dots] = nTs$



MUESTREO



$$n = [\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots \dots]$$


TEOREMA DE NYQUIST

El teorema de Nyquist establece una condición en la elección de la frecuencia de muestreo para evitar el efecto del **aliasing** en el dominio de la frecuencia y la reconstrucción de la señal a partir de sus muestras.


$Fs \geq 2B$

Para el caso de una señal de banda limita con una máxima frecuneica de B Hz.

TIPOS DE FILTROS SEGÚN SU RESPUESTA EN FRECUENCIA



ECUACIÓN EN DIFERENCIAS



Ecuación que describe el comportamiento entrada-salida de un sistema discreto lineal o no lineal. En el contexto lineal e invariante en el tiempo , se pueden aplicar herramientas matemáticas como la DFT, transformada Z para simplificar su análisis .

SISTEMA DISCRETO

Dispositivo o algoritmo que opera sobre una o mas señales definidas en tiempo discreto mediante una regla definida produciendo una respuesta del sistema

$$x[k]$$
 \longrightarrow SISTEMA DISCRETO $y[k]$

$$y[k] = T(u[k])$$

La señal de salida se obtiene mediante la convolución de la entrada y la respuesta al impulso del sistema

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DISCRETOS

 $x[k] \stackrel{\square}{\longrightarrow} \begin{array}{c} \text{SISTEMA} \\ \text{DISCRETO} \end{array} \stackrel{\square}{\longrightarrow} \begin{array}{c} y[k] \end{array}$

causalidad

Invarianza en el tiempo

estabilidad

linealidad

controlabilidad

observabilidad

OPERACIONES ELEMENTALES

Multiplicación por una constante

$$x[n] \xrightarrow{a} ax[n]$$


Producto de señales discretas $x_1[n] \longrightarrow (x) \longrightarrow x_1[n]x_2[n]$ $x_2[n]$

Suma de señales discretas

$$x_1[n] \longrightarrow x_1[n] + x_2[n]$$

$$x_2[n] \longrightarrow x_1[n] + x_2[n]$$


OPERACIONES ELEMENTALES



Retardo unitario

$$x[n] \longrightarrow z^{-1} \longrightarrow y[n] = x[n-1]$$

ECUACIÓN EN DIFERENCIAS




$$y[n] = 0.1x[n] + 0.2x[n-1] + 0.1x[n-2]$$

ECUACIÓN EN DIFERENCIAS

$$x[n] \longrightarrow \begin{bmatrix} sistema \\ discreto \end{bmatrix} \longrightarrow y[n]$$


$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}$$

ECUACIÓN EN DIFERENCIAS




$$y[n] = 0.1x[n] + 0.1x[n-2] - 0.5y[n-1]$$

ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN




$$y[n] = 0.1x[n] + 0.2x[n-1] + 0.1x[n-2]$$

ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN



$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}$$


ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN



$$y[n] = x[n] + 0.1x[n-2] - 0.1y[n-1] - 0.2y[n-2]$$

$$y_n = 0.1x_n - 0.5x_{n-1}$$

Estructura de implementación



```
#include <stdio.h>
    float x_n1=0;//condición inicial
    float x[]={1,2,2.5,3};//arreglo flotante (input)
    float y[4];//arreglo flotante (output)
    int n;
    int main(void)
      for(n=0;n<=3;n++)
        //algoritmo
10
11
        y[n]=0.1*x[n]-0.5*x_n1;
12
        //Actualizar condición inicial
13
        x_n1=x[n];
        //mostrar resultado en cada iteración
14
15
        printf("%.2f \n",y[n]);
16
17
18
        return 0;
19
```

DATOS IMPORTANTES

Los archivos (.mat) representan datos se señal EOG normalizado entre [-1 1]. La frecuencia de muestreo F_{s} fue de 500Hz.

Archivos (.mat)

dato_H1.mat

dato_V1.mat

- .Determinar la duración de cada señal en segundos.
- .Graficar la magnitud de su espectro de frecuencia.

load('dato_H1.mat');

 Name ←
 Value

 Image: Ima

COMANDOS DE MATLAB


```
plot(F,X_m);
title('ESPECTRO DE FRECUENCIA')
xlabel('F [Hz]')
ylabel('Magnitud')
xlim([-100,100])
```

plot(x, y)

Los vectores x e y deben tener la misma longitud

xlim([min, max])

Limita el campo de visibilidad en el eje x entre [min, max]



COMANDOS DE MATLAB

linspace (x, y, N)

Crea vector de N elementos igualmente espaciados en el intervalo [x y]

length

Determina la cantidad de elementos de un arreglo

size

Determina la forma del arreglo

max

Encuentre el máximo o máximos valores de un arreglo

COMANDOS DE MATLAB

nextpow2(L)

Retorna el exponente de la siguiente potencia superior de 2. $2^p \ge L$

fft(x, N)

Determina la DFT (Discrete Fourier Transform) de N puntos de una señal x


abs

En una señal real determina su valor absoluto , en una señal compleja retorna su magnitud.

Ifft(X, N)

Determina la IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) de N puntos de una señal X.


ALGORITMO DE IMPLEMENTACIÓN DE FILTRO IIR




$$y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2] + b_3x[n-3] + b_4x[n-4] + b_5x[n-5] + b_6x[n-6] - a_1y[n-1] - a_2y[n-2] - a_3y[n-3] - a_4y[n-4] - a_5y[n-5] - a_6y[n-6]$$

COMANDOS DE MATLAB








APLICACIÓN DEL FILTRO MEDIANTE CODIGO

```
%almacena en x[];
for k=1:L
    yk=b(1)*x(k)+b(2)*xk1+b(3)*xk2+b(4)*xk3+b(5)*xk4+b(6)*xk5+b(7)*xk6...
      -a(2)*yk1-a(3)*yk2-a(4)*yk3-a(5)*yk4-a(6)*yk5-a(7)*yk6;
    %actualizaciones
    xk6=xk5;
    xk5=xk4;
    xk4=xk3;
    xk3=xk2;
    xk2=xk1;
    xk1=x(k);
    yk6=yk5;
    yk5=yk4;
    yk4=yk3;
    yk3=yk2;
    yk2=yk1;
    yk1=yk;
    ys(k)=yk;
```



IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE

dsPIC33FJ



Raspberry *pi*



FPGA



TIVA C TM4C123GH6PM

