
INGENIERÍA MECATRÓNICA



DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ

SIMULACIÓN ELECTRÓNICA, DISEÑO DE PCBS Y MODELO CAD EN SOLIDWORKS

PROTEUS 8 PROFESSIONAL – SOLIDWORKS 2025


PCB: Rectificador Trifásico y Convertidor CC/CC Boost - Modelo SolidWorks

Contenido

Creación de un Nuevo Proyecto en Proteus:	. 2
Creación Diagrama Esquemático	
Creación Footprint PCB	. 2
Diagrama Esquemático del Circuito:	. :
Diseño Footprint del PCB (Printed Circuit Board)	۷.
PCBWay - Archivo Gerber	. 5
Vista 3D de la Placa: SolidWorks	. 8
Pruehas Fléctricas - Convertidor CC/CC Boost	1 1




Creación de un Nuevo Proyecto en Proteus:




Creación Diagrama Esquemático

Si vamos a crear un esquemático por lo que pondremos la siguiente opción.



Creación Footprint PCB

Si vamos a crear un diseño de PCB por lo que pondremos la siguiente opción.



No vamos a crear la firma del proyecto, como si fuéramos a crear nuestras propias librerías oficiales en Proteus.






Diagrama Esquemático del Circuito:

Este es el diseño que vamos a crear:







Diseño Footprint del PCB (Printed Circuit Board)



Ya que se tenga el diseño del footprint, si se le quiere añadir una capa de tierra, se hace lo siguiente:








PCBWay - Archivo Gerber

PCBWay así como JBLPCB son empresas que se dedican a la manufactura de PCBs, a estas se les debe pasar el archivo gerber creado de nuestro proyecto y ellos lo manufacturarán para enviárnoslo.

https://www.pcbway.com/









Ahora se mantendrá en revisión por un tiempo, como 1hr más o menos.


Nombre de archivo: 05_Three_Phase_Rectifier_Battery_Charger - Enerdrais-Rectifier - CADCAM.ZIP





Archivos personalizados (*.zip;*


Vista 3D de la Placa: SolidWorks















Pruebas Eléctricas - Convertidor CC/CC Boost

Ahora tras comprobar en el osciloscopio que la salida del rectificador tiene un voltaje de 2V, probaremos distintos convertidores CC/CC para ver cual es mejor para mantener la señal estable. Los valores que nos interesa comprobar son el **voltaje de entrada mínimo** y **la tensión de salida máxima**.





Para saber la corriente máxima que puede sacar uno de estos dispositivos se utiliza la siguiente fórmula:

$$I_{Salida} = \frac{W_{Potencia}}{V_{Salida}}$$

En conclusión, la mejor señal obtenida es la cuadrada, obtenida por el módulo **SX1308**, pero este tiene una potencia de **6W**, lo que podría afectar a la corriente de salida, por su parte el módulo **MT3608** saca una señal de diente de sierra muy prometedora que tarda mucho en caer, por lo que la señal será estable, pero de igual forma cuenta con una potencia de **6W**, lo que de igual forma afectaría a la corriente de salida, la mejor opción en cuestión teórica es el módulo **XL6009** que tiene una potencia de **10W**, lo que no afectaría a la corriente de salida tanto, pero el problema aquí es que la señal obtenida está totalmente descontrolada.

En teoría la corriente de salida sería la siguiente para el módulo **XL6009** que tiene **10W** de potencia:

$$I_{Salida \, \mathbf{XL6009}} = \frac{10}{5} = 2A$$

Y la corriente de salida sería la siguiente para los módulos **SX1308** y **MT3608** que tienen **6W** de potencia:

$$I_{Salida \, SX1308} \cong I_{Salida \, MT3608} = \frac{6}{5} = 1.2$$