INGENIERÍA MECATRÓNICA



Instrumentación Virtual

DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ

PYTHON 3.9.7, C# & LABVIEW

Instrumentación Virtual con Arduino - Recibir Datos

Contenido

Teoría – Instrumentación Virtual:	2
Visual Studio Code (Logo Azul) y Visual Studio (Logo Morado)	2
LabVIEW (National Instruments)	3
Instrucciones – Instrumentación Virtual Arduino:	3
Código IDE Arduino:	4
Código Python – Visual Studio Code (Logo Azul):	5
Resultado del Código Python	12
Código C# (.Net Framework) – Visual Studio (Logo Morado):	13
Código C# de la interfaz gráfica (GUI) [Design .cs]:	16
Resultado de la GUI creada con Código C# en Visual Studio	18
Referencias:	18

Teoría – Instrumentación Virtual:

La instrumentación virtual es el uso de una computadora como instrumento de medición, en vez de utilizar herramientas físicas como osciloscopios, principalmente para bajar costos de operación en algún proceso. Esto se logra haciendo uso de instrumentos que no son tangibles para desarrollar aplicaciones con interfaz de usuario que realicen adquisición de datos a través de lenguajes de programación, protocolos de comunicación, etc. Los lenguajes de programación de código libre (gratuitos) que se pueden usar para ello son clasificados y descritos a continuación:

Lenguaje de programación	Generación	Características
Ensamblador (Lenguaje Máquina)	Primera Generación (1940 - 1950)	Lenguajes que la computadora comprende de manera directa, utiliza secuencias de números, operaciones lógicas binarias con bits e instrucciones de bajo nivel.
Fortran, Cobol, Basic.	Segunda Generación (1950 - 1965)	Surgen lenguajes de alto nivel, pero estaban destinados principalmente al cálculo numérico.
Algol, Pascal, C.	Tercera Generación (1966 - 1981)	Lenguajes de alto nivel con gramática, sintaxis, compiladores, etc.
C++, Visual Basic, JAVA, Python.	Cuarta Generación (1982 - 1994)	Son ya entornos de desarrollo con herramientas pre integradas y sintaxis más avanzada, muy utilizado en bases de datos.
Haskell	Quinta Generación (1995 - actualidad)	Utiliza lógica en vez de algoritmos como tal, da paso a la inteligencia artificial.

Visual Studio Code (Logo Azul) y Visual Studio (Logo Morado)

Además de poder utilizar programación de uso libre y usar algún editor de código gratuito, cuya función es simplemente asistir en el desarrollo de los programas, identificando y resaltando la correcta sintaxis en los lenguajes de programación utilizados y permitiendo que se completen automáticamente líneas de código en algunos casos como en el caso de Visual Studio Code (logo azul), se puede usar editores de paga como lo es Visual Studio (logo morado), no se debe confundir Visual Studio Code con Visual Studio, ya que son editores distintos, Visual Studio cuenta con herramientas que permiten crear dentro de la misma plataforma los siguientes proyectos:

- Interfaces gráficas (GUI).
- Conexión con bases de datos y/o conexión con servidores.

- Codificar entornos virtuales con modelos gráficos 3D o codificar videojuegos (Blender).
- Crear aplicaciones móviles en sistemas operativos Android o iOS, etc.

Plan Visual Studio	Costo mensual (USD)	Características
Individual	Gratuito	Editor de código gratuito.
Business	\$45	Aprendizaje y soporte técnico, software de desarrollo y pruebas, etc.
Enterprise	\$250	Plan básico y de pruebas.

LabVIEW (National Instruments)

Además de poder utilizar programación de uso libre (gratis pero más complejo) o editores de código como Visual Studio, existe la opción de usar plataformas que hacen uso de licencia (cobros anuales, pero con mayor facilidad de uso), a continuación, se muestra una tabla con los costos de la herramienta más famosa de instrumentación virtual en el mercado llamada LabVIEW, la cual pertenece a la empresa National Instruments:

Versión LabVIEW	Costo mensual (USD)	Características
LabVIEW Base	\$10,980.00	Incluye procesamiento de señales, matemática básica, controladores para NI.
LabVIEW Completo	\$86,515.00	Incluye matemática avanzada, controladores de NI y terceros, asistencia para FPGA en tiempo real
LabVIEW Profesional	\$144,180.00	Incluye además de las versiones anteriores, complementos de ingeniería, capacidad de implementación de aplicaciones.

Cualquiera de las 3 opciones descritas anteriormente puede ser mejor que una instrumentación tradicional, ya que puede ser fácilmente escalable, modular, digitalizable y de mayor alcance.

Instrucciones – Instrumentación Virtual Arduino:

Escriba un programa que realice una operación de instrumentación virtual con Arduino, donde la instrumentación virtual se refiere al uso de software y hardware para simular o emular instrumentos físicos en un entorno virtual. En lugar de depender completamente de instrumentos físicos reales, la instrumentación virtual utiliza técnicas de programación y simulación para crear una representación virtual de los instrumentos y así poderlos analizar o transformar matemática y digitalmente.

En este caso lo que se busca hacer es leer los datos de tensión de un puerto analógico del Arduino (A0) para luego poderlos almacenar en una variable de Python y graficarlos actualizando sus datos en tiempo real.

Para ello primero se debe haber ejecutado un programa en el IDE de Arduino que indique cuál es el puerto de conexión serial que se debe utilizar, además de permitir la lectura de un puerto analógico del Arduino de donde se obtendrán los niveles de tensión en tiempo real a través del convertidor analógico digital (ADC) de 10 bits incluido en el Arduino.

Pseudocódigo.

- 1. Ejecutar un código que indique que el pin AO es de lectura analógica y el pin 13 es de salida digital, para que de esa forma se recaben datos de tensión que vayan de O a 5V en el pin AO y al mismo tiempo se haga parpadear un led en el pin 13, además de indicar cual es el puerto de conexión serial entre la placa de desarrollo y la computadora.
- 2. Iniciar la comunicación serial con el puerto de conexión previamente utilizado en el IDE del Arduino.
- 3. Indicar el número de datos a recabar del Arduino.
- 4. Leer los datos del pin analógico A0 del Arduino y realizar su conversión de número digital a valor de tensión, esto se realiza tomando en cuenta el rango de valores de tensión (que va de 0 a 5V) y el rango de valores digitales que se conforma de 10 bits, cuando este número binario se convierte a decimal se considera que va de valer 0 a valer $2^{10} 1 = 1023$, la conversión entonces se realiza a través de la siguiente operación:

$$Tensi\'on = Tensi\'on_{Binaria} * \frac{Tensi\'on_{Max}}{Resoluci\'on_{ADC}} = Tensi\'on_{Binaria} * \frac{5 \ [V]}{2^{10}-1} = Tensi\'on_{Binaria} * \frac{5 \ [V]}{1023} = Tensi\acuteon_{Binaria} * \frac{5 \ [V]}{1023} = Tensi\acuteon_{Binaria} * \frac{5 \ [V]}{1023} = Tensi\acuteon_$$

- 5. Almacenar los datos de tensión en una lista, tupla o diccionario.
- 6. Graficar el vector de datos recabados de tiempo vs. tensión.
- 7. Actualizar dinámicamente la gráfica para que se actualicen sus valores y se muestren en tiempo real.
 - a. Esto se realiza utilizando la librería drawnow de Python.
- 8. Hacer que solo se muestren dos decimales de los valores de tensión recabados.
- 9. Imprimir en consola el vector que haya almacenado todos los valores de tensión recabados.

Código IDE Arduino:

Es importante mencionar que los archivos de Arduino a fuerza deben encontrarse dentro de una carpeta que tenga el mismo nombre que el nombre del archivo con extensión .ino que almacena el programa escrito en lenguaje Arduino, este nombre tanto de la carpeta no puede contener espacios.

```
de la comunicación serial*/
 /*pinMode(): Método que indica cuales pines del Arduino son entradas y cuales son salidas:
     - primer parámetro: Indica el pin de Arduino que será asignado como salida o entrada.
     - segundo parámetro: Usa la insctrucción OUTPUT para indicar que el pin es una salida o
       INPUT para indicar que el pin es una entrada.
 El número del pin que recibe este método como primer parámetro se puede declarar directamente
 como un número o se puede declarar al inicio del programa como una variable*/
 pinMode(led, OUTPUT); //El pin 13 es una salida digital.
  /*Serial.begin(baudRate): Este método inicializa la comunicación serial entre la placa Arduino
 y la computadora, además de que configura su velocidad de transmisión dada en unidad de baudios
  (bit trasmitido por segundo) que recibe como su único parámetro:
      - En general, 9600 baudios es una velocidad de transmisión comúnmente utilizada y es
       compatible con la mayoría de los dispositivos y programas.
      - Sin embargo, si se necesita una transferencia de datos más rápida y el hardware/software
       lo admiten, se puede optar por velocidades más altas como 115200 o 57600 baudios.
 Es importante asegurarse de que la velocidad de transmisión especificada coincida con la
 velocidad de comunicación del otro dispositivo al que se conecta el Arduino. Si la velocidad de
 transmisión no coincide, los datos pueden no transmitirse o recibirse correctamente*/
 Serial.begin(9600); //El pin 13 es una salida digital.
//EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN UN BUCLE INFINITO
void loop() {
 /*El código principal se coloca dentro de la instrucción loop() para que se ejecute
 interminablemente en el microcontrolador ATMEGA328P de Arduino*/
 /*La operación % significa módulo y lo que hace esta es dividir un número y ver el resultado de
   su residuo, en el caso de la operación 3\%2 == 0, lo que está haciendo es dividir 3/2 y ver si
   su residuo es cero, que en este caso no lo sería, ya que residuo = 1.
     - n%2 == 0: La operación verifica si el valor de n es divisible por 2 sin dejar residuo.
       En otras palabras, verifica si n es un número par*/
 if(n%2 == 0){
                      //Si n es par se prende el led
    /*digitalWrite(Pin, State): Lo que hace este método es mandar una salida digital a un pin en
   específico que se indica como su primer parámetro, en su segundo parámetro se puede mandar la
   constante HIGH para mandar 5V al pin o LOW para mandar 0V, osea no mandar nada*/
   digitalWrite(led, HIGH); //Con esta línea de código se prende el led
                       //Si n es impar NO se prende el led
   digitalWrite(led, LOW); //Con esta línea de código se apaga el led
                        //Después de ver si n es par, se le suma 1 antes de su siguiente ejecución.
  //Posteriormente se reinicia la variable después de que haya llegado a n = 100.
 if(n == 100) {
   n = 0;
  /*analogRead(): El método se utiliza para leer valores analógicos de un pin específico, permitiendo
 leer la tensión analógica presente en un pin y convertirla en un valor digital.
     - Pines Analógicos AO, A1,..., A5: No es necesario configurarlos explícitamente, ya que el método
       se encarga de establecerlos como entradas analógicas automáticamente.
     - Pines Digitales 0, 1,..., 13: Estos pines antes de utilizarlos se deben establecer por medio del
       método pinMode() como entradas.
 El ADC del Arduino es de 10 bits, esto significa que cuando reciba su valor máximo de 5V, en la consola
 imprimirá (2^10)-1 = 1023, ya que es el valor máximo que puede convertir de analógico a digital porque
 recibe tensiones de 0 a 5V y por lo tanto cuenta con valores digitales de 0 a 1023 en formato decimal*/
 int data = analogRead(voltage);//Lectura analógica del puerto AO para imprimirlo en la consola de Arduino
 /*Serial.println(): Método que imprime en las Herramientas Monitor Serie y Serial Plotter el valor dado
 en su parámetro.*
 Serial.println(data);
  /*delay(ms): Método que detiene la ejecución del programa un cierto tiempo dado en milisegundos*/
                       //Esto retrasa 500 milisegundos el código antes de volver a ejecutarse.
 delay(1000);
```

Código Python – Visual Studio Code (Logo Azul):

```
# -*- coding: utf-8 -*-
#En Python se introducen comentarios de una sola linea con el simbolo #.
#La primera línea de código incluida en este programa se conoce como declaración de codificación o codificación
#de caracteres. Al especificar utf-8 (caracteres Unicode) como la codificación, nos aseguramos de que el archivo
#pueda contener caracteres especiales, letras acentuadas y otros caracteres no ASCII sin problemas, garantizando
```

```
#Para comentar en Visual Studio Code varias líneas de código se debe pulsar:
#[CTRL] + K (VSCode queda a la espera). Después pulsa [CTRL] + C para comentar y [CTRL] + U para descomentar.
#correr en en Arduino IDE el programa 18.-Instrumentacion_Virtual_con_Arduino.ino, en donde se declara el
   - Puerto de salida digital donde parpadea un led = 13.
#Si la tarjeta de desarrollo Arduino no se encuentra conectada al ordenador, el programa arrojará un error.
import serial #serial: Librería que establece una comunicación serial con microcontroladores, módems, etc.
import drawnow #drawnow: Librería para generar gráficos que se actualizan continuamente en tiempo real.
data = []
                     #Lista que almacena los datos del eje vertical (y = tensión [V]) de la gráfica.
temp_t = 0
samplingTime = 0.5
                    #Intervalo del conteo del objeto Time indicado en segundos.
serial_port = "COM7" #Variable tipo string con el mismo puerto al que está conectado el Arduino en su IDE.
#serial por medio de puertos seriales o USB con dispositivos externos como microcontroladores, módems, teclados,
           - Por ejemplo: "COM1" para sistemas operativos Windows o "/dev/ttyUSB1" para sistemas operativos
   baudrate: Define la velocidad de transmisión en baudios (bit trasmitido por segundo) para la comunicación
             con la mayoría de los dispositivos y programas.
             admiten, se puede optar por velocidades más altas como 115200 o 57600 baudios.
  - bytesize: Especifica el tamaño de los bytes en la comunicación serial. Puede adoptar uno de los siguientes
             serial.SIXBITS: Tamaño de 6 bits en los paquetes de la transmisión serial
```

```
- serial.SEVENBITS: Tamaño de 7 bits en los paquetes de la transmisión serial.
        - serial.EIGHTBITS: Tamaño de 8 bits en los paquetes de la transmisión serial.
parity: Indica el tipo de paridad utilizado en la comunicación serial. La paridad es un mecanismo utilizado
en las comunicaciones seriales para verificar la integridad de los datos transmitidos, se basa en la adición
de un bit adicional (bit de paridad) en el bit más significativo (hasta la izquierda) de cada paquete de
datos transmitido. Al seleccionar la paridad, nos debemos asegurar de que tanto el dispositivo emisor como
el receptor estén configurados con la misma paridad para efecutar una comunicación adecuada:
          integridad de los datos mediante la paridad.
        - serial.PARITY_EVEN: Se utiliza la paridad par. Para ello se cuentan el número de bits en el byte,
          incluido el bit de paridad:
            - Si el número total de bits es impar, se establece el bit de paridad en 1 para que el número
              total de bits sea par.
            - Si el número total de bits es par, se deja el bit de paridad en 0.
                  el número total de bits es par, por lo que el bit de paridad se establece en 0, Por lo
                  paridad. Luego en el extremo receptor de la comunicación, se realizará un cálculo similar
                  paridad, no coincide con la paridad esperada (en este caso, par), se puede detectar un
                  error en la transmisión de datos.
        - serial.PARITY_ODD: Se utiliza paridad impar. El bit de paridad se establece de manera que el
         número total de bits en el byte transmitido (incluido el bit de paridad) sea impar.
          para todos los bytes transmitidos.
stopbits: Define el número de bits de parada en la comunicación serial. El número de bits de parada se
bits de parada depende de la configuración del dispositivo externo con el que se está comunicando. El
parámetro uno de los siguientes valores:
        - serial.STOPBITS_ONE: Indica que se utiliza un bit de parada.
        - serial.STOPBITS ONE POINT FIVE: Indica que se utiliza un bit y medio de parada. Este valor puede
        - serial.STOPBITS_TWO: Indica que se utilizan dos bits de parada.
dsrdtr: Con True o False indica si se utiliza el control de flujo DSR/DTR para la comunicación serial.
```

las operaciones de lectura.

```
arduino_board = serial.Serial(port = serial_port, baudrate = 9600) #Inicio de comunicación serial.
#la graficación de los datos ya que para que estos puedan ser actualizados en tiempo real, se utiliza el método
#drawnow(), perteneciente a la librería drawnow, que debe recibir esta función como su parámetro.
def make_figure():
   plt.ylim(-0.1, 6) #matplotlib.ylim(): Método que indica el rango del eje vertical en la gráfica.
   #matplotlib.grid(): Método que recibe un valor booleano para indicar si aparece una rejilla o no en la
   plt.grid(True)
                            #La rejilla es visible en la gráfica.
   plt.xlabel("Tiempo (s)") #matplotlib.xlabel(): Método que indica el texto que aparece en el eje horizontal.
   plt.ylabel("Tensión (V))") #matplotlib.ylabel(): Método que indica el texto que aparece en el eje vertical.
   #matplotlib.plot(): Método usado para crear la gráfica, indicando como primer parámetro su eje horizontal,
plt.show()
#EJECUCIÓN DE LA GRÁFICA:
             #Variable que indica el límite de datos recopilados, el límite de Excel es de 32,000 datos.
print("El programa recopilará ", N, " datos.")
for i in range(N):
    # - Primero se ejecuta el código que haya dentro del try y si es que llegara a ocurrir una excepción durante
   # su ejecución, el programa brinca al código del except
   # ocurra el error.
       #VECTOR TENSIÓN OBTENIDO DEL PIN A0:
       #serial.Serial.readline(): Método para leer una línea completa de datos desde el puerto serial. Esta
       #una secuencia de retorno de carro-separador de línea ('\r\n'), que es es una combinación de caracteres
       data_arduino = arduino_board.readline()
```

```
print("Dato del Arduino antes de ser decodificado: ", data_arduino)
   encoding (opcional): Especifica el esquema de codificación a utilizar para decodificar los bytes en
    predeterminada del sistema y los parámetros que puede recibir son los siguientes:
             letras acentuadas y otros caracteres no ASCII.
            - 'utf-16 o utf-32': UTF-8 es ampliamente utilizado y recomendado para aplicaciones web y
             transferencia de datos, mientras que UTF-16 y UTF-32 son comunes en sistemas que requieren
data_str = str(data_arduino.decode('cp437'))
#El string crudo obtenido del método readline() y decodificado con el método decode() viene por default
#replace(): Método que reemplaza un caracter que se encuentra en un string por otro declarado por
data str = data str.replace("\n", "")
print("Valor decimal obtenido del ADC de 10 bits del Arduino:
                                                                   ", data_str)
#float(): Método que convierte un tipo de dato cualquiera en númerico decimal.
temp_data = float(data_str)
highValueBoard = 5
                               #Valor de tensión Máxima = 5V
boardResolution = 1023
temp_data = temp_data*(highValueBoard/boardResolution)
                                                                   ", temp_data, "[V]")
print(i, "-. Valor real de tensión:
#append(): Método que sirve para agregar valores a una lista, tupla, numpy array o diccionario.
data.append(temp_data)
                             #Creación del vector tensión (voltaje).
```

```
#los valores de tensión del puerto analógico AO del Arduino hasta que acaba. El intervalo de tiempo con
        #ser el mismo.
       temp_t = temp_t + samplingTime  #Variable intermedia que cuenta el tiempo de ejecución del programa.
       #append(): Método que sirve para agregar valores a una lista, tupla, numpy array o diccionario.
       t.append(temp_t)
       #utiliza comúnmente junto con la librería matplotlib para crear visualizaciones interactivas que se
       #Esta función de trazado define cómo se representan los datos en el gráfico.
       drawnow.drawnow(make_figure) #Actualización dinámica de la gráfica.
       #print(): Método para imprimir un mensaje en consola y después dar un salto de línea (Enter).
       print("Chafeó tu medida bro!")
   #time.sleep(): Método que se utiliza para suspender la ejecución de un programa durante un intervalo de
   time.sleep(samplingTime)
                                       #Delay de 0.5 segundos
#serial.Serial.decode(): Método que cierra la comunicación serial. Es muy importante mencionar que si no se
arduino board.close()
#matplotlib.close(): Método que cierra la gráfica previamente abierta con el método matplotlib.show().
plt.close()
print("Se recopilaron correctamente ", N, " datos.\n")
#round(): Método que permite redondear un número a una cantidad específica de decimales, en su primer
data\_round = [round(x, 2) for x in data]
print(data_round)
#CÓDIGO ARDUINO: El código Arduino se encuentra a continuación comentado en líneas múltiples utilizando la
"""//PROGRAMA PARA RECOPILAR DATOS Y MANDARLOS A PYTHON PARA QUE LOS GRAFIQUE EN TIEMPO REAL
                       //Puerto de salida donde hay un led integrado en el Arduino
int led = 13;
                       //Declaración del puerto de entrada analógico que se quiere leer
int n = 0;
                       //variable que lleva la cuenta de los ciclos de parpadeo del LED.
//CONFIGURACIÓN DE LOS PINES Y COMUNICACIÓN SERIAL
```

```
void setup() {
 /*En esta parte del código Arduino se indican los puertos de salida, de entrada y la velocidad
 de la comunicación serial*/
 /*pinMode(): Método que indica cuales pines del Arduino son entradas y cuales son salidas:
     - primer parámetro: Indica el pin de Arduino que será asignado como salida o entrada.
     - segundo parámetro: Usa la insctrucción OUTPUT para indicar que el pin es una salida o
       INPUT para indicar que el pin es una entrada.
 como un número o se puede declarar al inicio del programa como una variable.*/
 /*Serial.begin(baudRate): Este método inicializa la comunicación serial entre la placa Arduino
 y la computadora, además de que configura su velocidad de transmisión dada en unidad de baudios
     - En general, 9600 baudios es una velocidad de transmisión comúnmente utilizada y es
       compatible con la mayoría de los dispositivos y programas.
     - Sin embargo, si se necesita una transferencia de datos más rápida y el hardware/software
 Es importante asegurarse de que la velocidad de transmisión especificada coincida con la
 velocidad de comunicación del otro dispositivo al que se conecta el Arduino. Si la velocidad de
 Serial.begin(9600); //El pin 13 es una salida digital.
//EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EN UN BUCLE INFINITO
 /*El código principal se coloca dentro de la instrucción loop() para que se ejecute
 interminablemente en el microcontrolador ATMEGA328P de Arduino.*/
 /*La operación % significa módulo y lo que hace esta es dividir un número y ver el resultado de
   su residuo, en el caso de la operación 3%2 == 0, lo que está haciendo es dividir 3/2 y ver si
   su residuo es cero, que en este caso no lo sería, ya que residuo = 1.
     - n%2 == 0: La operación verifica si el valor de n es divisible por 2 sin dejar residuo.
                      //Si n es par se prende el led
   /*digitalWrite(Pin, State): Lo que hace este método es mandar una salida digital a un pin en
   constante HIGH para mandar 5V al pin o LOW para mandar 0V, osea no mandar nada.*/
   digitalWrite(led, HIGH); //Con esta línea de código se prende el led
                      //Si n es impar NO se prende el led
   digitalWrite(led, LOW); //Con esta línea de código se apaga el led
                      //Después de ver si n es par, se le suma 1 antes de su siguiente ejecución.
 //Posteriormente se reinicia la variable después de que haya llegado a n = 100.
   n = 0:
```

```
/*analogRead(): El método se utiliza para leer valores analógicos de un pin específico, permitiendo
leer la tensión analógica presente en un pin y convertirla en un valor digital.

- Pines Analógicos A0, A1,..., A5: No es necesario configurarlos explícitamente, ya que el método
se encarga de establecerlos como entradas analógicas automáticamente.

- Pines Digitales 0, 1,..., 13: Estos pines antes de utilizarlos se deben establecer por medio del
método pinMode() como entradas.

El ADC del Arduino es de 10 bits, esto significa que cuando reciba su valor máximo de 5V, en la consola
imprimirá (2^10)-1 = 1023, ya que es el valor máximo que puede convertir de analógico a digital porque
recibe tensiones de 0 a 5V y por lo tanto cuenta con valores digitales de 0 a 1023 en formato decimal.*/
int data = analogRead(voltage);//Lectura analógica del puerto A0 para imprimirlo en la consola de Arduino


/*Serial.println(): Método que imprime en las Herramientas Monitor Serie y Serial Plotter el valor dado
en su parámetro.*/
Serial.println(data);

/*delay(ms): Método que detiene la ejecución del programa un cierto tiempo dado en milisegundos.*/
delay(1000); //Esto retrasa 500 milisegundos el código antes de volver a ejecutarse.

}"""
```

Resultado del Código Python





Código C# (.Net Framework) – Visual Studio (Logo Morado):

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

//Referencias agregadas
using System.IO.Ports; //Puerto Serial
using System.Threading; //Temporización asíncrona
```

```
using System.IO; //Manejo de archivos
namespace Serial
    public partial class Frm_Arduino : Form
        //Variables de instancia
       SerialPort serialPort; //Objeto para puerto serial
       int m = 0;//Numero de muestras
       bool stopAcquisition = false; //Bandera de estado de muestreo
       string[] dataStr = new string[0]; //Datos hacia archivo
       public Frm_Arduino()
            InitializeComponent();
       private void Frm_Arduino_Load(object sender, EventArgs e)
            string[] ports = SerialPort.GetPortNames();//Leyendo los nombres de los puertos
            foreach(string port in ports)
            {
               CB_Port.Text = port;//Asiga los nombres de los puerto serial al combobox
           Btn Save.Visible = false;
           Btn_Start.Visible = true;
           Btn_Stop.Visible = false;
       //Iniciando el puerto serial
       private bool InitSer()
           bool result = false;
            try
                serialPort = new SerialPort(CB_Port.Text);//Establece conexión con el arduino
                serialPort.BaudRate = 9600; //Tasa de transferencia
                serialPort.WriteTimeout = 100;//Retraso de 100ms
               result = true:
            }
           catch
            {
               MessageBox.Show("Fallo la conexion a la placa");
               result = false;
            return result;
       private async System.Threading.Tasks.Task GetDelay(int ms)
            await System.Threading.Tasks.Task.Delay(ms);
       }//Delay
       private async void Btn_Start_Click(object sender, EventArgs e)//Click sobre el boton start
            Btn_Start.Visible = false;//Ocultando botones
            Btn_Save.Visible = false;//
            bool statusPort = false;//Estado del puerto
            int period = 500;//Delay
            double time = 0;//
            dataStr = new string[0];//Inicializando la variable
            int samples = Convert.ToInt16(NUD_Samples.Value);//Obteniendo el numero de muestras
            m = 0;//Inicializando numero de muestras
            stopAcquisition = false;//Bandera de adquisión
            Plt_Data.Series.Clear();//Inicializando grafica
            Plt_Data.Series.Add("xy");
           Plt_Data.Series["xy"].ChartType = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Line;
Plt_Data.Series["xy"].BorderWidth = 3;
           Plt_Data.Series["xy"].BorderDashStyle = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartDashStyle.Dash;
Plt_Data.Series["xy"].MarkerStyle = System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.MarkerStyle.Circle;
           Plt_Data.Series["xy"].MarkerSize = 9;
Plt_Data.Series["xy"].Color = Color.OrangeRed;
            statusPort = InitSer();
            await GetDelay(2000);
            if(statusPort==true)
            {
                serialPort.Open();
                serialPort.DiscardInBuffer();
               await GetDelay(1000);
```

```
string data = "";
           double value = 0;
           int fail = 0;
           time = 0;
           for (int i=0;i<samples;i++)</pre>
               if(i==0)
                   Btn_Stop.Visible = true;
               try
                   data = serialPort.ReadLine();
                   value = Convert.ToDouble(data)*(5.0/1023);
                   Plt_Data.Series["xy"].Points.AddXY(time, value);
Array.Resize(ref dataStr, dataStr.Length + 1);
                   //Dato flotante 4 digitos
                   dataStr[dataStr.Length - 1] = Convert.ToString(time) + "," + value.ToString("F4");
               }
               catch
               {
                   fail++;
               if (stopAcquisition==true)
                   break;
               time = time + (period / 1000.0);
               await GetDelay(period);
           serialPort.Close();
       }
       await GetDelay(1000);
       Btn_Stop.Visible = false;
       Btn_Start.Visible = true;
       Btn_Save.Visible = true;
   private async void Btn_Stop_Click(object sender, EventArgs e)
       stopAcquisition = true;
       Btn_Stop.Visible = false;
       Btn_Start.Visible = false;
       Btn_Save.Visible = false;
       await GetDelay(1000);
       Btn_Start.Visible = true;
       Btn_Save.Visible = true;
   private void Btn_Save_Click(object sender, EventArgs e)
       Btn Start.Visible = false;
       Btn_Save.Visible = false;
       Stream myStream;
       SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
       saveFileDialog.RestoreDirectory = true;
       if(saveFileDialog.ShowDialog()==DialogResult.OK)
           if((myStream=saveFileDialog.OpenFile()) !=null)
           {
               using (StreamWriter writer = new StreamWriter(myStream))
                   for(int i=0;i<dataStr.Length;i++)</pre>
                       writer.WriteLine(dataStr[i]);
               myStream.Close();
           }
       Btn_Start.Visible = true;
       Btn_Save.Visible = true;
}
```

Código C# de la interfaz gráfica (GUI) [Design .cs]:

```
namespace _12._Instrumentación_Virtual_con_Arduino
   partial class Frm_Arduino
       /// <summary>
       /// Required designer variable.
       /// </summary>
       private System.ComponentModel.IContainer components = null;
       /// <summary>
       /// Clean up any resources being used.
       /// </summary>
       /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
       protected override void Dispose(bool disposing)
           if (disposing && (components != null))
               components.Dispose();
           base.Dispose(disposing);
       }
       #region Windows Form Designer generated code
       /// Required method for Designer support - do not modify
       /// the contents of this method with the code editor.
       /// </summary>
       private void InitializeComponent()
          System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea chartArea2 = new
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartArea();
           this.Lbl_Port = new System.Windows.Forms.Label();
           this.Lbl_Samples = new System.Windows.Forms.Label();
           this.NUD_Samples = new System.Windows.Forms.NumericUpDown();
           this.CB_Port = new System.Windows.Forms.ComboBox();
           this.Btn_Start = new System.Windows.Forms.Button();
           this.Btn_Stop = new System.Windows.Forms.Button();
           this.Btn_Save = new System.Windows.Forms.Button();
           this.Plt_Data = new System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart();
           ((System. Component Model. I Support Initialize) (\\this. NUD\_Samples)). Begin Init();
           ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.Plt_Data)).BeginInit();
           this.SuspendLayout();
           // Lbl_Port
           11
           this.Lbl_Port.AutoSize = true;
           this.Lbl_Port.Location = new System.Drawing.Point(63, 51);
           this.Lbl_Port.Size = new System.Drawing.Size(41, 13);
           this.Lbl_Port.TabIndex = 0;
           this.Lbl_Port.Text = "Puerto:";
           // Lbl_Samples
           this.Lbl Samples.AutoSize = true;
           this.Lbl_Samples.Location = new System.Drawing.Point(63, 113);
           this.Lbl Samples.Name = "Lbl Samples";
           this.Lbl_Samples.Size = new System.Drawing.Size(53, 13);
           this.Lbl_Samples.TabIndex = 1;
           this.Lbl_Samples.Text = "Muestras:";
           // NUD_Samples
           this.NUD_Samples.Location = new System.Drawing.Point(66, 129);
           this.NUD_Samples.Minimum = new decimal(new int[] {
          0,
           0
           0});
           this.NUD_Samples.Name = "NUD_Samples";
           this.NUD_Samples.Size = new System.Drawing.Size(120, 20);
           this.NUD_Samples.TabIndex = 2;
           this.NUD_Samples.TextAlign = System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Right;
           this.NUD_Samples.Value = new decimal(new int[] {
```

```
0});
   //
   // CB_Port
   this.CB_Port.FormattingEnabled = true;
   this.CB_Port.Location = new System.Drawing.Point(66, 67);
   this.CB_Port.Name = "CB_Port";
   this.CB_Port.Size = new System.Drawing.Size(121, 21);
   this.CB_Port.TabIndex = 3;
   //
   // Btn_Start
   //
   this.Btn_Start.Location = new System.Drawing.Point(66, 190);
   this.Btn_Start.Name = "Btn_Start";
this.Btn_Start.Size = new System.Drawing.Size(105, 63);
   this.Btn_Start.TabIndex = 4;
   this.Btn_Start.Text = "Inicio";
    this.Btn_Start.UseVisualStyleBackColor = true;
   this.Btn_Start.Click += new System.EventHandler(this.Btn_Start_Click);
   //
   // Btn_Stop
   11
   this.Btn_Stop.Location = new System.Drawing.Point(66, 190);
this.Btn_Stop.Name = "Btn_Stop";
   this.Btn_Stop.Size = new System.Drawing.Size(105, 63);
   this.Btn_Stop.TabIndex = 5;
   this.Btn_Stop.Text = "Paro";
   this.Btn_Stop.UseVisualStyleBackColor = true;
   this.Btn_Stop.Click += new System.EventHandler(this.Btn_Stop_Click);
   11
   // Btn_Save
   this.Btn_Save.Location = new System.Drawing.Point(66, 259);
   this.Btn_Save.Name = "Btn_Save";
this.Btn_Save.Size = new System.Drawing.Size(105, 63);
   this.Btn_Save.TabIndex = 6;
   this.Btn_Save.Text = "Guardar";
   this.Btn_Save.UseVisualStyleBackColor = true;
   this.Btn_Save.Click += new System.EventHandler(this.Btn_Save_Click);
   // Plt_Data
   //
   chartArea2.Name = "ChartArea1";
   this.Plt_Data.ChartAreas.Add(chartArea2);
   this.Plt_Data.Location = new System.Drawing.Point(273, 51);
   this.Plt_Data.Name = "Plt_Data";
   this.Plt_Data.Size = new System.Drawing.Size(454, 340);
   this.Plt_Data.TabIndex = 7;
   this.Plt_Data.Text = "chart1";
   11
   // Frm_Arduino
   //
   this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
   this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
    this.Controls.Add(this.Plt_Data);
   this.Controls.Add(this.Btn_Save);
   this.Controls.Add(this.Btn_Stop);
this.Controls.Add(this.Btn_Start);
   this.Controls.Add(this.CB_Port);
   this.Controls.Add(this.NUD_Samples);
    this.Controls.Add(this.Lbl_Samples);
   this.Controls.Add(this.Lbl_Port);
    this.Name = "Frm_Arduino";
    this.Text = "SPM Arduino";
   this.Load += new System.EventHandler(this.Frm_Arduino_Load);
   ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.NUD_Samples)).EndInit();
   ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.Plt_Data)).EndInit();
    this.ResumeLayout(false);
   this.PerformLayout();
#endregion
private System.Windows.Forms.Label Lbl_Port;
private System.Windows.Forms.Label Lbl_Samples;
```

}

```
private System.Windows.Forms.NumericUpDown NUD_Samples;
private System.Windows.Forms.ComboBox CB_Port;
private System.Windows.Forms.Button Btn_Start;
private System.Windows.Forms.Button Btn_Stop;
private System.Windows.Forms.Button Btn_Save;
private System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.Chart Plt_Data;
}
```

Resultado de la GUI creada con Código C# en Visual Studio



Referencias:

National Instruments, "Referencia y catálogo de instrumentación de National Instruments", 1997 [Manual]

National Instruments, "EDICIÓN DE LABVIEW", 2023 [Online], Available: https://www.ni.com/es-mx/shop/labview/select-edition.html

Python, "History and License", 2023 [Online], Available: https://docs.python.org/3/license.html