INGENIERÍA MECATRÓNICA



Diego Cervantes Rodríguez

Instrumentación Virtual

PYTHON 3.9.7, C# & LABVIEW

GUI de Instrumentación Virtual Bidireccional con wxPython y PyQt5

Contenido

Teoría – Instrumentación Virtual:	
Teoría – GUI (Graphical User Interface): wxPython y PyQt5	2
Instrucciones – Instrumentación Virtual Arduino:	3
Código IDE Arduino – Librería Standard Firmata:	5
GUI wxPython – Visual Studio Code (Logo Azul):	15
Resultado del Código Python: Interfaz Gráfica xwPython	45
GUI PyQt5 – Visual Studio Code (Logo Azul):	48
Resultado del Código Python: Interfaz Gráfica PyQt5	75

Teoría – Instrumentación Virtual:

La instrumentación virtual es el uso de una computadora como instrumento de medición, en vez de utilizar herramientas físicas como osciloscopios, principalmente para bajar costos de operación en algún proceso. Esto se logra haciendo uso de instrumentos que no son tangibles para desarrollar aplicaciones con interfaz de usuario que realicen adquisición de datos a través de lenguajes de programación, protocolos de comunicación, etc.

Teoría – GUI (Graphical User Interface): wxPython y PyQt5

Las interfaces gráficas o GUI por sus siglas en inglés son ventanas con elementos gráficos con los que puede interactuar el usuario como botones, áreas de texto, controles de texto, desplegables, listas, controles numéricos, imágenes, gráficas, etc. Esto sirve para realizar cualquier acción que se quiera ejecutar de forma gráfica con un código hecho enteramente con el lenguaje de programación Python, esto no se puede realizar con la forma simple de Python por lo que se debe de importar una librería que permita diseñar las distintas partes que conforman una GUI.

Existen varias librerías que sirven para la creación de interfaces gráficas, la más simple y básica que existe se llama wxPython, la cual está basada en la programación orientada a objetos (POO), pero si es que se quiere diseñar una interfaz gráfica con un aspecto más estético y profesional, es más recomendable usar la librería PyQt5.

La librería **PyQt5** es una muy utilizada y versátil, su programación es más sencilla y reducida en comparación con la librería **wxPython**, pero su principal desventaja y diferencia es que está disponible bajo dos licencias:

- Una licencia comercial.
- Una licencia GPL de código abierto.

Esto significa que, si se desea desarrollar aplicaciones comerciales con PyQt5, se deberá adquirir una licencia comercial. Por otro lado, wxPython se distribuye bajo una licencia de código abierto y permite su uso tanto en aplicaciones comerciales como en proyectos de código abierto, esa es la mayor diferencia entre las dos, aunque en su estructura de código también se pueden observar diferencias, descritas a continuación:

La arquitectura de diseño de las GUI creadas con la librería wxPython es la siguiente:

- Método main: Es un método en el lenguaje de programación Python a través del cual se ejecutan los métodos de todas las clases incluidas en el programa. Se declara hasta el final del programa.
- Frame: Es una clase perteneciente a la librería wxPython que sirve para crear la ventana de la GUI. Se debe crear después de las clases que crean los contenedores de la interfaz gráfica.
 - SplitterWindow: La mayoría de los widgets se colocan dentro de los Panel para que se puedan acomodar correctamente, pero existe este widget especial que sirve para cuando existen 2 contenedores principales en vez de uno solo y lo que hace es dividir el espacio de la ventana en dos partes ajustables. Con ajustable nos referimos a que

existirá una línea de separación entre las dos partes del **Frame** que permitirá hacerlas más grandes o chicas cuando se arrastre dicha línea.

- Panel: Es una clase perteneciente a la librería wxPython que sirve para crear los contenedores que se encuentran dentro del Frame de la GUI y que a su vez contienen los elementos gráficos con los que va a interactuar el usuario llamados Widgets. Se debe crear de forma separada y antes de la clase que crea la ventana de la interfaz gráfica.
 - Widgets: Son los botones, áreas de texto, controles de texto, checkbox, radio buttons, desplegables, listas, controles numéricos, imágenes, gráficas, etc. con los que interactúa el usuario en la GUI.

La arquitectura de diseño de las GUI creadas con la librería PyQt5 es la siguiente:

- Método main: Es un método en el lenguaje de programación Python a través del cual se ejecutan los métodos de todas las clases incluidas en el programa. Se declara hasta el final del programa.
- Window: Es una clase perteneciente a la librería PyQt5 que sirve para crear la ventana de la GUI, la gran diferencia de diseño en comparación con la librería wxPython es que todos los contenedores de la interfaz gráfica se pueden declarar dentro de la ventana principal, aunque si se quiere se pueden crear clases adicionales que ejecuten ciertas acciones, pero todos los contenedores serán manejados y declarados dentro de este tipo de clase.
 - Layout: Es un contenedor perteneciente a la librería PyQt5 que permite almacenar y organizar en una forma específica varios Widgets que conforman la interfaz gráfica, es el equivalente al Panel de la clase wxPython.
 - Widgets: Son los botones, áreas de texto, controles de texto, checkbox, radio buttons, desplegables, listas, controles numéricos, imágenes, gráficas, etc. con los que interactúa el usuario en la GUI.

Adicionalmente es importante mencionar que la gran ventaja que proporciona el usar la librería **PyQt5** es que, para mejorar el aspecto estético de sus elementos, se pueden utilizar líneas de código del lenguaje **CSS** y etiquetas **HTML**.

Instrucciones – Instrumentación Virtual Arduino:

Escriba dos programas que realicen una operación de instrumentación virtual con Arduino, una GUI hecha con wxPython y otra hecha con PyQt5, pudiendo recibir y mandar datos a la tarjeta de desarrollo.

En este caso lo que se busca es leer los datos de tensión de dos pines analógicos del Arduino (AO y A1) y escribir en dos pines digitales (12 y 13) para encender y apagar dichos leds dependiendo de si el valor recibido en los pines analógicos cruza el valor de un umbral dado por el programa o no, se describirá el comportamiento de los leds a continuación:

- Tensión analógica A0:
 - Si la tensión del pin A0 es mayor al umbral se enciende el led del pin 13.

- Si la tensión del pin A0 es menor al umbral no se enciende el led del pin 13.
- Tensión analógica A1:
 - Si la tensión del pin A1es mayor al umbral se enciende el led del pin 12.
 - Si la tensión del pin A1 es menor al umbral no se enciende el led del pin 12.

Estos datos se almacenarán en una variable de Python, se graficarán actualizando sus datos en tiempo real y finalmente serán guardados en un archivo de Excel. Para ello primero se debe haber ejecutado un programa en el IDE de Arduino que suba la librería Standard Firmata a la tarjeta de desarrollo, además de indicar cuál es el puerto de conexión serial que se debe utilizar.

Pseudocódigo.

- 1. Ejecutar un código en el IDE de Arduino que suba a la tarjeta de desarrollo la librería Standard Firmata de Arduino, para que de esa forma se pueda controlar y/o monitorear el estado de los pines digitales y analógicos del Arduino, luego se recaben datos de tensión que vayan de 0 a 5V en el pin A0 y al mismo tiempo se haga parpadear un led en el pin 13, además de indicar cual es el puerto de conexión serial entre la placa de desarrollo y la computadora.
- 2. Iniciar la comunicación serial con el puerto de conexión previamente utilizado en el IDE del Arduino.
- 3. Indicar el número de datos a recabar del Arduino.
- 4. Indicar la tensión de umbral en unidad de mini Volts para encender los pines 12 y 13.
- 5. Leer los datos de los pines analógicos A0 y A1 del Arduino y realizar su conversión de número digital a valor de tensión, esto se realiza tomando en cuenta el rango de valores de tensión (que va de 0 a 5V) y el rango de valores digitales que se conforma de 10 bits, cuando este número binario se convierte a decimal se considera que podrá estar en el rango de 0 a $2^{10}-1=1023$, algo importante a mencionar del método read() de la librería pyfirmata es que indica los datos binarios de tensión en un rango de valores de 0 a 1, por lo cual la conversión entonces se realiza a través de la siguiente ecuación:

$$Tensi\'on = Tensi\'on_{Binaria} * Tensi\'on_{Max} = Tensi\'on_{Binaria} * 5 [V]$$

- 6. Detectar si los valores de tensión analógicos superan el valor de la tensión de umbral para ver si encienden su led correspondiente o no.
- 7. Almacenar los datos de tensión en una lista, tupla o diccionario.
- 8. Graficar los datos recabados de tiempo vs. tensión para los pines A0, A1 y la tensión de umbral.
- Actualizar dinámicamente la gráfica para que se actualicen sus valores y se muestren en tiempo real.
 - Esto se realiza utilizando la librería FigureCanvasWxAgg de cuando se crea la GUI con la librería wxPython.
 - Esto se realiza utilizando la librería FigureCanvasQtAgg de cuando se crea la GUI con la librería PyQt5.
- 10. Imprimir en consola el vector que haya almacenado todos los valores de tensión recabados.
- 11. Dar la opción de guardar los datos recabados en un archivo de Excel.

Código IDE Arduino – Librería Standard Firmata:

Es importante mencionar que los archivos de Arduino a fuerza deben encontrarse dentro de una carpeta que tenga el mismo nombre que el nombre del archivo con extensión .ino que almacena el programa escrito en lenguaje Arduino, este nombre tanto de la carpeta no puede contener espacios.

```
/*La librería de Arduino que estás viendo es una biblioteca llamada "Firmata". Firmata es un protocolo
de comunicación que permite controlar un Arduino desde un software en una computadora o dispositivo
compatible. La biblioteca implementa el protocolo Firmata en Arduino, lo que permite establecer una
comunicación bidireccional entre el Arduino y el software de control, permitiendo controlar los pines de Arduino, incluidos los pines analógicos y digitales, los pines PWM, los servos y la comunicación I2C. En este caso ese software de control estará hecho con Python en Visual Studio Code.*/
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <Firmata.h>
#define I2C WRITE
                                      B00000000
#define I2C_READ
#define I2C READ CONTINUOUSLY
                                      B00001000
                                     B00010000
#define I2C_STOP_READING
#define I2C_READ_WRITE_MODE_MASK
                                      B00011000
                                      B00011000
#define I2C_I0BIT_ADDRESS_MODE_MASK B00100000
#define I2C_END_TX_MASK B0100000
#define I2C_STOP_TX
#define I2C_RESTART_TX
#define I2C MAX QUERIES
#define I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED -1
// the minimum interval for sampling analog input
#define MINIMUM SAMPLING INTERVAL
/*-----
 * GLOBAL VARIABLES
#ifdef FIRMATA SERIAL FEATURE
SerialFirmata serialFeature;
#endif
/* analog inputs */
int analogInputsToReport = 0; // bitwise array to store pin reporting
/* digital input ports */
byte reportPINs[TOTAL PORTS];
                                     // 1 = report this port, 0 = silence
                                      // previous 8 bits sent
byte previousPINs[TOTAL_PORTS];
/* pins configuration */
byte portConfigInputs[TOTAL_PORTS]; // each bit: 1 = pin in INPUT, 0 = anything else
/* timer variables */
unsigned int samplingInterval = 19; // how often to run the main loop (in ms)
/* i2c data */
struct i2c_device_info {
 byte addr;
  int reg;
  byte bytes;
 byte stopTX;
/* for i2c read continuous more */
i2c_device_info query[I2C_MAX_QUERIES];
byte i2cRxData[64]:
boolean isI2CEnabled = false;
signed char queryIndex = -1;
// default delay time between i2c read request and Wire.requestFrom() \,
unsigned int i2cReadDelayTime = 0;
Servo servos[MAX SERVOS];
byte servoPinMap[TOTAL_PINS];
byte detachedServos[MAX SERVOS];
byte detachedServoCount = 0;
```

```
byte servoCount = 0;
boolean isResetting = false;
// Forward declare a few functions to avoid compiler errors with older versions
// of the Arduino IDE.
void setPinModeCallback(byte, int);
void reportAnalogCallback(byte analogPin, int value);
void sysexCallback(byte, byte, byte*);
/* utility functions */
void wireWrite (byte data)
#if ARDUINO >= 100
 Wire.write((byte)data);
 Wire.send(data);
#endif
byte wireRead(void)
#if ARDUINO >= 100
 return Wire.read();
#else
 return Wire.receive();
#endif
* FUNCTIONS
void attachServo(byte pin, int minPulse, int maxPulse)
  if (servoCount < MAX SERVOS) {</pre>
      reuse indexes of detached servos until all have been reallocated
    if (detachedServoCount > 0) {
      servoPinMap[pin] = detachedServos[detachedServoCount - 1];
      if (detachedServoCount > 0) detachedServoCount--;
    } else {
      servoPinMap[pin] = servoCount;
     servoCount++;
    if (minPulse > 0 && maxPulse > 0) {
      servos[servoPinMap[pin]].attach(PIN TO DIGITAL(pin), minPulse, maxPulse);
     servos[servoPinMap[pin]].attach(PIN TO DIGITAL(pin));
  } else {
   Firmata.sendString("Max servos attached");
void detachServo(byte pin)
{
  servos[servoPinMap[pin]].detach();
  // if we're detaching the last servo, decrement the count
  // otherwise store the index of the detached servo
  if (servoPinMap[pin] == servoCount && servoCount > 0) {
   servoCount--;
  } else if (servoCount > 0) {
    // keep track of detached servos because we want to reuse their indexes
    // before incrementing the count of attached servos
    detachedServoCount++;
    detachedServos[detachedServoCount - 1] = servoPinMap[pin];
  servoPinMap[pin] = 255;
void enableI2CPins()
{
 byte i;
  ^{	ilde{/}} is there a faster way to do this? would probaby require importing
  // Arduino.h to get SCL and SDA pins
  for (i = 0; i < TOTAL PINS; i++) {
   if (IS PIN I2C(i)) {
      // mark pins as i2c so they are ignore in non i2c data requests
      setPinModeCallback(i, PIN MODE I2C);
```

```
isI2CEnabled = true;
 Wire.begin();
/* disable the i2c pins so they can be used for other functions */
void disableI2CPins() {
 isI2CEnabled = false;
  // disable read continuous mode for all devices
 queryIndex = -1;
void readAndReportData(byte address, int theRegister, byte numBytes, byte stopTX) {
  // allow I2C requests that don't require a register read
  // for example, some devices using an interrupt pin to signify new data available
  // do not always require the register read so upon interrupt you call Wire.requestFrom()
  if (theRegister != I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED) {
    Wire.beginTransmission(address);
    wireWrite((byte)theRegister);
    Wire.endTransmission(stopTX); // default = true
    // do not set a value of 0
    if (i2cReadDelayTime > 0) {
      // delay is necessary for some devices such as WiiNunchuck
      delayMicroseconds(i2cReadDelayTime);
    theRegister = 0; // fill the register with a dummy value
  Wire.requestFrom(address, numBytes); // all bytes are returned in requestFrom
  // check to be sure correct number of bytes were returned by slave
  if (numBytes < Wire.available()) {</pre>
    Firmata.sendString("I2C: Too many bytes received");
  } else if (numBytes > Wire.available()) {
    Firmata.sendString("I2C: Too few bytes received");
  i2cRxData[0] = address;
  i2cRxData[1] = theRegister;
  for (int i = 0; i < numBytes && Wire.available(); i++) {</pre>
    i2cRxData[2 + i] = wireRead();
  // send slave address, register and received bytes
  Firmata.sendSysex(SYSEX_I2C_REPLY, numBytes + 2, i2cRxData);
void outputPort(byte portNumber, byte portValue, byte forceSend)
  \ensuremath{//} pins not configured as INPUT are cleared to zeros
 portValue = portValue & portConfigInputs[portNumber];
  // only send if the value is different than previously sent
  if (forceSend || previousPINs[portNumber] != portValue) {
    Firmata.sendDigitalPort(portNumber, portValue);
    previousPINs[portNumber] = portValue;
 1
 * check all the active digital inputs for change of state, then add any events
* to the Serial output queue using Serial.print() */
void checkDigitalInputs(void)
  /* Using non-looping code allows constants to be given to readPort().
  * The compiler will apply substantial optimizations if the inputs
  * to readPort() are compile-time constants. */
  if (TOTAL PORTS > 0 && reportPINs[0]) outputPort(0, readPort(0, portConfigInputs[0]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 1 && reportPINs[1]) outputPort(1, readPort(1, portConfigInputs[1]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 2 && reportPINs[2]) outputPort(2, readPort(2, portConfigInputs[2]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 3 && reportPINs[3]) outputPort(3, readPort(3, portConfigInputs[3]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 4 && reportPINs[4]) outputPort(4, readPort(4, portConfigInputs[4]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 5 && reportPINs[5]) outputPort(5, readPort(5, portConfigInputs[5]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 6 && reportPINs[6]) outputPort(6, readPort(6, portConfigInputs[6]), false);
  if (TOTAL PORTS > 7 && reportPINs[7]) outputPort(7, readPort(7, portConfigInputs[7]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 8 && reportPINs[8]) outputPort(8, readPort(8, portConfigInputs[8]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 9 && reportPINs[9]) outputPort(9, readPort(9, portConfigInputs[9]), false);
  if (TOTAL PORTS > 10 && reportPINs[10]) outputPort(10, readPort(10, portConfigInputs[10]), false);
```

```
if (TOTAL_PORTS > 11 && reportPINs[11]) outputPort(11, readPort(11, portConfigInputs[11]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 12 && reportPINs[12]) outputPort(12, readPort(12, portConfigInputs[12]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 13 && reportPINs[13]) outputPort(13, readPort(13, portConfigInputs[13]), false);
  if (TOTAL_PORTS > 14 && reportPINs[14]) outputPort(14, readPort(14, portConfigInputs[14]), false);
 if (TOTAL_PORTS > 15 && reportPINs[15]) outputPort(15, readPort(15, portConfigInputs[15]), false);
/st sets the pin mode to the correct state and sets the relevant bits in the
* two bit-arrays that track Digital I/O and PWM status
void setPinModeCallback(byte pin, int mode)
  if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_IGNORE)
  if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_I2C && isI2CEnabled && mode != PIN_MODE_I2C) {
    // disable i2c so pins can be used for other functions
    // the following if statements should reconfigure the pins properly
    disableI2CPins();
  if (IS_PIN_DIGITAL(pin) && mode != PIN_MODE_SERVO) {
    if (servoPinMap[pin] < MAX_SERVOS && servos[servoPinMap[pin]].attached()) {</pre>
      detachServo(pin);
  if (IS PIN ANALOG(pin)) {
    reportAnalogCallback(PIN_TO_ANALOG(pin), mode == PIN_MODE_ANALOG ? 1 : 0); // turn on/off reporting
  if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
    if (mode == INPUT || mode == PIN_MODE_PULLUP) {
     portConfigInputs[pin / 8] |= (1 \ll (pin \& 7));
     portConfigInputs[pin / 8] &= \sim (1 << (pin & 7));
  Firmata.setPinState(pin, 0);
  switch (mode) {
    case PIN MODE ANALOG:
      if (IS_PIN_ANALOG(pin)) {
        if (IS PIN_DIGITAL(pin)) {
          pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT);
                                                 // disable output driver
#if ARDUINO <= 100
          // deprecated since Arduino 1.0.1 - TODO: drop support in Firmata 2.6
          digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); // disable internal pull-ups
#endif
        Firmata.setPinMode(pin, PIN MODE ANALOG);
      break;
    case INPUT:
      if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
       pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT);
                                              // disable output driver
#if ARDUINO <= 100
        // deprecated since Arduino 1.0.1 - TODO: drop support in Firmata 2.6
        digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW); // disable internal pull-ups
#endif
       Firmata.setPinMode(pin, INPUT);
      break:
    case PIN MODE PULLUP:
      if (IS PIN DIGITAL(pin)) {
       pinMode(PIN_TO_DIGITAL(pin), INPUT_PULLUP);
Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_PULLUP);
       Firmata.setPinState(pin, 1);
     break;
    case OUTPUT:
      if (IS PIN DIGITAL(pin)) {
        if (Firmata.getPinMode(pin) == PIN_MODE_PWM) {
          // Disable PWM if pin mode was previously set to PWM.
          digitalWrite(PIN_TO_DIGITAL(pin), LOW);
        pinMode (PIN TO DIGITAL (pin), OUTPUT);
        Firmata.setPinMode(pin, OUTPUT);
     break;
    case PIN MODE PWM:
     if (IS_PIN_PWM(pin)) {
        pinMode (PIN TO PWM (pin), OUTPUT);
        analogWrite(PIN TO PWM(pin), 0);
```

```
Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_PWM);
     break:
    case PIN_MODE_SERVO:
      if (IS PIN DIGITAL(pin)) {
        Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_SERVO);
        if (servoPinMap[pin] == 255 || !servos[servoPinMap[pin]].attached()) {
          // pass -1 for min and max pulse values to use default values set
          // by Servo library
          attachServo(pin, -1, -1);
       }
     break;
    case PIN MODE I2C:
      if (IS_PIN_I2C(pin)) {
        // mark the pin as i2c
        // the user must call I2C CONFIG to enable I2C for a device
        Firmata.setPinMode(pin, PIN_MODE_I2C);
    case PIN MODE SERIAL:
#ifdef FIRMATA SERIAL FEATURE
      serialFeature.handlePinMode(pin, PIN_MODE_SERIAL);
#endif
    default:
     Firmata.sendString("Unknown pin mode"); // TODO: put error msgs in EEPROM
  // TODO: save status to EEPROM here, if changed
^{\star} Sets the value of an individual pin. Useful if you want to set a pin value but
* are not tracking the digital port state.
* Can only be used on pins configured as OUTPUT.
* Cannot be used to enable pull-ups on Digital INPUT pins.
void setPinValueCallback(byte pin, int value)
  if (pin < TOTAL_PINS && IS_PIN_DIGITAL(pin)) {</pre>
    if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT) {
      Firmata.setPinState(pin, value);
      digitalWrite(PIN TO DIGITAL(pin), value);
void analogWriteCallback(byte pin, int value)
 if (pin < TOTAL PINS) {
    switch (Firmata.getPinMode(pin)) {
      case PIN MODE SERVO:
        if (IS_PIN_DIGITAL(pin))
          servos[servoPinMap[pin]].write(value);
        Firmata.setPinState(pin, value);
        break;
      case PIN_MODE PWM:
        if (IS_PIN_PWM(pin))
         analogWrite(PIN TO PWM(pin), value);
        Firmata.setPinState(pin, value);
       break;
   }
void digitalWriteCallback(byte port, int value)
 byte pin, lastPin, pinValue, mask = 1, pinWriteMask = 0;
  if (port < TOTAL_PORTS) {</pre>
    // create a mask of the pins on this port that are writable.
    lastPin = port * 8 + 8;
    if (lastPin > TOTAL_PINS) lastPin = TOTAL_PINS;
    for (pin = port * 8; pin < lastPin; pin++) {</pre>
        do not disturb non-digital pins (eg, Rx & Tx)
      if (IS PIN DIGITAL(pin)) {
          do not touch pins in PWM, ANALOG, SERVO or other modes
        if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT || Firmata.getPinMode(pin) == INPUT) {
          pinValue = ((byte) value & mask) ? 1 : 0;
          if (Firmata.getPinMode(pin) == OUTPUT) {
            pinWriteMask |= mask;
```

```
} else if (Firmata.getPinMode(pin) == INPUT && pinValue == 1 && Firmata.getPinState(pin) != 1) {
            // only handle INPUT here for backwards compatibility
#if ARDUINO > 100
           pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
#else
            // only write to the INPUT pin to enable pullups if Arduino v1.0.0 or earlier
            pinWriteMask |= mask;
#endif
          Firmata.setPinState(pin, pinValue);
     mask = mask << 1;
    writePort(port, (byte) value, pinWriteMask);
/\star sets bits in a bit array (int) to toggle the reporting of the analogIns
//void FirmataClass::setAnalogPinReporting(byte pin, byte state) {
void reportAnalogCallback(byte analogPin, int value)
 if (analogPin < TOTAL ANALOG PINS) {</pre>
   if (value == 0) {
     analogInputsToReport = analogInputsToReport & ~ (1 << analogPin);</pre>
     analogInputsToReport = analogInputsToReport | (1 << analogPin);</pre>
      // prevent during system reset or all analog pin values will be reported
      // which may report noise for unconnected analog pins
      if (!isResetting) {
        // Send pin value immediately. This is helpful when connected via
        // ethernet, wi-fi or bluetooth so pin states can be known upon
        // reconnecting.
        Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin));
   }
  // TODO: save status to EEPROM here, if changed
void reportDigitalCallback(byte port, int value)
{
 if (port < TOTAL_PORTS) {</pre>
   reportPINs[port] = (byte)value;
    // Send port value immediately. This is helpful when connected via
    // ethernet, wi-fi or bluetooth so pin states can be known upon
    // reconnecting.
    if (value) outputPort(port, readPort(port, portConfigInputs[port]), true);
  // do not disable analog reporting on these 8 pins, to allow some
  // pins used for digital, others analog. Instead, allow both types
    of reporting to be enabled, but check if the pin is configured
  // as analog when sampling the analog inputs. Likewise, while
  // scanning digital pins, portConfigInputs will mask off values from any
  // pins configured as analog
* SYSEX-BASED commands
void sysexCallback(byte command, byte argc, byte *argv)
 byte mode;
 byte stopTX;
 byte slaveAddress;
 byte data;
 int slaveRegister;
 unsigned int delayTime;
  switch (command) {
   case I2C REQUEST:
     mode = argv[1] & I2C READ WRITE MODE MASK;
      if (argv[1] & I2C 10BIT ADDRESS MODE MASK) {
       Firmata.sendString("10-bit addressing not supported");
```

```
else {
 slaveAddress = argv[0];
// need to invert the logic here since 0 will be default for client
// libraries that have not updated to add support for restart tx
if (argv[1] & I2C END TX MASK) {
  stopTX = I2C RESTART TX;
else {
 stopTX = I2C_STOP_TX; // default
switch (mode) {
  case I2C WRITE:
    Wire.beginTransmission(slaveAddress);
    for (byte i = 2; i < argc; i += 2) {
  data = argv[i] + (argv[i + 1] << 7);</pre>
      wireWrite(data);
    Wire.endTransmission();
    delayMicroseconds (70);
   break;
  case I2C READ:
    if (argc == 6) {
      // a slave register is specified
      slaveRegister = argv[2] + (argv[3] << 7);</pre>
      data = argv[4] + (argv[5] << 7); // bytes to read
    else {
      // a slave register is NOT specified
      slaveRegister = I2C_REGISTER_NOT_SPECIFIED;
      data = argv[2] + (argv[3] << 7); // bytes to read
    readAndReportData(slaveAddress, (int)slaveRegister, data, stopTX);
  case I2C READ CONTINUOUSLY:
    if ((queryIndex + 1) >= I2C_MAX_QUERIES) {
      // too many queries, just ignore
      Firmata.sendString("too many queries");
    if (argc == 6) {
      // a slave register is specified
      slaveRegister = argv[2] + (argv[3] << 7);</pre>
      data = argv[4] + (argv[5] << 7); // bytes to read
    else {
      // a slave register is NOT specified
      slaveRegister = (int) I2C REGISTER NOT SPECIFIED;
      data = argv[2] + (argv[3] \leftrightarrow 7); // bytes to read
    queryIndex++;
    query[queryIndex].addr = slaveAddress;
    query[queryIndex].reg = slaveRegister;
    query[queryIndex].bytes = data;
    query[queryIndex].stopTX = stopTX;
    break;
  case I2C STOP READING:
    byte queryIndexToSkip;
    // if read continuous mode is enabled for only 1 i2c device, disable
      / read continuous reporting for that device
    if (queryIndex <= 0) {</pre>
      queryIndex = -1;
      queryIndexToSkip = 0;
      // if read continuous mode is enabled for multiple devices,
      // determine which device to stop reading and remove it's data from
      // the array, shifiting other array data to fill the space
      for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) {
        if (query[i].addr == slaveAddress) {
          queryIndexToSkip = i;
          break;
       }
      for (byte i = queryIndexToSkip; i < queryIndex + 1; i++) {</pre>
        if (i < I2C MAX QUERIES) {
          query[i].addr = query[i + 1].addr;
          query[i].reg = query[i + 1].reg;
          query[i].bytes = query[i + 1].bytes;
```

```
query[i].stopTX = query[i + 1].stopTX;
        queryIndex--;
      break;
    default:
      break;
  break;
case I2C_CONFIG:
  delayTime = (argv[0] + (argv[1] << 7));
  if (argc > 1 && delayTime > 0) {
    i2cReadDelayTime = delayTime;
  if (!isI2CEnabled) {
    enableI2CPins();
 break;
case SERVO_CONFIG:
  if (argc > 4) {
    // these vars are here for clarity, they'll optimized away by the compiler
    byte pin = argv[0];
    int minPulse = argv[1] + (argv[2] << 7);</pre>
    int maxPulse = argv[3] + (argv[4] << 7);
    if (IS_PIN_DIGITAL(pin)) {
      if (servoPinMap[pin] < MAX_SERVOS && servos[servoPinMap[pin]].attached()) {</pre>
        detachServo(pin);
      attachServo(pin, minPulse, maxPulse);
      setPinModeCallback(pin, PIN_MODE_SERVO);
  break;
case SAMPLING_INTERVAL:
  if (argc > 1) {
    samplingInterval = argv[0] + (argv[1] << 7);</pre>
    if (samplingInterval < MINIMUM_SAMPLING_INTERVAL) {</pre>
     samplingInterval = MINIMUM SAMPLING INTERVAL;
    //Firmata.sendString("Not enough data");
  break;
case EXTENDED_ANALOG:
  if (argc > \overline{1}) {
    int val = argv[1];
    if (argc > 2) val |= (argv[2] << 7);
if (argc > 3) val |= (argv[3] << 14);</pre>
    analogWriteCallback(argv[0], val);
 break;
case CAPABILITY QUERY:
  Firmata.write(START_SYSEX);
  Firmata.write(CAPABILITY RESPONSE);
  for (byte pin = 0; pin < TOTAL PINS; pin++) {</pre>
    if (IS PIN DIGITAL (pin)) {
      Firmata.write((byte)INPUT);
      Firmata.write(1);
      Firmata.write((byte)PIN MODE PULLUP);
      Firmata.write(1);
      Firmata.write((byte)OUTPUT);
      Firmata.write(1);
    if (IS PIN ANALOG(pin)) {
      Firmata.write(PIN_MODE_ANALOG);
      Firmata.write(10); // 10 = 10-bit resolution
    if (IS PIN PWM(pin)) {
      Firmata.write(PIN MODE PWM);
      Firmata.write(DEFAULT PWM RESOLUTION);
    if (IS PIN DIGITAL (pin)) {
      Firmata.write(PIN MODE SERVO);
      Firmata.write(14);
    if (IS PIN I2C(pin)) {
```

```
Firmata.write(PIN_MODE_I2C);
          Firmata.write(1); // TODO: could assign a number to map to SCL or SDA
#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE
        serialFeature.handleCapability(pin);
#endif
       Firmata.write(127);
      Firmata.write(END SYSEX);
      break;
    case PIN_STATE_QUERY:
      if (argc > 0) {
        byte pin = argv[0];
        Firmata.write(START_SYSEX);
        Firmata.write(PIN_STATE_RESPONSE);
        Firmata.write(pin);
        if (pin < TOTAL PINS) {
          Firmata.write(Firmata.getPinMode(pin));
          Firmata.write((byte)Firmata.getPinState(pin) & 0x7F);
          if (Firmata.getPinState(pin) & 0xFF80) Firmata.write((byte)(Firmata.getPinState(pin) >> 7) & 0x7F);
          if (Firmata.getPinState(pin) & 0xC000) Firmata.write((byte)(Firmata.getPinState(pin) >> 14) & 0x7F);
        Firmata.write(END SYSEX);
     break;
    case ANALOG MAPPING QUERY:
      Firmata.write(START SYSEX);
      Firmata.write(ANALOG_MAPPING_RESPONSE);
      for (byte pin = 0; pin < TOTAL_PINS; pin++) {</pre>
       Firmata.write(IS_PIN_ANALOG(pin) ? PIN_TO_ANALOG(pin) : 127);
      Firmata.write(END_SYSEX);
     break;
    case SERIAL_MESSAGE:
#ifdef FIRMATA SERIAL FEATURE
      serialFeature.handleSysex(command, argc, argv);
#endif
 }
void systemResetCallback()
{
 isResetting = true;
  // initialize a defalt state
  // TODO: option to load config from EEPROM instead of default
#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE
 serialFeature.reset();
#endif
  if (isI2CEnabled) {
   disableI2CPins();
  for (byte i = 0; i < TOTAL_PORTS; i++) {</pre>
   reportPINs[i] = false; // by default, reporting off portConfigInputs[i] = 0; // until activated
   previousPINs[i] = 0;
  for (byte i = 0; i < TOTAL PINS; i++) {</pre>
    // pins with analog capability default to analog input
      otherwise, pins default to digital output
    if (IS PIN ANALOG(i)) {
      // turns off pullup, configures everything
      setPinModeCallback(i, PIN_MODE_ANALOG);
    } else if (IS_PIN_DIGITAL(i)) {
      // sets the output to 0, configures portConfigInputs
      setPinModeCallback(i, OUTPUT);
    servoPinMap[i] = 255;
  // by default, do not report any analog inputs
```

```
analogInputsToReport = 0;
  detachedServoCount = 0;
  servoCount = 0;
  /st send digital inputs to set the initial state on the host computer,
  * since once in the loop(), this firmware will only send on change */
  TODO: this can never execute, since no pins default to digital input
        but it will be needed when/if we support EEPROM stored config
  for (byte i=0; i < TOTAL_PORTS; i++) {
   outputPort(i, readPort(i, portConfigInputs[i]), true);
 isResetting = false;
void setup()
  Firmata.setFirmwareVersion(FIRMATA FIRMWARE MAJOR VERSION, FIRMATA FIRMWARE MINOR VERSION);
  Firmata.attach(ANALOG_MESSAGE, analogWriteCallback);
  Firmata.attach(DIGITAL_MESSAGE, digitalWriteCallback);
  Firmata.attach(REPORT_ANALOG, reportAnalogCallback);
  Firmata.attach(REPORT_DIGITAL, reportDigitalCallback);
  Firmata.attach(SET_PIN_MODE, setPinModeCallback);
  Firmata.attach(SET DIGITAL PIN VALUE, setPinValueCallback);
  Firmata.attach(START_SYSEX, sysexCallback);
  Firmata.attach(SYSTEM_RESET, systemResetCallback);
  // to use a port other than Serial, such as Seriall on an Arduino Leonardo or Mega,
  // Call begin(baud) on the alternate serial port and pass it to Firmata to begin like this:
  // Serial1.begin(57600);
  // Firmata.begin(Serial1);
  // However do not do this if you are using SERIAL_MESSAGE
  Firmata.begin (57600);
  while (!Serial) {
   ; // wait for serial port to connect. Needed for ATmega32u4-based boards and Arduino 101
  systemResetCallback(); // reset to default config
* LOOP()
void loop()
 byte pin, analogPin;
  ^{\prime\star} DIGITALREAD - as fast as possible, check for changes and output them to the
  * FTDI buffer using Serial.print() */
  checkDigitalInputs();
  /\star STREAMREAD - processing incoming messagse as soon as possible, while still
   * checking digital inputs.
  while (Firmata.available())
   Firmata.processInput();
  // TODO - ensure that Stream buffer doesn't go over 60 bytes
  currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis > samplingInterval) {
   previousMillis += samplingInterval;
     ^st ANALOGREAD - do all analogReads() at the configured sampling interval ^st/
    for (pin = 0; pin < TOTAL_PINS; pin++) {</pre>
      if (IS PIN ANALOG (pin) && Firmata.getPinMode (pin) == PIN MODE ANALOG) {
        analogPin = PIN TO ANALOG(pin);
        if (analogInputsToReport & (1 << analogPin)) {</pre>
          Firmata.sendAnalog(analogPin, analogRead(analogPin));
        }
     }
    }
    // report i2c data for all device with read continuous mode enabled
    if (queryIndex > -1) {
      for (byte i = 0; i < queryIndex + 1; i++) {
       readAndReportData(query[i].addr, query[i].reg, query[i].bytes, query[i].stopTX);
   1
```

```
#ifdef FIRMATA_SERIAL_FEATURE
   serialFeature.update();
#endif
```

GUI wxPython – Visual Studio Code (Logo Azul):

```
#En Python se introducen comentarios de una sola linea con el simbolo #.
#La primera línea de código incluida en este programa se conoce como declaración de codificación o codificación
#pueda contener caracteres especiales, letras acentuadas y otros caracteres no ASCII sin problemas, garantizando
#historial y en Visual Studio Code con el botón superior izquierdo de Play se corre el programa.
#[CTRL] + K (VSCode queda a la espera). Después pulsa [CTRL] + C para comentar y [CTRL] + U para descomentar.
import wx #wxPython: Librería para crear interfaces de usuario GUI (Graphycal User Interface)
#que es una librería de graficación matemática.
#matplotlib - FigureCanvasWxAgg: La clase FigureCanvasWxAgg proporcionada por la biblioteca Matplotlib en el
#módulo matplotlib.backends.backend wxagg se utiliza para mostrar y manejar gráficos generados por Matplotlib
#sus datos en tiempo real mientras los vaya recopilando de una tarjeta de desarrollo Arduino.
from matplotlib.backends.backend_wxagg import FigureCanvasWxAgg as FigureCanvas
import numpy as np #numpy: Librería que realiza operaciones matemáticas complejas (matriciales).
import time #time: Librería del manejo de tiempos, como retardos, contadores, etc.
import sys #sys: Librería que permite interactuar directamente con el sistema operativo y consola del ordenador.
import glob #glob: Librería que sirve para buscar archivos o directorios.
pyfirmata: Librería que permite la comunicación bidireccional entre Python y Arduino, brindando control #
#utilizando el protocolo Firmata, el cual permite controlar y monitorear dispositivos conectados a una placa
#Arduino desde un software de computadora, para habilitarlo, primero se debe subir el programa:
#21.-Stardard Firmata Mandar Datos Arduino.ino a la placa de desarrollo a través del IDE de Arduino.
import pyfirmata
#GUI (Graphical User Interface): Es una ventana con elementos como botones, áreas de texto, desplegables,
#como se crean este tipo de elementos en Python utilizando la librería wxPytho
```

#GUI CREADO CON PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y LA LIBRERÍA WX PYTHON QUE INCLUYE 2 PANELES (CONTENEDORES DE #ELEMENTOS):

- # PANEL 1: CUENTA CON UN ÁREA DE GRAFICACIÓN (FIGURE MATPLOTLIB) PARA ACTUALIZAR Y MOSTRAR EN TIEMPO REAL
- # (FIGURECANVASWXAGG) LOS DATOS DE TENSIÓN VS. TIEMPO RECOPILADOS DEL PIN ANALÓGICO AO DE UN ARDUINO.
- # PANEL 2: CUENTA CON UN LISTBOX QUE MUESTRA LOS PUERTOS DISPONIBLES DE CONEXIÓN (SERIAL), UN SPINCONTROL
- # NUMÉRICO QUE PERMITA INTRODUCIR EL NÚMERO DE MUESTRAS A RECOPILAR, UN BOTÓN DE START/STOP QUE PERMITA
- EMPEZAR O DETENER EL MUESTREO Y UN BOTÓN DE SAVE QUE GUARDE LOS DATOS RECOPILADOS EN UN ARCHIVO DE EXCEL.

#Se agregarán dos paneles, que son contenedores donde se pueden incluir varios elementos (widgets) como botones, #cuadros de texto, imágenes, etc. dentro de un frame.

#Cuando se genere un GUI que incluya un panel (contenedor) se debe crear el código en el siguiente órden:

- # clase Panel: El contenedor incluye un objeto que instancíe la clase de cada widget que se quiera incluir.
 - Widget: Dentro del constructor de la clase Panel se crea un objeto de cada widget que se quiera
- # incluir en el contenedor, pero si es que alguno de estos elementos realiza una acción, fuera del
- # constructor pero dentro de la clase Panel, se debe crear una función que describa lo que realiza.
- # Los widgets que realizan acciones pueden ser: botones, checkboxes, áreas de texto, comboboxes,
- # radiobuttons, listboxes, ventanas de diálogo, gráficas, temporizadores, etc.
- # clase Frame: Dentro de la clase frame se declara su título y se instancía la clase panel para agregar el
- # contenedor previamente creado a la ventana.
- ; método main: A través del método main se ejecuta la clase frame para mostrar y ejecutar la ventana del GUI.

#TopPanel: La clase hereda de la clase Panel, que pertenece a la librería wxPython y representa un contenedor.

#El panel superior solamente incluye la gráfica que recopila y muestra datos en tiempo real, actualizandose al

#transcurrir del tiempo

class TopPanel(wx.Panel):

#CONSTRUCTOR O INICIALIZADOR DE LA CLASE: En él se declaran los atributos que se reutilizarán en los demás

def __init__(self,parent):

#super(Llamada al constructor heredado).__init__(Parámetros que se le asignan): Lo que hace el método
#super() es llamar al constructor de la clase padre de la clase actual (si es que no se le indica ningún
#parámetro) o a cualquier clase que se le indique en su parámetro, después la instrucción .__init__()
#asigna valores default a los parámetros del constructor de la clase padre (si es que no se indica
#ningún parámetro), aunque de igual manera se pueden asignar parámetros adicionales, cualquier parámetro
#incluido en el método init, será considerado como adicional. En conclusión, lo que está realizando la
#línea de código es primero llamar al constructor de la superclase para realizar las tareas de
#inicialización requeridas antes de indicar parámetros adicionales a la instancia de la clase actual.
super().__init__(parent)

#GRAFICACIÓN EN PYTHON:

#Figure(): Constructor de la clase Figure perteneciente a la librería Matplotlib, usado para crear un #lienzo en el que se puedan dibujar gráficos, actúando como un contenedor para los subgráficos.
#Este objeto se asigna al constructor de la clase Panel donde nos encontramos actualmente por medio de #la instrucción self.

#Se declaran como self.nombreObjeto los widgets a los que sí se les vaya a extraer o introducir datos

#en el transcurso del funcionamiento de la interfaz gráfica.

self.figure = Figure()

#matplotlib.Figure.set_facecolor(): Método para indicar el color de fondo de la parte exterior de
#la gráfica, el cual puede ser indicado por los mismos colores que se aplican al método plot() o se
#pueden usar los siguientes con el código xkcd:

- Colores: xkcd:aqua, xkcd:aquamarine, xkcd:azure, xkcd:beige, etc. Los colores se obtienen de:

#Es importante mencionar que el método set_facecolor() se puede aplicar a varios elementos de la #gráfica, en este caso se está aplicando directamente al objeto figure, por eso es que se aplica el #color a la parte que está fuera de la gráfica.

self.figure.set_facecolor('xkcd:silver')

#matplotlib.Figure().add_subplot(): Método aplicado a un objeto de la clase Figure, perteneciente a la
#librería Matplotlib, lo que hace es agregar un subgráfico al lienzo vacío, los números de su parámetro
#lo que indican es:

- # Primer Número: Indica el número de filas de las subgráficas.
- # Segundo Número: Indica el número de columnas de las subgráficas.
- # Tercer Número: Indica el índice de la subgráfica que se está creando en específico.

#El parámetro 111 crea una sola gráfica de una columna con un solo espacio para mostrar una gráfica.

self.axes = self.figure.add_subplot(111)

#FigureCanvas(): La clase FigureCanvas permite mostrar gráficos generados por Matplotlib en una ventana
#o panel de wxPython, permitiendo manejar eventos de interacción del usuario, como hacer zoom,
#seleccionar puntos en el gráfico, etc:

- # parent: Es el objeto padre al que se asociará el lienzo. Puede ser un objeto wx.Window o wx.Panel
- # que actúa como contenedor del lienzo.
- # id: Es el identificador numérico del lienzo. Puede ser especificado para identificar de manera única
- # el lienzo dentro de la aplicación.
- # Se puede utilizar id = -1 para indicar que no se ha especificado ningún identificador único
- # específico, ya que en el objeto FigureCanvasWxAgg a fuerza se debe declarar un id.
- # figure: Es el objeto Figure de Matplotlib que contiene el gráfico que se desea mostrar en el lienzo.
- # Es obligatorio pasar este parámetro.
- # dpi: Especifica la resolución en puntos por pulgada (dots per inch) para el lienzo. El valor default
- # es None, lo que significa que se utilizará la configuración de resolución predeterminada.
- # size: Especifica el tamaño del lienzo en píxeles. Por defecto, es wx.DefaultSize, que permite que
- # el lienzo se ajuste automáticamente al tamaño del objeto padre.
- # name: Es el nombre del lienzo.

self.canvas = FigureCanvas(parent = self, id = -1, figure = self.figure)

#matplotlib.Figure().add_subplot().set_xlabel(): Método para indicar el texto que aparece en el eje
#horizontal de la gráfica, recibe los siguientes parámetros:

- # xlabel: Especifica el texto que se mostrará en el eje x.
- # fontname: Indica el estilo de la fuente:
- # Nombres de tipos de letra estándar: "Arial", "Times New Roman", "Helvetica", "Courier",
- # "Monospaced", "Consolas", etc. Estos nombres deben ser compatibles con los tipos de letra
- # instalados en el sistema operativo.
- # Nombres de tipos de letra genéricos: "serif", "sans-serif", "monospace", etc.
- # Rutas de archivo: Si se tiene un archivo de tipo de letra personalizado, se puede especificar

```
# - fontsize: Indica el tamaño de la fuente.
self.axes.set_xlabel(xlabel = "Time [s]", fontname = "Consolas", fontsize = 8)
#matplotlib.Figure().add_subplot().set_xlabel(): Método para indicar el texto que aparece en el eje
#vertical de la gráfica, sus parámetros son los mismos que se describieron en set_xlabel.
self.axes.set_ylabel(ylabel = "Voltage [V]", fontname = "Consolas", fontsize = 8)
#de la gráfica.
self.axes.set_ylim(-0.1, 5.1)
self.axes.tick_params(axis = "x", colors = "white", labelsize = 8)
self.axes.tick_params(axis = "y", colors = "white", labelsize = 8)
#https://matplotlib.org/stable/tutorials/colors/colors.html
#por eso es que se aplica el color a la parte que interna de la gráfica.
self.axes.set_facecolor('xkcd:aqua')
#en la gráfica creada con el objeto que instancía la clase FigureCanvasWxAgg.
self.canvas.draw()
#POSICIONAMIENTO DE ELEMENTOS:
#encima de los otros.
#parámetro solamente dos posibles atributos para indicar la dirección de la posición del objeto:
  dentro del contenedor.
```

wx.VERTICAL: Hace que la dirección de la alineación del primer objeto sea vertical respecto al

```
# segundo, esto se refiere a que se empiece indicar la posición del widget desde la parte superior de
```

en medio, dentro del contenedor.

self.Sizer = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)

#Se declaran como self.nombreObjeto los widgets a los que sí se les vaya a extraer o introducir datos #en el transcurso del funcionamiento de la interfaz gráfica.

#Ya se mencionó que la clase BoxSizer sirve al posicionar un elemento respecto a otro, para ello uno de #los elementos se debe encontrar dentro del otro, con el objetivo de indicar cuál es el primer objeto #(el que tiene posicionamiento relativo) y cuál es el segundo objeto (el que contiene al primer objeto), #se utilizan los métodos .Add() y .SetSizer() de la siguiente forma:

#Instancia_BoxSizer.Add(): Método utilizado para agregar un elemento al sizer, sizer se refiere al #elemento que contiene a otro que está colocado dentro de él con posicionamiento relativo, para ello #dentro de su paréntesis se agregan los siguientes parámetros:

- # primer_parámetro: Con este parámetro se indica qué objeto que será agregado dentro del otro, el
- # objeto contenedor es llamado sizer
- # proportion: Este parámetro determina cómo se asignará el espacio de todos los elementos que se
- # encuentran dentro del contenedor, aún si el sizer se expande o se reduce.
- # proportion = 0: El elemento no crecerá ni se encogerá en relación a otros elementos
- proportion = valor: El elemento se expandirá o se encogerá proporcionalmente en el sizer,
 dependiendo del valor de los demás elementos.
- Por ejemplo, si hay dos elementos en el sizer, ambos con proportion = 1, cada uno ocupará la mitad del espacio disponible cuando el sizer se expanda. Si uno de los elementos tiene proportion = 2, ocupará dos tercios del espacio disponible, mientra:

 que el otro elemento ocupará un tercio cuando el sizer se expanda.
- # flag: El parámetro flag se utiliza para especificar las opciones de posicionamiento y alineación
- # del elemento dentro del sizer por medio de banderas, las acciones de estas banderas se pueder
- # combinar usando la operación lógica OR (|), las flags que se pueden usar son descritas a
- continuación:
- # wx.EXPAND: Hace que el elemento se expanda para ocupar todo el espacio disponible en la
 # dirección del sizer.
- # wx.ALL: Agrega un borde en todos los lados del elemento.
- # wx.LEFT: Agrega un borde en el lado izquierdo del elemento.
- # wx.RIGHT: Agrega un borde en el lado derecho del elemento.
- # wx.TOP: Agrega un borde en la parte superior del elemento.
- # wx.BOTTOM: Agrega un borde en la parte inferior del elemento
- # wx.CENTER: Centra el elemento dentro del espacio asignado por el sizer
- # wx.ALIGN_LEFT: Alinea el elemento a la izquierda dentro del espacio asignado por el sizer.
- # wx.ALIGN_RIGHT: Alinea el elemento a la derecha dentro del espacio asignado por el sizer.
- # wx.ALIGN_TOP: Alinea el elemento en la parte superior dentro del espacio asignado por el
- # sizer.
- # wx.ALIGN_BOTTOM: Alinea el elemento en la parte inferior dentro del espacio asignado por
- # el sizer.
- # border: Establece el espacio en píxeles entre el elemento y los bordes del sizer.

```
self.Sizer.Add(self.canvas, proportion = 1,
                                                                  #Gráfica agregada al Sizer, proportion = 1
                            flag = wx.CENTER)
    #wx.Panel.SetSizer() = self.SetSizer(): Método aplicado al objeto de la clase Panel que recibe como
    #parámetro esta clase, el cuál recibe como parámetro un objeto de la clase BoxSizer para indicar cuál es
    #el elemento contenedor al que ya se han agregado anteriormente uno o más widgets posicionados
    self.SetSizer(self.Sizer)
#función update_graph(): Método creado dentro de la clase propia llamada TopPanel que recibe como parámetro
#los vectores que representan los ejes horizontal (x) y vertical (y) de la gráfica, para que de esta forma
def update_graph(self, x, y0, y1, u):
    self.axes.clear()
    #matplotlib.Figure().add_subplot().set_xlabel(): Método para indicar el texto que aparece en el eje
        # - xlabel: Especifica el texto que se mostrará en el eje x.
               - Nombres de tipos de letra genéricos: "serif", "sans-serif", "monospace", etc.
                 especificar la ruta del archivo como el valor de fontname.
    self.axes.set_xlabel(xlabel = "Time [s]", fontname = "Consolas", fontsize = 8, color = "white")
    self.axes.set_ylabel(ylabel = "Voltage [V]", fontname = "Consolas", fontsize = 8, color = "white")
    #matplotlib.Figure.add_subplot().plot(): Método usado para gráficar, indicando como primer parámetro su
    # - Tipo de Líneas:
    self.axes.plot(x, y0, 'y1:') #'y:' c: color amarillo, 1: tri_down, :: línea punteada.
    self.axes.plot(x, v1, 'r2--') #'r.--' c: color rojo, 2: tri up, --: linea punteada.
```

```
self.axes.plot(x, u, 'w,-') #'w,-' c: color cyan, .: pixel, -: línea solida.
#matplotlib.Figure().add_subplot().legend(): La leyenda de un gráfico es un componente que proporciona
#información individualmente sobre los diferentes elementos o series presentes en el gráfico, el método
#permite personalizar dicha leyenda a través de los siguientes parámetros:
# - labels: Se refiere a los nombres que se les puede poner para las leyendas de los distintos elementos
# del gráfico.
# - Las etiquetas se generan automáticamente pero se pueden colocar manualmente de la
# siguiente manera:
# - labels=['Etiqueta 1', 'Etiqueta 2']
# - loc: Indica la ubicación de la leyenda en el gráfico. Se puede indicar con una cadena de texto o un
# código numérico que represente una posición específica.
# - "best": Coloca la leyenda en la mejor ubicación posible, evitando superponerse con otros
# elementos.
# - "upper right": Coloca la leyenda en la esquina superior derecha del gráfico.
# - "upper left": Coloca la leyenda en la esquina superior izquierda del gráfico.
# - "lower right": Coloca la leyenda en la esquina inferior derecha del gráfico.
# - "lower left": Coloca la leyenda en la esquina inferior izquierda del gráfico.
# - "right": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada verticalmente.
# - "center left": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada verticalmente.
# - "center right": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada verticalmente.
# - "center": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada verticalmente.
# - "center": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada verticalmente.
# - "center": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada verticalmente.
# - "center": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada verticalmente.
# - "center": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada verticalmente.
# - "center": Coloca la leyenda en el centro del gráfico.
self.axes.legend(labels=['Pin A0', 'Pin A1',
```

#BottomPanel: La clase hereda de la clase Panel, que pertenece a la librería wxPython y representa un contenedor #El panel inferior incluye un listbox que muestra los puertos disponibles de conexión, un Spin control numérico #que permite introducir el número de muestras a recopilar del Arduino, botónes de Start/Stop que empiezan o #detienen el muestreo de datos y un Botón de Save para guardar los datos recopilados en un archivo de Excel.

class BottomPanel(wx.Panel):

#CONSTRUCTOR O INICIALIZADOR DE LA CLASE: En él se declaran los atributos que se reutilizarán en los demás #métodos y que además, deben a fuerza de tener un valor.

#El parámetro top se declara en el constructor de la clase BottomPanel para que cuando se cree un objeto del #panel inferior en la clase Frame (ventana), se le tenga que pasar como parámetro un objeto que instancíe al #panel (contenedor) superior que contiene la gráfica que se actualiza en tiempo real.

def __init__(self,parent,top):

#super(Llamada al constructor heredado).__init__(Parámetros que se le asignan): Lo que hace el método
#super() es llamar al constructor de la clase padre de la clase actual (si es que no se le indica ningún
#parámetro) o a cualquier clase que se le indique en su parámetro, después la instrucción .__init__()
#asigna valores default a los parámetros del constructor de la clase padre (si es que no se indica
#ningún parámetro), aunque de igual manera se pueden asignar parámetros adicionales, cualquier parámetro
#incluido en el método init, será considerado como adicional. En conclusión, lo que está realizando la

```
#línea de código es primero llamar al constructor de la superclase para realizar las tareas de
super().__init__(parent)
self.graph = top #Objeto TopPanel (gráfica), obtenido como parámetro de esta misma clase Panel.
# - parent: Es el objeto padre al que se asociará el botón. Puede ser un objeto wx.Window o wx.Panel
# - label = "": Con este parámetro se indica el texto que aparecerá sobre el botón.
   pos = (x, y): Con este atributo se indica la posición fija en pixeles del widget, siendo la posición
         elementos de forma relativa, esta posición no es respetada.
# única en el programa.
self.buttonStart = wx.Button(parent = self, label = "Start", pos = (400, 40))
self.buttonStop = wx.Button(parent = self, label = "Stop", pos = (400, 40))
self.buttonSaveData = wx.Button(parent = self, label = "Save", pos = (500, 40), name = "ButtonSaveData")
self.buttonStop.Hide()
self.buttonSaveData.Hide()
# - id (opcional): Especifica el identificador único del temporizador. Si no se proporciona, se generará
# automáticamente un identificador único.
self.temporizador = wx.Timer(owner = self)
#CREACIÓN DE LOS WIDGETS: Texto Estático
# - id: Un identificador único. Puede ser un número entero o el valor wx.ID ANY para que wxPython
# seleccione automáticamente un identificador.
# - label: Es el texto que se mostrará en el control StaticText.
# - pos: Es una tupla que indica la posición inicial del StaticText dentro de su padre.
# - size: Indica el tamaño de la caja de texto estático en píxeles (ancho, alto).
```

```
de texto.
# - name: El nombre de la caja de texto.
self.labelPort = wx.StaticText(self,
                       label = "Puerto COM:", #Título del ListBox de los puertos disponibles.
                       pos = (60, 10)
#wx.StaticText().SetForegroundColour(): Método para cambiar el color de letra de un widget StaticText,
#recibe como parámetro el nuevo color de letra:
# - wx.DARK RED: Color rojo oscuro.
self.labelPort.SetForegroundColour(wx.LIGHT_GREY)
# - wx.StaticText().GetFont(): Método que obtiene el tipo de letra del widget StaticText.
           - wx.FONTFAMILY DEFAULT: Fuente predeterminada del sistema.
           - wx.FONTFAMILY SCRIPT: Fuentes de estilo manuscrito o de guión.
```

```
- wx.FONTFAMILY_MODERN: Fuentes modernas y geométricas.
font1 = self.labelPort.GetFont()
font1.SetWeight(wx.FONTWEIGHT_BOLD)
                                                       #Letra en negritas.
font1.SetFamily(wx.FONTFAMILY_TELETYPE)
font1.SetPointSize(10)
                                                       #Tamaño de letra = 10.
self.labelPort.SetFont(font1)
self.LabelSamples = wx.StaticText(self,
                       label = "Número de Muestras:",
                       pos = (190, 20))
self.LabelSamples.SetForegroundColour(wx.LIGHT_GREY) #Letra gris claro.
font2 = self.LabelSamples.GetFont()
font2.SetWeight(wx.FONTWEIGHT_BOLD)
font2.SetFamily(wx.FONTFAMILY_TELETYPE)
font1.SetPointSize(10)
                                                       #Tamaño de letra = 10.
self.LabelSamples.SetFont(font2)
self.LabelUmbral = wx.StaticText(self,
                       label = "Umbral Encendido LED [mV]:",
                       pos = (190, 70)
self.LabelUmbral.SetForegroundColour(wx.LIGHT_GREY)
font3 = self.LabelUmbral.GetFont()
font3.SetWeight(wx.FONTWEIGHT_BOLD)
font3.SetFamily(wx.FONTFAMILY TELETYPE)
                                                       #Letra tipo máquina de escribir.
font1.SetPointSize(10)
                                                       #Tamaño de letra = 10.
self.LabelUmbral.SetFont(font3)
# - choices: Es una lista o tupla de cadenas que representa los elementos de la lista que se mostrarán
   Algunos de los estilos comunes son:
           - wx.LB SINGLE: Permite seleccionar un solo elemento a la v
```

```
# - name: Un nombre opcional para el ListBox, que puede ser utilizado para identificarlo en la jerarquía
#El objeto ListBox ejecuta la función SerialPorts() de esta clase para obtener los puertos disponibles:
self.commPorts = wx.ListBox(parent = self, id = 3, pos = (40, 40), name = "Ports",
                        choices = self.SerialPorts(),
                        style = wx.LB_ALWAYS_SB)
#CREACIÓN DE LOS WIDGETS: Spin Control, control numérico
#más comunes que puede recibir su constructor:
# - value: Es el string que inicialmente aparece en el SpinCtrl.
           - wx.SP ARROW KEYS: Permite el uso de las teclas de flecha para incrementar o decrementar
           - wx.SP_WRAP: Permite que cuando el SpinCtrl supere su límite mínimo, inmediatamente después
# - min: Indica el valor mínimo permitido en el control numérico SpinCtrl.
# - name: Es el nombre del control SpinCtrl.
```

```
#El objeto SpinCtrl es un widget de la GUI que muestra números que van del 1 al 1000.
self.spinCtrlTime = wx.SpinCtrl(parent = self, value = "", pos = (190, 40), name = "wxSpinCtrlTime",
                           style = wx.SP_WRAP,
                           min = 1,
                           max = 32000,
                           initial = 1)
self.spinCtrlUmbral = wx.SpinCtrl(parent = self, value = "", pos = (190, 90), name = "wxSpinCtrlUmbral",
                           style = wx.SP_WRAP,
                           min = 0,
                           max = 5000,
                           initial = 0)
        - wx.EVT BUTTON: Evento que se activa cuando se hace clic en un botón.
       - wx.EVT_CHECKBOX: Evento que se activa cuando se cambia el estado de una casilla de
        - wx.EVT RADIOBUTTON: Evento que se activa cuando se selecciona un botón de opción (radiobutton)
         en un grupo de botones de opción.
         tecla del teclado, respectivamente.
               - wx.EVT LEFT DOWN: Se activa cuando se presiona el botón izquierdo del ratón.
               - wx.EVT MIDDLE DCLICK: Se activa cuando se hace doble clic con el botón central del
```

```
self.buttonStart.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnStartClick)
   self.buttonStop.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnStopClick)
   self.buttonSaveData.Bind(wx.EVT_BUTTON,self.OnStartSaving) #Clic en Botón Save = OnStartSaving()
   #Cada que pasa un intervalo del timer, se ejecuta la función TimeInterval() y para ello se utiliza el
   self.Bind(wx.EVT_TIMER,self.TimeInterval, self.temporizador)
                                #Numpy array que crea el eje horizontal (x = tiempo [s]) de la gráfica
   self.x = np.array([])
   self.y0 = np.array([])
   self.y1 = np.array([])
   self.u = np.array([])
   self.values = []
   self.samplingTime = 500
   self.time = 0
                                #Variable que cuenta cada 1 segundos el tiempo de ejecución de la GUI.
   self.highValueBoard = 5.0
   self.boardResolution = 1023
                                #Resolución de 10 bits del ADC perteneciente al Arduino: (2^10)-1 = 1023
                                #Variable que cuenta los datos recopilados por la GUI.
   self.stopAcquisition = False
                                #Variable booleana que indica si se ha presionado el botón de STOP.
   self.micro board = None
   self.umbral=0
#parámetro el evento que lo activa, para posteriormente ejecutar cierta acción.
```

#En este caso el evento es activado por dar un clic sobre el botón de Start y lo que hace es primero checar #si la comunicación serial está abierta, para poderla cerrar y volverla a abrir, luego checa si se ha #seleccionado un puerto del ListBox y si esto es cierto, iniciliza el temporizador y establece una #comunicación serial con el puerto seleccionado, si no ha sido elegido ningún puerto del ListBox, muestra #una ventana emergente que indique que no se ha seleccionado ningún puerto, además si es que ha ocurrido un #error al intentar establecer la comunicación serial con el Arduino, mostrará un mensaje de error en una #ventana emergente que indique tal cosa

def OnStartClick(self,event):

#print(): Método para imprimir un mensaje en consola y después dar un salto de línea (Enter).

print("Start")

#Condicional if que checa si hay algún puerto serial abierto, esto lo hace al ver el estado de la #variable booeana serialArduino, si esta es diferente de None, termina la comunicación serial, sino #sigue la ejecución del código como si nada.

if(self.micro_board != None):

#pyserial.Arduino.exit(): Método que cierra la comunicación serial. Es muy importante mencionar #que si no se ejecuta este método, el puerto serial se va a quedar bloqueado y no se podrá usar.

self.micro_board.exit()

#widget.Hide(): Método que sirve para esconder un widget en la GUI, inicialmente los botones de STOP y
#SAVE se encuentran escondidos por esta misma instrucción en el constructor.

self.buttonStart.Hide() #Esconde el botón de START, está en el mismo lugar que STOP.

self.buttonSaveData.Hide() #Esconde el botón de SAVE.

#widget.Show(): Método que sirve para mostrar un widget en la GUI.

self.buttonStop.Show() #Muestra el botón de STOP.

#REINICIO DE LAS VARIABLES: Como el botón de START se puede presionar una vez que se haya terminado de #recabar un número de datos y guardado en un archivo de Excel, para permitir que se vuelva a monitorear #los datos de tensión recibidos del pin A0 y A1 nuevamente, se debe reiniciar el estado de sus variables #cada que se dé clic en el botón de START.

```
self.x = np.array([])  #Reinicio del numpy array del eje horizontal (x = tiempo [s]).
self.y0 = np.array([])  #Reinicio del eje vertical perteneciente al pin A0 (y1 = tensión [V]).
self.y1 = np.array([])  #Reinicio del eje vertical perteneciente al pin A1 (y2 = tensión [V]).
self.u = np.array([])  #Reinicio del eje vertical perteneciente al umbral (u = tensión [mV]).
self.values = []  #Reinicio de la lista que guarda los valores de tiempo y tensión.
```

```
self.serialConnection = False #Reinicio de la variable booleana que indica si hay una conexión serial.
self.stopAcquisition = False #Reinicio de la variable booleana que indica si se ha presionado STOP.
```

#DECLARACIÓN DE UNA NUEVA VARIABLE BOOLEANA: Además debemos ver si antes de dar clic en el botón de #START ya se ha seleccionado un Puerto serial con el que se comunique por medio del Arduino, para ello #es que se crea una nueva variable que denote eso.

takeData = False #Variable booleana para ver si se ha seleccionado una opción del LisBox.

#Setters y Getters: Como los valores de los atributos están encapsulados por haber sido creados dentro #del constructor de la clase, existen dos tipos de métodos especiales para poder editar o extraer el #valor de estas variables de clase:

- # nombre_Atributo.SetValue(): Método setter que permite editar el valor de un atributo.
- # nombre_Atributo.GetValue(): Método getter que permite obtener el valor de un atributo.

#wx.ListBox.GetSelection(): Método aplicado a un objeto perteneciente a la clase ListBox de la librería
#wxPython que sirve para devolver un entero que represente el índice de la opción seleccionada en el
#ListBox, si no hay ninguna opción seleccionada en la lista, el método GetSelection() devolverá -1 para
#indicar que no hay selección.

portVal = self.commPorts.GetSelection()

#Condicional if que checa si se ha seleccionado un puerto del ListBox:

- # Si no se ha seleccionado ningún elemento del LitBox se indica que la variable booleana takeData
- # tenga valor False y se ejecuta una función diferida que muestre una ventana que indique que no hay
- # ningún puerto seleccionado.
- # Si ya se ha seleccionado un puerto en el ListBox se obtiene el string que indique cual puerto fue
- # seleccionado y a la variable hooleana takeData se le asigna un valor de True

if (portVal == -1):

- # millis: Especifica el tiempo en milisegundos después del cual se ejecutará la función. Puede ser
- # un entero o un valor de coma flotante.
- # callableObj: Es la función que se va a llamar después de que expire el tiempo especificado.
- # Puede ser una función propia definida por nosotros o una función predefinida de Python. #ShowMessagePort(): Ventana emergente que indica que no hay ningún puerto seleccionado.

wx.CallLater(millis = 10, callableObj = self.ShowMessagePort)

else:

#Setters y Getters: Como los valores de los atributos están encapsulados por haber sido creados #dentro del constructor de la clase, existen dos tipos de métodos especiales para poder editar of #extraer el valor de estas variables de clase:

- # nombre_Atributo.SetValue(): Método setter que permite editar el valor de un atributo
- # nombre_Atributo.GetValue(): Método getter que permite obtener el valor de un atributo.

#wx.ListBox.GetString(): Método aplicado a un objeto perteneciente a la clase ListBox de la librería
#wxPython que sirve para devolver el string perteneciente a un ListBox que se encuentre en cierta
#posición (índice) indicada como parámetro del método.

portSelected = self.commPorts.GetString(portVal)

takeData = True #Variable booleana para ver si se ha seleccionado una opción del LisBox.

#Condicional que checa si todavía no existe una comunicación serial, pero si se ha seleccionado ya de:
#ListBox incluido en el GUI a qué puerto serial nos queremos conectar.

if(self.serialConnection == False and takeData == True):

#INICIACIÓN DEL TEMPORIZADOR:

#wx.Timer.Start(intervalo): Método que inicia el conteo de un temporizador, con su intervalo de
#conteo indicado en milisegundos. El parámetro oneShot indica si el temporizador debe ejecutarse una
#sola vez (True) o repetidamente (False, valor predeterminado).

self.temporizador.Start(self.samplingTime, oneShot = False) #Inicialización del temporizador.
#MANEJO DE EXCEPCIONES: Es una parte de código que se conforma de dos partes, try y except:

- # Primero se ejecuta el código que haya dentro del try y si es que llegara a ocurrir una excepción
- # durante su eiecución, el programa brinca al código del except
- # En la parte de código donde se encuentra la palabra reservada except, se ejecuta cierta acción
- # cuando ocurra el error esperado.

#Se utiliza esta arquitectura de código cuando se quiera efectuar una acción donde se espera que #pueda ocurrir un error durante su ejecución.

try:

#PYFIRMATA: CONEXIÓN SERIAL, CONTROL Y MONITOREO DE PINES DE UNA TARJETA DE DESARROLLO
#Instancia de la clase Arduino, que pertenece a la librería pyfirmata, dicho objeto proporciona
#métodos para comunicarse con placas Arduino utilizando el protocolo Firmata, permitiendo así el
#control y monitoreo de sus pines digitales y analógicos, realizar el envío de señales PWM,
#lectura y/o escritura de datos y establecer una comunicación a través de los protocolos I2C y
#Serial, la conexión serial con los microcontroladores se realiza utilizando la clase
#pyfirmata.Arduino(), independientemente del tipo de microcontrolador que se esté utilizando, ya
#que la librería pyfirmata proporciona una interfaz común para comunicarse con diferentes placas
#de desarrollo, incluyendo Arduino, Raspberry Pi, Intel Galileo, PyCARD, etc. Para ello su
#constructor recibe los siguientes parámetros:

- # port (obligatorio): Especifica el puerto de comunicación a través del cual se conectará la
- # placa Arduino. Puede ser una cadena de texto que representa el nombre del puerto, como por
- # ejemplo 'COM3' en Windows o '/dev/ttyACM0' en Linux. El nombre del parámetro no se indica
- # explícitamente
- # timeout (opcional): Especifica el tiempo máximo de espera (en segundos) para establecer la
- # conexión con la placa Arduino. Si no se especifica, se utilizará un valor predeterminado.
- # baudrate: Este parámetro establece la velocidad de comunicación en baudios para la
- # comunicación entre la computadora y el microcontrolador. Los baudios representan la cantidad
- # de bits que se pueden transmitir por segundo.
- # El valor que utiliza la librería Standard Firmata por default es de 57600, perc
- # también se puede usar otros valores como 9600, 115200, etc. Pero esto debería ser
- # cambiado igual en el código Arduino de la librería que se sube al Arduino.
- # bytesize, parity y stopbits (opcionales): Estos parámetros permiten configurar la
- # transmisión serial y se utilizan en conjunto para establecer cómo se transmiten los datos
- # entre la computadora y la placa de desarrollo.

self.micro_board = pyfirmata.Arduino(portSelected)

print("La conexión Pyfirmata ha sido exitosa: ", self.micro_board)

#Instancia de la clase Iterator, que hereda de la clase util y ambas pertenecen a la librería
#pyfirmata, dicho objeto permite al programa percibir, capturar y procesar los cambios que
#ocurran en los pines de entrada de la placa, para ello su constructor recibe como parámetro un
#objeto pyfirmata.Board que ya haya realizado una conexión serial entre la computadora y la
#tarieta de desarrollo.

self.it = pyfirmata.util.Iterator(self.micro_board)

#pyfirmata.util.Iterator.start(): Método utilizado para iniciar el proceso de lectura de datos
#entrantes desde la placa de desarrollo previamente conectada al ordenador de forma serial con
#el constructor pyfirmata.Arduino().

self.it.start()

#time.sleep(): Método de la librería time que se utiliza para suspender la ejecución de un #programa durante un intervalo de tiempo específico dado en segundos.

time.sleep(1

#SELECCIÓN DE LOS PINES QUE SE QUIERE CONTROLAR Y/O MONITOREAR:

#pyfirmata.Arduino.get_pin(): Método utilizado para acceder a un pin específico de la placa de
#desarrollo con la que ya se ha realizado una conexión serial. Indicando si este es analógico o
#digital, su número y si será utilizado como entrada o salida siguiendo la sintaxis descrita a
#continuación:

```
# - 'analogico_o_digital: numero_pin: entrada_o_salida'
```

```
# - 'analogico: numero_pin: entrada' = 'a: numero_pin: i'
# - 'analogico: numero_pin: salida' = 'a: numero_pin: o'
# - 'digital: numero_pin: entrada' = 'd: numero_pin: i'
# - 'digital: numero_pin: salida' = 'd: numero_pin: o'
```

#El número y asignación de pin analógico o digital varía dependiendo de la tarjeta de

```
self.analog_0 = self.micro_board.get_pin('a:0:i') #Pin A0: Entrada.
self.analog_1 = self.micro_board.get_pin('a:1:i') #Pin A1: Entrada.
self.digital_13 = self.micro_board.get_pin('d:13:o') #Pin 13: Salida.
self.digital_12 = self.micro_board.get_pin('d:12:o') #Pin 12: Salida.
```

self.serialConnection = True #Variable booleana que indica que si hay una conexión serial.

except:

self.serialConnection = False #Variable booleana que indica que no hay una conexión serial.

#Instancia de la librería wxPython por medio del constructor de la clase CallLater para crear un
#objeto que haga referencia a una función diferida, donde una "función diferida" se refiere a

#una función que se programa para ser llamada después de un cierto período de tiempo

#especificado. En lugar de ejecutarse de inmediato, la función se coloca en una cola de tareas y
#se ejecutará una vez que haya transcurrido el tiempo especificado.

t - milliseconds: Especifica el tiempo en milisegundos después del cual se ejecutará la función.

- # Puede ser un entero o un valor de coma flotante.
- # callable: Es la función que se va a llamar después de que expire el tiempo especificado

wx.CallLater(50,self.ShowMessageError)

#función SerialPorts(): Método creado dentro de la clase propia llamada BottomPanel que sirve para rellenar #los elementos del ListBox que muestran todos los puertos disponibles en el ordenador a donde se podría #conectar la placa de desarrollo Arduino, de estos puertos se debe seleccionar el que haya sido elegido como #puerto de conexión dentro del IDE de Arduino.

```
#def nombre_función -> tipo_de_dato: Es una sintaxis llamada anotación que se utiliza para indicar el tipo
#utilizadas para proporcionar información adicional a los desarrolladores.
def SerialPorts(self) -> list:
   #sys.platform.startswith(): Método utilizado para para comprobar si el sistema operativo (OS) en el que
                           Sistema operativo Linux.
   #La variable sys.platform almacena un string que representa el sistema operativo en el que se está
   #ejecutando este programa de Python. El valor de sys.platform puede variar dependiendo del OS y la
   #El método startswith() comprueba si una cadena comienza con un string especificado, devolviendo True si
   if (sys.platform.startswith('win')):
       #ordenador actual, ya que en teoría Windows admite 256 puertos dependiendo del OS y del hardware.
       ports = ["COM%s" %(i+1) for i in range(256)]
       print("El sistema operativo que se está utilizando es: ", sys.platform)
   elif(sys.platform.startswith('Linux') or sys.platform.startswith('cygwin')): #05: Linux.
        #caracteres en un nombre de archivo.
       ports = glob.glob("/dev/tty[A-Za-z]*")
       print("El sistema operativo que se está utilizando es: ", sys.platform)
   elif(sys.platform.startswith('darwin')):
        #con el patrón especificado en pathname. El pathname puede contener palabras concretas o caracteres
       ports = glob.glob("/dev/tty.*")
       print("El sistema operativo que se está utilizando es: ", sys.platform)
        #de error que arroja cuando se genere el error. Esta posible excepción debe ser cachada
       raise EnvironmentError('Unsupported platform')
```

result = []

#Bucle for each para intentar abrir todos los puertos enlistados y añadirlos a la lista result:

for port in ports:

#MANEJO DE EXCEPCIONES: Es una parte de código que se conforma de dos partes, try y except:

- # Primero se ejecuta el código que haya dentro del try y si es que llegara a ocurrir una excepción
- # durante su ejecución, el programa brinca al código del except
- # En la parte de código donde se encuentra la palabra reservada except, se ejecuta cierta acción
- # cuando ocurra el error.

#Se utiliza esta arquitectura de código cuando se quiera efectuar una acción donde se espera que #pueda ocurrir un error durante su ejecución.

try:

#Instancia de la librería serial por medio del constructor de la clase Serial para establecer #una comunicación serial por medio de puertos seriales o USB con dispositivos externos como #microcontroladores, módems, teclados, impresoras, etc. Los parámetros que puede recibir el #constructor de la clase Serial son:

- # port: Especifica el nombre en formato string del puerto serial al que se desea conectar.
- # Por ejemplo: "COM1" para sistemas operativos Windows o "/dev/ttyUSB1" para
- # sistemas operativos Unix/Linux o iOS.
- # baudrate: Define la velocidad de transmisión en baudios (bit trasmitido por segundo) para la
- # comunicación serial
- # En general, 9600 baudios es una velocidad de transmisión comúnmente utilizada y es compatible con la mayoría de los dispositivos y programas.
- # Sin embargo, si se necesita una transferencia de datos más rápida y el
- # hardware/software lo admiten, se puede optar por velocidades más altas como 115200
 # o 57600 baudios.
- # bytesize: Especifica el tamaño de los bytes en la comunicación serial. Puede adoptar uno de
- # los siguientes valores:
- # serial.FIVEBITS: Tamaño de 5 bits en los paquetes de la transmisión serial.
- # serial.SIXBITS: Tamaño de 6 bits en los paquetes de la transmisión serial.
- # serial.SEVENBITS: Tamaño de 7 bits en los paquetes de la transmisión serial
- serial.EIGHTBITS: Tamaño de 8 bits en los paquetes de la transmisión serial
- # maranismo utilizado en las comunicaciones seriales nara verificar la integridad de los dato
- # transmitidos, se basa en la adición de un bit adicional (bit de paridad) en el bit más
- # significativo (hasta la izquierda) de cada paquete de datos transmitido. Al seleccionar la
- # paridad, nos debemos asegurar de que tanto el dispositivo emisor como el receptor estén
- # configurados con la misma paridad para efecutar una comunicación adecuada
- # serial.PARITY_NONE: No se utiliza ningún bit de paridad. Esto implica que no se
- # verifica la integridad de los datos mediante la paridad.
- # serial.PARITY_EVEN: Se utiliza la paridad par. Para ello se cuentan el número de
 # bits en el byte, incluido el bit de paridad:
- Si el número total de bits es impar, se establece el bit de paridad en 1 para
 que el número total de bits sea par.
- # Si el número total de bits es par, se deja el bit de paridad en 0.
- Por ejemplo, supongamos que se desea transmitir el byte 11010110. El bit

```
de paridad en la transmisión de la comunicación se calcularía contando el
                      el bit de paridad se establece en 0, Por lo tanto, el byte transmitido
                      sería 011010110, donde el bit más significativo es el bit de paridad.
                      similar para verificar la integridad de los datos. Si el número total de
                      bits, incluido el bit de paridad, no coincide con la paridad esperada (en
            - serial.PARITY ODD: Se utiliza paridad impar. El bit de paridad se establece de
            - serial.PARITY_MARK: Se utiliza paridad de marca. El bit de paridad se establece en
            - serial.PARITY_SPACE: Se utiliza paridad de espacio. El bit de paridad se establece
   stopbits: Define el número de bits de parada en la comunicación serial. El número de bits de
    parada se utiliza para indicar el final de cada byte transmitido en la comunicación serial.
    con el que se está comunicando. El parámetro uno de los siguientes valores:
           - serial.STOPBITS_ONE_POINT_FIVE: Indica que se utiliza un bit y medio de parada.
            - serial.STOPBITS_TWO: Indica que se utilizan dos bits de parada.
# - timeout: Especifica el tiempo de espera en segundos para las operaciones de lectura. Si no
# - xonxoff: Con True o False indica si se utiliza el control de flujo XON/XOFF para la
s = serial.Serial(port) #Inicio de comunicación serial.
#que si no se ejecuta este método, el puerto serial se va a quedar bloqueado y no se podrá usar.
s.close()
                           #Terminación de la comunicación serial.
#append(): Método que sirve para agregar valores a una lista, tupla, numpy array o diccionario.
result.append(port)
```

#todos los tipos de excepciones, luego de colocar el nombre de la clase Exception se usa la palabra

```
#type(clase).__name__: Esta instrucción no es un método, sino una expresión que se utiliza para
               #excepción en este caso ya que error es un objeto de una clase de excepción.
               # - __name__: Es un atributo especial en Python que se utiliza para obtener el nombre de la
               print("Ocurrió el siguiente tipo de error al intentar conectarse a todos los puertos disponibles: ",
type(error).__name__)
               print("Este es el mensaje del error: ", error)
               #Aunque ocurra un error al tratar de encontrar todos los tipos de puertos, esto no significa
               #puertos seriales que encontró en la computadora, muy seguramente porque puede que estos estén
       print("Los puertos encontrados a los que se pudo conectar el programa fueron: \n", result)
        return result
#función ShowMessagePort(): Método creado dentro de la clase propia llamada BottomPanel que recibe como
   #del ListBox, donde luego de haber confirmado que no se ha elegido una opción del ListBox, a través de un
   #muestre el mensaje: No COM Port Selected.
   def ShowMessagePort(self):
       #interfaz gráfica. Esta ventana de diálogo muestra un mensaje específico al usuario y puede contener
       # - parent: El objeto padre al que se asociará la ventana de diálogo. Puede ser None para indicar que no
       # tiene padre.
       # - caption: Indica el título o encabezado de la ventana de diálogo.
                   - wx.CANCEL: Muestra un botón "Cancelar".
                   - wx.ICON NONE: No muestra ningún icono.
                   - wx.ICON EXCLAMATION: Muestra un icono de advertencia
```

```
- wx.ICON INFORMATION: Muestra un icono de información.
               - wx.STAY_ON_TOP: Hace que la ventana de diálogo se mantenga siempre en la parte superior.
    wx.MessageBox(message = 'No COM Port Selected', caption = 'Serial Communication',
               style = wx.OK | wx.ICON_EXCLAMATION)
    self.buttonStart.Show()
#parámetro a la instancia del objeto Panel que recibe esta misma clase como parámetro, por eso se usa la
#del ListBox, donde luego de haber confirmado que no se pudo establecer una comunicación serial con la placa
#de desarrollo Arduino, a través de un objeto de la clase CallLater se manda a llamar una función diferida
def ShowMessageError(self):
    #interfaz gráfica. Esta ventana de diálogo muestra un mensaje específico al usuario y puede contener
    # tiene padre.
               - wx.OK: Muestra un botón "OK" para cerrar la ventana de diálogo.
               - wx.CANCEL: Muestra un botón "Cancelar".
               - wx.ICON NONE: No muestra ningún icono.
```

- wx.ICON_ERROR: Sinónimo de wx.ICON_HAND.
 - wx.ICON OUESTION: Muestra un icono de pregunta

```
- wx.STAY_ON_TOP: Hace que la ventana de diálogo se mantenga siempre en la parte superior.
    wx.MessageBox(message = 'Communication with the board failed', caption = 'Communication error',
               style = wx.OK | wx.ICON_ERROR)
    #widget.Show(): Método que sirve para mostrar un widget en la GUI.
    self.buttonStart.Show()
#función TimeInterval(): Método creado dentro de la clase propia llamada BottomPanel que recibe como
#convierten de datos binarios que van de 0 a 1023 a valores de tensión de 0 a 5V, para posteriormente
def TimeInterval(self,event):
    #widget.Hide(): Método que sirve para esconder un widget en la GUI, inicialmente los botones de STOP y
    self.buttonStart.Hide()
                                  #Esconde el botón de START, está en el mismo lugar que STOP.
    self.buttonSaveData.Hide()
    #widget.Show(): Método que sirve para mostrar un widget en la GUI.
    self.buttonStop.Show()
                                  #Muestra el botón de STOP.
    if(self.serialConnection == True):
        #dentro del constructor de la clase, existen dos tipos de métodos especiales para poder editar o
        # - nombre_Atributo.SetValue(): Método setter que permite editar el valor de un atributo.
        samples = int(self.spinCtrlTime.GetValue())
       umbralLed = int(self.spinCtrlUmbral.GetValue())
```

```
#print(): Método para imprimir un mensaje en consola y después dar un salto de línea (Enter).
print("Se recopilarán ", samples, " datos.")
#MANEJO DE EXCEPCIONES: Es una parte de código que se conforma de dos partes, try y except:
# - Primero se ejecuta el código que haya dentro del try y si es que llegara a ocurrir una excepción
  durante su ejecución, el programa brinca al código del except
# - En la parte de código donde se encuentra la palabra reservada except, se ejecuta cierta acción
#Se utiliza esta arquitectura de código cuando se quiera efectuar una acción donde se espera que
    #pyfirmata.Arduino.get_pin().read(): Método que se utiliza para leer el valor actual de un pin
             bits del conversor analógico a digital (ADC) en la placa Arduino:
                    - Resolución de 10 bits del ADC del Arduino: (2^10)-1 = 1023
    #ser impredecible o no tener sentido.
    tensionBinariaA0 = self.analog_0.read()
    tensionBinariaA1 = self.analog 1.read()
                                                                       #Lee el pin analógico A1.
    #CONVERSIÓN DE NUMEROS BINARIOS NUMÉRICOS DE TENSIÓN A VALORES DE TENSIÓN REALES:
    #float(): Método que convierte un tipo de dato cualquiera en númerico decimal.
    #resolución de 10 bits permitiendo que en el ADC los valores de tensión se interpreten como
    #no es necesario dividir el resultado entre la resolución del ADC porque el valor que retorna el
    #Tensión = Tensión_decimal_read*(ValorMáximoTensión) = Tensión_decimal_read*(5)
    VoltsA0 = (float(tensionBinariaA0)*(self.highValueBoard))
                                                                    #Tensión real pin A0.
    VoltsA1 = (float(tensionBinariaA1)*(self.highValueBoard))
    umbral = umbralLed/1000.0
                                                                     #Tensión de umbral [V].
    #recopilar los valores de tensión del puerto analógico A0 del Arduino hasta que acaba.
    self.time = self.time + 1.0  #Variable intermedia que cuenta el tiempo de ejecución del programa.
    self.n = self.n + 1
                                  #Variable que cuenta los datos recopilados por la GUI.
```

```
msg_console = str(self.n) + ".- Time: " + str(self.time) + " [s]" + "\t"
msg_console+= "Voltage Pin A0: " + "{0:.5f}".format(VoltsA0)+" [V]\t"
msg_console+= "Voltage Pin A1: " + "{0:.5f}".format(VoltsA1)+" [V]\t"
msg_console+= "Umbral: " + "{0:.5f}".format(umbral)+" [V]"
print(msg_console)
#append(): Método que sirve para agregar valores a una lista, tupla, numpy array o diccionario.
"{0:05f}".format(VoltsA1) + ", " +
                                            "{0:05f}".format(umbral))
self.x = np.append(self.x, self.time)
self.y0 = np.append(self.y0, VoltsA0)
self.y1 = np.append(self.y1, VoltsA1)
self.u = np.append(self.u, umbral)
self.graph.update_graph(self.x, self.y0, self.y1, self.u)
if(VoltsA0 > umbral):
   self.digital_13.write(1)
   print("Led en el pin 13 Encendido")
   self.digital_13.write(0)
if(VoltsA1 > umbral):
   self.digital_12.write(True)
                                                #Led encendido en el pin 12.
   print("Led en el pin 12 Encendido")
   self.digital_12.write(False)
print("No se pudo actualizar la gráfica")
```

```
if(self.n >= samples or self.stopAcquisition == True):
          print("Se ha terminado de recopilar datos.")
          self.buttonStop.Hide()
          self.buttonStart.Show()
                                #Muestra el botón de START.
          self.buttonSaveData.Show() #Muestra el botón de SAVE.
          #método Start().
          self.temporizador.Stop()
          #Al cambiar el valor de la variable self.serialConnection se evita que se sigan recopilando
          #datos del pin A0 en el Arduino.
          #que si no se ejecuta este método, el puerto serial se va a quedar bloqueado y no se podrá usar.
          self.micro_board.exit()
#parámetro el evento que lo activa, para posteriormente ejecutar cierta acción.
#En este caso el evento es activado por dar un clic sobre el botón de Stop y lo que hace es primero esconder
#TimeInterval(), deteniendo la ejecución del temporizador y logrando así que se detenga la recopilación de
def OnStopClick(self,event):
   print("Stop")
   self.buttonStop.Hide()
   self.buttonStart.Show()
   #En este caso el evento es activado por dar un clic sobre el botón de Save v lo que hace es abrir el
```

```
explorador de archivos para nombrar el archivo Excel que guardará los datos recabados de tensión y tiempo,
def OnStartSaving(self,event):
   print("Save Data")
   #Instancia de la librería wxPython por medio del constructor de la clase FileDialog para ejecutar un
   #método que cree una ventana, a través de este cuadro de diálogo, los usuarios pueden seleccionar
   # - parent: Si se le pasa un valor None a este argumento lo que es significa que no hay un padre
     - message: Con este parámetro se indica el texto que aparecerá sobre el explorador de archivos.
       el explorador de archivos. Puede ser útil si se desea que se muestre un nombre de archivo
       predeterminado para el usuario.
        valores para personalizar la apariencia y la funcionalidad del cuadro de diálogo.
             ubicación para guardar un archivo nuevo. El explorador mostrará los archivos y directorios
             en la ubicación especificada y proporcionará una opción para ingresar un nombre de archivo.
             advertencia si el archivo seleccionado ya existe. El cuadro de diálogo mostrará un mensaje
             seleccionar un solo archivo, el usuario puede seleccionar varios archivos a la vez
             utilizando la tecla de modificación apropiada (como Ctrl o Shift).
             trabajo actual según la ubicación seleccionada por el usuario. Esto puede ser útil si desea
             diálogo, si es posible. La vista previa puede ser una imagen, un documento o cualquier tipo
   fdlg = wx.FileDialog(parent = self, message = "Save your electric data",
                           defaultDir= "",
                           defaultFile = "",
                           wildcard = "CSV files(*.csv)|*.*", #Tipo de archivo aceptado = Excel .csv
```

style = wx.FD SAVE)

#Permite guardar un archivo.

#El objeto dialog que instancía la clase FileDialog perteneciente a la librería wxPython cuenta con los #siguientes métodos.

- # dialog: Objeto que permite mostrar cuadros de diálogo.
- # dialog.ShowModal(): Muestra el cuadro de diálogo y bloquea la ejecución del programa hasta que el
- usuario seleccione un archivo o cierre el cuadro de diálogo, este método devuelve un código que
- # indica el resultado de la interacción del usuario con el cuadro de diálogo, como lo son:
- # wx.ID_OK: Indica que el usuario ha seleccionado y confirmado una opción en el explorador de
 # archivos.
- wx.ID_CANCEL: Indica que el usuario ha cancelado el cuadro de diálogo sin seleccionar ningún archivo. Puede ocurrir si el usuario hace clic en el botón "Cancelar" o si cierra el explorador de archivos.
- wx.ID_YES: Indica que el usuario ha confirmado la selección en el cuadro de diálogo. Este
 valor puede ser devuelto si se utiliza wx.FD_SAVE en el estilo del cuadro de diálogo y el
 usuario decide sobrescribir un archivo existente.
- wx.ID_NO: Indica que el usuario ha rechazado la selección en el cuadro de diálogo. Esto
 puede ocurrir si se utiliza wx.FD_SAVE en el estilo del cuadro de diálogo y el usuario
 decide no sobrescribir un archivo existente.
- wx.ID_APPLY: Este valor puede ser utilizado para realizar alguna acción adicional después de
 seleccionar un archivo en el cuadro de diálogo. No está directamente relacionado con la
 selección del archivo en sí, y su uso depende de la implementación específica.
- # dialog.GetPath(): Devuelve la ruta completa del archivo seleccionado por el usuario en el cuadro
 # de diálogo. La ruta incluirá tanto el directorio como el nombre del archivo.
- # dialog.GetPaths(): Si el cuadro de diálogo permite la selección múltiple de archivos (configurado
 - con wx.FD_MULTIPLE en el argumento style), este método devuelve una lista de las rutas completas
- # de los archivos seleccionados.
- # dialog.GetDirectory(): Devuelve el directorio seleccionado por el usuario en el cuadro de diálogo.
- # Si el usuario ha seleccionado múltiples archivos de diferentes directorios, esta función devuelve
- # el directorio del primer archivo seleccionado.
- # dialog.GetFilenames(): Devuelve una lista de los nombres de archivo seleccionados por el usuario
- # en el cuadro de diálogo. Los nombres de archivo no incluyen la ruta del directorio

if (fdlg.ShowModal() == wx.ID_OK):

#Setters y Getters: Como los valores de los atributos están encapsulados por haber sido creados #dentro del constructor de la clase, existen dos tipos de métodos especiales para poder editar #o extraer el valor de estas variables de clase:

- # nombre_Atributo.SetValue(): Método setter que permite editar el valor de un atributo
- # nombre_Atributo.GetValue(): Método getter que permite obtener el valor de un atributo.

#Ya que se haya guardado el archivo, se obtiene su path para que ahora se le introduzcan los datos #recopilados y guardados en el vector (lista) values.

self.savePath = fdlg.GetPath()+".csv"

#MANEJO DE EXCEPCIONES: Es una parte de código que se conforma de dos partes, try y except:

- # Primero se ejecuta el código que haya dentro del try y si es que llegara a ocurrir una excepción
- # durante su ejecución, el programa brinca al código del except
- # En la parte de código donde se encuentra la palabra reservada except, se ejecuta cierta acción
- # cuando ocurra el error esperado

#Se utiliza esta arquitectura de código cuando se quiera efectuar una acción donde se espera que

```
#y la segunda indica qué es lo que se va a realizar con él, el contenido del archivo se asigna a
               #una variable.
                     llama append.
               myFile = open(self.savePath, 'w')
               myFile.write("Library, wxPython, Pyfirmata" + "\n")
               myFile.write("Time [s], Voltage Pin A0 [V], Voltage Pin A1 [V], Umbral [V]" + "\n")
               #Del vector values se obtienen los valores de tiempo y tensión recabados y agrupados.
               for i in range(len(self.values)):
                   myFile.write(self.values[i]+"\n")
               myFile.close()
               print("No se pudo guardar los datos recopilados en un archivo Excel")
#MainFrame: La clase hereda de la clase Frame que pertenece a la librería wxPython, representa la ventana del
#agregar dentro de la ventana un contenedor con elementos dentro y otro contenedor con otros elementos dentro.
   def __init__(self):
       super().__init__(None, title = "Instrumentación Virtual wxPython - Arduino", size = (650, 650))
       #usuario con dos áreas separadas que pueden contener diferentes contenidos o widgets.
```

#Instancia de la clase TopPanel para agregar el panel al SplitterWindow, osea el contenedor que divide #en varias partes el espacio de un Frame (ventana) en paneles ajustables, por ello es que se le #pasa como parámetro al objeto SplitterWindow.

top = TopPanel(splitter)

#Instancia de la clase BottomPanel para agregar el panel al SplitterWindow, osea el contenedor que #divide en varias partes el espacio de un Frame (ventana) en paneles ajustables, por ello es que se #le pasa como parámetro al objeto SplitterWindow y a la instancia del panel TopPanel, porque además #dentro del constructor de la clase BottomPanel se indicó que se le debe pasar como parámetro un #objeto del panel superior.

bottom = BottomPanel(splitter, top)

#wx.SplitterWindow().SplitHorizontally(): Método que se utiliza para dividir el área del SplitterWindow
#en dos paneles verticalmente, colocando de forma horizontal la línea de separación entre ambos:

- # window1: El primer objeto ventana o panel que se colocará en la parte superior de la división
- # horizontal
- # window2: El segundo objeto ventana o panel que se colocará en la parte inferior de la división
- # horizontal.
- # sashPosition: (Opcional) Indica la posición inicial de la barra de separación. Se especifica como
- # un valor entero que representa la posición en píxeles desde el borde superior del SplitterWindow.
- # Si no se proporciona un valor, se utiliza una posición predeterminada.
- # sashPercent: (Opcional) El tamaño relativo de los paneles expresado como un porcentaje. Por ejemplo,
- # un valor de 70 indica que el primer panel ocupará el 70% de la altura total del SplitterWindow,
- # mientras que el segundo panel ocupará el 30% restante. Si no se proporciona un valor, se utiliza ur
- # tamaño predeterminado.
- # reCalc: (Opcional) E un valor booleano que indica si se debe recalcular automáticamente los tamaños
- # de los paneles después de la división. El valor predeterminado es True.

splitter.SplitHorizontally(window1 = top, window2 = bottom, sashPosition = 482)

#wx.SplitterWindow().SetMinimumPaneSize(): Método que se utiliza para establecer el tamaño mínimo #permitido para los paneles contenidos en el SplitterWindow.

- # minSize: representa el tamaño mínimo en píxeles que se permite para los paneles. Este valor puede
- # ser un entero o una tupla de dos enteros que representan el ancho mínimo y el alto mínimo
- # respectivamente. El nombre del parámetro no se indica u obtendré un error de compilación

splitter.SetMinimumPaneSize(450)

#wx.Frame.SetBackgroundColour() = self.SetBackgroundColour(): Método aplicado al objeto de la clase
#Frame del que hereda el constructor de esta clase, utilizado para cambiar el color del fondo de la
#ventana del GUI, el método realiza esto recibiendo como parámetro un objeto de la clase Colour,
#perteneciente a la librería wxPython, indicando el color en formato RGB:

- # wx.Colour(R, G, B): Los valores de RGB van de 0 a 255 y su combinación de colores rojo, verde y
- # azul crean cualquier color existente, el valor (0, 0, 0) corresponde al color negro y
- # (255, 255, 255) al blanco.

self.SetBackgroundColour(wx.Colour(30, 30, 30)) #Color de fondo negro no tan obscuro.

#wx.Frame.show() = self.show(): Método aplicado al objeto de la clase Frame, del que hereda esta clase

#propia para mostrar la ventana del GUI.

self.Show()

#_name__ == __main__: Método main, esta función es super importante ya que sirve para instanciar las clases del

#programa y ejecutar sus métodos, en python pueden existir varios métodos main en un solo programa, aunque no es

#una buena práctica.

if __name__ == "__main__":

#Instancia de la librería wxPython por medio del constructor de la clase App para crear un objeto que

#funcione como la base de un GUI.

app = wx.App(redirect = False)

#Instancia de nuestra clase propia llamada MainFrame que fue creada en este mismo programa (frame se

#refiere a la ventana del GUI) e incluye una instancia de la clase Panel para agregar un contenedor con

#elementos dentro, el constructor vacio lo que hace es indicar que se cree y muestre la ventana.

frame = Main()

#Instancia_myFrame.SetPosition(): Método utilizado para indicar la posición inicial de la ventana dentro de

#la pantalla del ordenaror, este método recibe como parámetro un objeto de la clase Point, perteneciente a

#la librería wxPython:

- wx.Point(x, y): Con este atributo se indica la posición inicial del Frame en pixeles, siendo la posición

0,0 la esquina superior izquierda, donde las "y" positivas indican que se mueva el botón hacia abajo y


1 as "x" positivas hacia la derecha.

frame.SetPosition(wx.Point(180, 10))


#wx.App.Mainloop(): Método para que se ejecute en un loop infinito el GUI, logrando que no se ejecute una

#wzez y luego cierre por sí solo, sino que solo se cierre al dar clic en el tache del frame.


Resultado del Código Python: Interfaz Gráfica xwPython





app.MainLoop()



El tiempo del GUI con wxPython cuenta cada 0.5 segundos.







GUI PyQt5 – Visual Studio Code (Logo Azul):

```
# -*- coding: utf-8 -*-

#En Python se introducen comentarios de una sola linea con el simbolo #.

#La primera línea de código incluida en este programa se conoce como declaración de codificación o codificación

#de caracteres. Al especificar utf-8 (caracteres Unicode) como la codificación, nos aseguramos de que el archivo

#pueda contener caracteres especiales, letras acentuadas y otros caracteres no ASCII sin problemas, garantizando

#que Python interprete correctamente esos caracteres y evite posibles errores de codificación.

#Se puede detener una ejecución con el comando [CTRL] + C puesto en consola, con el comando "cls" se borra su
```

```
- Widget: Es un contenedor que puede almacenar widgets directamente, proporcionando funcionalidades
from PyQt5 import QtWidgets
from PyQt5 import QtCore
#íconos y otros elementos visuales utilizados en una interfaz gráfica (GUI) de PyQt5.
from PyQt5 import QtGui
#matplotlib - FigureCanvasQTAgg: La clase FigureCanvasQTAgg proporcionada por la biblioteca Matplotlib en el
from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg
import glob #glob: Librería que sirve para buscar archivos o directorios.
```

#una comunicación a través de los protocolos I2C v Serial. La comunicación entre Arduino v Pvthon se realiza

#utilizando el protocolo Firmata, el cual permite controlar y monitorear dispositivos conectados a una placa #Arduino desde un software de computadora, para habilitarlo, primero se debe subir el programa: #21.-Stardard_Firmata_Mandar_Datos_Arduino.ino a la placa de desarrollo a través del IDE de Arduino.

import pyfirmata

#GUI (Graphical User Interface): Es una ventana con elementos como botones, áreas de texto, desplegables, #imágenes, etc. que sirven para realizar alguna acción de forma gráfica para el usuario. A continuación, veremos #como se crean este tipo de elementos en Python utilizando la librería wxPython o PyQt5.

#La librería PyQt5 es una muy utilizada y versátil, su programación es mas sencilla y reducida en comparación #con la librería wxPython, pero su principal desventaja y diferencia es que PyQt5 está disponible bajo dos #licencias: una licencia comercial y una licencia GPL de código abierto, esto significa que si se desea #desarrollar aplicaciones comerciales con PyQt5, se deberá adquirir una licencia comercial. Por otro lado, #wxPython se distribuye bajo una licencia de código abierto y permite su uso tanto en aplicaciones comerciales #como en proyectos de código abierto.

#GraficaPyQt5: Esta clase propia hereda de la clase FigureCanvasQTAgg, que pertenece a la librería PyQt5 y #permite mostrar gráficos generados por Matplotlib en un Widget de PyQt5, permitiendo manejar eventos de #interacción del usuario, como hacer zoom, seleccionar puntos en el gráfico, etc.

class GraficaPyQt5(FigureCanvasQTAgg):

#CONSTRUCTOR O INICIALIZADOR DE LA CLASE: En él se declaran los atributos que se reutilizarán en los demás #métodos y que además, deben a fuerza de tener un valor. Los parámetros que puede recibir el constructor de #la clase son los siguientes:

- # figure: La instancia de la clase Figure que se va a asociar con el lienzo. Por defecto, se establece er
- # None. Este parámetro es el primero y no usa la sintaxis: figure = valor, solamente se pone.
- # parent: El widget padre al que se asocia el lienzo. Por defecto, se establece en None.
- # width: El ancho del lienzo en píxeles o pulgadas.
- # height: La altura del lienzo en píxeles o pulgadas.
- # dpi: La resolución del lienzo en puntos por pulgada. Por defecto, se establece en 80 y puede afectar al
- # tamaño de la gráfica.
- # bgcolor: Indica el color de fondo del lienzo. Puede ser especificado a través de las siguientes formas:
- # Nombre color: Por medio de un string se pueden declarar valores que reconoce Matplotlib como por
- # ejemplo, white', 'red', 'blue', etc.
- # Tupla RGB: Por medio de una tupla se especifican los tonos de color RGB (Rojo, Verde Azul) con
- # valores que van de 0 a 1, como por ejemplo, (1, 1, 1) para blanco.

def __init__(self, parent = None, width = None, height = None, dpi = 100, bgcolor = (0.077, 0.025, 0.024)): #Figure(): Constructor de la clase Figure perteneciente a la librería Matplotlib, usado para crear un #lienzo en el que se puedan dibujar gráficos, actúando como un contenedor para los subgráficos. #A este objeto se le pueden asignar los parámetros indicados en el constructor de la clase

#A este objeto se le pueden asignar los parámetros indicados en el constructor de la clase

fig = Figure(figsize = (width, height), dpi = dpi)

#matplotlib.Figure().set_facecolor(): Método que sirve para establecer el color de fondo de una gráfica.
#A este objeto se le puede asignar el parámetros bgcolor indicado en el constructor de la clase
#FigureCanvasOTAgg.

fig.set_facecolor(bgcolor)

#matplotlib.Figure().add subplot(): Método aplicado a un objeto de la clase Figure, perteneciente a la

```
#librería Matplotlib, lo que hace es agregar un subgráfico al lienzo vacío, los números de su parámetro
#lo que indican es:
# - Primer Número: Indica el número de filas de las subgráficas.
# - Tercer Número: Indica el índice de la subgráfica que se está creando en específico.
#El parámetro 111 crea una sola gráfica de una columna con un solo espacio para mostrar una gráfica.
#transcurso del funcionamiento de la interfaz gráfica.
self.axes = fig.add_subplot(111)
#horizontal de la gráfica, recibe los siguientes parámetros:
         la ruta del archivo como el valor de fontname.
self.axes.set_xlabel(xlabel = "Time [s]", fontname = "Consolas", fontsize = 8, color = "white")
#matplotlib.Figure.add_subplot().set_ylabel(): Método para indicar el texto que aparece en el eje y.
self.axes.set_ylabel(ylabel = "Voltage [V]", fontname = "Consolas", fontsize = 8, color = "white")
#matplotlib.Figure().add_subplot().tick_params(): Método para acceder a las propiedades gráficas de los
# - axis: Indica el eje que se quiere afectar, ya sea 'x', 'y', 'both' o 'all'.
self.axes.tick_params(axis = "x", colors = "white", labelsize = 8)
self.axes.tick_params(axis = "y", colors = "white", labelsize = 8)
#el cual puede ser indicado por los mismos colores previamente mencionados en el método plot() o se
#pueden usar los siguientes con el código xkcd:
#https://matplotlib.org/stable/tutorials/colors/colors.html
self.axes.set facecolor('#180000')
```

#super(Llamada al constructor heredado).__init__(Parámetros que se le asignan): Lo que hace el método
#super() es llamar al constructor de la clase padre de la clase actual (si es que no se le indica ningún
#parámetro) o a cualquier clase que se le indique en su parámetro, después la instrucción .__init__()
#asigna valores default a los parámetros del constructor de la clase padre (si es que no se indica
#ningún parámetro), aunque de igual manera se pueden asignar parámetros adicionales, cualquier parámetro
#incluido en el método init, será considerado como adicional. En conclusión, lo que está realizando la
#línea de código es primero llamar al constructor de la superclase para realizar las tareas de
#inicialización requeridas antes de indicar parámetros adicionales a la instancia de la clase actual.
super(GraficaPyQt5, self).__init__(fig) #Asigna el objeto fig al constructor de la clase GraficaPyQt5.

#MainWindow: La clase hereda de la clase QMainWindow, que a su vez hereda de la clase QtWidgets y ambas #pertenecen a la librería PyQt5. El elemento representa la ventana del GUI y crea una instancia de la claso #GraficaPyQt5 para agregar dentro de la ventana una gráfica.

class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow):

#CONSTRUCTOR O INICIALIZADOR DE LA CLASE: En él se declaran los atributos que se reutilizarán en los demás #métodos y que además, deben a fuerza de tener un valor.

def __init__(self):

#super(Llamada al constructor heredado).__init__(Parámetros que se le asignan): Lo que hace el método
#super() es llamar al constructor de la clase padre de la clase actual (si es que no se le indica ningún
#parámetro) o a cualquier clase que se le indique en su parámetro, después la instrucción .__init__()
#asigna valores default a los parámetros del constructor de la clase padre (si es que no se indica
#ningún parámetro), aunque de igual manera se pueden asignar parámetros adicionales, cualquier parámetro
#incluido en el método init, será considerado como adicional. En conclusión, lo que está realizando la
#línea de código es primero llamar al constructor de la superclase para realizar las tareas de
#inicialización requeridas antes de indicar parámetros adicionales a la instancia de la clase actual.
super(MainWindow, self).__init__() #Asigna parámetros estándar al constructor de la clase MainWindow.
#PyQt5.QtWidgets.QMainWindow.setWindowTitle(): Método para colocar un título al Window creado con PyQt5.
self.setWindowTitle("Instrumentación Virtual - PyQt5 y Pyfirmata con Arduino")

#Instancia de la clase GraficaPyQt5 para agregar la gráfica al Window, se le debe pasar como parámetro #al constructor de la clase GraficaPyQt5, los parámetros que se quiera editar para que no se ejecuten #los que vienen declarados por defecto, los que no se editen, se ejecutarán con el valor que fueron #declarados arriba en el constructor.

self.canvas = GraficaPyQt5(self, width = 5, height = 4, dpi = 120)

#CREACIÓN DE LOS WIDGETS: Botón

#Instancia de la librería PyQt5 por medio del constructor de la clase QPushButton que hereda de la clase #QtWidgets y sirve para crear un widget de tipo botón, en este se deben indicar como parámetros:

- # parent: Específica el objeto padre al que se asociará el botón. Si se proporciona, el botón se
- # colocará dentro del widget padre.
- # text: Con este parámetro se indica el texto que aparecerá sobre el botón.
- . - icon: Establece el ícono que se mostrará junto al texto del botón, debe utilizarse un objeto QIcon

```
perteneciente a la librería QtGui para que se pueda agregar un ícono.
               - checkable = True: Botón tipo switch.
               - checkable = False: Botón tipo push button.
                  : Significa que nos debemos salir de la carpeta donde nos encontramos actualmente.
       iconPath = "Archivos_Ejercicios_Python/Img/LogoBlancoDi_cer0.png"
       #librería PyOt5, usado para crear un objeto que ícono que pueda ser añadido a cualquier widget como lo
       logoDicer0 = QtGui.QIcon(iconPath)
       #cambiar el texto que tiene escrito cuando sea presionado.
       self.btn_start = QtWidgets.QPushButton(text = "\t\t\tStart", icon = logoDicer0, iconSize = QtCore.QSize(30, 30))
       self.btn_stop = QtWidgets.QPushButton(text = "\t\t\t\tStop", icon = logoDicer0, iconSize = QtCore.QSize(30, 30))
       self.btn_save = QtWidgets.QPushButton(text = "\t\t\tSave", icon = logoDicer0, iconSize = QtCore.QSize(30, 30))
       #widgets de una interfaz gráfica de usuario (GUI).
       # background: qlineargradient(x1:punto_inicial, y1:punto_inicial, x2:punto_final, y2:punto_final, stop:0
       self.btn_start.setStyleSheet("background: qlineargradient(x1:0, y1:1, x2:0, y2:0, stop:0 rgb(255,230,181), stop:1
rgb(150,0,0));")
       self.btn_stop.setStyleSheet("background: qlineargradient(x1:0, y1:1, x2:0, y2:0, stop:0 rgb(255,255,255), stop:1
gb(91,150,242));")
```

```
self.btn_save.setStyleSheet("background: qlineargradient(x1:0, y1:1, x2:0, y2:0, stop:0 rgb(255,255,255), stop:1
rgb(198,132,0));")
      self.btn_stop.hide()
                                 #Esconde inicialmente el botón de STOP
      self.btn_save.hide()
      #CREACIÓN DE LOS WIDGETS: Texto Estático, clase QLabel
      # - parent: Especifica el widget padre del QLabel. Si se proporciona, el texto estático se colocará
      # dentro del widget padre.
      # formato plano o enriquecido con etiquetas HTML.
      lbl_port = QtWidgets.QLabel("
stop:1 rgb(64,15,34)); font-size: 15px; font-family: Courier New, monospace; color: white;'>Puerto COM:")
      lbl_samples = QtWidgets.QLabel("
stop:1 rgb(64,15,34)); font-size: 15px; font-family: Courier New, monospace; color: white; '>Número de Muestras:")
      lbl_umbral = QtWidgets.QLabel("
stop:1 rgb(64,15,34)); font-size: 15px; font-family: Courier New, monospace; color: white; '>Umbral Encendido LED [mV]:")
      #QtWidgets y sirve para crear un widget que muestre una lista desplegable de elementos seleccionables
      self.cb_port = QtWidgets.QComboBox() #Combo box para mostrar todos los puertos detectados
      # background: qlineargradient(x1:punto_inicial, y1:punto_inicial, x2:punto_final, y2:punto_final, stop:0
      self.cb_port.setStyleSheet("font-size: 15px; font-family: Courier New, monospace; color: white; background:
qlineargradient(x1:0, y1:1, x2:0, y2:0, stop:0 rgb(255,230,181), stop:1 rgb(150,0,0));")
      #QtWidgets.QComboBox.addItems(): Método que se utiliza para agregar una lista de elementos al combo box.
      #elementos que se agregarán al combo box o puede recibir una función propia que cree dicha lista, para
      #luego añadir dichos elementos creados por la función al OComboBox.
      #MainWindow para obtener los puertos disponibles del ordenador actual por medio de la clase serial
```

```
self.cb_port.addItems(self.SerialPorts())
       #Instancia de la librería PyQt5 por medio del constructor de la clase QSpinBox que hereda de la clase
       spb_samples = QtWidgets.QSpinBox()
       spb_umbral = QtWidgets.QSpinBox()
                                             #Umbral de encendido para el led, indicado en milivolts [mV].
       spb_samples.setMinimum(1)
       spb_umbral.setMinimum(0)
                                               #Umbral de encendido mínimo para el led.
       #QtWidgets.QSpinBox.setMaximum(Valor_Máximo): Método que indica el valor máximo permitido en el control
       spb_samples.setMaximum(32000)
                                              #Máximo número de muestras.
       spb_umbral.setMaximum(5000)
       spb_samples.setSingleStep(1)
       spb_umbral.setSingleStep(1)
                                             #Intervalo umbral de encendido del LED.
       #widgets de una interfaz gráfica de usuario (GUI).
       # esta no es admitida por PyQt5:
       spb samples.setStyleSheet("font-size: 15px; font-family: Courier New, monospace; color: white; background:
qlineargradient(x1:0, y1:1, x2:0, y2:0, stop:0 rgb(255,230,181), stop:1 rgb(150,0,0));")
       spb_umbral.setStyleSheet("font-weight: 900; font-size: 16px; font-family: Courier New, monospace; color: aqua;
background: qlineargradient(x1:0, y1:1, x2:0, y2:0, stop:0 rgb(255,230,181), stop:1 rgb(150,0,0));")
       # - QHBoxLayout: Organiza los widgets en una disposición horizontal, uno al lado del otro.
       # - OTabWidget: Permite crear pestañas donde se pueden colocar diferentes conjuntos de widgets en cada
       # - QScrollArea: Proporciona una vista desplazable para un contenido que puede ser mayor que el área
       # - QSplitter: Permite dividir el área de visualización en secciones redimensionables que contienen
       # widgets diferentes.
```

- # QWidget: Proporciona una ventana o área rectangular en la que se pueden colocar otros widgets para
- # crear una interfaz gráfica, un QWidget puede contener otros widgets o contenedores dentro.

#Objeto de la clase QVBoxLayout, el cual se utiliza para organizar los widgets en una disposición
#vertical, proporcionando una forma conveniente de colocar los widgets uno debajo del otro en una
#ventana o en otro contenedor.

- # parent: Si el constructor de esta clase recibe como parámetro un objeto QWidget, ese será el
- # contenedor principal del objeto QVBoxLayout que organiza sus elementos verticalmente.
- # Si no recibe ningún parámetro, este es un contenedor vacío sin widget principal que aceptará
- # varios elementos o contenedores y los irá colocando verticalmente uno después del otro.

main_layout = QtWidgets.QVBoxLayout()

#PyQt5.QtWidgets.QVBoxLayout.addWidget(): Método usado para añadir un widget de manera secuencial en la
#columna de un diseño vertical, como lo puede ser un botón, lista desplegable, texto, imagen, etc. Se
#indica el órden en el que se colocarán los elementos dependiendo de cual fue añadido primero y cual
#decrués

main_layout.addWidget(self.canvas)

#Objeto de la clase QGridLayout, el cual se utiliza para organizar los widgets en una en una cuadrícula #bidimensional de filas y columnas.

- # parent: Si el constructor de esta clase recibe como parámetro un objeto QWidget, ese será el
- # contenedor principal del objeto QGridLayout que organiza sus elementos en forma de rejilla
- # Si no recibe ningún parámetro, este es un contenedor vacío sin widget principal que aceptará
- varios elementos o contenedores y los irá colocando dependiendo de las coordenadas que se les
- # indique al utilizar el método .addWidget().

control_layout=QtWidgets.QGridLayout()

#PyQt5.QtWidgets.QGridLayout.addWidget(): Método usado para añadir un widget en una cuadrícula
#bidimensional compuesta por filas y columnas, donde la primera coordenada de filas y columnas so
#indica desde el número 0:

- # En su primer parámetro se indica el widget que se quiera aregar.
- # En su segundo parámetro se indica la fila donde se quiere colocar el elemento, contando desde 0.
- # En su tercer parámetro se indica la columna donde se quiere colocar el elemento, contando desde 0.

```
 {\tt control\_layout.addWidget(lbl\_port, \, 0, \, 0)} \qquad \qquad {\tt \#Agrega \, el \, texto \, estático \, que \, dice \, COM \, Ports: \, en \, (0,0)}
```

control_layout.addWidget(self.cb_port, 1, 0) #Agrega el Combo Box de puertos en (1,0)

control_layout.addWidget(lbl_samples, 0, 1) #Agrega el texto estático que dice Samples: en (0,1)

control_layout.addWidget(spb_samples, 1, 1) #Agrega el Spin Box de muestras en (1,1)

control_layout.addWidget(self.btn_start, 1, 2) #Agrega el Botón de Start en (1,2)

control_layout.addWidget(self.btn_stop, 1, 3) #Agrega el Botón de Stop en (1,3)

control_layout.addWidget(self.btn_save, 1, 4) #Agrega el Botón de Save en (1,4)

control_layout.addWidget(lbl_umbral, 2, 0) #Agrega el texto estático que dice Umbral: en (2,0)

control_layout.addWidget(spb_umbral, 3, 0) #Agrega el Spin Box del umbral de Led en (3,0)

#PyQt5.QtWidgets.QvBoxLayout.addLayout(): Método usado para añadir un layout (contenedor) de manera
#secuencial en la columna de un diseño vertical, se indica el órden en el que se colocarán los elementos
#dependiendo de cual fue añadido primero y cual después.

main_layout.addLayout(control_layout)

#Instancia de la clase QWidget, que hereda de la clase QtWidgets y pertenece a la librería PyQt5, dicho #objeto funciona como un contenedor que puede almacenar widgets directamente, proporcionando

#funcionalidades para mostrar, ocultar, establecer posición, tamaño, manejar eventos, etc. de los #diferentes botones, checkboxes, áreas de texto, comboboxes, radiobuttons, listboxes, ventanas de #diálogo (ventana que muestra el explorador de archivos), etc.

centralWidget = QtWidgets.QWidget()

#PyQt5.QtWidgets.QVBoxLayout.setLayout(): Método usado para añadir un layout (que es un contenedor más
#complejo) a un widget (que es un contenedor más sencillo), esto es útil hacerlo cuando se quiere
#colocar el contenedor en una cierta posición (central, arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda)
#dentro de la ventana de la GUI.

centralWidget.setLayout(main_layout)

#ALINEACIÓN DE CONTENIDO EN UN WIDGET O LAYOUT:

#PyQt5.QtWidgets.QMainWindow.setCentralWidget() = self.setCentralWidget(): Método aplicado al objeto de
#la clase QMainWindow, del que hereda esta clase propia para establecer el widget central de la ventana
#principal, ya que en PyQt5 las ventanas generalmente se dividen en diferentes áreas:

- # Una barra de menú en la parte superior, para ello se debe indicar que objeto es el menu bar.
- # widget.setMenuBar(widget, QMenuBar)
- # Una barra de herramientas opcional en la parte superior o inferior.
- # widget.setStatusBar(widget, QStatusBar)
- # Un área central donde se coloca el contenido principal de la ventana.
- # widget.setCentralWidget(widget)

#El método setCentralWidget() se utiliza para especificar qué widget se debe colocar en el área centra: #de la ventana creada con esta clase propia.

self.setCentralWidget(centralWidget)

#Contenedor colocado en el área central de la GUI.

#Instancia_Widget.evento_señal.connect(función_que_reacciona_al_evento): Este método se utiliza para #enlazar un evento a un controlador de eventos, que es una función que se ejecuta cuando ocurra el #evento, para ello se usa el nombre del widget, seguido del evento de tipo señal que detona el método, #la palabra reservdada .connect() y entre paréntesis se coloca el nombre de la función que ejecutará #alguna acción cuando ese evento ocurra. Normalmente las funciones que describen las acciones a #realizar por los widgets de la GUI se encuentran dentro de esta misma clase, pero fuera de su #constructor.

- # Tipos de Eventos en Python
- # clicked: Señal emitida cuando se hace clic en un elemento, como un botón.
- # doubleClicked: Señal emitida cuando se hace doble clic en un elemento.
- # pressed: Señal emitida cuando se presiona un elemento, como un botón.
- # released: Señal emitida cuando se suelta un elemento, como un botón.
- + textChanged: Señal emitida cuando el texto de un elemento, como un campo de texto, cambia.
- # currentIndexChanged: Señal emitida cuando se cambia el índice seleccionado en un elemento
- # como en un menú desplegable.
- activated: Señal emitida cuando se selecciona un elemento, como un elemento de un menú
- # desplegable o una opción de una lista.
- # keyPressed: Señal emitida cuando se presiona una tecla en el teclado.
- # keyReleased: Señal emitida cuando se suelta una tecla en el teclado.
- # mousePressEvent: Señal emitida cuando se presiona un botón del mouse.
- # mouseReleaseEvent: Señal emitida cuando se suelta un botón del mouse.
- # mouseMoveEvent: Señal emitida cuando se mueve el mouse.

```
#transmitidos automáticamente por el sistema de señales y slots de PyQt5.
       - *args y **kwargs: Muchas señales en PyQt5 permiten enviar argumentos adicionales a través de
       - text: En widgets de entrada de texto, como QLineEdit o QTextEdit, las señales pueden enviar el
       - index: En widgets que tienen índices o selecciones, como QComboBox o QListView, las señales
         pueden enviar el índice seleccionado como parámetro.
          pueden enviar la posición del cursor o del evento como parámetro.
self.btn_start.clicked.connect(self.OnStartClick)
self.cb_port.activated.connect(self.add_port)
spb_samples.valueChanged.connect(self.samples_changed) #Cambio en Spin box samples = samples_changed()
spb_umbral.valueChanged.connect(self.umbral_changed)
self.btn_stop.clicked.connect(self.OnStopClick)
self.btn save.clicked.connect(self.OnStartSaving)
                                                       #Clic en Botón Save = OnStartSaving()
self.com port = ""
                               #Puerto seleccionado en el ComboBox
self.period = 500
self.time_val = 0
self.high_value_board = 5.0
                               #Valor de tensión Máxima = 5V
self.count = 0
                               #Variable que cuenta los datos recopilados por la GUI.
self.micro_board = None
#La variable que guarda el número de muestras se inicializa con el valor mínimo del SpinBox.
self.items = spb_samples.minimum()
                                       #Variable que indica el número de muestras.
self.umbralLed = spb_umbral.minimum() #Variable que indica la tensión de encendido del led [mV]
```

#función OnStartClick(): Método creado dentro de la clase propia llamada MainWindow que recibe como #parámetro el evento que lo activa, para posteriormente ejecutar cierta acción.

#En este caso el evento es activado por dar un clic sobre el botón de Start y lo que hace es primero checar #si la comunicación serial está abierta, para poderla cerrar y volverla a abrir, luego checa si se ha #seleccionado un puerto del ComboBox y si esto es cierto, iniciliza el temporizador y establece una #comunicación serial con el puerto seleccionado, si no ha sido elegido ningún puerto del ListBox, muestra #una ventana emergente que indique que no se ha seleccionado ningún puerto, además si es que ha ocurrido un #error al intentar establecer la comunicación serial con el Arduino, mostrará un mensaje de error en una #ventana emergente que indique tal cosa.

def OnStartClick(self):

#print(): Método para imprimir un mensaje en consola y después dar un salto de línea (Enter).

print("\nStart")
print("Se recopilarán", self.items, "datos.") #Se indica el número de muestras a recopilar.

#MANEJO DE EXCEPCIONES: Es una parte de código que se conforma de dos partes, try y except:

- # Primero se ejecuta el código que haya dentro del try y si es que llegara a ocurrir una excepción
- # durante su ejecución, el programa brinca al código del except
- # En la parte de código donde se encuentra la palabra reservada except, se ejecuta cierta acción
- # cuando ocurra el error esperado.

#Se utiliza esta arquitectura de código cuando se quiera efectuar una acción donde se espera que pueda #ocurrir un error durante su ejecución.

try

#PYFIRMATA: CONEXIÓN SERIAL, CONTROL Y MONITOREO DE PINES DE UNA TARJETA DE DESARROLLO

#Instancia de la clase Arduino, que pertenece a la librería pyfirmata, dicho objeto proporciona

#métodos para comunicarse con placas Arduino utilizando el protocolo Firmata, permitiendo así el

#control y monitoreo de sus pines digitales y analógicos, realizar el envío de señales PWM, lectura

#y/o escritura de datos y establecer una comunicación a través de los protocolos I2C y Serial, la

#conexión serial con los microcontroladores se realiza utilizando la clase pyfirmata.Arduino(),

#independientemente del tipo de microcontrolador que se esté utilizando, ya que la librería

#pyfirmata proporciona una interfaz común para comunicarse con diferentes placas de desarrollo,

#incluyendo Arduino, Raspberry Pi, Intel Galileo, PyCARD, etc. Para ello su constructor recibe los

#siguientes parámetros:

- # port (obligatorio): Especifica el puerto de comunicación a través del cual se conectará la placa
- # Arduino. Puede ser una cadena de texto que representa el nombre del puerto, como por ejemplo
- # 'COM3' en Windows o '/dev/ttyACM0' en Linux. El nombre del parámetro no se indica
- # explícitamente
- # timeout (opcional): Especifica el tiempo máximo de espera (en segundos) para establecer la
- # conexión con la placa Arduino. Si no se especifica, se utilizará un valor predeterminado.
- # baudrate: Este parámetro establece la velocidad de comunicación en baudios para la comunicación
- # $\,$ entre la computadora y el microcontrolador. Los baudios representan la cantidad de bits que s ϵ
- # pueden transmitir por segundo.
- # El valor que utiliza la librería Standard Firmata por default es de 57600, pero también se

- # puede usar otros valores como 9600, 115200, etc. Pero esto debería ser cambiado igual er
- # el código Arduino de la librería que se sube al Arduino.
- # bytesize, parity y stopbits (opcionales): Estos parámetros permiten configurar la transmisión
- # serial v se utilizan en conjunto para establecer cómo se transmiten los datos entre la
- # computadora y la placa de desarrollo.

self.micro_board = pyfirmata.Arduino(self.com_port, baudrate = 57600) #Conexión serial.

print("La conexión Pyfirmata ha sido exitosa: ", self.micro_board)

#Instancia de la clase Iterator, que hereda de la clase util y ambas pertenecen a la librería
#pyfirmata, dicho objeto permite al programa percibir, capturar y procesar los cambios que ocurran
#en los pines de entrada de la placa, para ello su constructor recibe como parámetro un objeto
#pyfirmata.Board que ya haya realizado una conexión serial entre la computadora y la tarjeta de
#desarrollo

self.portListener = pyfirmata.util.Iterator(self.micro_board) #Monitor

#pyfirmata.util.Iterator.start(): Método utilizado para iniciar el proceso de lectura de datos
#entrantes desde la placa de desarrollo previamente conectada al ordenador de forma serial con e
#constructor pyfirmata.Arduino().

self.portListener.start()

#SELECCIÓN DE LOS PINES QUE SE QUIERE CONTROLAR Y/O MONITOREAR:

#pyfirmata.Arduino.get_pin(): Método utilizado para acceder a un pin específico de la placa de
#desarrollo con la que ya se ha realizado una conexión serial. Indicando si este es analógico o
#digital, su número y si será utilizado como entrada o salida siguiendo la sintaxis descrita a
#continuación:

```
# - 'analogico o digital: numero pin: entrada o salida'
```

```
# - 'analogico: numero_pin: entrada' = 'a: numero_pin: i'

# - 'analogico: numero_pin: salida' = 'a: numero_pin: o'

# - 'digital: numero_pin: entrada' = 'd: numero_pin: i'

# - 'digital: numero_pin: salida' = 'd: numero_pin: o'
```

#El número y asignación de pin analógico o digital varía dependiendo de la tarjeta de desarrollo.

```
self.analog_0 = self.micro_board.get_pin('a:0:i')  #Pin A0: Entrada.
self.analog_1 = self.micro_board.get_pin('a:1:i')  #Pin A1: Entrada.
self.digital_13 = self.micro_board.get_pin('d:13:o')  #Pin 13: Salida.
self.digital_12 = self.micro_board.get_pin('d:12:o')  #Pin 12: Salida.
```

except

#PyQt5.QtWidgets.QMessageBox(): Método de la librería PyQt5 que se utiliza para mostrar una ventana
#emergente en la interfaz gráfica. Esta ventana de diálogo muestra un mensaje específico al usuario
#y puede contener botones para que el usuario realice una acción, como aceptar, cancelar, etc.

dlg_board=QtWidgets.QMessageBox()

#PyQt5.QtWidgets.QMessageBox.setWindowTitle(): Método para colocar un título en la ventana creada
#con la librería PyOt5.

dlg_board.setWindowTitle("Error en Instrumentación con pyfirmata uy no!")

#PyQt5.QtWidgets.QMessageBox.setText(): Método que se utiliza para establecer el texto principal de #un cuadro de diálogo QMessageBox en PyQt5. Este método recibe el siguiente parámetro:

- # text: Indica el texto que se mostrará en el cuerpo principal del cuadro de diálogo. Puede ser
- # una cadena de texto o admitir el formato HTML para formatear el texto. El nombre del parámetro
- # no se menciona explícitamente.

```
str_dlg_board = "<h3>No tienes ningún puerto seleccionado!</h3>"
   str_dlg_board += "<h4>0 la placa no se conectó correctamente...</h4>"
    dlg_board.setText(str_dlg_board)
   #PyQt5.QtWidgets.QMessageBox.setStandardButtons(): Método usado para establecer los botones estándar
   dlg_board.setStandardButtons(QtWidgets.QMessageBox.Ok)
   #Los valores posibles para el parámetro son:
   dlg_board.setIcon(QtWidgets.QMessageBox.Warning)
   #PyQt5.QtWidgets.QMessageBox.exec_(): Método para que se ejecute en un loop infinito el GUI,
   #logrando así que no se ejecute una vez y luego cierre por sí solo, sino que solo se cierre
   dlg_board.exec_()
   self.micro board = None
#el conteo con un temporizador y empieza a almacenar el tiempo transcurrido y los datos de tensión
```

```
#recabados en una lista que los relacione entre sí.
if(self.com_port != "" and self.micro_board != None):
   self.btn_start.hide()
   self.btn_save.hide()
    self.btn_stop.show()
                               #Muestra el botón de STOP.
   #Condicional if que comprueba que el valor de la variable que cuenta los datos recopilados por la
    if(self.count == 0):
       self.x = np.array([]) #Reinicio del numpy array del eje horizontal (x = tiempo [s]).
       self.y0 = np.array([]) #Reinicio del eje vertical perteneciente al pin A0 (y1 = tensión [V]).
       self.y1 = np.array([]) #Reinicio del eje vertical perteneciente al pin A1 (y2 = tensión [V]).
       self.u = np.array([]) #Reinicio del eje vertical perteneciente al umbral (u = tensión [mV]).
       self.values = []
                               #Reinicio de la lista que guarda los valores de tiempo y tensión.
                               #Reinicio de la variable que cuenta cada 1 segundo.
       self.time_val = 0
       #CREACIÓN DE WIDGETS: Temporizador
       self.timer = OtCore.OTimer()
       #INICIACIÓN DEL TEMPORIZADOR:
       #QtCore.QTimer.setInterval(intervalo): Método que indica el intervalo de conteo de un
       self.timer.setInterval(self.period)
       #describen las acciones a realizar por los widgets de la GUI se encuentran dentro de esta misma
               - pressed: Señal emitida cuando se presiona un elemento, como un botón.
               - textChanged: Señal emitida cuando el texto de un elemento, como un campo de texto,
```

self.timer.timeout.connect(self.update_plot)

self.timer.start()

def update_plot(self):

durante su ejecución, el programa brinca al código del except

```
# - En la parte de código donde se encuentra la palabra reservada except, se ejecuta cierta acción
# cuando ocurra el error esperado.
#ocurrir un error durante su ejecución.
   #pyfirmata.Arduino.get_pin().read(): Método que se utiliza para leer el valor actual de un pin en la
    # - Pin digital de entrada: Devolverá un valor booleano (True o False), que indica si el pin está en
    tensionBinariaA0 = self.analog_0.read()
    tensionBinariaA1 = self.analog_1.read()
   #CONVERSIÓN DE NUMEROS BINARIOS NUMÉRICOS DE TENSIÓN A VALORES DE TENSIÓN REALES:
    #enteros que valen de 0 a (2^10)-1 = 1023, se hace una regla de 3 para que se imprima el valor de la
   VoltsA0 = (float(tensionBinariaA0)*(self.high_value_board))
   VoltsA1 = (float(tensionBinariaA1)*(self.high_value_board))
    umbral = self.umbralLed/1000.0
    #Se usa una variable intermedia que va contando el tiempo transcurrido desde que se empezó a recopilar
    #debe ser el mismo.
    self.time_val = self.time_val + 1.0
                                              #Variable que cuenta el tiempo de ejecución del programa.
   self.count = self.count + 1
                                              #Variable que cuenta los datos recopilados por la GUI.
   msg\_console = str(self.count) + ".- Time: " + str(self.time\_val) + " [s]" + "\t" #Tiempo [s].
    msg console+= "Voltage Pin A0: " + "{0:.5f}".format(VoltsA0)+" [V]\t"
                                                                                 #Tensión real pin A0
```

```
msg_console+= "Voltage Pin A1: " + "{0:.5f}".format(VoltsA1)+" [V]\t"
msg_console+= "Umbral: " + "{0:.5f}".format(umbral)+" [V]"
print(msg_console)
#append(): Método que sirve para agregar valores a una lista, tupla, numpy array o diccionario.
self.values.append(str(self.time_val) + ", " + "{0:05f}".format(VoltsA0) + ", " +
                                                "{0:05f}".format(VoltsA1) + ", " +
                                                "{0:05f}".format(umbral))
self.canvas.axes.cla()
self.x = np.append(self.x, self.time_val)
self.y0 = np.append(self.y0, VoltsA0)
self.y1 = np.append(self.y1, VoltsA1)
self.u = np.append(self.u, umbral)
#matplotlib.Figure().add_subplot().set_xlabel(): Método para indicar el texto que aparece en el eje
# - xlabel: Especifica el texto que se mostrará en el eje x.
    fontname: Indica el estilo de la fuente:
# - fontsize: Indica el tamaño de la fuente.
self.canvas.axes.set_xlabel(xlabel = "Time [s]", fontname = "Consolas", fontsize = 8, color = "white")
self.canvas.axes.set_ylabel(ylabel = "Voltage [V]", fontname = "Consolas", fontsize = 8, color = "white")
```

```
self.canvas.axes.plot(self.x, self.y0, 'y1:') #'y:' c: color amarillo, 1: tri_down, :: línea punteada.
self.canvas.axes.plot(self.x, self.y1, 'r2--') #'r.--' c: color rojo, 2: tri_up, --: linea punteada.
self.canvas.axes.plot(self.x, self.u, 'c,-') #'w,-' c: color cyan, .: pixel, -: línea solida.
gráfico, el método permite personalizar dicha leyenda a través de los siguientes parámetros:
    elementos del gráfico.
    un código numérico que represente una posición específica.
           - "upper right": Coloca la leyenda en la esquina superior derecha del gráfico.
           - "lower right": Coloca la leyenda en la esquina inferior derecha del gráfico.
           - "center left": Coloca la leyenda en el lado izquierdo del gráfico, centrada
           - "center right": Coloca la leyenda en el lado derecho del gráfico, centrada
self.canvas.axes.legend(labels=['Pin A0', 'Pin A1', 'Umbral Leds 13/12'], loc = "best")
#real en la gráfica creada con el objeto que instancía la clase FigureCanvasQTAgg.
self.canvas.draw()
#Si la tensión que ingresa en el pin A0 es mayor al umbral, se enciende un led con el pin 13.
if(VoltsA0 > umbral):
    #pyfirmata.Arduino.get_pin().write(): Método que se utiliza para escribir un valor en algún pin
    #la salida de un pin analógico se debe usa el método analog write().
    self.digital_13.write(1)
    print("Led en el pin 13 Encendido")
   self.digital_13.write(0)
```

```
#Si la tensión que ingresa en el pin A1 es mayor al umbral, se enciende un led con el pin 12.
   if(VoltsA1 > umbral):
       self.digital_12.write(True)
       print("Led en el pin 12 Encendido")
       self.digital_12.write(False)
                                                       #Led apagado en el pin 12.
   print("No se pudo actualizar la gráfica")
if (self.count >= self.items or self.stp_acq == True):
   print("Se ha terminado de recopilar datos.")
   self.btn_stop.hide()
   self.btn_start.show()
   self.btn_save.show()
   self.timer.stop()
   self.count = 0
   self.stp_acq = False
                               #Variable booleana que indica si se ha presionado el botón STOP.
   if(self.micro_board != None):
       self.micro_board.exit()
```

#función SerialPorts(): Método creado dentro de la clase propia llamada MainWindow que sirve para rellenar #los elementos del Combo Box que muestran todos los puertos disponibles en el ordenador a donde se podría #conectar la placa de desarrollo Arduino, de estos puertos se debe seleccionar el que haya sido elegido como #puerto de conexión dentro del IDE de Arduino.

#def nombre_función -> tipo_de_dato: Es una sintaxis llamada anotación que se utiliza para indicar el tipo #de dato que devuelve una función. Es importante tener en cuenta que las anotaciones de tipo en Python son #opcionales y no afectan directamente el comportamiento o la ejecución de la función. Son principalmente

```
#utilizadas para proporcionar información adicional a los desarrolladores.
def SerialPorts(self) -> list:
                           Sistema operativo Linux.
    #La variable sys.platform almacena un string que representa el sistema operativo en el que se está
    #ejecutando este programa de Python. El valor de sys.platform puede variar dependiendo del OS y la
    #El método startswith() comprueba si una cadena comienza con un string especificado, devolviendo True si
    if (sys.platform.startswith('win')):
        #ordenador actual, ya que en teoría Windows admite 256 puertos dependiendo del OS y del hardware.
        ports = ["COM%s" %(i+1) for i in range(256)]
        print("El sistema operativo que se está utilizando es: ", sys.platform)
    elif(sys.platform.startswith('Linux') or sys.platform.startswith('cygwin')): #0S: Linux.
        #con el patrón especificado en pathname. El pathname puede contener palabras concretas o caracteres
        #caracteres en un nombre de archivo.
        ports = glob.glob("/dev/tty[A-Za-z]*")
        print("El sistema operativo que se está utilizando es: ", sys.platform)
    elif(sys.platform.startswith('darwin')):
        ports = glob.glob("/dev/tty.*")
        print("El sistema operativo que se está utilizando es: ", sys.platform)
        #de error que arroja cuando se genere el error. Esta posible excepción debe ser cachada
        raise EnvironmentError('Unsupported platform')
    result = []
    for port in ports:
```

#MANEJO DE EXCEPCIONES: Es una parte de código que se conforma de dos partes, try y except:

- # Primero se ejecuta el código que haya dentro del try y si es que llegara a ocurrir una excepción
- # durante su ejecución, el programa brinca al código del except
- # En la parte de código donde se encuentra la palabra reservada except, se ejecuta cierta acción
- # cuando ocurra el error.

#Se utiliza esta arquitectura de código cuando se quiera efectuar una acción donde se espera que #pueda ocurrir un error durante su ejecución.

try:

#Instancia de la librería serial por medio del constructor de la clase Serial para establecer #una comunicación serial por medio de puertos seriales o USB con dispositivos externos como #microcontroladores, módems, teclados, impresoras, etc. Los parámetros que puede recibir el #constructor de la clase Serial son:

- # port: Especifica el nombre en formato string del puerto serial al que se desea conectar.
- # Por ejemplo: "COM1" para sistemas operativos Windows o "/dev/ttyUSB1" para
- # sistemas operativos Unix/Linux o iOS.
- # baudrate: Define la velocidad de transmisión en baudios (bit trasmitido por segundo) para la
- # comunicación serial
- # En general, 9600 baudios es una velocidad de transmisión comúnmente utilizada y es # compatible con la mavoría de los dispositivos v programas.
- # Sin embargo, si se necesita una transferencia de datos más rápida y el
- # hardware/software lo admiten, se puede optar por velocidades más altas como 115200
- # o 57600 baudios.
- # bytesize: Especifica el tamaño de los bytes en la comunicación serial. Puede adoptar uno de
- # los siguientes valores:
- # serial.FIVEBITS: Tamaño de 5 bits en los paquetes de la transmisión serial
- # serial.SIXBITS: Tamaño de 6 bits en los paquetes de la transmisión serial.
- # serial.SEVENBITS: Tamaño de 7 bits en los paquetes de la transmisión serial
- # Serial.ElgHIBIIS: Tamano de 8 bits en los paquetes de la transmision serial.
- # parity: Indica el tipo de paridad utilizado en la comunicación serial. La paridad es un
- # transmitidos, se basa en la adición de un bit adicional (bit de paridad) en el bit más
- # significativo (hasta la izquierda) de cada paquete de datos transmitido. Al seleccionar la
- # paridad, nos debemos asegurar de que tanto el dispositivo emisor como el receptor estén
- # configurados con la misma paridad para efecutar una comunicación adecuada:
- serial.PARITY_NONE: No se utiliza ningún bit de paridad. Esto implica que no se
 verifica la integridad de los datos mediante la paridad.
- serial.PARITY_EVEN: Se utiliza la paridad par. Para ello se cuentan el número de
 bits en el byte, incluido el bit de paridad:
 - Si el número total de bits es impar, se establece el bit de paridad en 1 para que el número total de bits sea par.
- Si el número total de bits es par, se deja el bit de paridad en 0.
- # Por ejemplo, supongamos que se desea transmitir el byte 11010110. El bit

 de paridad en la transmisión de la comunicación se calcularía contando el

 número total de bits, que es 8, el número total de bits es par, por lo que

 el bit de paridad se establece en 0. Por lo tanto, el byte transmitido

69

```
sería 011010110, donde el bit más significativo es el bit de paridad.
                          similar para verificar la integridad de los datos. Si el número total de
                         bits, incluido el bit de paridad, no coincide con la paridad esperada (en
                - serial.PARITY_ODD: Se utiliza paridad impar. El bit de paridad se establece de
                - serial.PARITY_SPACE: Se utiliza paridad de espacio. El bit de paridad se establece
        stopbits: Define el número de bits de parada en la comunicación serial. El número de bits de
        parada se utiliza para indicar el final de cada byte transmitido en la comunicación serial.
                - serial.STOPBITS_ONE: Indica que se utiliza un bit de parada.
        timeout: Especifica el tiempo de espera en segundos para las operaciones de lectura. Si no
   # - write_timeout: Especifica el tiempo de espera en segundos para las operaciones de escritura.
   #str(): Método que convierte un tipo de dato cualquiera en string.
   s = serial.Serial(port)
   #serial.Serial.close(): Método que cierra la comunicación serial. Es muy importante mencionar
   #append(): Método que sirve para agregar valores a una lista, tupla, numpy array o diccionario.
   result.append(port)
#Para identificar el tipo de excepción que ha ocurrido y utilizarlo en la instrucción except, se
todos los tipos de excepciones, luego de colocar el nombre de la clase Exception se usa la palabra#
```

#reservada "as" seguida de un nombre de variable, esto nos permitirá acceder a la instancia de la

#excepción v utilizarla dentro del except.

```
except Exception as error:
               #excepción en este caso ya que error es un objeto de una clase de excepción.
               # - __name__: Es un atributo especial en Python que se utiliza para obtener el nombre de la
               print("Ocurrió el siguiente tipo de error al intentar conectarse a todos los puertos disponibles: ",
type(error).__name__)
               print("Este es el mensaje del error: ", error)
               #Aunque ocurra un error al tratar de encontrar todos los tipos de puertos, esto no significa
               #que el programa no vaya a funcionar, solo significa que no se ha podido conectar con todos los
               #puertos seriales que encontró en la computadora, muy seguramente porque puede que estos estén
       print("Los puertos encontrados a los que se pudo conectar el programa fueron: \n", result)
       return result
   #función add_port(): Método creado dentro de la clase propia llamada MainWindow que recibe como parámetro el
   def add_port(self):
       self.com port = self.cb port.currentText()
       print("El puerto seleccionado fue: \n", self.com_port)
   def samples_changed(self, val_samples):
       self.items = val samples
       print("Se recopilarán ", self.items, " datos.")
   def umbral changed(self, val umbral):
       self.umbralLed = val umbral
```

#función OnStopClick(): Método creado dentro de la clase propia llamada MainWindow que recibe como #parámetro el evento que lo activa, para posteriormente ejecutar cierta acción.

#En este caso el evento es activado por dar un clic sobre el botón de Stop y lo que hace es primero esconder #el botón de STOP, que previamente tuvo que ser activado y mostrado al dar clic en el botón de START y luego #cambia el valor de la variable booleana stopAcquisition a True, al hacer esto se afectará la función #update_plot(), deteniendo la ejecución del temporizador y logrando así que se detenga la recopilación de #datos

def OnStopClick(self):

print("Stop")

self.stp_acq = True

#Variable booleana que indica si se ha presionado el botón de STOP.

#función OnStartSaving(): Método creado dentro de la clase propia llamada MainWindow que recibe como #parámetro el evento que lo activa, para posteriormente ejecutar cierta acción.

#En este caso el evento es activado por dar un clic sobre el botón de Save y lo que hace es abrir el #explorador de archivos para nombrar el archivo Excel que guardará los datos recabados de tensión y tiempo, #estos datos los tomará del vector self.values, creado en la función update plot().

def OnStartSaving(self):

print("Save Data")

#Instancia de la librería PyQt5 por medio del constructor de la clase Options, que hereda de las clases #QFileDialog y QtWidgets para ejecutar un método que cree un cuadro de diálogo, el objeto Options se #puede modificar para especificar las opciones de comportamiento del diálogo de archivo, pero para ello #primero se debe crear un objeto y luego usar la compuerta lógica OR (|), ya que el constructor de la #clase Options() no recibe parámetros.

options = QtWidgets.QFileDialog.Options()

#Las opciones de configuración disponibles para el objeto Options() son:

- # DontUseNativeDialog: Indica que no se debe utilizar el explorador de archivos nativo del sistema
- # operativo y se debe utilizar el diálogo proporcionado por PyQt, esto significa que tendrá el mismo
- # estilo que se indique a la ventana.
- # ReadOnly: Abre el diálogo en modo de solo lectura, lo que impide al usuario guardar o modificar
- # archivos existentes.
- # HideNameFilterDetails: Oculta los detalles del filtro de nombre en el diálogo.
- # DontResolveSymlinks: No resuelve los enlaces simbólicos al mostrar el diálogo de archivo
- # DontConfirmOverwrite: No muestra un mensaje de confirmación al guardar o sobrescribir un archivo
- # existente.
- # DontUseSheet: No utiliza una hoja de diálogo (específico de macOS).
- # DontUseCustomDirectoryIcons: No utiliza iconos personalizados para los directorios en el diálogo.
- # DontUseNativeFileSizeDisplay: No utiliza la representación nativa del tamaño de archivo en el
- # diálogo.
- # DontUseCustomDirectoryIcons: No utiliza iconos personalizados para los directorios en el diálogo.

options |= QtWidgets.QFileDialog.DontUseNativeDialog

#PyQt5.QtWidgets.QFileDialog.getSaveFileName(): El objeto QtWidgets.QFileDialog proporciona métodos para #mostrar una ventana de selección de archivos. Uno de estos métodos es getSaveFileName(), que se utiliza # - parent: Es el objeto que se utiliza como referencia para mostrar el diálogo de archivo. Puede ser una ventana o un widget. Si se proporciona, la ventana se mostrará en la parte superior del objeto. caption: Es el título que se muestra en la parte superior de la ventana del explorador de archivos. directory: Es el directorio inicial que se muestra cuando se abre el diálogo de archivo. Se puede filter: Son las opciones de filtro para los tipos de archivos que se mostrarán en la ventana. Se especificar en este parámetro. Además se pueden combinar diferentes opciones utilizando operadores especiales. filename: Es un string que representa el nombre del archivo seleccionado por el usuario. Si el filter: Es un string que representa el filtro seleccionado por el usuario en el diálogo de archivo. cancela el diálogo, este valor también será una cadena vacía. #Pero si alguno de estos valores no nos interesa que se almacene en una variable, simplemente se coloca nombreArchivo, _= QtWidgets.QFileDialog.getSaveFileName(parent = self, caption = "Almacena los datos recopilados del Arduino", options = options) #está dentro del condicional.

#En este caso se está evaluando que ya se haya seleccionado un nombre de archivo para que se almacenen #los datos recabados del Arduino en él.

if(nombreArchivo):

#open(): Método que sirve para abrir un archivo cualquiera, para ello es necesario indicar dos
#parámetros, el primero se refiere a la ruta relativa o absoluta del archivo previamente creado y la
#segunda indica qué es lo que se va a realizar con él. el contenido del archivo se asigna a una

```
file = open(nombreArchivo, 'w')
           file.write("Library, PyQt5, Pyfirmata" + "\n")
           file.write("Time [s], Voltage Pin A0 [V], Voltage Pin A1 [V], Umbral [V]" + "\n")
           #Del vector values se obtienen los valores de tiempo y tensión recabados y agrupados.
            for i in range(len(self.values)):
               file.write(self.values[i] + "\n")
           #olvidar colocar este método, ya que la computadora lo considerará como si nunca hubiera sido
#programa y ejecutar sus métodos, en python pueden existir varios métodos main en un solo programa, aunque no es
if (__name__ == "__main__"):
   #Instancia de la librería PyQt5 por medio del constructor de la clase QApplication, que hereda de la clase
   # - sys.argv: Se refiere a un vector llamado "argument vector" que puede ser accedido desde la librería sys,
   app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
   #refiere a la ventana del GUI en PyQt5) e incluye una instancia de la clase GraficaPyQt5 para agregar un
   window = MainWindow()
   #widgets de una interfaz gráfica de usuario (GUI).
```

```
# background: qlineargradient(x1:punto_inicial, y1:punto_inicial, x2:punto_final, y2:punto_final, stop:0
rgb(R_inicial,G_inicial,B_inicial), stop:1 rgb(R_final,G_final,B_final));
window.setStyleSheet("background: qlineargradient(x1:0, y1:0, x2:1, y2:0, stop:0 rgb(24,0,0), stop:1 rgb(150,0,0)); color:
white;")


#PyQt5.QtWidgets.QMainWindow.move() = window.move(): Método utilizado para indicar la posición inicial de
#la ventana dentro de la pantalla del ordenaror, este método recibe como parámetro una tupla que indica la
#posición:
# - (x, y): Con este atributo se indica la posición inicial del Frame en pixeles, siendo la posición 0,0 la
# esquina superior izquierda, donde las "y" positivas indican que se mueva el botón hacia abajo y las "x"
# positivas hacia la derecha.
window.move(100, 100)

#PyQt5.QtWidgets.QMainWindow.show() = window.show(): Método aplicado al objeto de la clase QMainWindow,
#del que hereda esta clase propia para mostrar la ventana del GUI.
window.show()


#PyQt5.QtWidgets.QApplication.exec_(): Método para que se ejecute en un loop infinito el GUI, logrando así
#que no se ejecute una vez y luego cierre por sí solo, sino que solo se cierre solamente al dar clic en el
#tache del window.
app.exec_()
```

Resultado del Código Python: Interfaz Gráfica PyQt5









El tiempo del GUI con PyQt5 cuenta cada 0.5 segundos también.

