INGENIERÍA MECATRÓNICA



DIEGO CERVANTES RODRÍGUEZ

ELECTRÓNICA DIGITAL: CIRCUITOS LÓGICOS, LENGUAJE VHDL Y VERILOG
XILINX (64-BIT PROJECT NAVIGATOR) & ADEPT

Convertidor Binario a BCD

Contenido

Código BCD	
Método Shift Add-3	
VHDL:	
Verilog:	
Código de Conversión BCD en VHDL y Verilog	
Código Verilog:	
Código VHDI :	



Código BCD

El código BCD (Binary-Coded Decimal) es una representación numérica en la que cada dígito decimal se codifica en un número binario de 4 bits. En el código BCD, los números del 0 al 9 se representan directamente utilizando los cuatro bits correspondientes.

En el código BCD, cada dígito decimal se representa utilizando una combinación de cuatro bits. Por ejemplo:

- El número 0 se representa como 0000 en BCD.
- El número 1 se representa como 0001 en BCD.
- El número 2 se representa como 0010 en BCD.
- Y así sucesivamente hasta el número 9, que se representa como 1001 en BCD.

El código BCD es ampliamente utilizado en sistemas digitales, especialmente en aquellos que necesitan manipular y visualizar números decimales, hexadecimales, octales, etc. de forma directa.

Es común que se utilicen en aplicaciones donde se utilizan displays de 7 segmentos, donde cada segmento del display está controlado por un bit del código BCD para mostrar los dígitos decimales. También se utiliza en sistemas de contadores y en operaciones aritméticas con números decimales.

Para realizar la conversión de un número binario normal a un código BCD que indique sus unidades, decenas y centenas, se utiliza el método Shift Add-3, que será descrito a continuación.

Método Shift Add-3

El método Shift Add-3 es un algoritmo que sirve para convertir números binarios a código BCD (usado para que las maquinas puedan describir números).

En este caso vamos a convertir un número binario de máximo 8 bits, que podrá ir del 00000000 al 11111111, o del hexadecimal 00 al FF o del número decimal 0 al 255 a código BCD.

El método Shift Add-3 funciona siguiendo los siguientes pasos:

- 1. Recorre el número binario un bit a la izquierda.
- Recorre a la izquierda el número binario hasta que el valor en cualquiera de las columnas de las unidades, decenas o centenas del código BCD sea mayor a 4 en decimal, osea a 100 en binario (fila Shift 3 de la tabla).
- 3. Suma 3 decimal a ese valor en forma binaria, osea se le suma el 011 (fila Add 3 de la tabla).
- 4. Se pone abajo el resultado de la suma y se bajan los demás ceros y unos que llevábamos también.
- 5. Se repiten los pasos anteriores hasta que en la columna de binario no quede ningún cero o uno.

Operación	Centenas	Decenas	Unidades	Binario	
Hexadecimal				F	F
Inicio				1111	1111
Shift 1			1	1111	111
Shift 2			11	1111	11
Shift 3			111	1111	1
Add 3			1010	1111	1
Shift 4		1	0101	1111	
Add 3		1	1000	1111	
Shift 5		11	0001	111	
Shift 6		110	0011	11	
Add 3		1001	0011	11	
Shift 7	1	0010	0111	1	
Add 3	1	0010	1010		
Shift 8	10	0101	0101		
BCD	2	5	5		

De la tabla podemos observar que el resultado deberá ser almacenado en un vector de 10 bits y para poder recorrer todas las posiciones de la tabla debemos crear un vector de 18 bits.

Resultado BCD =	A11 A10 A9 A8	A7 A6 A5 A4	A3 A2 A1 A0	
Shift 8	1 0	0101	0101	
BCD	2	5	5	
Posiciones =	S19 S18 S17 S16	S15 S14 S13 S12	S11 S10 S9 S8	S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0

Los pasos descritos anteriormente son usados para resolver el método a mano, pero si queremos estandarizarlo para poder resolver el problema para un número binario de máximo 8 bits y pasarlo a código estos son los pasos que tenemos que seguir cuando se cree el código en los lenguajes VHDL y Verilog.

Primero que nada, en el código se deben crear dos vectores, uno de entrada y otro de salida o uno de entrada y 3 de salida, si es que se quiere separar el resultado de la conversión en unidades, decenas y centenas:

VHDL:

```
entity nombreEntidad is

Port ( numBinario : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

--Vector de entrada de 8 bits para el número binario que quiero convertir

salidaBCD : out STD_LOGIC_VECTOR (11 downto 0)

--Vector de salida de 12 bits para el código BCD de salida que será el equivalente del

--número binario de entrada, este puede ser separado en centenas, decenas y unidades.

);
end nombreEntidad;
```

Además, se debe declarar un vector tipo variable que me permita recorrer todas las posiciones del método Shift Add-3 por medio de un bucle for para que pueda convertir un número binario de 8 bits:

```
variable posiciones: STD_LOGIC_VECTOR (17 downto 0);
```

--Variable tipo vector que puede almacenar todas las 18 posiciones posibles del método shift Add-3

Verilog:

Además, se debe declarar un tipo de dato reg y otro integer que me permitan recorrer todas las posiciones del método Shift Add-3 por medio de un bucle for para que pueda convertir un número binario de 8 bits:

```
reg [17:0] posiciones;
integer ciclos1erBucleFor;
integer ciclos2doBucleFor;
```

--Variable tipo vector que puede almacenar todas las 18 posiciones posibles del método shift Add-3

Los pasos del algoritmo son iguales, no importando que lenguaje se elija:

- 1. Recorre el numero binario a la izquierda un bit, esto máximo se puede repetir 3 veces, durante las operaciones SHIFT1, SHIFT2 y SHIFT3 como se ve en la tabla donde se resolvió el método. Si recorremos 3 posiciones el número original, el vector posiciones de 8 bits estará situado de la posición S3 a la S10 porque en ese punto solo hay 3 bits en la columna de las Unidades y 5 bits en la columna Binario.
- 2. Después del SHIFT3 se empezará a analizar cada columna para ver si el número binario contenido en cada una es mayor a 4. Después de haber ocurrido 8 corrimientos (osea después del SHIFT8),

el número a convertir ya estará abarcando las columnas de unidades, centenas y decenas, por lo que se debe analizar en estos corrimientos, osea SHIFT4, SHIFT5, SHIFT6, SHIFT7 y SHIFT8 si el número es mayor a 4 en cada columna para que si es así se le sumen 3 unidades.

- a. Cada columna la puedo analizar individualmente si analizo las coordenadas del vector posiciones que las abarcan:
 - i. Columna de Unidades: Posiciones \$11, \$10, \$9 y \$8.
 - ii. Columna de Decenas: Posiciones \$15, \$14, \$13 y \$12.
 - iii. Columna de Centenas: Posiciones \$19, \$18, \$17 y \$16.

Cada una de estas columnas debe ser analizada para ver si se le puede aplicar la operación Add-3 con un condicional if, excepto por la columna de las Centenas, ya que nunca se llega a aplicar esta operación cuando queremos convertir un número binario de 8 bits.

3. Repetir el paso 1 hasta que no haya ningún bit en la columna de Binario, esto abarca las posiciones: \$19, \$18, \$17, \$16, \$15, \$14, \$13, \$12, \$11, \$10, \$9 y \$8.

Código de Conversión BCD en VHDL y Verilog

Código Verilog:

```
//CONVERTIDOR BINARIO a BCD: METODO SHIFT ADD-3
//Vamos a codificar este método en específico para un numero binario de máximo 8 bits, por lo que nuestro caso mas 
//critico será el número 11111111, el método paso a paso se explica en el archivo 9.-Convertidor binario a BCD, 
//de ahí vamos a sacar literalmente todos los pasos que se tienen que hacer y para poder pasarlo a código vamos a usar
//un bucle for.
//ALWAYS: Para poder usar bucles o condicionales debemos usar la instrucción always@(), dentro de su paréntesis van //declaradas las entradas que se vaya a usar dentro del condicional o bucle y en específico para poder declarar el bucle
//definido for debo usar dos elementos llamados reg e integer.
//REG: Las variables no son ni entradas ni salidas de la NEXYS 2, solo se usan dentro del programa, en especifico
//LOS REG SOLO SE PUEDEN USAR DENTRO DEL PROCESS y se declaran como una entrada o salida normal, ya sea en forma
//de 1 bit o en forma de vector
//INTEGER: Son variables numéricas que sirven para indicar al bucle for cuantas veces se va a ejecutar.
//BUCLE FOR: Las líneas de código que existan dentro del bucle for se van a ejecutar varias veces cuando lleguemos a esa
//parte del código, para indicar cuantas veces se va a ejecutar usamos una variable integer.
module decodificadorBinBCD(
     input [7:0] numBinario,//Resultado del módulo anterior que le realizo una función matemática a un número binario.
    output [3:0] centenasBCD,
output [3:0] decenasBCD,
     output [3:0] unidadesBCD
             //El código BCD describe cada digito decimal con 4 bits que indican sus unidades, decenas y centenas.
            //REG: Existe solo en Verilog y sirve para almacenar datos que se puedan usar dentro de un condicional o bucle, solo
//sobrevive durante la ejecución del programa, no está conectado a ningún puerto de la tarjeta de desarrollo y se le
//asignan valores con el símbolo =
            reg [11:0] codigoBCDcompleto;
reg [19:0] posiciones;
            integer ciclos;
             //Dentro de always@() se va a poner el algoritmo para ejecutar el método Shift Add-3, para entender el procedimiento
             //debo meterme al documento 9.-Convertidor Binario a BCD.
             always@(numBinario)
                          //LLENAR DE CEROS TODAS LAS POSICIONES POSIBLES (OSEA LAS COLUMNAS) DE LA TABLA SHIFT ADD-3
                         for(ciclos=0; ciclos<=19; ciclos=ciclos+1) begin</pre>
                                     //Este bucle se va a repetir 20 veces y lo que hará es limpiar todos los bits de la variable
                                      {\tt posiciones[ciclos] = 1'b0;//Con\ limpiar\ nos\ referimos\ a\ llenar\ de\ ceros\ el\ vector.}
```

```
posiciones[7:0] = numBinario[7:0];
                         /Con esta instrucción metemos el valor de la entrada llamada binario a las posiciones 0,1,2,3,4,
                        //5,6 y 7 del vector posiciones, esto se hace para que este en la posición inicial de la tabla.
                        //METODO SHIFT ADD-3 A LAS COLUMNAS: UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS
                        for(i=0; i<=7; i=i+1) begin</pre>
                                    //Este bucle se va a repetir 8 veces y lo que hará es ejecutar las operaciones SHIFT1, SHIFT2,
                                    //SHIFT3, SHIFT4, SHIFT5, SHIFT6, SHIFT7 y SHIFT8, ya que estas son todas las veces que se puede 
//recorrer el numero binario a la izquierda en la tabla del método SHIFT ADD-3, aplicado a un número 
//binario de máximo 8 bits, durante estos recorrimientos se debe analizar cada columna de Unidades,
                                    //Decenas y Centenas.
                                   //COLUMNA DE UNIDADES: ADD-3
if(posiciones[11:8]>4'b0100) begin
                                                //Cada columna la puedo analizar individualmente si analizo las coordenadas del vector
                                               //posiciones que las abarcan, las posiciones 11, 10, 9 y 8 abarcan la columna de Unidades. posiciones [11:8] = posiciones [11:8] + 4'b0011; //Add3
                                                //Si el numero binario contenido en estas coordenadas del vector posiciones es mayor a 4,
                                                //osea 100 se le suma el número decimal 3, osea 011.
                                    //COLUMNA DE DECENAS: ADD-3
                                   if (posiciones[15:12]>4'b0100) begin

//Las posiciones 15, 14, 13 y 12 abarcan la columna de Decenas.

posiciones[15:12] = posiciones[15:12] + 4'b0011; //Add3

//Si el numero binario contenido en estas coordenadas del vector posiciones es mayor a 4,
                                                //osea 100 se le suma el numero decimal 3, osea 011.
                                    //COLUMNA DE CENTENAS: ADD-3
                                    if(posiciones[19:16]>4'b0100) begin
                                               //Las posiciones 19, 18, 17 y 16 abarcan la columna de Centenas. posiciones[19:16] = posiciones[19:16] + 4'b0011; //Add3
                                                //Si el numero binario contenido en estas coordenadas del vector posiciones es mayor a 4,
//osea 100 se le suma el numero decimal 3, osea 011.
                                    //SHIFT: Este pedazo de código aplicara los SHIFT1,2,3,4,5,6,7 y SHIFT8.
                                   posiciones[19:1] = posiciones[18:0];

//Esta operación del bucle es la operación SHIFT y es usada para mover un lugar a la izquierda todo
                                    //el vector cuando ningún número en ninguna columna sea mayor a 4, osea 100.
                        //GUARDO EL RESULTADO DEL METODO SHIFT ADD-3 EN EL REG
                        codigoBCDcompleto = posiciones[19:8];
                        //Las posiciones 19 downto 8 son todas las que abarca el código BCD al terminar de ejecutarse el método
                        //SHIFT ADD-3 porque ya no debe quedar ningún bit en la columna BINARIO.
            //SEPARAR EL RESULTADO DEL MTODO SHIFT ADD-3, OSEA AL CODIGO BCD EN UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS
            //A las salidas les asigno valores usando la palabra reservada assign y lo puedo hacer en cualquier lugar del código.
            assign centenasBCD = codigoBCDcompleto[11:8];//4 bits del código BCD representan un digito decimal, osea 1 centena assign decenasBCD = codigoBCDcompleto[7:4];//4 bits del código BCD representan un digito decimal, osea 1 decena
            assign unidadesBCD = codigoBCDcompleto[3:0];//4 bits del código BCD representan un digito decimal, osea 1 unidad
endmodule
Código VHDL:
-- CONVERTIDOR BINARIO a BCD: MTODO SHIFT ADD-3
--Vamos a codificar este método en específico para un numero binario de máximo 8 bits, por lo que nuestro caso mas
--critico será el número 11111111, el método paso a paso se explica en el archivo 9.-Convertidor binario a BCD
--de ahí vamos a sacar literalmente todos los pasos que se tienen que hacer y para poder pasarlo a código vamos a usar
--PROCESS: Para poder usar bucles o condicionales debemos usar la instrucción process(), dentro de su paréntesis van
--declaradas las entradas que vaya a usar dentro del condicional o bucle y en específico para poder declarar el bucle
--definido for debo usar en elemento llamado variable.
--VARIABLE: Las variables no son ni entradas ni salidas de la NEXYS 2, solo se usan dentro del programa, en específico --LAS VARIABLES SOLO SE PUEDEN USAR DENTRO DEL PROCESS y se declaran como una entrada o salida normal, ya sea en forma
--de 1 bit o en forma de vector.
--BUCLE FOR: Las líneas de código que existan dentro del bucle for se van a ejecutar varias veces.
use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
 --Estas libreras solo se declaran para poder usar el lenguaje VHDL.
use IEEE.STD LOGIC UNSIGNED.ALL:
  -Esta librería nos permite hacer operaciones matemáticas con vectores o bits sin considerar su signo.
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
--Esta libreria nos permite hacer operaciones matemáticas usando process.
entity DecodificadorBinBCD is
```

//METER EL NUMERO BINARIO EN LA VARIABLE POSICIONES PARA QUE ENTRE A LA TABLA DEL MTODO SHIFT ADD-3

```
unidadesBCD : out STD LOGIC VECTOR (3 downto 0));
end DecodificadorBinBCD;
architecture SHIFTADD3 of DecodificadorBinBCD is
--SIGNAL: No es ni una entrada ni una salida porque no puede estar vinculada a ningún puerto de la NEXYS 2, solo
--existe durante la ejecución del código y sirve para poder almacenar algún valor, se debe declarar dentro de la
--arquitectura y antes de su begin, se le asignan valores con el símbolo :=
signal codigoBCDcompleto : STD_LOGIC_VECTOR (l1 downto 0);
 -Esta signal sirve para almacenar el código BCD completo que incluye sus 4 bits de unidades, decenas y centenas.
begin
              --Dentro del process se va a poner el algoritmo para ejecutar el método Shift Add-3, para entender el procedimiento --debo meterme al documento 9.-Convertidor Binario a BCD.
              process(numBinario)
                -Tas variables se deben declarar dentro de process y deben estar antes de su begin, estas solo van a poder existir
              --y ser usadas dentro del process donde estén declaradas, su sintaxis es: variable nombreVariable: tipo_de_dato; variable posiciones : STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0);
              begin
                              -LLENAR DE CEROS TODAS LAS POSICIONES POSIBLES (OSEA LAS COLUMNAS) DE LA TABLA SHIFT ADD-3
                            for ejecucionBucle in 0 to 19 loop
                                          --Este bucle se va a repetir 20 veces y lo que hará es limpiar todos los bits de la
                                          posiciones (ejecucionBucle) := '0'; --Con limpiar nos referimos a llenar de ceros el vector.
                             --METER EL NUMERO BINARIO EN LA VARIABLE POSICIONES PARA QUE ENTRE A LA TABLA DEL METODO SHIFT ADD-3
                            posiciones(7 downto 0) := numBinario(7 downto 0);
                              -Con esta instrucción metemos el valor de la entrada llamada numBinario a las posiciones 0,1,2,3,4,
                            --5,6 y 7 del vector posiciones, esto se hace para que este en la posición inicial de la tabla.
                             --MÉTODO SHIFT ADD-3 A LAS COLUMNAS: UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS
                            for i in 0 to 7 loop --En la tabla se repite la operación hasta SHIFT8, por eso se ejecuta 8 veces.

--Este bucle se va a repetir 8 veces y lo que hará es ejecutar las operaciones SHIFT1, SHIFT2,
                                          --SHIFT3, SHIFT4, SHIFT5, SHIFT6, SHIFT7 y SHIFT8 ya que estas son todas las veces que se puede --recorrer el numero binario a la izquierda en la tabla del método SHIFT ADD-3 aplicado a un número
                                          --binario de máximo 8 bits, durante estos recorrimientos se debe analizar cada columna de Unidades,
                                           --Decenas y Centenas.
                                             -COLUMNA DE UNIDADES: ADD-3
                                          if posiciones(11 downto 8) > "100" then
                                                         --Cada columna la puedo analizar individualmente si analizo las coordenadas del vector
                                                        --posiciones que las abarcan, las posiciones 11, 10, 9 y 8 abarcan la columna de Unidades. posiciones (11 downto 8) := posiciones (11 downto 8) + "11"; --Add3
--Si el numero binario contenido en estas coordenadas del vector posiciones es mayor a 4,
                                                         --osea 100 se le suma el numero decimal 3, osea 011.
                                          end if;
                                           -- COLUMNA DE DECENAS: ADD-3
                                          if posiciones(15 downto 12) > "100" then
                                                        --Las posiciones 15, 14, 13 y 12 abarcan la columna de Decenas. posiciones (15 downto 12) := posiciones (15 downto 12)+"11";--Add3
                                                          -Si el numero binario contenido en estas coordenadas del vector posiciones es mayor a 4,
                                                        --osea 100 se le suma el numero decimal 3, osea 011.
                                              COLUMNA DE CENTENAS: ADD-3
                                          --Si el numero binario contenido en estas coordenadas del vector posiciones es mayor a 4, --osea 100 se le suma el numero decimal 3, osea 011.
                                          end if;
                                          --SHIFT: Este pedazo de código aplicara los SHIFT1,2,3,4,5,6,7 y SHIFT8 posiciones(19 downto 1) := posiciones(18 downto 0);
--Esta operación del bucle es la operación SHIFT y es usada para mover un lugar a la izquierda todo
                                          --el vector cuando ningún número en ninguna columna sea mayor a 4, osea 100.
                 -GUARDO EL RESULTADO DEL METODO SHIFT ADD-3 EN LA SIGNAL.
              codigoBCDcompleto <= posiciones (19 downto 8);
--Las posiciones 19 downto 8 son todas las que abarca el código BCD al terminar de ejecutarse el método
              --SHIFT ADD-3 porque ya no debe quedar ningún bit en la columna BINARIO.
              end process;
              --SEPARAR EL RESULTADO DEL MTODO SHIFT ADD-3, OSEA AL CODIGO BCD EN UNIDADES, DECENAS Y CENTENAS:
--A las salidas les asigno valores usando el símbolo <= y lo puedo hacer en cualquier lugar del código.
centenasBCD <= codigoBCDcompleto(11 downto 8);--4 bits del código BCD representan un dígito decimal, osea 1 centena.
decenasBCD <= codigoBCDcompleto(7 downto 4);--4 bits del código BCD representan un dígito decimal, osea 1 decena.
unidadesBCD <= codigoBCDcompleto(3 downto 0);--4 bits del código BCD representan un dígito decimal, osea 1 unidad.
end SHIFTADD3:
```