
SOCLES

RECHERCHES


COMMENT / POURQUOI J'UTILISE UN SOCLE

pour présenter un objet / sculpture pour présenter des photographies pour projeter dessus pour poser un haut parleur pour poser un ordinateur pour poser un projecteur pour poser un point lumineux pour prendre un projet en photo pour projeter dessus pour se grandir pour s'asseoire pour moduler l'espace


COMMENT / POURQUOI / OÙ J'ÉCOUTE DU SON





PLANS TECHNIQUE




А	A	В
FORMAT CARRÉ	L 0,50 x I 0,50 x ep 0,02 m	H = 0,05 m
FORMAT A4	L 0,32 x I 0,24 x ep 0,02 m	
FORMAT A3	L 0,45 x I 0,32 x ep 0,02 m	
FORMAT A2	L 0,62 x I 0,45 x ep 0,02 m	
FORMAT A1	L 0,87 x I 0,62 x ep 0,02 m	
FORMAT A0	L 1,21 x I 0,87 x ep 0,02 m	









A	А	В	С	D
FORMAT CARRÉ	L 0,50 x I 0,50 x ep 0,02 m	L 0,50 x I 0,46 x 0,02 m	0,04 x 0,04 x 0,50 m	H = 0,50 m
FORMAT A4	L 0,32 x I 0,24 x ep 0,02 m	L 0,24 x I 0,28 x 0,02 m	0,04 x 0,04 x 0,32 m	H = 1,00 m
FORMAT A3	L 0,45 x I 0,32 x ep 0,02 m	L 0,32 x I 0,41 x 0,02 m	0,04 x 0,04 x 0,45 m	H = 1,50 m
FORMAT A2	L 0,62 x I 0,45 x ep 0,02 m	L 0,45 x I 0,58 x 0,02 m	0,04 x 0,04 x 0,62 m	
FORMAT A1	L 0,87 x I 0,62 x ep 0,02 m	L 0,62 x I 0,83 x 0,02 m	0,04 x 0,04 x 0,87 m	
FORMAT A0	L 1,21 x I 0,87 x ep 0,02 m	L 0,87 x I 1,17 x 0,02 m	0,04 x 0,04 x 1,21 m	

pour y poser un projecteur


pour poser un point lumineux

pour utiliser comme cartouche

pour en faire une estrade

pour le réhausser en pupitre

pour exposer une grande pièce



SOCLE 1 FORMAT A2 HAUTEUR 5 cm ÉCHELLE 1/10

pour s'asseoire


pour moduler l'espace

pour poser un ordinateur

pour présenter un objet

pour poser un haut parleur

pour prendre un projet en photo



SOCLE 2 FORMAT 50 x 50 cm HAUTEUR 50 cm ÉCHELLE 1/10

pour écouter du son

pour moduler l'espace

pour signaler

pour poser un projecteur

pour présenter sur les parrois

pour projeter dessus

GAUCHE / DROITE **FACES** 0,45 0,32 0,41 1,50 DESSUS 0,02 0,04

SOCLE 4


FORMAT A3


HAUTEUR 150 cm


ÉCHELLE 1/10


INSPIRATIONS




































DU MOTIF POUR LE SON

MOTIF D'AMBIANCE





échelle 1:5


Le motif d'ambiance ne s'adapte que au socle haut parleur de 0,50 x 0,50 m. Ne pas appliquer sur le plateau.





A		В
C		D
E		F
















MOTIF DIRECTIONEL





échelle 1:2

Le motif écouteur est un motif tampon pour appliquer sur le socle en fonction du projet et de la direction ou l'on veut diffuser le son.


Il est prévu pour deux faces du socle et pour prendre la surface.







MOTIF ÉCOUTEUR



échelle 1:2

Le motif écouteur est un motif tampon pour appliquer sur le socle en fonction du projet et de la direction ou l'on veut diffuser le son.

Il est prévu pour une seule face du socle et à hauteur de l'oreille.

