## Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

Практична робота № 6 з курсу: «Основи Веб-програмування»

### Виконав:

студент 2-го курсу, групи ТВ-31 Дєдов Данило Романович https://github.com/diebymyhand/web-practice

Перевірив:

Недашківський О.Л.

## Теоретичний матеріал

Для розрахунку струмів на 1 рівні електропостачання використовується формула (застосовується до кожного обладнання):

$$I_p = \frac{n \cdot P_H}{\sqrt{3} U_H \cos \varphi_H \cdot \eta_H}$$

Розрахункові групові навантаження РП або ШР визначаються в наступній послідовності. Оскільки ШР1=ШР2=ШР3, матимемо наступну послідовність:

1. Формула для обчислення групового коефіцієнту використання має наступний вигляд:

$$K_B = \frac{\sum n \cdot P_H \cdot k_e}{\sum n \cdot P_H}$$

2. Наступним кроком буде знаходження ефективної кількості ЕП:

$$n_e = \frac{\left(\sum n \cdot P_H\right)^2}{\sum n \cdot P_H^2}$$

3. Далі обчислюємо розрахункове активне навантаження за формулою:

$$P_p = K_p K_B P_H$$

4. Знаходимо розрахункове активне навантаження:

$$Q_p = 1.0 K_B P_H tg\varphi$$

5. Повна потужність обчислюється наступним чином:

$$S_P = \sqrt{(P_P^2 + Q_P^2)}$$

6. Знаходимо розрахунковий груповий струм:

$$I_P = \frac{P_P}{U_H}$$

Розрахункові навантаження цеху, що відповідають постійній часу T0 = 2,5 год і використовуються для вибору цехових трансформаторів та магістральних шинопроводів, визначаються в такій послідовності:

Знаходимо коефіцієнти використання цеху в цілому:

$$K_{\scriptscriptstyle B} = \frac{\sum k_{\scriptscriptstyle ei} \cdot P_{\scriptscriptstyle Hi}}{\sum P_{\scriptscriptstyle Hi}}$$

Ефективна кількість ЕП цеху в цілому обчислюється за формулою:

$$n_e = \frac{(\sum nP_H)^2}{\sum nP_H^2}$$

Формули для розрахунків реактивного навантаження, повної потужності та групового струму наведено вище.

## Практична робота № 6

**Завдання 1.** Створіть Веб калькулятор для розрахунку електричних навантажень об'єктів з використанням методу впорядкованих діаграм.

Цехова мережа складається з трьох типових цехів які під'єднується до трьох різних розподільчих шин (ШР1-ШР3) та кількох крупних електроприймачів (ЕП). Для спрощення приймемо що склад, номенклатура і характеристики ЕП всіх трьох цехів однакові.

На основі складу ЕП та їх характеристик необхідно розрахувати силове навантаження цехової мережі.

## Опис програмної реалізації

У HTML документі було створено 2 div контейнери. Перший відповідає за відображення полів введення даних, другий — за виведення результатів. При

отриманні результатів розрахунків перший контейнер скривається, а другий з'являється на його місці (рис. 1).

Рисунок 1 – основний код розмітки сторінки

Завдяки CSS стилям полям калькулятору було надано приємного вигляду. Частину CSS коду зображено на рисунку 2.

```
.container {
   border: apx solid;
   border-radius: 16px;
   height: 360px;
   width: 20%;
   margin-left: 10px;
   max-width: 300px;
   font-family: "Lucida Console", cursive;
   font-size: 17px;
   margin-left: 100px;
   margin-left: 100px;
   margin-top: 35px;
}

.hidden {
   display: none;
}

.title {
   font-family: "Lucida Console", cursive;
   font-size: 20px;
   text-align: center;
   margin-top: 15px;
   margin-bottom: 15px;
   text-decoration: underline □blue 2px;
}

.button {
   border: solid 2px;
   font-size: 17px;
   font-family: "Lucida Console", cursive;
   background-color: ■white;
   border-radius: 7px;
   margin-top: 15px;
   margin-top: 15px;
   margin-top: 15px;
   margin-top: 15px;
   margin-left: 17px;
}
```

Рисунок 2 – частина CSS коду

Загалом калькулятор має наступний вигляд (рис. 3).

<u>Калькулятор</u>		
Номінальна потужність ЕП (Шліфувальний верстат):		
Коефіцієнт використання (Полірувальний верстат):		
Коефіцієнт реактивної потужності (Циркулярна пила (13)):		
(Розрахувати)		

Рисунок 3 – зображення калькулятора

Коли користувач введе всі вхідні дані та натисне на кнопку «Розрахувати», викликається функція calculate(), яка зчитує всі дані з полів вводу та використовує вищенаведені формули для розрахунків.

У функції створено словники з назвами обладнання та відповідними їм значеннями (рис. 4).

```
function calculate() {
    const equipmentData = {
        "Шліфувальний верстат (1-4)": {
            eta: 0.92,
            cos_phi: 0.9,
            U: 0.38,
            count: 4,
            Pn: null,
            k_v: 0.15,
            tg_phi: 1.33,

            nPnkv: null,
            nPnKvtg_phi: null,
            nPn2: null,
            Ip: null
            },
```

Рисунок 4 – приклад словника у функції calculate()

У поля зі значенням null будуть заноситись дані після обрахунків. Самі обрахунки виконуються у циклі, який проходить по кожному апарату. На рисунку 5 зображено код циклу.

```
let total nPn = 0;
let total nPn2 = 0;
let total_nPnKvtg_phi = 0;
// обчислення для кожного елементу
for (const key in equipmentData) {
   const d = equipmentData[key];
   // розрахункові струми на І рівні електропостачання
   d.Ip = (d.count * d.Pn) / (Math.sqrt(3) * d.U * d.eta * d.cos phi);
    // потужність nPn
   d.nPn = d.count * d.Pn;
    total nPn += d.nPn;
    // nPn^2
   d.nPn2 = d.count * d.Pn * d.Pn;
    total nPn2 += d.nPn2;
    // nPn * k v
    if (d.k v !== null) {
       d.nPnKv = d.count * d.Pn * d.k_v;
       total_nPnKv += d.nPnKv;
    // nPn * k_v * tg_phi
    if (d.k v !== null && d.tg_phi !== null) {
       d.nPnKvtg_phi = d.count * d.Pn * d.k_v * d.tg_phi;
       total_nPnKvtg_phi += d.nPnKvtg_phi;
```

Рисунок 5 – код циклу

Коли всі дані занесено до словників, а всі загальні значення відомі, код підставляє їх до формул, які були наведені вище (рис. 6).

```
const U = 0.38;
const Kv = total_nPnKv / total_nPn;
const eta = Math.ceil(Math.pow(total_nPn, 2) / total_nPn2);
const Kp = 1.25;
const Pp = total_nPnKv * Kp;
const Qp = total_nPnKvtg_phi;
const Sp = Math.sqrt(Pp * Pp + Qp * Qp);
const Ip = Pp / U;

const Kv_all = totalWorkshopLoad[2] / totalWorkshopLoad[1];
const eta_all = Math.pow(totalWorkshopLoad[1], 2) / totalWorkshopLoad[4];
const Kp_all = 0.7;
const Pp_all = totalWorkshopLoad[2] * Kp_all;
const Qp_all = Kp_all * totalWorkshopLoad[3];
const Sp_all = Math.sqrt(Pp_all * Pp_all + Qp_all * Qp_all);
const Ip_all = Pp_all / U;
```

Рисунок 6 – код обчислення формул

Після всіх обрахунків результати виводяться у відповідному контейнері (рис. 7).

```
document.getElementById("inputs").classList.add("hidden");
let resultContainer = document.getElementById("result");
resultContainer.classList.remove("hidden");
// вивід результатів
    <div class="title">Результати</div>
   <div class="result-text"><strong>Підсумкові значення для ШР1, ШР2, ШР3:</strong><br></div>
   <div class="result-text">Коефіцієнт використання Ку: ${Kv.toFixed(4)}<br></div>
   <div class="result-text">Ефективність η: ${eta.toFixed(4)}<br></div>
   <div class="result-text">Коефіцієнт попиту Кр: ${Kp}<br></div>
    <div class="result-text">Активна потужність Pp: ${Pp.toFixed(2)} кВт<br></div>
   <div class="result-text">Реактивна потужність Qp: ${Qp.toFixed(2)} кВАр<br/>div></div>
   <div class="result-text">Повна потужність Sp: ${Sp.toFixed(2)} кВА<br/>cbr></div>
   <div class="result-text">Загальний струм Ip: ${Ip.toFixed(2)} A<br></div>
   <div class="result-text"><strong> Щ Підсумкові значення для всього цеху:</strong><br/>cbr></div>
   <div class="result-text">Коефіцієнт використання Кv: ${Kv all.toFixed(4)}<br></div>
   <div class="result-text">Ефективність η: ${eta_all.toFixed(4)}<br></div>
   <div class="result-text">Коефіцієнт попиту Кр: ${Kp all}<br></div>
   <div class="result-text">Активна потужність Pp: ${Pp_all.toFixed(2)} кВт<br></div>
   <div class="result-text">Реактивна потужність Qp: ${Qp_all.toFixed(2)} кВАр<br/>div>
    <div class="result-text">Повна потужність Sp: ${Sp_all.toFixed(2)} кВА<br></div>
    <div class="result-text">Загальний струм Ір: ${Ip_all.toFixed(2)} A<br></div>
   <button class="button" onclick="reset()">Скинути</button>
```

Рисунок 7 – код виводу результатів

## Результати перевірки на контрольному прикладі

#### <u>Калькулятор</u>

Номінальна потужність EП (Шліфувальний верстат):

20

Коефіцієнт використання (Полірувальний верстат):

0.2

Коефіцієнт реактивної потужності (Циркулярна пила (13)):

1.52

(Розрахувати)

#### <u>Результати</u>

#### Підсумкові значення для ШР1, ШР2, ШР3:

Коефіцієнт використання Kv: 0.2087

Ефективність η: 15.0000

Коефіцієнт попиту Кр: 1.25

Активна потужність Рр: 118.95 кВт

Реактивна потужність Qp: 107.30 кВАр

Повна потужність Sp: 160.20 кВА

Загальний струм Ір: 313.03 А

# **Ш** Підсумкові значення для всього цеху:

Коефіцієнт використання Kv: 0.3227

Ефективність η: 56.3234

Коефіцієнт попиту Кр: 0.7

Активна потужність Рр: 526.40 кВт

Реактивна потужність Qp: 459.90 кВАр

Повна потужність Sp: 699.00 кВА

Загальний струм Ір: 1385.26 А

(Скинути)

#### 6.2.2. Результат контрольно прикладу

- 1. Для заданого складу ЕП та їх характеристик цехової мережі силове навантаження становитиме:
  - 1.1. Груповий коефіцієнт використання для ШР1=ШР2=ШР3: 0,2086;
  - 1.2. Ефективна кількість ЕП для ШР1=ШР2=ШР3: 15;
  - 1.3. Розрахунковий коефіцієнт активної потужності для ШР1=ШР2=ШР3: 1,25:
  - 1.4. Розрахункове активне навантаження для ШР1=ШР2=ШР3: 118,95 кВт;
  - 1.5. Розрахункове реактивне навантаження для ШР1=ШР2=ШР3: 107,302 квар.;
  - 1.6. Повна потужність для ШР1=ШР2=ШР3: 160,1962 кВ\*A;
  - 1.7. Розрахунковий груповий струм для ШР1=ШР2=ШР3: 313,02 А;
  - 1.8. Коефіцієнти використання цеху в цілому: 0,32;
  - 1.9. Ефективна кількість ЕП цеху в цілому: 56;
  - 1.10. Розрахунковий коефіцієнт активної потужності цеху в цілому: 0,7;
  - 1.11. Розрахункове активне навантаження на шинах 0,38 кВ ТП: 526,4 кВт;
  - 1.12. Розрахункове реактивне навантаження на шинах 0,38 кВ ТП: 459,9 квар;
  - 1.13. Повна потужність на шинах 0,38 кВ ТП: 699 кВ\*А;
  - 1.14. Розрахунковий груповий струм на шинах 0,38 кВ ТП: 1385,263 А.

### Результати отримані у відповідності до варіанту

Варіант	Параметри, що залежать від номеру варіанту (решта параметрів збігається з		
(остання цифра в	контрольним прикладом)		
студентському	Номінальна потужність	Коефіцієнт використання (	Коефіцієнт реактивної
квитку)	ЕП ( Шліфувальний	Полірувальний верстат): $K_B$	потужності (
	верстат): Рн, кВт		Циркулярна пила (13)):
			$tg\varphi$
5	24	0,25	1,59

<u>Калькулятор</u>
Номінальна потужність ЕП (Шліфувальний верстат):
24
Коефіцієнт використання (Полірувальний верстат):
0.25
Коефіцієнт реактивної потужності (Циркулярна пила (13)):
1.59
Розрахувати

#### <u>Результати</u>

#### Підсумкові значення для ШР1, ШР2, ШР3:

Коефіцієнт використання Kv: 0.2109

Ефективність η: 15.0000

Коефіцієнт попиту Кр: 1.25

Активна потужність Рр: 124.45 кВт

Реактивна потужність Qp: 113.25 кВАр

Повна потужність Sp: 168.27 кВА Загальний струм Ip: 327.50 A

# Підсумкові значення для всього цеху:

Коефіцієнт використання Kv: 0.3227

Ефективність η: 56.3234

Коефіцієнт попиту Кр: 0.7

Активна потужність Рр: 526.40 кВт

Реактивна потужність Qp: 459.90 кВАр

Повна потужність Sp: 699.00 кВА Загальний струм Ip: 1385.26 A

Скинути

#### Висновок

У процесі написання практичної роботи було написано веб-калькулятор для розрахунку електричних навантажень об'єктів з використанням методу впорядкованих діаграм. У процесі написання практичної роботи було покращено навички роботи з Javascript, а саме робота зі словниками та циклами. Також покращено роботу з HTML, CSS. Код працює коректно та виконує свої функції.