# **Peripherals on-borad**

#### SIO/2 00-07h

SERIAL\_A (Clock principal)
USB + Barramento

SERIAL\_B (Clock – CTC canal 0)


Pins compatível com conversor SERIAL/TTL

SERIAL	A	В
DATA	00h	01h
COMMAND	02h	03h

#### CTC 00-07h

Canal 0 é ligado no in clock do SIO/2 canal B Exemplo (Basic), configura canal B para 9600 10 OUT &h08, &h55 20 OUT &h08, &h06 RUN

CTC 00-07h	Endereço	Pino - Saída	Pino - Entrada
Canal 0 (SIO/2 - B)	08h	7 – ZC/TO0	23 - CLK/TRG0
Canal 1	09h	8 – ZC/TO1	22 - CLK/TRG1
Canal 2	0Ah	9 – IZC/TO2	23 - CLK/TRG2
Canal 3	0Bh	N/D	20 - CLK/TRG3



## **COMPACT FLASH 10-17h**

LIVRE 18-1Fh

**LIVRE 20-27h** 

LIVRE 28-2Fh

## **DISABLE ROM 30-3Fh**

Desabilitar ROM: OUT &H30, 1

Habilitar ROM: RESET Cold - Botão

# **Peripherals PIO-board**

## LIVRE 40-4Fh

#### LCD DISPLAY 50-5Fh

LCD_COMMAND	50h
LCD_DATA	51h

# INPUT KEYS 60-6Fh PullUp

b0 - Esc

b1 – Up

b2 – Right

b3 – Down

b4 – Left

b5 – Enter

b6 – Não conectado

b7 – Não conectado

#### **PIO 70-7F**

# PIO Endereço:

PORTA	A	В
DATA	70h	72h
COMMAND	71h	73h

PIO Programação:

D7	D6	Mode	
0	0	0 - Saída	
0	1	1 - Entrada	
1	0	2 – Bidirecional – Porta A	
1	1	3 - Control	

D5 e D4 são ignorados. D3-D0 set 1111 para SetMode

Exemplo (Basic) - Saida:

OUT &H71, &H0F Seta porta A como saída OUT &H70, &HFF Todos os bits para HIGH (5v)

Exemplo (Basic) – Print Entrada B

10 OUT &H73, &H4F
20 A = INP(&H72)
30 PRINT A
40 GOTO 10

Seta porta B como entrada
Le entrada e salva valor em A
Escreve na tela valor de A
Desvia para linha 10