



Computação Móvel

# Aula 3: Mais Conceitos — Antenas e Propagação


Diego Passos



## **Antena**

## **Transdutor**


## Corrente elétrica ⇔ onda eletromagnética





## Diretividade de uma Antena

# Irradiador isotrópico vs. não-isotrópico



## **Antenas práticas**

Não-isotrópicas.

#### **Diretividade**

- Concentração da energia.
- Ganho.




# Padrão de Irradiação (I)

# Representação gráfica

Cortes horizontal e vertical.

### Exemplo para antena omnidirecional






# Padrão de Irradiação (II)

# Representação gráfica

Cortes horizontal e vertical.

### Exemplo para antena direcional





## Ganho de Diretividade

#### Medido em dBi

Escala logarítmica.

$$Ganho_{(dBi)} = 10 \cdot \log_{10} \left( rac{DMAX}{DREF} 
ight)$$

## DMAX e DREF: densidades de potência

- DMAX: na direção de irradia mais intensa.
- DREF: do irradiador isotrópico.



# Formação de Feixe

## Beamforming

Várias antenas omnidirecionais ⇒ um feixe direcional.

#### Usos

- Sonar.
- Radar.
- Telefonia móvel.

- IEEE 802.11n (sem sucesso).
- IEEE 802.11ac.



# Mais Medidas Logarítmicas

## **Medidas Logarítmicas**

- Práticas para grandes amplitudes de valores.
- Multiplicações ⇒ somas.
- Divisões ⇒ subtrações.

#### **Usos**

- Potência.
- Atenuação.
- Ganhos.
- Sensibilidade.

dB	dBi	dBm
Ganho ou Perda	Ganho relativo a irradiador isotrópico	Potência
Aumento de 1000 vezes ≡ ganho de 30 dB	Ganho de 23 dBi ≡ 200 vezes mais potência irradiada	100 mW = 20 dBm



# Ganhos e Perdas em dB

## Bel (B)

- Aumento de uma ordem de grandeza.
  - Aumento de 10 vezes ⇒ 1 Bel.
  - Aumento de 100 vezes ⇒ 2 Béis.

## Decibel (dB)

- 1 B = 10 dB.
  - Aumento de 10 vezes ⇒ 10 dB.
  - Aumento de 100 vezes ⇒ 20 dB.

$$G_{(dB)} = 10 \cdot \log_{10} G_{(lin)} 
ightarrow G_{(lin)} = 10^{rac{G_{(dB)}}{10}}$$

## Propriedades úteis

- Dobrar de valor:
  - $lap{1}{10} \cdot \log_{10} 2 pprox 3$  dB.
- Cair pela metade:
  - $ule{1} 10 \cdot \log_{10} 0, 5 pprox -3$  dB.
- Corolário: perdas são ganhos negativos.

# Potência em dBm

#### Usual

- Facilita cálculos.
- Comum em datasheets, manuais.

## Definição

Ganho/perda em relação 1 mW:

$$Pwr_{(dBm)} = 10 \cdot \log_{10} Pwr_{(mW)}$$

# **Exemplos**

mW	dBm
100	20
50	17
10	10
1	0
0,5	-3
0,1	-10

# Ganho de Diretividade em dBi

#### Relembrando

$$Ganho_{(dBi)} = 10 \cdot \log_{10} \left( rac{DMAX}{DREF} 
ight)$$

#### Uso

- Determinar energia transmitida na direção do ganho.
- Exemplo:
  - $ightharpoonup Pwr_{trans}$ : 15 dBm.
  - Ganho: 8 dBi.
  - lacksquare Potência irradiada: 15+8=23 dBm.
  - $\blacksquare$  Em escala linear: 31,6 mW imes 6,31 = 199,4 mW.

## Sensibilidade do Rádio em dBm

## Significado

Menor potência tal que sinal possa ser decodificado.

#### **Varios fatores**

- Características do receptor.
- Taxa de transmissão.
  - Robustez da modulação.
- ...

# Exemplos de Valores de Sensibilidade

Taxa	IEEE 802.11g	IEEE 802.11a
6 Mb/s	-90 dBm	-87 dBm
9 Mb/s	-84 dBm	-87 dBm
12 Mb/s	-82 dBm	-85 dBm
18 Mb/s	-80 dBm	-84 dBm
24 Mb/s	-77 dBm	-81 dBm
36 Mb/s	-73 dBm	-78 dBm
48 Mb/s	-72 dBm	-73 dBm
54 Mb/s	-72 dBm	-72 dBm

Segundo a Cisco, para o rádio do ponto de acesso Aironet Série 1200.



# Relação Sinal-Ruído, SNR

### Signal to Noise Ratio

Razão entre potência do sinal desejado e ruído:

$$SNR_{(dB)} = 10 \cdot \log_{10} rac{sinal}{ruido}$$

### Importância

- Capacidade de decodificação.
  - \$\psi\$ SNR, \$\psi\$ probabilidade de sucesso.
  - Mesmo acima da sensibilidade!

#### Fontes de ruído

- Ruído térmico.
  - Inevitável.
  - Depende da largura de banda:
    - ▶ -101 dBm para 20 MHz.
    - Dobra com a largura.
- Outros equipamentos.





# Atenuação

#### **Motivos**

- Dispersão da energia no espaço.
- Absorção da energia por partículas e obstáculos.

### Representativa

Várias ordens de grandeza.

## Modelos de propagação

- Prever atenuação
- Às vezes complexos, muitos parâmetros.
  - Típicos: frequência, distância e altura das antenas.
  - Mais raros: vegetação, rugosidade do solo, ...



# Modelo de Propagação no Espaço Livre

### Free-space path loss (FSPL)

- Simples
  - Considera apenas a dispersão da energia.

### Ideia básica

- Energia espalhada na superfície de uma esfera.
- Raio aumenta com distância.

$$FSPL(dB) = 20 \cdot \log_{10}(d) + 20 \cdot \log 10(f) + 32,45$$

- Onde:
  - d = distância em Km.
  - f = frequência em MHz.



# Obstáculos à propagação

#### **Efeitos**

- Absorção.
- Reflexão.
- ...

### Material e espessura

- e.g., madeira e vidro: atenuação moderada.
- e.g., paredes de alvenaria e concreto: forte atenuação.
- e.g., água: atenuação extrema.



# Exemplos de Obstáculos

Tipo de obstáculo	Atenuação típica (2,4 GHz)
Parede de concreto (20 cm) ou laje	35 dB
Parede de alvenaria	15 dB
Parede de gesso acartonado	3 dB
Divisórias (núcleo colmeia)	2 dB
Porta de madeira	3 dB
Janela de vidro	3 dB

Fonte: Daniel M. Dobkin, RF Engineering for Wireless Networks.







# Próxima aula

# Começamos a estudar o IEEE 802.11

Características básicas e arquiteturas.

## **Tarefas**

### **Todos os alunos**

Ler capítulo 2 do livro Tecnologias de Redes Sem Fio