

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

# IT 001 - DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ TOTAL, LIVRE E TEOR DE FERRO NO BANHO DE FOSFATO

Pág.: 1 de 3

Nº Revisões: 05

Elaboração:	Revisão	Aprovação/ Reaprovação:
Carlos Eduardo Wagner	Bianca da Silva Damasio	Ricardo B. Marcelino
20/12/2012	23/10/2019	23/10/2019

#### 1 OBJETIVO

O objetivo das análises realizadas no Banho de Fosfato é manter o banho em condições de uso, garantindo assim sua função de facilitar a processo conformação a frio.

#### 2 APLICAÇÃO

O Banho de Fosfato é realizado em todo material submetido ao processo de conformação a frio.

# 3 INFORMAÇÕES TÉCNICAS

#### **3.1 TANQUE 11**

Produto:	Fosfatizante 612/1 – 612/2		A	M
Temperatura:	60 - 75 °C			
Tempo de imersão:	De 7 a 10 minutos			4
Concentração	23 – 35			)
Teor de Ferro	≤ 12 g/l			•

#### **3.2 TANQUE 12**

Produto:	Fosfatizante Nº 610R/M ou Nº 320 R/M
Temperatura:	Máx 50 °C – Ideal 35°
Tempo de imersão:	De 15 a 25 minutos
Acidez Total:	De 30 a 40 ml de NaOH 0,1N – Ideal 35 ml
Acidez Livre:	De 1,5 a 3,0 ml de NaOH 0,1N
Relação Ácida (AT/AL):	≥15
Teor de ferro/ferroso:	≤ 20 g/l

### 4 PROCEDIMENTO PARA MONITORAMENTO

#### **4.1 TANQUE 11**

# 4.1.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO

- Pipetar 10ml do banho, transferindo para um frasco ERLENMEYER de 250ml;
- Adicionar 30ml de H2O destilada, adicionar 20 ml do oxalato de potássio 25%, 10 gotas de solução indicadora de Fenolftaleina;
- Titular com NaOH 0,1N até coloração rosa.

Cálculo para Determinação da Concentração

ml gastos NaOH 0,1N = Concentração

#### 4.1.1 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FERRO

- Pipetar 10ml do banho, transferindo para um frasco Erlenmeyer de 250ML
- Juntar 50ml de água destilada, 20ml de H2SO4 50% e titular com KMnO4 0,1N até cor rosada.

Calculo para Determinação do Teor de Ferro

ml gastos de KMnO4 x 0,56 = teor de ferro g/l

**Metalbo** 

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

# IT 001 - DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ TOTAL, LIVRE E TEOR DE FERRO NO BANHO DE FOSFATO

Pág.: 2 de 3

Nº Revisões: 05

Elaboração:	Revisão	Aprovação/ Reaprovação:
Carlos Eduardo Wagner	Bianca da Silva Damasio	Ricardo B. Marcelino
20/12/2012	23/10/2019	23/10/2019

#### **4.2 TANQUE 12**

#### 4.2.1 DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ TOTAL

- Pipetar 1ml do banho, transferindo para um frasco ERLENMEYER de 250ml;
- Adicionar 50ml de H2O destilada, 5 gotas de solução indicadora de Fenolftaleina;
- Titular comNaOH 0,1N até coloração rósea.

Cálculo para Determinação da Acidez Total

ml gastos de NaOH 0,1N x 5 = Acidez Total

# 4.2.2 DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ LIVRE

- Pipetar 5ml do banho, transferindo para um frasco ERLENMEYER de 250ml;
- Adicionar 50ml de H2O destilada, 4 gotas de solução indicadora de Azul de Bromofenol;
- Titular com NaOH 0,1N até coloração Azul.

Calculo para Determinação da Acidez Livre

ml gastos de NaOH 0,1N = Acidez Livre

## 4.2.3 RELAÇÃO ÁCIDA (AT/AL)

Calculo para Determinar a Relação Ácida entre Acidez Total e Livre

AT = Relação Ácida

ΑL

#### 4.2.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FERRO

- Pipetar 10ml do banho, transferindo para um frasco Erlenmeyer de 250ML
- Juntar 100ml de água destilada, 20 gotas de H2SO4 50% e titular com KMnO4 0,1N até cor rosada persistente por 15 segundos.
- 4.4.1 Calculo para Determinação do Teor de Ferro

ml gastos de KMnO4 x F x 0.56 = gr/l

#### 4.2.5 DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA

- Para garantir que a temperatura esteja adequada, utiliza-se um termômetro. A temperatura ideal é 35°C.

#### 4.2.6 CORREÇÃO DO BANHO

- a) Correção da Acidez Total: Adicione 4,0 litros de Fosfatizante  $N^{\circ}$  610 R/M ou  $N^{\circ}$  320 R/Mem 1000 litros de banho, para cada mI que estiver abaixo da "Acidez Total".
- b) Correção da Acidez Livre: Se a Acidez Livre encontrada estiver acima do valor especificado, deverá ser feita correção com Hidróxido de Sódio a 99%. A adição de 400 g do mesmo (previamente dissolvidos em água) em um banho de 1000 litros reduz 0,5ml na "Acidez Livre".
- c) O teor de ferro/ferroso não deverá ultrapassar a 20 g/l. Isto ocorrendo, deverá ser feito o tratamento com peróxido de hidrogênio em seguida um descarte parcial do banho que será estabelecido na prática.

# 5 REQUISITO DE MEDIÇÃO

#### **5.1 TANQUE 11**

O QUE MEDIR	REQUISITO	QUANDO	COM QUE
Concentração	23 - 35	Diário	Pipeta 10ml,erlenmeyer 250ml, proveta
Teor de Ferro	≤ 12 g/l	Diário	graduada 50ml, bureta 50ml



# INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT 001 - DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ TOTAL, LIVRE E TEOR DE FERRO NO BANHO DE FOSFATO

Nº Revisões: 05 Pág.: 3 de 3

Elaboração:	Revisão	Aprovação/ Reaprovação:
Carlos Eduardo Wagner	Bianca da Silva Damasio	Ricardo B. Marcelino
20/12/2012	23/10/2019	23/10/2019

# **5.2 TANQUE 12**

O QUE MEDIR	REQUISITO	QUANDO	COM QUE
Acidez Total	De 30 a 40ml de NaOH 0,1N Ideal 35ml		Pipeta 1ml,erlenmeyer 250ml, proveta graduada 50ml, bureta 50ml
Acidez Livre	De 1,5 a 3,0ml de NaOH 0,1N	3x por semana	Pipeta 5ml, erlenmeyer 250ml, proveta graduada 50ml, bureta 50ml
Relação Ácida (AT/AL)	≥ 15		Calculo. Item 4.2.3
Teor de Ferro	≤ 20 g/l		Pipeta 10ml, erlenmeyer 250ml, proveta graduada 100ml e bureta 50ml

## 6 REGISTRO

Identificação do registro	Armazenamento (setor)	Proteção	Recuperação	Tempo Retenção	Descarte
Monitoramento do processo de Fosfatização	Planilha Excel	Backup	G:\ISO\Monitoramentos de Processo	Permanente	N/A
Relatório das Análises dos Banhos (cópia física)	Fosfatização	NA	Data	Dois dias	Coleta Seletiva

# 7 CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Descrição da Alteração	
00	Elaboração do documento	
01	Item 5, alteração na freqüência de monitoramento (QUANTO), de diária para 3X por semana	
02	Revisão e atualização ISO 2015	
03	Item 5, alteração na freqüência de monitoramento (QUANTO), de 3X para semanal	
04	Item 6 – atualização de armazenamento e recuperação	
05	Atualização dos tanques de ácido e banhos de fosfato	