

# 计算机组成原理

第七章: 输入使出系统

中山大学计算机学院 陈刚

2022年秋季

## 上节回顾

### 回顾内容

### 第六章 外存和I/O系统

- ■6.1 概述
  - ◆I/O系统的基本知识
  - ◆I/O设备的通用模型
- ■6.2 I/O接口
- ■6.3 磁盘存储器
  - ◆磁盘存储器的读写原理
  - ◆磁盘存储器的性能指标:记录密度(佐密度、道密度)、 磁盘容量(格式化、非格式化)、平均访问速度(寻道、 旋转和传输时间)

# 回顾——磁表面存储器的性能指标

硬盘的操作流程:

所有磁头同步寻道(由柱面号控制)→选择磁头(由磁头号控制)→被选中的磁头等待扇区到达磁头下方(由扇区号控制)→读写该扇区中的数据


## 回顾——磁表面存储器的性能指标

### 存取时间t<sub>a</sub>(以移动头磁盘为例说明)

• 磁头从现行磁道到目的磁道,并完成读写所需的时间:

$$t_a = t_S + t_W + t_{WR}$$

- ◆t<sub>s</sub>: 寻道时间(Seek Track Time), 磁头寻找到指定磁道所需时间, 为ms级(约5ms), 与磁头定位系统有关
- ◆tw: 旋转等待时间(Wait Time), 指定扇区旋转到磁头下方所需时间, 为ms级(约4~6ms), 与转速密切相关
- ◆t<sub>wr</sub>:数据传输时间(Read or Write Time),磁头在控制器的作用下读写所需时间,为µs级(约0.01ms/扇区)



# 本节概要

### 重点内容

### 第六章 外存和I/O系统

- ■6.4 Flash內存存储器
- ■6.5 光盘存储器
- ■6.6 处理器、存储器和I/O设备的连接

### 基本要求

- ■了解Flash的基本知识
- ■了解光盘的工作原理, 掌握光盘的分类
- ■理解I/O接口、I/O设备的连接

# Flash memory存储器

### 闪存的诞生

- 许多试图取代磁盘技术的发明, 基本都失败了
  - CCD存储器、磁泡存储器、全息存储器都无法取代磁盘
  - 每当新的技术即将推出,磁盘技术总是比预期取得更大的飞跃
- 第一个成功的挑战者是快闪式存储器(Flash

### Memory)

- 一种非易失性的存储器,速度比DRAM存储器慢
- 相对于传统磁盘,其尺寸小,功耗低、抗震好,访问延迟是磁盘的 1‰~1%
- 闪存每GB的成本不断下降,闪存芯片成本已低于1元/GB

- 闪存:一种电可擦写、可编程只读存储器(E<sup>2</sup>PROM)
- 闪存分类
  - NOR Flash
  - NAND Flash

#### NOR Flash


- 随机的,可以直接按字节访问
- 快速: 随机读
- 慢速:擦除和写
- 主要用于存储程序代码(code)

#### NAND Flash

- 块级 I/O 访问
- 更高的集成度(容量更大,成本更低)
- 较好的擦除和写性能
- 主要用于存储数据(data)


### 闪存芯片的单元电路结构

內存单元由一个带浮栅的晶体管构成,该晶体管的阈值电 压可通过在其栅极上施加电场而被反复改变(编程)



### 闪存芯片的单元电路结构


- 闪存单元由一个带浮栅的晶体管构成,该晶体管的阈值电压可通过在其栅极上施加电场而被反复改变(编程)
- 若浮空栅上保存有电荷,源(S)、漏(D)极间形成导电沟道:信息"0"
- 若浮空栅上没有电荷,源、漏之间无法形成导电沟道:信息"1"



### 闪存的工作原理

•读出:控制栅加正电压,若状态为0,则读出电路检测到较大

电流; 若状态为1, 则检测到很小电流




### 闪存的工作原理


#### 读快、写慢!

• 读出:控制栅加正电压,若状态为0,则读出电路检测到较大电流;若 状态为1,则检测到很小电流

• 写入:编程(需要之处写0);块擦(所有单元为1)

各单元的源极联在一起, 所以闪存以块为单位擦除






#### 闪存的读写访问速度不对称


#### • 访问性能比较

Media	Access time		
	Read	Write	Erase
DRAM	5ns (1B) 2.56us (512B)	5ns (1B) 2.56us (512B)	
NOR FLASH <sup>13X</sup>	150ns (1B) 832 14.4us (512B)	211us (1B) 3.52ms (512B)	1.2s (16KB)
NAND FLASH	20us (1B) 32.8us (512B)	200us (1B) 212us (512B)	1.5ms (128KB)
DISK 400X	12.4ms (512B) <sup>502</sup> (average)	12.4 ms(512B) (average)	-



反复的擦写,浮栅中的电子可能泄漏,从而无法可靠的区分"1"和"0"两种状态





### 闪存的损耗均衡

### 损耗均衡(wear leveling)技术

- 通过重映射,将写操作从擦写次数多的块转移到擦写次数较少的块,以均衡对芯片内存储位元的擦写次数/磨损程度
- 虽然损耗均衡降低了闪存的性能,但可以减少块的损耗,提高闪 存的可靠性

### 闪存与EEPROM比较

#### 相同点

- 属于不挥发的存储器
- 具有在线编程能力

#### 不同点

- EEPROM要求数据的写入或擦除每次一个字节,必须整个芯片擦除和重新编程;而Flash Memory允许以字块为存储单位写入或擦除,速度快
- EEPROM寿命有限,一般重新编程次数限于几万~几十万次;而Flash Memory重新编程次数可达10<sup>5</sup>~10<sup>7</sup>次
- EEPROM的擦除、写和读数据需要不同的电压;而Flash Memory只需单一的电压,工作功率较小



### 优盘


- 一种基于通用串行总线(USB)接口的微型高容量移动存储设备,采用闪存 (Flash Memory) 作为存储芯片
  - 体积小、重量轻、容量较大
  - 无外接电源、使用简便,即插即用
  - 存取速度快、可靠性好
  - 携带方便,抗震,防潮
  - 采用USB接口,通常都带有写保护功能



# 处理器、存储器和I/O设备的连接和接口


### I/O设备的通用模型

- I/O设备通过<mark>电缆</mark>与计算机内部 I/O接口进行数据、状态和控制信息的传送
- 控制逻辑根据相关信息控制设备 的操作,检测设备状态
- 缓冲器用于保存交换的数据信息, 解决速度不匹配问题
- <mark>变换器</mark>用于在电信号形式(内部数据)和其他形式的设备数据之间进行转换



所有设备都可以抽象成这个通用模型! 设备所用的电缆线中有以下三种信号线: 控制信号、状态信号、数据信号

## I/O总线,I/O控制器,I/O接口与I/O设备的关系



- I/O设备通常都是物理上相互独立的设备,一般通过I/O接口与I/O控制器连接
- I/O控制器通过南桥芯片或PCH(平台控制器中心)与I/O总线连接
- I/O总线经过北桥芯片与内存、CPU连接, 当前北桥的功能集成在CPU里

# 回顾——I/O编址方式

#### 统一编址


- 将I/O端口映射到主存空间的某区,与主存统一编址,将主存空间分出一部分地址给I/O端口进行编号,也被称为"存储器映射方式"
- 将外设接口中可访问的寄存器和存储器的存储单元同等对待,可用访存指令去访问外设中的寄存器
- 例如: IBM公司的处理器采用统一编址方式

#### 独立编址

- 对I/O端口单独编号,使之成为独立的I/O地址空间,存储单元地址和外设地址毫无关系
- 需要专门的I/O指令, 把I/O操作和存储器读写截然分开
- 例如Intel公司的处理器采用独立编址方式

### 统一编址方式

- CPU不直接通过读写控制信号 IOR#、IOW#对I/O端口读写, 而是根据I/O端口在地址空间 的位置,通过地址译码来实现
- 地址线的高位参与片选控制逻辑
- 无需设置专门I/O指令,只要用一般访存指令就可存取I/O端口




MemR#或MemW#命令 由访存指令发出,IOR# 和IOW#命令怎样呢?


### 独立编址方式

- 通过不同的读写控制信号 IOR#、IOW#和 MEMR#、 MEMW#来实现对I/O 端口和 存储器的读写
- 一般I/O端口比存储器单元少, 选择I/O端口时,只需少量地 址线
- 指令系统必须设计专门的I/O 指令

MemR#或MemW#命令 由访存指令发出, IOR#和IOW#命令怎样 呢?



- □固定I/O端口地址译码
- ■接口中多个端口一般采用译码器电路构成,常见的译码器有74LS138等
  - 74LS138译码器:




- ◆ 工作条件: G<sub>1</sub>=1, G<sub>2A</sub>#=G<sub>2B</sub>#=0
- ◆ 工作原理:

将复合的输入信号变为枚举的输 出信号

74LS138 真值表


输 入		输 出	
$G_1G_{2A}\#G_{2B}\#$	СВА	Y <sub>7</sub> Y <sub>6</sub> Y <sub>5</sub> Y <sub>4</sub> Y <sub>3</sub> Y <sub>2</sub> Y <sub>1</sub> Y <sub>0</sub>	
1 0 0	0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 9	
1 0 0	0 0 1	1 1 1 1 1 0/1	
1 0 0	0 1 0	1 1 1 1 1 0/1 1	
1 0 0	0 1 1	1 1 1 1 0/1 1 1	
1 0 0	1 0 0	1 1 1 0 1 1 1 1	
1 0 0	1 0 1	1 1/0 /1 1 1 1 1	
1 0 0	1 1 0	1/0/1 1 1 1 1 1	
1 0 0	1 1 1	0/111111	
0 X X	XXX	1 1 1 1 1 1 1	
X 1 X	XXX	1 1 1 1 1 1 1 1	
X X 1	XXX	1 1 1 1 1 1 1 1	

### 74LS138在PC机系统板端口译码的应用1




问题:如何区别访问I/O还是Memory?

#### 74LS138在PC机系统板端口译码的应用




# 思考题1

译码芯片产生的输出所对应的有效地址是什么?



## 思考题2

2、已知A9~A0共10根线参与地址译码,请完成填空。




## 小结

- 闪存——Flash memory
- 光盘
  - 光盘分类: 只读型、追记型和可擦型光盘
- I/O设备的连接与接口
  - I/O端口是指I/O控制器中CPU可访问的寄存器,对I/O设备的寻址就是对I/O端口的访问
  - 两种I/O端口编址的连接方式: 内存映射方式(统一编址)和特殊I/O指令方式(独立编址)
  - I/O端口地址译码电路

## 补充题

1、若接口芯片的端口地址范围为140H、142H、144H、146H、148H、14AH、14CH、14EH,请问A0~A9这10根线如何连接?



### 联系方式

- **□**Acknowledgements:
- ☐ This slides contains materials from following lectures:
- Computer Architecture (ETH, NUDT, USTC, SYSU)

#### □Research Area:

- 计算机视觉与机器人应用计算加速。
- 人工智能和深度学习芯片及智能计算机

#### □Contact:

- 中山大学计算机学院
- ➤ 管理学院D101 (图书馆右侧)
- ▶ 机器人与智能计算实验室
- cheng83@mail.sysu.edu.cn





