

计算机组成原理


第七章: 输入使出系统

中山大学计算机学院 陈刚

2022年秋季

输入输出系统概述

什么是输入输出系统





输入输出系统是用于控制外设与主存、外设与CPU之间进行数据交换的软、硬件系统。

I/O硬件: I/O设备(外设)和I/O接口

I/O软件:参与I/O任务的专用软件





I/O设备的分类

- ▶从交互方式来分
 - ●人-机交互设备
 - ●机器可读设备
- ▶从操作功能来分
 - ●输入/输出设备
 - ●外部存储设备









I/O设备的地位和作用

- ①I/O设备是计算机系统重要组成部分,相当于计算机的五官四肢
 - ■如果没有I/O设备,计算机不能:
 - ■不全或性能不好,计算机效率化
- ②人机通信和对话的工具
 - ■了解机器运行状态,进行故障诊断, 症前、 而 マ ロ 异 が 、 都通过I/O设备。如键盘、显示器,等



第一代计算机中, I/O设备在

第二代机中迅速上升至30~40

%。第三代机中已超过50%,

而现在达80%以上

整机中的造价比重不到5%,



I/O设备的地位和作用

- ③不同媒体间信息变换的装置
- 4 系统软件及信息资源的驻留地
- ⑤推广应用的桥梁

计算机的普及应用促进了1/O外设的发展,而新型1/O外设的出现又推动了计算机在不同领域的广泛应用





I/O设备的特点

- ●速度慢
- ●多样性 品种多、功能强、涉及学科 领域多
- ●复杂性 传输方式、传输速率、工作 原理差异大









I/O操作的特点

- 1 异步性:外设速度远远低于处理器,两者不使用统一的时钟
 - ■I/O设备通常按照自己的时钟工作,但又要在某些时刻接受主机的控制
 - ■外设与处理器间的信息交换是随机的
 - ■主机与I/O设备之间、I/O设备与I/O设备之间能够并行工作
- ②实时性:外设速度慢,但一经启动,则以固定速率工作,要求主机在规定的时间内完成信息交换
 - ■一般外部设备: 可能丢失数据, 或造成外围设备工作的错误
 - ■实时控制计算机系统,例如,工业过程控制,导弹、卫星等,如果处理机 提供的服务不及时,可能造成巨大的损失,甚至造成人身伤害





I/O操作的特点

③数据交换的复杂与多样性

- ■数据交换的对象种类繁杂,所传输的数据类型不一
- ■数据传输的速率相差巨大,所传输的数据格式千差万别, ……

④ I/O操作的实现与设备的无关性

- ■主机尽可能少地考虑外设的内部细节,让外设的特殊性隐藏在各自的设备 控制器和接口的某些可变部分中
- ■处理器通过简单命令控制外设并完成I/O操作





I/O系统的常用性能指标

- ➤响应时间 (Response time) : 即I/O延迟 (Latency)
 - ▶完成一次I/O事务所需要的时间
- ▶吞吐率(Throughput)
 - ▶单位时间内完成的输入/输出操作次数
- ▶I/O带宽(Bandwidth)
 - ▶单位时间内从系统输入/输出的数据量





- ▶输入/输出系统的功能:解决各种形式信息的输入和输出
 - ▶用户如何将所需的信息(文字、图表、声音、视频等)通过不同的外 设输入到计算机中
 - ▶计算机内部处理的结果信息如何通过相应的外设输出给用户

怎样在CPU、主存和外设之间建立信息传输"通路"?

怎样将用户的I/O请求转换成设备的命令?

如何对外设进行区分,并使CPU方便地寻找到要访问的外设?

I/O硬件和操作系统如何协调完成主机和外设之间的数据传送? 等等





I/O接口

为什么需要I/O接口?

- ① 键盘鼠标接口
- ② 串行接口
- ③ 并行接口
- ④ VGA接口
- ⑤ IEEE1394接口
- ⑥ USB接口
- ⑦ 网络接口
- ⑧ 集成声卡接口









为什么需要I/O接口?










为什么需要I/O接口?



I/O接口是"主机"与"I/O设备"之间数据交换的界面








1、数据格式转换和电平变换

接口和主机之间通常以并行方式传送信息,而接口与外设之间,有的采取并行传送,有的采取串行传送。

外设及其控制线路所需电源与主机可能不同,导致信号电平存在差异。









2、数据缓存

如何完成速度不匹配的设备之间的数据传输呢?












3、寻址功能



主机如何区分各种I/O设备?







4、提供外设和接口状态

I/O接口中的状态寄存器: 忙/闲、就绪、中断、屏蔽、数据传送错、设备故障, 等等

接口中专门为主机设置了反应设备各种状态的触发器,所有这些触发器共同组成了接口中的状态寄存器





4、提供外设和接口状态

I/O接口中的状态寄存器: 忙/闲、就绪、中断、屏蔽、数据传送错、设备故障, 等等


5、实现主机对外设的控制

读写、端口选择、外设的启动、磁盘的寻道、中断请求等等





- □数据寄存器
 - 暂存外设与主机要交换的信息, 其与数据线相连
- □状态寄存器
 - 存放外设和接口的状态信息
- □控制寄存器
 - 寄存I/O指令中的命令码
- □I/O控制逻辑模块
 - 所有控制线路的集合,控制实现外设与主机的信息传送
- □外设界面控制逻辑
 - 接收送来的设备地址,和外设 完成数据交换



1/〇接口是由各种寄存器和逻辑电路构成的


















统一编址

- 将I/O端口映射到主存空间的某区,与主存统一编址,将主存空间分出一部分地址给I/O端口进行编号,也被称为"存储器映射方式"
- 将外设接口中可访问的寄存器和存储器的存储单元同等对待,可用 访存指令去访问外设中的寄存器
- 例如: IBM公司的处理器采用统一编址方式

独立编址

- 对I/O端口单独编号,使之成为独立的I/O地址空间,存储单元地址和外设地址毫无关系
- 需要专门的I/O指令, 把I/O操作和存储器读写截然分开
- 例如Intel公司的处理器采用独立编址方式


	优点	缺点
统一编址	与访存指令一致的存/取指令	主存空间减少
	读写控制逻辑简单	外设寻址时间长
独立编址	不占用存储器地址空间	I/O指令类型少
	寻址速度快 使用专用I/O指令,程序清晰, 便于理解和检查	增加了控制逻辑的复 杂性和处理器引脚数


磁盘存储器



1973年,IBM公司推出了第一款温彻斯特硬盘——IBM3340 14英寸的规格,由两个分离的盘片构成,容量60MB







1979年, IBM再次发明了**薄膜磁头**, 为进一步减小硬盘体积, 增大容量, 提高读写速度提供了可能



- Alan Shugart & Finis Conner
 - Shugart Technology公司



- ST-506 & ST-412
 - 第一块用于微型计算机的5.25英寸硬盘驱动器







80年代末期, IBM发明<mark>磁阻(MR)磁头</mark>, 磁阻磁头在读取数据时对信号变化相当敏感, 使得的磁盘存储密度提高了数十倍





1991年,IBM生成的3.5英寸硬盘使用MR磁头,容量首次达到了1GB。

从此硬盘容量开始进入GB数量级

- 体积不断减小
- 容量不断增大
- •速度不断加快






磁盘的组织结构



步进电机控制磁头精确定位到每个磁道




主轴将磁盘盘片固定在磁盘内部, 在电动马达的驱动下, 磁盘盘片以主轴为中心高速转动


•磁盘组织

磁道:每个记录面划分为许多个同心圆,每个同心圆轨迹称为一个磁道

扇区: 每个磁道被分成若干大小相同的圆弧(段)

柱面:多个盘面上位于同一半径的磁道构成的一个圆柱










读写磁头:将电脉冲信号转换成介质上的磁化状态,或将介质的磁化状态 转换成电脉冲信号,是电磁转换的"桥梁"

磁盘盘片: 将硬磁材料涂敷、电镀或沉积在金属或玻璃材质的基板上, 是记录二进制信息的载体






磁盘的基本操作 —— 数据写入



磁盘的基本操作 —— 数据读取

盘片上被极化的磁性粒子与磁头上的 磁感应物质相互作用,在磁头上产生 感应电压,进一步被转换为能够被计 算机处理的二进制信号



记录密度


磁盘容量

存取时间

误码率

单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数

- ① 道密度(Track Density)
 - 在垂直于磁道或光道方向上单位长度磁 介质所容纳的磁道数
 - 单位: tpm 或 tpi



记录密度


磁盘容量

存取时间

误码率

单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数

- ② 位密度 (Bit Density)
 - 单位长度磁道上所能记录的二进制信息 位数
 - 单位: bpm 或 bpi



外圈磁道位密度 低,记录信息出 错概率小,常用 来存储操作系统 等重要信息

记录密度


磁盘容量

存取时间

误码率

单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数


- ③ 面密度 (Surface Density)
 - 单位面积上记录的二进制信息位数
 - 单位: bpm²或 bpi²
 - 面密度=道密度×位密度



如何增大磁盘的片上容量?

提高盘片上的信息记录密度——面密度!

- 提高道密度: 增加磁道数目
- 提高平均位密度: 不同磁道的扇区数不同, 增加总扇区数




早期磁盘所有磁道上的扇区数相同, 位密度不相同, 内道上的位密度比外道位密度高

现代磁盘磁道上的位密度相同,故外道上的扇区数比内道的扇区数多,使整个磁盘的容量提高

磁表面存储器所能记录的二进制信息总量 记录密度 ■ 单位: B, MB, GB 磁盘容量 磁盘格式化 ■ 依记录格式要求,对磁道划分扇区,留出各 存取时间 种间隙并写入各种标志信息、地址信息和其 他控制信息的过程 误码率 物理扇段0 物理腐段1 物理扇段29 腐段 间隙 ID域 间隙 数据域 间隙 间隙 ID域 间隙 数据域 间隙 间隙 ID域 间隙 数据域 间隙 515 17 7 515 515 600字节/扇段 同步 道号 头号 段号 同步 CRC 数据 CRC 字节 字节 1

温彻斯特磁盘磁道格式(Seagate ST506)



磁道中为什么要留有间隙?

- ●区分不同扇区和扇区内不同信息区
- ●为同步、伺服定位、读地址等操作提供缓冲时间
- ●留出控制余量,以便在环境、电压变化或换盘组时确保可靠读出

记录密度

磁盘容量

存取时间

误码率

磁表面存储器所能记录的二进制信息总量

■ 单位: B, MB, GB

磁盘格式化

■ 依记录格式要求,对磁道划分扇区,留出各种间隙并写入各种标志信息、地址信息和其他控制信息的过程

存储容量有格式化和非格式化之分

- ① 格式化容量: 格式化后所能记录的信息量
- ② 非格式化容量: 完全从记录密度考虑的容量通常, 格式化容量是非格式化容量的0.7~0.9倍

记录密度


磁盘容量

存取时间

误码率

磁头从当前所在位置移动到目标扇区, 并完成读 写所需的时间

- 寻道时间 (t_S)
- ② 旋转等待时间(tw)



制申.跷

记录密度

磁盘容量


存取时间

误码率

磁头从现行磁道到目的磁道,并完成读写所需的时间

- ■平均存取时间()
 - ●首道、末道间移动的时间
 - 寻找相邻磁道的时间,由寻道机构决定
 - 最大旋转等待时间,即转一圈的时间
 - 最小等待时间为0,即磁头正好在需读写 扇区位置正下(上)方
- ■平均寻道时间
- ■平均旋转等待时间

例1——磁盘的性能指标



- ·最大旋转延迟T_{max rotation}
- =(1/磁盘转速)*(60秒/1分钟)
- 平均旋转延迟

$$T_{avg rotation} = (T_{max rotation}) / 2$$

磁盘转速	平均旋转延迟
5400 rpm	5.5 ms
7200rpm	4.17ms
15,000 rpm drive	2.0 ms





磁盘的性能指标

例: 磁盘单盘性能

参数	值
旋转速率	7200rpm
平均旋转延迟T _{avg rotation}	4.17ms
平均寻道时间T _{avg seek}	8 ms
平均数据传输时间Tavg transfer	0.02ms

访问磁盘的时间主要开销是寻道时间和旋转延迟!





记录密度

磁盘容量


存取时间

误码率

- □ 读出数据出错位数占总位数的比例
- □ 衡量磁表面存储器的可靠性指标之一

数据错误

- 1. 软错误
 - 亦称随机错误(偶然性错误)
 - 要求误码率 < 10-9



□ 读出数据出错位数占总位数的比例 记录密度 □ 衡量磁表面存储器的可靠性指标之一 数据错误 磁盘容量 2. 硬错误 • 亦称突发错误(永久性错误) 存取时间 • 要求误码率 < 10-12 误码率 快速扫描 速度图 开始 0 结束 80,043 单位 mB 图例 m = 30 MB ■快 损坏的块 0.0 % 扫描速度

磁盘计算举例

例1:访问一个转速为10000RPM的典型磁盘,读写一块512个字节的扇区所需的平均时间是多少?手册给出平均寻道时间是6ms,传输速度是50MB/s,控制器开销是0.2ms。假设磁盘空闲无需等待时间。

解:平均磁盘存取时间=平均寻道时间+平均旋转延迟+传输时间+控制器开销:

=6.0ms+0.5转/(10000RPM/60s/m)+0.5KB/50MB/s+0.2ms

=6.0ms+3.0ms+0.01ms+0.2ms=9.21ms

磁盘计算举例

例2:访问一个转速为10000RPM的典型磁盘,读写一块512个字节的扇区所需的平均时间是多少?手册给出平均寻道时间是6ms,传输速度是50MB/s,控制器开销是0.2ms。假设磁盘空闲无需等待时间。

解:平均磁盘存取时间=平均寻道时间+平均旋转延迟+传输时间+控制器开销:

- = 6.0ms+0.5转/(10000RPM/60s/m)+0.5KB/50MB/s+0.2ms
- = 6.0 ms + 3.0 ms + 0.01 ms + 0.2 ms = 9.21 ms

如果实际的平均寻道时间是已知平均寻道时间的25%,则平均磁盘存取时间

= 1.5ms+3.0ms+0.01ms+0.2ms = 4.71ms

什么实际的寻道时间只有平均寻道时间的1/4?

程序访问局部性使得每次磁盘访问大多在局部磁道!

磁盘计算举例

例2:访问一个转速为10000RPM的典型磁盘,读写一块512个字节的扇区所需的平均时间是多少?手册给出平均寻道时间是6ms,传输速度是50MB/s,控制器开销是0.2ms。假设磁盘空闲无需等待时间。

解:平均磁盘存取时间=平均寻道时间+平均旋转延迟+传输时间+控制器开销:

- = 6.0ms+0.5转/(10000RPM/60s/m)+0.5KB/50MB/s+0.2ms
 - = 6.0 ms + 3.0 ms + 0.01 ms + 0.2 ms = 9.21 ms

如果实际的平均寻道时间是已知平均寻道时间的25%,则平均磁盘存取时间 = 1.5ms+3.0ms+0.01ms+0.2ms = 4.71ms

如果转速提高为15000RPM,则平均磁盘存取时间:

= 6.0 ms + 2.0 ms + 0.01 ms + 0.2 ms = 8.21 ms

磁盘转速非常重要!

联系方式

- □Acknowledgements:
- ■This slides contains materials from following lectures:
- Computer Architecture (ETH, NUDT, USTC, SYSU)

□Research Area:

- 计算机视觉与机器人应用计算加速。
- 人工智能和深度学习芯片及智能计算机

□Contact:

- 中山大学计算机学院
- ➤ 管理学院D101 (图书馆右侧)
- ▶ 机器人与智能计算实验室
- cheng83@mail.sysu.edu.cn





