

# 计算机组成原理

第六章: 计算机系统总线

中山大学计算机学院 陈刚

2022年秋季

# 7.1 总线概述

#### 模块结构与互连

- 计算机系统是由多个基本模块连接而成
  - 拓扑结构(Topology Structure)


把计算机系统中各个部件或模块甚至计算机系统称为结点, 结点的位置及其互连的几何布局称为拓扑结构



### 互连拓扑结构

- □常见的互连拓扑结 构
  - 星形结构(Star)
  - 村型结构(Tree)
  - 交叉开关结构 (Crossbar)
  - 总线结构(Bus)
  - 环形结构(Ring)

总线是最常用的一种拓扑 结构,也被为广播式网络



#### 总线概述


- □为什么要用总线?
  - 低成本:一组线路能被多种设备共享
  - 多功能性: 易于增加新设备
- □什么是总线?
  - 连接两个以上部件或设备的信息通路
  - 各个部件或设备的共享传输介质
- □ 总线上信息的传送:
- □ 总线性能主要受限于:

■串行

- 总线长度(The length of the bus)
- 总线连接的设备数(The number of devices on the bus)

## 总线概述


• 总线的基本组成



#### 三态门与总线电路


#### □双向总线电路(74LS245)

#### □单向总线电路(74LS244)



To Seven Other Channels

Copyright @ 2016, Texas Instruments Incorporated



Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated

#### 总线概述

#### 总线特点

- ■能够大大降低计算机模块之间互连的复杂性,<u>减少连接线的</u> 数量
- ■模块之间所需的多个连接器接口统一为模块与总线之间单一 的连接控制接口
- ■当<u>大量设备同时工作</u>时,分时共享的<u>总线通路</u>会<u>因竞争而严</u> 重降低部件之间信息交换的效率

#### 总线的分类

- 芯片内总线: 在芯片内部各元件之间提供连接
  - ▶如: CPU芯片内部各寄存器、ALU、指令部件之间的总线 连接
  - ▶速度快、基本没有统一的标准
- 系统总线: 在计算机系统主要功能部件(CPU、主存MM和各种I/O控制器)之间提供连接
- 通信总线: 主机和I/O设备之间或计算机系统之间提供连接

#### 总线的分类


- 系统总线:在计算机系统主要功能部件(CPU、主存 MM和各种I/O控制器)之间提供连接
  - 单总线结构

将CPU、MM和各种I/O适配卡通过底板总线(Backplane Bus) 互连,底板总线为标准总线(Industry standard)

### 总线结构

#### □单总线结构

- ➤ 多设备竞 争总线
- 多种速度 差异大连度 设备连条 在一线, 性 受限
- → 扩展能力差



#### 总线的分类

- 系统总线: 在计算机系统主要功能部件(CPU、主存MM和 各种I/O控制器)之间提供连接
  - 单总线结构

将CPU、MM和各种I/O适配卡通过底板总线(Backplane Bus)互连, 底板总线为标准总线(Industry standard)

• 多总线结构

将CPU、Cache、MM和各种I/O适配卡通过局部总线、处理器-主存总线、高速I/O总线、扩展I/O总线等互连。主要有两大类:

- Processor- Memory Bus (Design specific or proprietary)
- ◆I/O Bus (Industry standard)

#### 总线结构


#### □多总线结构

◆ Processor-Memory Bus

连线短且速度 快,仅需与内 存匹配,使 CPU-MM之间 达最大带宽

♦I/O Bus


连线长且速度 慢,需适应多 种I/O设备




#### 总线结构

#### □多总线结构

- ▶ 改善设备对 总线使用竞 争
- 》增加系统外 接设备数量
- ➤ 允许速度差 异大的设备 连接在一条 总线




#### Intel 体系结构中特指的"系统总线"



#### 系统总线的组成


- 系统总线通常由一组控制线、一组数据线和一组地址 线构成。有些总线没有单独的地址线,地址信息通过 数据线来传送,称之为数据/地址复用
- 按功能或信号类型分类
  - 数据线(Data Bus): 承载在源和目部件之间传输的信息。数据线的宽度反映一次 能传送的数据的位数/能力
  - 地址线(Address Bus): 给出源数据或目的数据所在的主存单元或I/O端口的地址。
     地址线的宽度反映最大的寻址空间
  - 控制线(Control Bus): 用来传输定时信号和命令信息,控制总线决定总线功能 的强弱和适应性

### **Example: The Pentium 4's Buses**



## 总线系统的基本组成

• 总线系统的逻辑结构



#### 总线设备

- 从总线使用权的角度,总线分为主设备和从设备
  - 总线主设备
    - ◆能够申请并获得总线使用权的设备
    - ◆具有控制总线的能力,发起总线事务
  - 总线从设备
    - ◆不具有申请总线使用权的设备
    - ◆被总线事务激活的模块或设备
- 总线源设备和目标设备
  - 总线源设备: 发送数据的设备
  - 总线目标设备: 接收数据的设备

任一时刻,一条总线上只允许存在一个主设备

例: CPU是总线主设备

例:存储器模块是总线从设备

### 总线设备

- · 从访问总线设备方法, 总线设备分为存储器设备和I/O设备
  - 存储器设备
    - ◆使用访问存储器的方法访问的设备
    - ◆访存型总线指令


例: 主存储器是存储器设备

- I/O设备
  - ◆使用访问I/O的方法访问的设备
  - ◆I/O型总线指令


例:磁盘是I/O设备

#### 总线设备

各种设备如何与总线连接?如何管理总线的使用?



• 总线设备使用总线的过程




- 总线系统的核心
- 任务:管理总线的使用
- 作用:实现总线协议


- ①总线请求和仲裁阶段
- ②寻址阶段
- ③数据传送阶段
- ④结束阶段

- 功能
  - 总线系统资源的管理
    - ◆对存储空间、设备端口空间、通道、中断等进行分配、启动等操作
  - 总线系统的定时: 产生总线时序和总线命令
  - 总线的仲裁: 确定哪个主设备获总线使用权
  - 总线的连接
    - ◆不同总线协议之间的转换
    - ◆完成总线之间的连接

• 总线设备使用总线的时序



• 总线设备使用总线的状态转换



### 总线特性

总线标准是指总线上的设备,通过总线进行连接和传输时,应该遵守的一些协议和规范

- 1. 物理特性 尺寸形状
- 2. 电气特性 传输方向和有效的电平范围
- 3. 功能特性 每根传输线的 功能
- 4. 时间特性 信号的 财序 关系

# 7.2 总线设计

#### 总线设计要素

#### □总线设计考虑的因素

选项

总线宽度

数据宽度

传输大小

总线主设备

分离 (split)

事务处理

时序

高性能

分离数据和地址线

越宽越快

(例如,32位)

多字传输的总线开销小

多(需要仲裁)

是

分离请求和应答信息包

具有高带宽

(需要多个主部件)

同步

低成本

复用地址和数据线

越窄越便宜

(例如,8位)

单字传输简单

一个(无需仲裁)

否

连续连接

便宜

具有低延迟

异步

#### 总线设计要素

- 总线设计的基本要素
  - ①信号线类型(Signal line type):

专用(Separate) / 复用(Multiplexed)

②仲裁方法(Arbitrating):

集中式(Center) / 分布式(distributed)

③定时方式(Timing):

同步通信 (Synchronous) / 异步通信 (Asynchronous)

4事务类型(Bus Transaction):

总线所支持的各种数据传输类型和其他总线操作类型

如:存储器读、存储器写、I/O读、I/O写、读指令、中断响应等

#### 总线设计要素

- 总线设计的基本要素
  - ⑤总线宽度(Bus Width): 总线上一次传输的数据位数
  - ⑥总线频率:以MHz为单位的总线信号节拍速度
  - ⑦总线带宽(Bus Bandwidth):

单位时间内在总线上传输的最大数据量(传输能力的度量),又称数据传输率

总线带宽=(总线宽度/8bits)×总线工作时钟频率

提高总线带宽的途径:加大总线宽度、提升工作时钟频率、恰当的协议设计

#### 总线带宽举例

• 总线带宽(Bus Bandwidth), 又称数据传输率

相当于公路的最大载客量。如,一高速公路每车道最多每5分钟发一辆车,每辆车最多50人,共有6个车道,则最大流量为多少?

最大载客量: 6道×12车/小时×50人/车= 3600人/小时

总线带宽=总线宽度×总线工作频率

(2009年考研题)假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息,一个总线周期占用2个时钟周期,总线时钟频率为10MHz,则总线带宽是()

A, 10MB/s B, 20MB/S C, 40MB/S D, 80MB/S

#### 信号线类型

- 总线的信号线类型有: 专用、复用
  - 专用信号线
    - ◆信号线专用来传送某一种信息
  - 复用信号线
    - ◆信号线在不同的时间传输不同的信息
  - 信号分时复用的优缺点
    - ◆优点:减少总线条数,缩小体积、降低,~~
    - ◆缺点: 总线模块的电路变复杂, 且不能并行

例如,使用分立的数据线和地址 线,使得数据信息专门由数据线 传输,地址信息专门由地址线传 输。

例如,许多总线采用数据/地址线分时复用方式,用一组数据线在总线事务的地址阶段传送地址信息,在数据阶段传送数据信息。这样就使得地址和数据通过同一组数据线进行传输。

#### 总线设计

- □ 总线被多个设备共享,但每一时刻只能有一对设备使用总线传输信息
- □ 为什么要进行总线仲裁?

总线被连接在其上的所有设备共享,若没有控制,当多个设备需要通信时,每个设备都试图为各自传输将信号送到总线上,这样会产生总线混乱。故必须进行总线仲裁。

#### □ 如何避免总线混乱?


- 在总线中引入一个/多个总线主设备,只有主设备能控制总线
- ■利用总线仲裁决定哪个总线主设备将获得下次的总线使用权

#### 总线仲裁

#### 总线仲裁

- 定义: 总线主设备请求并获得总线控制权的过程
- ■作用:防止多个总线主设备同时控制总线,合理地分配总线资源
- ■主要方式
  - ◆ 集中式与分布式
  - ◆ 固定优先权和动态优先权
  - ◆ 设备请求仲裁、控制器查询仲裁、串行仲裁以及并行仲裁、… …

#### 集中式串行总线仲裁



- Advantage:
  - ① 简单,只需几根线就能按 一定优先次序实现总线裁 决
  - ② 易扩充设备(flexible)

- Disadvantages:

  - ① 不能保证公平性 ② 对电路故障很敏感
  - ③ 串行仲裁限制了总线性能


### 集中式并行总线仲裁

□并行仲裁策略: 固定优先权

例: 4个总线设备0、1、2、3的优先权从低到高,总线使用请求信号分别为REQ0、REQ1、REQ2和REQ3,应答信号分别为GRANT0、GRANT1、GRANT2和GRANT3。

$$GRANT0 = \overline{BUSY} \bullet \overline{REQ3} \bullet \overline{REQ2} \bullet \overline{REQ1} \bullet REQ0$$
 $GRANT1 = \overline{BUSY} \bullet \overline{REQ3} \bullet \overline{REQ2} \bullet REQ1$ 
 $GRANT2 = \overline{BUSY} \bullet \overline{REQ3} \bullet REQ2$ 
 $GRANT3 = \overline{BUSY} \bullet REQ3$ 

# 集中式并行总线仲裁



$$GRANT0 = \overline{BUSY} \bullet \overline{REQ3} \bullet \overline{REQ2} \bullet \overline{REQ1} \bullet REQ0$$

$$GRANT1 = \overline{BUSY} \bullet \overline{REQ3} \bullet \overline{REQ2} \bullet REQ1$$

$$GRANT2 = \overline{BUSY} \bullet \overline{REQ3} \bullet REQ2$$

$$GRANT3 = \overline{BUSY} \bullet REQ3$$

固定优先权的集中 式并行仲裁逻辑

### 冲突检测方式仲裁

### • 基本思想:

当某个设备要使用总线时,它首先检查一下是否有其他设备正在使用总线

如果没有,那它就置总线忙,然后使用总线;

若两个设备同时检测到总线空闲,则可能会同时使用总线,此时发生冲突;

- 一个设备在传输过程中,它会侦听总线以检测是否发生了冲突; 当冲突发生时,两个设备都会停止传输,延迟一个随机时间后再重新 使用总线
  - 一般用在网络通信总线上,如: Ethernet总线

### 总线定时方式

### □总线的定时传送?

- ■取得总线控制权的设备如何控制总线进行总线操作呢?
- ■如何来定义总线事务中的每一步何时开始、何时结束呢? 这就是总线通信的定时问题

## 总线定时方式

#### 总线定时传送控制


- ■目的: 使总线上的各个事件协同工作
- ■方法一,同步总线
  - ■设置一个供总线上所有设备所使用的统一时钟,设备之间 的相互操作按照预先约定的时间关系而进行
- ■方法二,异步总线
  - ■采用"握手机制"在事件就绪时通知对方

## 总线定时方式

- □总线通信的定时方式
  - ■Synchronous\_(同步): 各个部件采用统一时钟信号进行 同步
    - ■协议简单,速度快,接口逻辑少。由于时钟偏移问题,同步 总线不能很长
    - ■用途:用于部件之间距离短、存取速度较一致的场合。如 CPU内部总线、处理器局部总线等采用同步总线
  - ■Asynchronous(异步): 各个部件采用应答方式进行通信
    - ■允许各个部件之间的速度有较大的差异
    - ■用途:用于具有不同存取速度的设备之间进行通信。如连接 外设或者其他机器的I/O通信总线

### 简单的同步协议——以时钟为基础的协议

□ 一个总线事务: 地址阶段 + 数据阶段 + … + 数据阶段



- □ 控制线上有一个时钟信号进行定时,有确定的通信协议
- Advantage(优点): 控制逻辑少而速度快
- Disadvantages(缺点):
  - ① 所有设备在同一时钟速率下运行,以最慢的设备为准
  - ② 由于时钟偏移问题,同步总线不能很长

## 简单异步协议——以请求应答为基础的协议

#### 写事务


地址

数据

读

写情求

应答



## 总线传送控制

#### 1) 同步方式

优点: ①电路简单

②适合高速设备的数据传输

缺点: 高速设备和低速设备间只能用低速设备的速度来

传输数据

有没有一种可以综合异步和同步优点的传送方式?

#### 2) 异步方式

- 比同步方式慢
- 总线频带窄
- 总线传输周期长



从


clk


主

## 总线传送控制

#### 3) 半同步方式

wait/ready信号是单 向的,不是互锁的





半同步方式适用于系统工作速度不高,但又包含了许多工作速度 度差异较大的各类设备的简单系统


## 总线传送控制

#### 4) 分离方式

总线读周期分成两个子周期:


- ■寻址子周期
- ■数据传送子周期

在两子周期之间,退出总线,从设备准备数据




分离方式适用于有 很多主模块 (如多个处理器或多 个DMA设备)的系统

#### 1) 基本数据传输方式



2) 分组(burst猝发) 数据传输方式:提高总线数据传输率



例: 某总线地址命令处理时间为1个时钟周期,一个数据传送的时间为2个时钟周期,共传送1024个数据。

■基本数据传送方式:

3周期/数据×1024数据 = 3072周期

例: 某总线地址命令处理时间为1个时钟周期,一个数据传送的时间为2个时钟周期,共传送1024个数据。

- ■成组数据传送方式:每组4个数据
  - ◆传送一组数据需要的时间为

1周期/地址×1地址/组+2周期/数据×4数据/组 = 9周期/组

- ◆传送这1024个数据需要的时间为
- 9周期/组×1024数据÷4数据/组=2304周期
- ◆平均每个数据的传输时间为:

2304周期÷1024数据 = 2.25周期/数据

例: 某总线地址命令处理时间为1个时钟周期,一个数据传送的时间为2个时钟周期,共传送1024个数据。

- ■成组数据传送方式:每组256个数据
  - ◆传送一组数据需要的时间为 1周期/地址×1地址/组+2周期/数据×256数据/组=513周期/组
  - ◆传送这1024个数据需要的时间为513周期/组×1024数据÷256数据/组=2052周期
  - ◆平均每个数据的传输时间为 2052周期÷1024数据=2.004周期/数据

### 联系方式

- □Acknowledgements:
- ☐This slides contains materials from following lectures:
- Computer Architecture (ETH, NUDT, USTC, SYSU)

#### □Research Area:

- 计算机视觉与机器人应用计算加速,
- 人工智能和深度学习芯片及智能计算机

#### **□**Contact:

- 中山大学计算机学院
- ➤ 管理学院D101 (图书馆右侧)
- ▶ 机器人与智能计算实验室
- cheng83@mail.sysu.edu.cn





