Programação de portos de E/S e de alguns periféricos para a placa DETPIC32 usada nas aulas práticas e nos testes práticos de Arquitetura de Computadores II



#### Portos de Entrada/Saída na placa DETPIC32

- Na placa das aulas práticas temos acesso aos seguintes componentes/periféricos:
  - RB0 a RB3 [entradas] interruptores
  - RB4/AN4 [entrada analógica] potenciómetro
  - RB8 a RB14 [saídas] segmentos dos visores de sete segmentos
  - RC14 [saída] led
  - RD0 a RD4/OC1 a OC5 [saídas] sinais PWM (UART1 em OC3/OC4, não usada nos guiões 2021/2022)
  - RD5 e RD6 [saídas] controlo dos dois visores de sete segmentos
  - RD8 e RD11 [entradas] INT1 e INT4
  - RD9 e RD10 I2C (não usado nos guiões 2021/2022).
  - RE0 a RE7 [saídas] leds
  - o RF4 e RF5 UART2
  - RG6 a RG9 SPI (não usado nos guiões 2021/2022)

# Programação de um porto como entrada ou saída digital

- Como entrada: colocar o bit apropriado do registo TRIS a 1 (por exemplo, RB2)
  - $\circ$  TRISBbits.RB2 = 1; OU TRISB |=  $0 \times 0004$ ;
  - Nome do porto, número do porto, (1<<número do porto)</li>
- Como saída: colocar o bit apropriado do registo TRIS a 0 (por exemplo, RC14)
  - O TRISCbits.RC14 = 0; OU TRISC &= 0xBFFF;
  - Nome do porto, número do porto, ~(1<<número do porto)</li>
- Ler um porto de entrada (por exemplo, RD8)
  - $\circ \mathbf{x} = PORTDbits.RD8; OU \mathbf{x} = (PORTD >> 8) & 1;$ 
    - Nome do porto, número do porto
- Escrever, por exemplo, um 1 num porto de saída (por exemplo, RB8)
  - O LATBbits.LATB8 = 1; OU LATB |= (1 << 8);</pre>
  - Nome do porto, número do porto

Guiões 3 e 4



#### Conversão Analógico/Digital (configuração)

Guiões 6 e 7

- Porto AN4 (coincide com RB4)
- Sequência de programação (interrupções opcionais):
- O TRISBbits.TRISB4 = 1; // configurar RB4 como entrada
  - O AD1PCFGbits.PCFG4= 0; // configurar AN4 como entrada analógica
  - o AD1CON1bits.SSRC = 7;
  - o AD1CON1bits.CLRASAM = 1;

AD1CON3bits.SAMC = 16;

- O AD1CON2bits.SMPI = N 1; // N conversões
- O AD1CHSbits.CH0SA = 4; // AN4
- O AD1CON1bits.ON = 1; // ativar conversões A/D
- O IPC6bits.AD1IP = 1; // prioridade da interrupção A/D (1 a 6)
- IFS1bits.AD1IF = 0; // limpar pedido de interrupção A/D
- O IEC1bits.AD1IE = 1; // ativar pedidos de interrupção A/D
- O EnableInterrupts(); // o MIPS aceita pedidos de interrupção



// tempo de conversão: 16 TAD (1TAD = 100ns)

## Conversão Analógico/Digital (continuação)

- Para despoletar uma nova sequência de conversões faz-se: AD1CON1bits.ASAM = 1;
- A ratina de convice a uma interrunção A/D corá de forma:

- O 27 é o número do vetor da interrupção. O seu valor numérico deve ser extraído do "PIC32 Family Data Sheet", páginas 74 a 76. No nosso caso, estamos interessados na entrada "AD1 ADC1 Convert Done" da tabela, coluna "Vector number".
- Nota: é preciso ler ADC1BUF0, ADC1BUF1, ..., até ADC1BUF (N-1):
   int val = N / 2;

```
for(int i = 0;i < N;i++)
  val += (&ADC1BUF0)[4 * i];
val /= N;  // média arredondada</pre>
```

Arquitetura de Computadores II

TOS, JLA, MBC

Guiões 6 e 7

# Conversão Analógico/Digital (conclusão)

No nosso PIC32 o conversor A/D tem uma resolução de 10 bits (valores convertidos de 0 a 1023). Para converter esse valor para outra gama de valores (por exemplo 0.0 a 3.3) usa-se uma simples proporção:

- $\begin{array}{ccc} \circ & 0 \rightarrow 0 \\ \circ & 1023 \rightarrow 3.3 \end{array}$
- $0 \quad X \to Y$
- Logo,
- y = (3.3 \* x) / 1023.0
   Como o PIC32 não tem o coprocessador
  - 1 (de vírgula flutuante) devemos fazer as contas apenas com números inteiros, pelo que em vez de 3.3 podemos usar 33 (ou mesmo 330), e teremos algo do género:

y = (33 \* x + 511) / 1023; // com arredondamento!

y\_hi = y / 10; y lo = y % 10; // unidades // décimas



 $\Delta X$ 

Arquitetura de Computadores II TOS, JLA, MBC

 $Y = m *x = \frac{(3.3 *x + 511)}{}$ 

AY

Valor à saída da ADC

## Temporizadores (configuração)

- Frequência pretendida: Fout = PBCLK / PreScaler[tckps] / (PRx+1)
- Temporizador 1:  $PreScaler[] = \{ 1,8,64,256 \}$
- Temporizadores 2 a 5:  $PreScaler[] = \{ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256 \}$
- Sequência de programação (x é o número do temporizador, interrupções opcionais):

```
T_{\mathbf{x}}CONbits.TON = 0;
TxCONbits.TCKPS = tckps;
```

```
PRx = round(PBCLK / (Fout * PreScaler[tckps])) - 1;
TMRx = 0:
```

IPCxbits.TxIP = 1; // prioridade da interrupção (1 a 6)

IFSObits.TxIF = 0; // limpar pedido de interrupção do temporizador x IECObits.TxIE = 1; // ativar pedidos de interrupção do temporizador x

 $T_{\mathbf{x}}CONbits.TON = 1;$ 

Nota: em vez de round (double), use int round div(int a, int b) { return (a + b / 2) / b; }

que arredonda a/b sem fazer contas em vírgula flutuante.

Arquitetura de Computadores II TOS, JLA, MBC

Guião 8

## Temporizadores (conclusão)

A rotina de serviço a uma interrupção do temporizador número **x** será da forma:

```
void int (VETORx) isr timer x (void)
  // fazer aqui o que precisa de ser feito
  IFS0bits.TxIF = 0;
                         // limpar o pedido de interrupção
```

- O **VETOR** é o número do vetor da interrupção. O seu valor numérico deve ser extraído do "PIC32 Family Data Sheet", páginas 74 a 76. No nosso caso, estamos interessados na entrada "Tx - Timerx" da tabela, coluna "Vector number".
- (colocar o código seguinte dentro da rotina de serviço à interrupção):

```
Fazer uma acção de 10 em dez interrupções, por exemplo, pode ser feita da seguinte maneira
static int counter = 0;
if(++counter == 10)
                                                                              Guião 8
  // fazer aqui o que precisa de ser feito de dez em dez vezes
  counter = 0;
```

Arquitetura de Computadores II TOS, JLA, MBC

## Geração de um sinal de Pulse Width Modulation (PWM)

- No PIC32 existem cinco módulos de "output compare", oc1 a oc5. Cada um deles pode ser usado para gerar um sinal de PWM e usa ou o temporizador 2 ou o 3.
- Duty cycle = tempo ligado (a 1) num período dividido pelo período, e multiplicado por 100 (para que o resultado seja uma percentagem).
- Num período, o TMRx toma os valores 0, 1, ..., PRx, onde x é ou 2 ou 3.
- O sinal de saída do ocy, y=1,...,5, é obtido comparando TMRx com ocyrs. Se ocyrs for menor que TMRx a saída ocy fica a 1, caso contrário fica a zero.

OCyCONbits.ON = 1;

```
// configurar o temporizador x (x=2 ou 3) com a frequência pretendida
// use o valor de PRx o maior possível, mas sem ultrapassar os 16 bits
OCyCONbits.OCM = 6;
OCyCONbits.OCTSEL = x - 2; // 0=temporizador 2, 1=temporizador 3
```

 $OC_{yRS} = ((PR_{x} + 1) * duty + 50) / 100; // duty=duty cycle pretendido$ 

Guião 9

#### **RS-232 (UART)**

- No PIC32 da placa das aulas práticas existem 6 UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitters).
- A UART 2 está ligada ao cabo USB, via um circuito da FTDI que converte RS-232 para RS-232 over USB.
- Especificação das características do sinal RS-232 (o com\_spec do pterm):

baud\_rate,parity,data\_bits,stop\_bits

- o baud\_rate é o inverso do tempo de duração de um bit
- o parity especifica a existência ou não do bit de paridade e a sua polaridade
  - N (none) sem bit de paridade
  - E (even) paridade par (ou exclusivo dos bits de dados)
  - o (odd) paridade ímpar (negação do ou exclusivo dos bits de dados)
- o data\_bits é o número de bits de dados (8 ou 9 no PIC32, o pterm não aceita o 9)
- stop\_bits é o número de stop bits (1 ou 2 no PIC32)
- Se não for especificado outro valor na linha de comando, o pterm usa 115200, N, 8, 1 para o com spec

Guião 10

#### RS-232 (programação)

Sequência de programação para a UART x:

```
int ovs factor[2] = { 16,4 };
int ovs = 0;
                   // 0 (x16, standard speed) ou 1 (x4, high speed)
UxMODEbits.ON = 0;  // desativa a UART
UxMODEbits.BRGH = ovs; // configura fator de sobre amostragem (0 ou 1)
UxBRG = round div(PBCLK, ovs factor[ovs] * baud rate) - 1;
U_{x}MODEbits.PDSEL = 0; // 0 (8N), 1 (8E), 2 (80), 3 (9N) --- ver manual
UxModebits.STSEL = 0; // 0 (1 stop bits), 1 (2 stop bits) --- ver manual
UxSTAbits.UTXEN = 1; // ativa transmissão (ver nota abaixo)
UxSTAbits.URXEN = 1; // ativa receção (ver nota abaixo)
UxMODEbits.ON = 1;  // ativa UART
```

- Para ovs=0 e PBCLK=20MHz, o maior baud rate possível (UxBRG = 0) é 1250000 e o menor possível (UxBRG=65535) é pouco mais de 19.
- Para ovs=1 e mesmo uxBRG estes números são quatro vezes maiores.

Nota: Quando a transmissão ou a receção é ativada não é preciso configurar os pinos respetivos usando os registos TRIS



Para enviar o carater c, armazenado numa variável do tipo int:

```
while(UxSTAbits.UTXBF != 0)
; // espera até que o buffer de transmissão deixe de estar cheio
UxTXREG = c;
```

• Para receber o carater c, armazenado numa variável do tipo int:

```
while(UxSTAbits.URXDA == 0)
```

- c = UxRXREG; // uma segunda leitura deste registo lerá o carater seguinte!
- Podem ocorrer vários tipos de erros na receção:
  - o erro de paridade: comparar **UxSTAbits.PERR** com 1 para ver se ocorreu
  - o erro de trama: comparar **uxstabits.ferr** com 1 para ver se ocorreu

; // espera até que o buffer de receção deixe de estar vazio

carater recebido com o buffer de receção cheio (erro de *overrun*): comparar
 UxSTAbits.OERR com 1 para ver se ocorreu (se sim, terá de escrever zero em
 UxSTAbits.OERR para limpar o buffer de receção, caso contrário não receberá mais

nada)

Sequência de programação das interrupções para a UART x, y é o número do registo apropriado (consulte a tabela das páginas 74 a 76, colunas *Flag*, *Enable* e *Priority*, do "PIC32" Family Data Sheet", respetivamente para determinar o número do registo IFS, IEC e IPC): UxSTAbits.UTXISEL = 0; // quando se pede interrupção do lado tx (ver manual) UxSTAbits.URXISEL = 0; // quando se pede interrupção do lado rx (ver manual) IPCybits.UxIP = 1;// prioridade da interrupção (1 a 6) IFSybits.UxTXIF = 0;limpar pedido de interrupção do lado tx IFSybits.UxRXIF = 0; // limpar pedido de interrupção do lado rx IFSybits.UxEIF = 0;// limpar pedido de interrupção por causa de erros IECybits.UxTXIE = 0;// desativa pedidos de interrupção na transmissão IECybits.UxRXIE = 1;

- A rotina de serviço às interrupções é comum aos lados tx e rx e a erros. Tem de se ver a(s) causa(s) do pedido de interrupção analisando os valores de IFSybits.UxTXIF,
- IFSybits.UxRXIF @ IFSybits.UxEIF.

IECybits.UxEIE = 0;



// desativa pedidos de interrupção em caso de erro

// ativa pedidos de interrupção na receção