
## RPI: Host pc to lan(usb lancard) 인터넷 설정

Pc(usb lancard) - RPI(eth0) 인터넷 설정 컴퓨터공학과 정윤걸






## 메인 호스트 설정


어댑터 설정 - 속성 - 공유 - 첫번째 체크버튼 클릭 체크 확인-확인 -> "이더넷 상태" 대화상자 닫기

주의 : 공유 설정시 usb랜카드 설정이 초기화 됨 -> 미리 기록해둬야함














## RPI 설정


기존 설정 그대로 유지

2번 슬라이드에서 설정한 192.168.101.201

(사진은 192.168.101.100으로 설정했으므로 101)

2번 슬라이드에서 설정한 host dns server





## RPI 설정

적용 후 재부팅 필요 이후 인터넷 접속 확인