Chute de plain-pied : prévention et ordre sur chantier

Formation Sécurité Santé Environnement | Programme MASE 2026

AP2I – Automatisme & Électricité industrielle · Reims · Juillet 2026

Sommaire

01 Chute de plain-pied : de quoi parle-t-on ?

02 Les causes principales (sol, encombrements, autres)

03 Signalisation des zones à risque

04 Organisation des zones de travail & manutention

05 Bonnes pratiques et EPI

06 Ce que dit le MASE + cas AP2I

Chute de plain-pied : de quoi parle-t-on ?

Définition. Une chute de plain-pied est une chute survenant sur une surface plane (ou faiblement inclinée), sans dénivellation notable : par glissade, trébuchement ou faux pas. Elle se distingue de la chute de hauteur.

1er

Ces chutes figurent parmi les premières causes d'accidents du travail avec arrêt, tous secteurs confondus.

≈ 1/5

Environ 1 accident du travail sur 5 est lié à une chute de plain-pied.

Banalisé

Risque souvent sous-estimé car « ordinaire », d'où l'importance de la prévention au quotidien.

Source externe : statistiques Assurance Maladie – Risques professionnels / INRS

IDENTIFIER LES CAUSES

Les causes principales des chutes de plain-pied

ÉTAT DU SOL

- Sol glissant : eau, huile, graisse, produits, poussière
- Sol dégradé ou irrégulier : trous, seuils, dénivelés
- Revêtement inadapté ou détérioré

ENCOMBREMENTS

- Câbles, rallonges et flexibles au sol
- Matériel, outillage ou cartons non rangés
- Zones de passage obstruées

AUTRES FACTEURS

- Éclairage insuffisant, visibilité réduite
- Chaussures inadaptées, précipitation
- Zone de coactivité mal organisée

Source externe : INRS (dossier chutes de plain-pied)

RENDRE LE RISQUE VISIBLE

Signalisation des zones à risque

Signaler, c'est prévenir : une zone à risque non balisée est un piège pour soi comme pour les autres intervenants.

Baliser	Délimiter physiquement la zone (barrières, rubalise, cônes) dès qu'un danger existe : sol mouillé, câble traversant, zone de travaux.
Panneaux	Utiliser la signalétique normalisée : panneau « sol glissant », « danger », pictogrammes de risque, couleur jaune/noir.
Éclairer	Assurer un éclairage suffisant des zones de circulation et de travail, y compris en horaires décalés.
Informer	Communiquer la zone à risque aux autres intervenants (coactivité) et la retirer dès que le danger a disparu.

Source externe : Code du travail (signalisation santé-sécurité) / INRS

Organisation des zones de travail & manutention

Le rangement, première barrière contre la chute

- ✓ Maintenir les zones de circulation et de passage dégagées en permanence
- ✓ Ranger l'outillage et le matériel après usage ; stocker sur zones dédiées
- ✓ Gérer les câbles et flexibles : cheminements, passages de câbles, fixation au sol
- ✓ Adapter la manutention : anticiper le trajet, dégager le parcours, éviter le port de charges qui masque la vue du sol
- ✓ Nettoyer immédiatement tout épanchement (eau, huile, produit) au sol
- ✓ Assurer le repli du matériel et le nettoyage de la zone en fin de chantier

Bonnes pratiques et EPI

Bonnes pratiques

- Regarder où l'on marche, ne pas se précipiter
- Adapter son allure au sol et à la charge portée
- Signaler et corriger tout danger repéré au sol
- Utiliser les cheminements et passages prévus
- Garder les mains libres autant que possible

EPI adaptés

- Chaussures de sécurité à semelle antidérapante (SRC)
- Semelle en bon état : usure = adhérence réduite
- Chaussures adaptées au milieu (humide, gras, extérieur)
- EPI complémentaires selon le poste et le site client
- Vérifier et remplacer les EPI dégradés

L'EPI est la dernière barrière : il complète, sans les remplacer, l'ordre et la propreté des lieux.

LA BONNE PRIORITÉ D'ACTION

Agir dans le bon ordre : les principes de prévention

Face au risque de chute: on agit d'abord à la source. Ordre de priorité (principes généraux de prévention) :

1. **Éviter** : Supprimer le danger : pas de câble au sol dans un passage, sol maintenu propre et sec
2. **Évaluer** : Identifier les risques qui subsistent, les coter, les tracer
3. **Combattre à la source** : Cheminements de câbles, revêtement adapté, nettoyage immédiat
4. **Protéger collectivement** : Balisage, signalisation, éclairage, organisation des zones
5. **Protéger individuellement** : EPI : chaussures antidérapantes — en dernier recours

Cas pratiques AP2I

Intervention en armoire / TGBT

Câbles, rallonges et outillage au sol autour de l'armoire → risque de trébuchement. Bon réflexe : cheminement des câbles, zone de travail dégagée, outillage rangé après usage.

Site client en coactivité

Sols parfois humides ou encombrés, zones partagées avec d'autres intervenants. Bon réflexe : respecter le balisage, signaler tout danger, tenir compte de la circulation définie au plan de prévention.

Manutention de matériel sur site

Transport d'armoires, de matériel ou d'équipements. Bon réflexe : anticiper et dégager le parcours, ne pas masquer sa vue, adapter l'allure au sol.

L'ESSENTIEL

6 points à retenir

- La chute de plain-pied est fréquente et évitable : ne pas la banaliser.
- Trois familles de causes : sol, encombrements, autres facteurs.
- Signaler et baliser toute zone à risque, puis la lever dès que le danger disparaît.
- Ordre et propreté du chantier = première barrière de prévention.
- Agir dans l'ordre : éviter → combattre à la source → protéger collectivement → EPI.
- Chaussures antidérapantes en bon état : la dernière barrière, jamais la seule.

Place au quiz

Valider mes connaissances

Seule la 1ère tentative est validée, lisez bien les questions - Vos réponses sont enregistrées automatiquement.