Arquitetura e Organização de Computadores

Cap 2. A Linguagem dos Computadores

AP 1 - Operações, operandos e representações

Prof. Dr. João Fabrício Filho

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Campo Mourão 2024

Quais elementos compõem uma linguagem?

Como fazemos para nos comunicar?

Como nos comunicamos com computadores?

2

Conjuntos de instruções (ISA)

- O repertório de instruções de um computador
- Diferentes computadores têm diferentes ISAs
 - Podem ter aspectos em comum
- Os primeiros computadores tinham ISAs muito simples
 - Implementação simplificada
- Muitos computadores modernos também possuem ISAs simples

CISC

RISC

Compilador (software)

Arquitetura
(Hardware)

Compilador
(software)

Arquitetura
(Hardware)

Complex Instruction Set Computer (CISC)



- Instruções complexas
- Qualquer instrução pode referenciar a memória
- Pouco uso do pipeline
- Instruções com formato variável
- Muitas instruções com muitos modos de endereçamento
- A complexidade está no programa
- Poucos registradores



Reduced Instruction Set Computer (RISC)

- Instruções simples
- Referências à memória
 - somente com instruções especiais (load/store)
- Uso intensivo de pipeline
- Instruções de formato fixo
- Poucas instruções com poucos modos de endereçamento
- Compilador complexo
- Vários registradores







Conjunto de instruções MIPS

- Usado como exemplo ao longo do livro
- Stanford MIPS (MIPS Technologies)
- Grande parte do mercado de embarcados
 - Aplicações em eletrônicos de consumo, equipamentos de rede/armazenamento, câmeras, impressoras
- Típico de muitas ISA modernas
 - Veja o MIPS ref card

Operações aritméticas

- Formato estrito
 - Um destino e duas fontes

```
add a, b, c # a recebe b + c
sub d, e, f # d recebe e - f
```

- Princípio de projeto 1: Simplicidade favorece regularidade
 - Regularidade permite implementação mais simples
 - o Simplicidade permite maior desempenho e menor custo

Exemplo em C

```
a = b + c + d + e
```

Como podemos implementar em MIPS?

Exemplo em C

```
a = b + c + d + e

Como podemos implementar em MIPS?

add a, b, c # a recebe b + c

add a, a, d # a recebe b + c + d

add a, a, e # a recebe b + c + d + e
```

Exemplo em C (2)

```
f = (g + h) - (i + j)
```

Como podemos implementar em MIPS?

Exemplo em C (2)

```
f = (g + h) - (i + j)

Como podemos implementar em MIPS?

add t0, g, h # temp t0 = g + h

add t1, i, j # temp t1 = i + j

sub f, t0, t1 # f = t0 - t1
```

Operando Registradores

- Instruções aritméticas usam registradores como operandos
- O MIPS tem um conjunto com 32 registradores de 32 bits
 - Uso para dados frequentemente acessados
 - Numerados de 0 a 31
 - Dados de 32 bits são chamados de palavra (word)
- Nomes simbólicos dados pelo montador
 - \$t0, \$t1, ..., \$t9 para valores temporários
 - \$ \$50, \$s1, ..., \$s7 para mapear variáveis
- Princípio de projeto 2: menor significa mais rápido
 - Memória principal: milhões de localizações

Exemplo em C (2)

```
f = (g + h) - (i + j)

Como podemos implementar em MIPS?

add $t0, $s1, $s2 # temp t0 = g + h

add $t1, $s3, $s4 # temp t1 = i + j

sub $s0, $t0, $t1 # f = t0 - t1
```

Operandos imediatos

Dados constantes especificados na instrução

```
addi $s1, $s2, 4
```

- Não existe instrução de subtração imediata
 - Basta usar uma constante negativa

```
addi $s1, $s2, -1
```

- Princípio de projeto 3: Faça o caso comum rápido
 - Constantes pequenas são comuns
 - o Operando imediato evita uma instrução load

A constante zero

- No MIPS o registrador \$zero é a constante 0
 - Não pode ser alterado
- Útil em operações comuns
 - Ex: mover dados entre registradores

```
add $t2, $s1, $zero # $t2 = $s1
```

Inteiros binários sem sinal

• Dado um número de n bits

```
x = (x_{n-1} * 2^{n-1}) + (x_{n-2} * 2^{n-2}) + ... + (x_1 * 2^1) + (x_0 * 2^0)
```

- Intervalo: 0 até 2ⁿ-1
- Usando 32 bits: 0 até +4.294.967.295
- Exemplo

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011_2
= 0 + ... + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0
= 0 + ... + 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}
```

Inteiros binários com sinal - complemento de 2

• Dado um número de n bits

```
x = (-x_{n-1} * 2^{n-1}) + (x_{n-2} * 2^{n-2}) + ... + (x_1 * 2^1) + (x_0 * 2^0)
```

- Intervalo: 0 até 2ⁿ-1
- Usando 32 bits: -2.147.483.648 até +2.147.483.647
- Exemplo

```
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011_2
= 0 + ... + 1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0
= 0 + ... + 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}
```

18

Complemento de 2

```
0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101_{bin} = 2.147.483.645_{dec}
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000_{\text{bin}} = -2.147.483.648_{\text{dec}}
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001_{\text{bin}} = -2.147.483.647_{\text{dec}}
1000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 _{\text{bin}} = -2.147.483.646_{\text{dec}}
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101_{bin} = -3_{dec}
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110_{bin} = -2_{dec}
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111_{\text{bin}} = -1_{\text{dec}}
```

Inteiros binários com sinal - complemento de 2

- Bit 31 é o bit de sinal
 - 1 para números negativos
 - o 0 para números positivos
- $-(-2^{n-1})$ não pode ser representado
- Números positivos têm a mesma representação sem sinal e em complemento de 2
- Alguns números específicos

- Menor número: 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- Maior número: 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

Inteiros com sinal - Complemento de 2

- Atalho para negação
- Complementar e somar 1
 - o Complementar significa inverter (de 0 para 1 ou de 1 para 0)

$$x + \overline{x} = 1111...111_2 = -1$$

 $\overline{x} + 1 = -x$

• Exemplo: Negue +2

Qual a saída do código abaixo?

```
int a = 2147483647;
a++;
printf("%d", a);
```

Operações com binários sem sinal

- O padrão é lidar com complemento de 2.
- As operações U (unsigned) lidam com dados sem sinal.
- Basta usar o similar com o final <u>u</u>

```
addu $t0, $t1, $t2

subu $s0, $s3, $s4

addiu $s1, $s2, 3
```

Extensão do sinal

- Representação de um número usando mais bits
 - Preserva o valor numérico
- Na ISA do MIPS
 - o addi: estende o valor do imediato
 - o lb, lh: estende o byte/halfword carregado
 - beg, bne: estende o deslocamento
- Replica o valor de bit de sinal para a esquerda
 - Valores não sinalizados: estende com zeros
- Exemplos 8 bits para 16 bits
 - 0 +2: 0000 0010 -> 0000 0000 0000 0010
 - -2: **1**111 1110 -> 1111 1111 1111 1110

Representação das instruções

- Instruções são codificadas em binário
 - o Chamadas de código de máquina
- Instruções MIPS
 - Codificadas como palavras de 32 bits
 - Pequeno número de formatos de códigos de operação (opcode), número de registradores
 - Regularidade!
- Número de registradores
 - \$t0 \$t7 são os registradores 8 15
 - \$t8 \$t9 são os registradores 24 25
 - \$s0 \$s7 são os registradores 16 23

Instruções MIPS formato R

	op rs		rt	rd	shamt	funct	
_	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

- op: código da operação (opcode)
- rs: registrador com primeiro operando origem
- rt: registrador com segundo operando origem
- rd: número do registrador destino
- shamt: shift amount (0 por enquanto)
- funct: código de função (estende o opcode)

Formato R - Exemplo

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	
	add \$t0), \$s1, \$	\$s2			
special	\$s1	\$s2	\$t0	0	add	
0	17	18	8	0	32	
000000	10001	10010	01000	00000	100000	

0000 0010 0011 0010 0100 0000 0010 0000 $_2 = 0 \times 02324020_{16} = 3684764810$

Hexadecimal

- Base 16
 - Representação compacta da cadeia de bits
 - 4 bits por dígito hexadecimal

0	0000	4	0100	8	1000	С	1100
1	0001	5	0101	9	1001	d	1101
2	0010	6	0110	а	1010	е	1110
3	0011	7	0111	b	1011	f	1111

- Exemplo: eca8 6420
 - 0 1110 1100 1010 1000 0110 0100 0010 0000

Instruções MIPS Formato I

ор	rs	rt	constante ou endereço				
6 bits	6 bits 5 bits		16 bits				

Instruções aritméticas com imediato e load/store


- rt: número do registrador destino ou origem
- Constante: -2¹⁵ até +2¹⁵-1
- Endereço: endereço adicionado ao endereço base no registrador rs

- Princípio de projeto 4: Bom projeto exige bons compromissos
 - Manter todas as instruções com o mesmo tamanho
 - o Exigindo diferentes tipos de formato para diferentes tipos de instruções

Computadores com programa armazenado

The BIG Picture





- Instruções são representadas em binário, como os dados
- Instruções e dados armazenados na memória
- Programas podem operar sobre programas
 - Ex., compiladores, linkers, ...
- Compatibilidade binária permite que programas compilados possam trabalhar em diferentes computadores
 - ISAs padronizados

Operações lógicas

Instruções para manipulação bit a bit

Operation	С	Java	MIPS		
Shift left	<<	<<	sll		
Shift right	>>	>>>	srl		
Bitwise AND	&	&	and, andi		
Bitwise OR			or, ori		
Bitwise NOT	~	~	nor		

Úteis para extração e inserção de grupos de bits em palavras

"Ao contrário", continuou Tweedledee, "se foi assim, poderia ser; e se assim fosse, seria; mas como não é, então não é. Isso é lógico."

Operações de deslocamento

ор	op rs		rd	shamt	funct	
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

- shamt: quantas posições para o deslocamento
- Shift left lógico
 - Desloca para a esquerda e preenche com bits 0
 - o sll por i bits multiplica por 2ⁱ
- Shift right lógico
 - o Desloca para a direita e preenche com bits 0
 - o srl por i bits multiplica por 2ⁱ

Operação AND

Útil para aplicar máscara de bits em uma palavra
 Seta alguns bits (=1), zera outros



Operação OR

- Útil para incluir bits em uma palavra
 - Seleciona alguns bits (=1), deixa os outros inalterados




Operação NOT

- Útil para inverter bits em uma palavra
 Muda de 0 para 1 e de 1 para 0
- NOT no MIPS = instrução NOR com 3 operandos

```
$t1 0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000
$t0 1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111
```

Operandos em memória

- Memória principal usada para compor dados
 - Vetores, estruturas, dados dinâmicos
- Para operações aritméticas:
 - Carregar valores da memória em registradores
 - Armazenar resultados de registradores em memória
- A memória é endereçada por bytes
 - Cada endereço identifica um byte
 - Palavras são alinhadas na memória: endereços são múltiplos de 4
- MIPS é Big Endian
 - O byte mais significativo da palavra (MSB) está no endereço menor



Exemplo de código C com carregamento da memória

```
g = h + A[8]
```

Considere g em \$s1, h em \$s2 e o endereço base de A em \$s3

O endereçamento em MIPS requer um offset de 4 bytes por palavra (32/4 = 8)

Exemplo de código C com carregamento da memória

```
g = h + A[8]
```

Considere g em \$s1, h em \$s2 e o endereço base de A em \$s3

O endereçamento em MIPS requer um offset de 4 bytes por palavra (32/4 = 8)

```
offset registrador-base

lw $t0, 32($s3) # $t0 = A[8]

add $s1, $s2, $t0 # $s1 = h + A[8]
```

Exemplo de código C com carregamento da memória (2)

```
A[12] = h + A[8]
```

h em \$s2 e o endereço base de A em \$s3

Exemplo de código C com carregamento da memória (2)

```
A[12] = h + A[8]
h em $s2 e o endereço base de A em $s3
```

indice 8 requer offset de 32

índice 12 requer offset de 48

```
lw $t0, 32($s3) # $t0 = A[8]
add $t1, $s2, $t0 # $t1 = h + A[8]
sw $t1, 48($s3) # A[12] = $t1
```

Exemplo de código C com carregamento da memória (3)

```
A[i] = B[4]
```

i em \$s0, o endereço base de A em \$s3 e B em \$s4

Exemplo de código C com carregamento da memória (3)

```
A[i] = B[4]
```

i em \$s0, o endereço base de A em \$s3 e B em \$s4

```
lw $t0, 16($s4) # $t0 = B[4]
sll $t1, $s0, 2 # $t1 = i*4
add $t1, $t1, $s3 # $t1 = &A[i]
sw $t0, 0($t1) # A[i] = $t0
```

Registradores vs Memória



- Registradores são mais rápidos no acesso do que a memória
- Operação na memória de dados requer *loads* e *stores*
 - Mais instruções a serem executadas
- Compilador deve usar registradores para variáveis quando possível
 - Apenas mapear as variáveis menos usadas na memória
 - Otimização de registradores é importante

Linguagem de máquina do MIPS

Instrução	Formato	ор	rs	rt	rd	shamt	funct	endereço
add	R	0	reg	reg	reg	0	32 _{dec}	n.a.
sub (subtract)	R	0	reg	reg	reg	0	34 _{dec}	n.a.
add immediate	1	8 _{dec}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	constante
l w (load word)	1	35 _{dec}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	endereço
SW (store word)	1	43 _{dec}	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	endereço

Exercícios

```
Capítulo 2 - A linguagem dos computadores
```

Implementações disponíveis no moodle

Exercícios sugeridos:

```
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18, 2.21, 2.22
```

Referências

Materiais disponibilizados pelos professores Lucas Wanner, Paulo Gonçalves, Ricardo Pannain e Rogério Ap. Gonçalves.

Patterson, David A. Hennessy, John L. Organização e Projeto de Computadores. Disponível em: Minha Biblioteca, (5a. edição). Grupo GEN, 2017.

Slides do livro PATTERSON, David A. e HENNESSY, John L. Computer Organization and Design Risc-V Edition: The Hardware Software Interface. Estados Unidos, Ed. Morgan Kauffman, 2020.