## SANDY4 SCARPIERA SALVASPAZIO CON 4 ANTE A RIBALTA



MISURE		MEASURES	
ALTEZZA (cm)	136	HEIGHT (cm)	136
LARGHEZZA (cm)	50	WIDTH (cm)	50
PROFONDITA' (cm)	13,5	DEPTH (cm)	13,5
PESO NETTO (kg)	12	NET WEIGHT (kg)	12
CARICO MASSIMO (kg)	30	MAXIMUM LOAD (kg)	30
MATERIALE		MATERIAL	
ferro / plastica		iron /plastic	
IMBALLAGGIO		PACKAGING	
ALTEZZA (cm)	147	HEIGHT(cm)	147
LARGHEZZA (cm)	58	WIDTH (cm)	58
PROFONDITA' (cm)	21	DEPTH (cm)	21
peso + imballo (KG)	15	weight + packaging	15

## **LINEE GUIDA GENERALI**

Si prega di usare il prodotto in modo opportuno.

Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza

## **AVVERTENZE**

Ai bambini è vietato arrampicarsi o giocare sul prodotto per evitare lesioni fisiche causate dalla caduta.

Si consiglia di fissare il mobile al muro così da prevenire l'eventuale caduta.

Tenere gli imballaggi di plastica fuori dalla portata dei bambini per evitare potenziali pericoli come soffocamento.

## **NOTE GENERALI**

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Il prodotto deve essere utilizzato in conformità allo scopo previsto. Lesioni personali e/o danni al prodotto possono verificarsi se i prodotti vengono utilizzati al di fuori degli scopi previsti e/o se i prodotti sono stati cambiati/modificati dal loro design originale. Il produttore o il venditore non sono responsabili per eventuali lesioni e/o danni causati dal montaggio o da uso che non corrispondano al fine del prodotto.

Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti e taglienti e sostanze corrosive per prevenire danni al prodotto.

Posizionare l'oggetto su una superficie piana e solida durante l'uso.

Se si versa accidentalmente acqua o un altro liquido sulla superficie, pulire immediatamente con un panno asciutto.

Si prega di non stare in piedi o sedere sul prodotto.

Se esposto per lungo periodo ad una fonte di calore il prodotto si può surriscaldare.

Per la pulizia non usare detergenti aggressivi o corrosivi.