

LATIHAN EKSEKUSI INSTRUKSI PADA HIPOTETIK PROCESSOR

Perhatikan isi memori dan kode operasi berikut ini.

Memori		Tabel Kode Operasi	
300	1940	0001	LOAD to Accumulator
301	5941	0010	Store to memori
302	2941	0101	Add to AC from memori
303	6942	0110	Sub AC from memori
304	2943	0111	Mul AC from memori
305	7940		
306	2944		
307	1941		
308	5940		
309			
940	0003		
941	0005		
942	0002		
943			
944			
945			
946			

Berdasarkan data pada setiap alamat memori dan Tabel kode operasi (OPCODE) di atas, eksekusilah program dan data yang ada pada memori tersebut.

Lakukan pengerjaannya seperti contoh di handout yang dilanjutkan pada latihan tadi.

Hint : Step ganjil adalah step fetch instruction, dimana instruksi di masukkan ke IR. Pada Step genap, adalah step execute instruction, dimana opcode akan diterjemahkan dan langsung melakukan operasi sesuai opcode, kemudian PC di-increment