

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

# Отчет по лабораторной работе №2

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ Вариант №19

Выполнил:

студент МИН21

Урывский Д.В.

Ростов-на-Дону

2020

## Цель работы

Ознакомление с методами статистического анализа надежности систем.

### Задание 1

На испытании находилось  $N_0 = 100$  образцов техники. Вычислить показатели надежности P(t), f(t),  $\lambda(t)$ ,  $T_0$ , и занести их в таблицу.

Таблица 1. Исходные данные

| Интервал, час                                | 0–120 | 120- | 240- | 360- | 480- | 600- | 720– | 840- |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 240  | 360  | 480  | 600  | 720  | 840  | 960  |
| Длина $\Delta t$ , час                       | 120   | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  |
| Число отказавших образцов $n(t, t+\Delta t)$ | 2     | 3    | 2    | 2    | 1    | 1    | 2    | 3    |

**Среднее время работы элемента до отказа** равно среднему арифметическому времени, т. е.

$$\widehat{T} = \frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^{N_0} t_i$$

$$T = \frac{960}{100} = 9,6$$
(час)

**Вероятность безотказной работы** P(t) определяется следующей статистической оценкой:

$$\widehat{P}_{cm}(t) = \frac{N(t)}{N_0} = \frac{N_0 - n(t)}{N_0},$$

где  $N_0$  — общее число образцов, находящихся на испытании, N(t) — число исправно работающих образцов в момент времени  $t,\ n(t)$  — число отказавших образцов в течение времени t.

$$P_{\rm CT}(t) = \frac{100 - (2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3)}{100} = \frac{100 - 16}{100} = 0,84$$

Частота отказов определяется следующей формулой:

$$\widehat{f}_{cm} = \frac{n(t, t + \Delta t)}{N_0 \Delta t},$$

где  $n(t,t+\Delta t)$ — число отказавших образцов за промежуток времени  $[t;t+\Delta t];$   $N_0$ — число образцов, первоначально поставленных на испытания.

$$f_{\rm CT} = \frac{16}{100} = 0.16$$

**Интенсивность отказов** статистически определяется как отношение числа отказавших образцов техники в единицу времени к среднему числу образцов, исправно работающих на интервале  $[t;t+\Delta t]$ :

$$\lambda_{cm}(t) = \frac{n(t, t + \Delta t)}{N_{cp} \Delta t},$$

где  $N_{cp}(t) = \frac{N(t) + N(t + \Delta t)}{2}$  — среднее число исправно работающих образцов на интервале  $[t; t + \Delta t]$ .

$$\lambda_{\rm ct}(t) = \frac{16}{(100 - 16) * 120} \sim 0.0016(\frac{1}{\rm vac})$$

Запишем полученные данные в таблицу

| P(t) | f(t) | $\lambda(t)$  | T <sub>0</sub> |
|------|------|---------------|----------------|
| 0,84 | 0,16 | 0,0016(1/час) | 9,6(час)       |