#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

### Расчет потока транспортной сети связи

**Транспортная сеть (transport network)** — часть сети связи, охватывающая магистральные узлы, междугородние станции, а также соединяющие их каналы и узлы (национальные, междугородные). В таблице 1.1 показаны структуры моделей транспортных сетей, имеющих функциональные уровни: физический, трактов и каналов [1].

Таблица 10.1 — Структуры многоуровневых моделей транспортных сетей

	SDH	Î	ATM	Оптическая сеть			
Уровень каналов	Цифровые каналы Е <u>1</u> , Е3, Е4		Виртуальные каналы	Уровень каналов			
Уровни	Тракты виртуальных контейнеров VC-12	Уровни ATM	Виртуальные тракты	Уровни	Другие электри ческие тракты	Тракты SDH	
трактов	Тракты виртуальных контейнеров VC-3, VC-4		Цифровая секция (тракт)	трактов	Оптические транспортные системы		
Физичес кий уровень	Секции мультиплексирова ния и регенерации	Физическ ий уровень	Секции мультиплекс ирования и регенерации	Уровни оптическ ой сети	Секции оптического мультиплексиров ания Оптическая ретрансляция		
	Физическая среда		Физическая среда		Оптовол лин	оконная ния	

Первичные сети, являющиеся базовыми транспортными или магистральными сетями, служат основой для построения всего многообразия современных мультисервисных сетей связи. Таким образом, первичной сетью называется совокупность типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов системы электросвязи, образованная на базе сетевых узлов, сетевых станций, оконечных устройств первичной сети и соединяющих их линий передачи системы электросвязи [1].

Главным требованием, предъявляемым к транспортным сетям, является выполнение сетью основной функции — обеспечения пользователям возможности доступа ко всем разделяемым ресурсам сети.

Основные информационно-технические характеристики цифровой первичной сети (ЦПС), которые существенно определяют ее возможности по предоставлению гарантированного качества обслуживания пользователей сети и возможности сети в целом, следующие: пропускная способность транспортных магистралей или базовые скорости передачи, определяемые уровнем транспортных модулей (STM-N, N=1, 4, 16,...); объем входящего и исходящего трафика в узлах сети; суммарный трафик в трактах и магистралях сети; надежность или коэффициент готовности сети в целом

К современным ЦПС и корпоративным сетям предъявляются требования, обеспечивающие возможность не только гарантировать необходимое качество обслуживания, но и дальнейшее развитие сети:

Для оценки надежности таких сложных систем, какими являются ЦПС, применяют понятие готовности, или коэффициента готовности, который определяется долей времени, в течение которого сеть может быть использована по назначению. Готовность сети может быть повышена путем аппаратного резервирования элементов (узлов) сети, резервирования трафика, трактов и каналов за счет соответствующей организации архитектуры всей сети, ее топологии, управления и синхронизации сети, включая сети доступа к ЦПС.

Расширяемость означает возможность сравнительно легкого (в ограниченных пределах) добавления отдельных элементов сети (пользователей, служб), наращивания сегментов сети доступа и замены существующей аппаратуры более мощной.

**Масштабируемость** означает, что сеть позволяет наращивать количество сетевых узлов и протяженность трактов в очень широких пределах без снижения пропускной способности транспортных магистралей.

**Управляемость** сети подразумевает возможность централизованно осуществлять конфигурацию, наблюдение, контроль и управление, как каждым сетевым элементом, так и всей сетью в целом, включая управление трафиком и планированием развития сети [15], [18].

Современная транспортная сеть строится на основе трех основных технологий: плезиохронной иерархии (PDH), синхронной иерархии (SDH) и асинхронного режима переноса (передачи) (ATM).

Используется иерархия скоростей передачи каналов в соответствии с международными рекомендациями ITU-Т и получившим наибольшее распространение европейским стандартом. При этом технологии плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ/РDH) и синхронной цифровой иерархии (СЦИ/SDH) позволяют сформировать транспортную сеть с выделенными цифровыми каналами для всех пользователей первичной сети.

На основе ЦПС СЦИ/SDH можно создавать наложенные сети с коммутацией каналов, например цифровые сети интегрированного обслуживания (ЦСИО/ISDN), и коммутацией пакетов, например ATM (асинхронный режим переноса (АРП/ATM)). В ЦПС ATM—сеть интегрируется поверх сети СЦИ/SDH, как наложенная сеть, представляя собой одновременно и транспортную, и вторичную сети и одновременно являясь сетью доступа.

Технология АТМ или асинхронного режима передачи (АРП/АТМ) разработана как единая универсальная транспортная технология нового поколения сетей с интеграцией услуг, так называемых широкополосных цифровых сетей интегрированного обслуживания (Ш-ЦСИО или B-ISDN) [13].

Технология ATM совместима со всеми базовыми сетевыми технологиями глобальных сетей — TCP/IP, SDH, PDH, Frame Relay — и сетевыми технологиями локальных сетей. Технология ATM обеспечивает передачу в рамках одной транспортной сети различных видов трафика (голоса, видео, данных), иерархию скоростей передачи в большом диапазоне (от 25

Мбит/с до 622 Мбит/с) с гарантированной пропускной способностью для ответственных приложений [12].

Сети ТСР/ІР (протокол управления передачей/протокол сети Интернет) занимают особое положение среди сетевых технологий. Они играют роль сетевой технологии, объединяющей сети любых типов и технологий, включая глобальные транспортные сети всех известных технологий.

PDH/SDH Транспортная сеть основе состоит УЗЛОВ мультиплексирования (мультиплексоров), выполняющих роль преобразователей между каналами различных уровней иерархии стандартной пропускной способности, регенераторов, восстанавливающих цифровой поток на протяженных трактах, и цифровых кроссов, которые осуществляют коммутацию на уровне каналов и трактов первичной сети. Современные системы передачи используют в качестве среды передачи сигналов электрический и оптический кабель, а также радиочастотные средства (радиорелейные и спутниковые системы передачи). Цифровой сигнал типового канала имеет определенную логическую структуру, включающую цикловую структуру сигнала и тип линейного кода. Цикловая структура сигнала используется для синхронизации, процессов мультиплексирования и демультиплексирования между различными уровнями иерархии каналов первичной сети, а также для контроля блоковых ошибок. Линейный код обеспечивает помехоустойчивость передачи цифрового сигнала. Аппаратура передачи осуществляет преобразование цифрового сигнала с цикловой структурой в модулированный электрический сигнал, передаваемый затем по среде передачи. Тип модуляции зависит от используемой аппаратуры и среды передачи.

Таким образом, внутри цифровых систем передачи осуществляется передача электрических сигналов различной структуры, на выходе цифровых систем передачи образуются каналы цифровой первичной сети, соответствующие стандартам по скорости передачи, цикловой структуре и типу линейного кода.

Обычно каналы первичной сети приходят на узлы связи и оканчиваются в линейно-аппаратном цехе (ЛАЦе), откуда кроссируются для использования во вторичных сетях. Можно сказать, что первичная сеть представляет собой "банк каналов", которые затем используются вторичными сетями (сетью телефонной связи, сетями передачи данных, сетями специального назначения и т.д.). Существенно, что для всех вторичных сетей этот "банк каналов" един, откуда и вытекает обязательное требование, чтобы каналы первичной сети соответствовали стандартам.

Физический уровень (таблица 1.1) образован средой передачи сигналов (волоконно-оптической линией, медной линией, радиолинией) и секциями – участками, где происходит регенерация (ретрансляция) сигналов и мультиплексирование (объединение и разделение) различных сигналов. Благодаря наличию секции регенерации (ретрансляции) удается "очистить" сигнал от искажений и помех. Организация секций мультиплексирования позволяет эффективно использовать физическую среду за счет временного разделения передачи каналов. При этом можно реализовать резервирование любой секции мультиплексирования, если предусмотреть дополнительную физическую цепь, оборудование для передачи сигналов по ней и оборудование автоматического переключения. Физический уровень оптической транспортной сети имеет свою особенность, которая состоит в том, что все преобразования сигналов (усиление, ретрансляция, объединение и разделение, вывод и ввод) производятся исключительно оптическими средствами. Таким способом достигаются наивысшие скорости передачи информационных данных – от десятков гигабит до десятков терабит в секунду (Тбит/с). В физической среде, представляемой одномодовым стекловолокном, объединяются (мультиплексируются) множество оптических несущих частот от 2-х до 132 и более), каждая из которых модулирована информационным сигналом.

**Уровень трактов** (таблица 1.1). Тракты каждой транспортной сети создаются, чтобы обеспечить сквозное прохождение информационных

сигналов. Тракты в сети ATM отличаются от трактов сети SDH тем, что они образуются только при наличии информационного сообщения, а в его отсутствии физические ресурсы транспортной сети отдаются для передачи других сигналов. По этой причине путь следования данных в сети ATM называют виртуальным.

**Уровень каналов** (таблица 1.1). Для любой из рассмотренных моделей транспортных сетей этот уровень выполняет функции интерфейса со вторичными сетями (коммутаторами телефонных, широкополосных, компьютерных сетей и т.д.). Как правило, на уровне каналов создаются типовые электрические и оптические интерфейсы.

Транспортные сети, построенные в соответствии с различными моделями, совместимы между собой на уровнях каналов или трактов.

Сравнивая технологию SDH с технологией PDH, можно выделить следующие особенности технологии SDH: предусматривает синхронную передачу и мультиплексирование. Элементы первичной сети SDH используют для синхронизации один задающий генератор, как следствие, вопросы синхронизации особенно построения систем становятся важными; предусматривает прямое мультиплексирование и демультиплексирование потоков PDH, так что на любом уровне иерархии SDH можно выделять загруженный поток PDH без процедуры пошагового демультиплексирования. Процедура прямого мультиплексирования называется также процедурой ввода-вывода; опирается на стандартные оптические и электрические интерфейсы, что обеспечивает лучшую совместимость оборудования различных фирм-производителей; позволяет объединить системы PDH европейской и американской иерархии, обеспечивает полную совместимость с существующими системами PDH и, в то же время, дает возможность будущего развития систем передачи, поскольку обеспечивает каналы высокой пропускной способности для передачи АТМ, и так далее; обеспечивает лучшее управление и самодиагностику первичной сети. Большое количество сигналов о неисправностях, передаваемых по сети SDH, дает возможность построения систем управления на основе платформы TMN. Технология SDH обеспечивает возможность управления сколь угодно разветвленной первичной сетью из одного центра.

Все перечисленные преимущества обеспечили широкое применение технологии SDH как современной парадигмы построения цифровой первичной сети.

Элементы транспортной сети. Опишем основные элементы системы передачи данных на основе SDH, или функциональные модули SDH. Логика работы или взаимодействия модулей в сети определяет необходимые функциональные связи модулей – топологию, или архитектуру сети SDH [19].

Сеть SDH, как и любая сеть, строиться из отдельных функциональных модулей ограниченного набора: мультиплексоров, коммутаторов, концентраторов, регенераторов и терминального оборудования. Этот набор определяется основными функциональными задачами, решаемыми сетью.

Мультиплексор. Мультиплексоры SDH выполняют как функции собственно мультиплексора, так и функции устройств терминального доступа, PDH низкоскоростные позволяя подключать каналы иерархии непосредственно к своим входным портам. Они являются универсальными и гибкими устройствами, т.е. кроме задачи мультиплексирования выполнять концентрации и регенерации. коммутации, Это оказывается возможным в силу модульной конструкции SDH мультиплексора – SMUX, при которой выполняемые функции определяются лишь возможностями системы управления и составом модулей, включённых в спецификацию мультиплексора.

Терминальный мультиплексор ТМ является мультиплексором и оконечным устройством SDH сети с каналами доступа, соответствующим трибам доступа PDH и SDH иерархии (рисунок 1.1). Терминальный мультиплексор может либо вводить каналы, т.е. коммутировать их со входа трибного интерфейса на линейный выход, или выводить каналы, т.е. коммутировать с линейного входа на выход трибного интерфейса.

Мультиплексор ввода/вывода ADM может иметь на входе тот же набор трибов, что и терминальный мультиплексор (рисунок 1.1). Он позволяет вводить/выводить соответствующие ИМ каналы. Дополнительно обеспечиваемым TM. ADM возможностям коммутации, позволяет сквозную коммутацию обоих осуществлять выходных потоков направлениях, а также осуществлять замыкание канала приёма на канал передачи на обоих сторонах ( "восточный" и "западный") в случае выхода из строя одного из направлений. Наконец, он позволяет (в случае аварийного выхода из строя мультиплексора) пропускать основной оптический поток мимо него в обходном режиме. Всё это даёт возможность использовать ADM в топологиях типа кольца [1].




Рисунок 1.1. Синхронный мультиплексор (SMUX): терминальный мультиплексор ТМ или мультиплексор ввода/вывода ADM

Регенератор представляет собой упрощенный мультиплексор, имеющий один входной канал — как правило, оптический триб STM-N и один или два агрегатных выхода (рисунок 1.2). Он используется для увеличения допустимого расстояния между узлами сети SDH путём регенерации сигналов полезной нагрузки. Обычно это расстояние составляет 15 — 40 км для длины волны порядка 1300 нм или 40 — 80 км. — для 1500 нм.




Рисунок 1.2. Мультиплексор в режиме регенератора

Коммутатор. Физически возможности внутренней коммутации каналов заложены в самом мультиплексоре SDH, что позволяет говорить о мультиплексоре как о внутреннем или локальном коммутаторе. На рисунке 1.3, например, менеджер полезной нагрузки может динамически изменять логическое соответствие между трибным блоком TU и каналом доступа, что равносильно внутренней коммутации каналов. Кроме этого, мультиплексор, как правило, имеет возможность коммутировать собственные каналы доступа, (рисунок 1.4), что равносильно локальной коммутации каналов. На мультиплексоры, например, можно возложить задачи локальной коммутации однотипных каналов доступа, задачи, решаемые T.e. концентраторами.

В общем случае приходиться использовать специально разработанные синхронные коммутаторы – SDXC, осуществляющие не только локальную, но и общую или проходную (сквозную) коммутацию высокоскоростных потоков и синхронных транспортных модулей STM-N (рисунок 1.5). Важной особенностью таких коммутаторов является отсутствие блокировки других каналов при коммутации, когда коммутация одних групп TU не накладывает ограничений на процесс обработки других групп TU. Такая коммутация называется неблокирующей.




Рисунок 1.3. Мультиплексор ввода/вывода в режиме внутреннего коммутатора.




Рисунок 1.4. Мультиплексор ввода/вывода в режиме локального коммутатора.




Рисунок 1.5. Общий или проходной коммутатор высокоскоростных каналов.

Можно выделить различных функций, шесть выполняемых коммутатором: маршрутизация виртуальных контейнеров VC, проводимая на информации основе использования В маршрутном заголовке соответствующего контейнера; консолидация или объединение виртуальных контейнеров VC, проводимая в режиме концентратора; трансляция потока от точки к нескольким точкам, или к мультиточке, осуществляемая при использовании режима связи "точка – мультиточка"; сортировка или перегруппировка виртуальных контейнеров VC, осуществляемая с целью создания нескольких упорядоченных потоков VC из общего потока VC, поступающего на коммутатор; доступ к виртуальному контейнеру VC, осуществляемый при тестировании оборудования; ввод/вывод виртуальных контейнеров, осуществляемый при работе мультиплексора ввода/вывода;

## 1.2. Основы построения топологии цифровой первичной сети

При построении топологии планируемой транспортной сети необходимо предусматривать необходимое резервирование сетевых элементов на аппаратном и сетевом уровне, резервирование трафика, увязать

топологию сети с организацией ее управления и синхронизации, предусмотреть организацию соответствующих сетей доступа и их подключение к ЦПС [7].

Существует базовый набор стандартных топологий:

Топология "точка-точка". Сегмент сети, связывающий два узла А и В, или топология "точка-точка", является наиболее простым примером базовой топологии SDH сети (рисунок 1.5). Она может быть реализована с терминальных мультиплексоров TM, помощью как ПО схеме резервирования канала приёма/передачи, так и по схеме со стопроцентным 1+1, использующей резервированием типа основной И электрические или оптические агрегатные выходы (каналы приёма/передачи).




Рисунок 1.5. Топология "точка-точка", реализованная с использованием ТМ.

**Топология** "последовательная линейная цепь". Эта базовая топология используется тогда, когда интенсивность трафика в сети не так велика и существует необходимость ответвлений в ряде точек линии, где могут вводиться каналы доступа. Она может быть представлена либо в виде простой последовательной линейной цепи без резервирования, как на рисунок 1.6, либо более сложной цепью с резервированием типа 1+1, как на рисунке 1.7. Последний вариант топологии часто называют "упрощённым кольцом".



Рисунок 1.6. Топология "последовательная линейная цепь", реализованная на ТМ и ТDМ.




Рисунок 1.7. Топология "последовательная линейная цепь" типа "упрощённое кольцо" с защитой 1+1.

**Топология "кольцо".** Эта топология (рисунок 1.8) широко используется для построения SDH сетей первых двух уровней SDH иерархии (155 и 622 Мбит/с). Основное преимущество этой топологии – лёгкость организации защиты типа 1+1, благодаря наличию в синхронных мультиплексорах SMUX двух пар оптических каналов приёма/передачи: восток — запад, дающих возможность формирования двойного кольца со встречными потоками.




Рисунок 1.8. Топология "кольцо" с защитой 1+1

## **Архитектура сети SDH.**

Архитектурные решения при проектировании сети SDH могут быть сформированы на базе использования рассмотренных выше элементарных топологий сети в качестве её отдельных сегментов. Например, радиально-кольцевая архитектура SDH сети фактически строится на базе использования двух базовых топологий: "кольцо" и "последовательная линейная цепь". Другое часто используемое в архитектуре сетей SDH решение — соединение типа "кольцо-кольцо". Кольца в этом соединении могут быть либо одинакового, либо разного уровней иерархии SDH.

Линейная архитектура для сетей большой протяженности. Для линейных сетей большой протяженности расстояние между терминальными мультиплексорами больше или много больше того расстояния, которое может быть рекомендовано с точки зрения максимально допустимого затухания волоконно-оптического кабеля. В этом случае на маршруте между ТМ (рисунок 1.8) должны быть установлены кроме мультиплексоров и проходного коммутатора ещё и регенераторы для восстановления затухающего оптического сигнала. Эту линейную архитектуру можно представить в виде последовательного соединения ряда секций, специфицированных в рекомендациях ITU-T G.957 и ITU-T G.958.

Блоки MUX и LT (рисунок 1.8) конструктивно образуют единый модуль, основой которого является мультиплексор (МТ). Упрощённая структура трактов и секций сети SDH приведена на рисунке 1.8.




Рисунок 1.8. Структура трактов и секций

Организация взаимодействия элементов транспортной сети, а также управления сетью достигается использованием определённых интерфейсов (рисунок 1.8)

- SPI физический интерфейс STM-N, точка подключения оптического волокна.
- PI физический интерфейс компонентных потоков в PDH, либо SDH, сюда же можно включать и неоктетные цифровые потоки, например, каналы цифрового ТВ, и так далее. Этот интерфейс может быть как электрическим, так и оптическим.
- Т интерфейс, предназначенный для передачи и приёма сигналов синхронизации.
- Q интерфейс сети управления, точка подключения соединительных линий для двухсторонней передачи информации от узлов управления.
- F интерфейс контроля. В эту точку подключается персональный компьютер (ПК), программное обеспечение которого позволяет

контролировать состояние не только своей станции, но и станции своей сети [21].

В интерфейс Т включен сетевой элемент (СЭ), которым могут управлять или сигнал от первичного эталонного генератора (ПЭГ); или от ведомого задающего генератора (ВЗГ), или сигнал компонентного потока (КП), или линейный сигнал (ЛС). Кроме того, сигналы синхронизации могут быть поданы на сетевые элементы других систем. С выходов СЭ управляющие сигналы поступают в тракты передачи (Вых.2) и приёма (Вых.1).

#### Контрольные вопросы:

- 1. Назовите основные функции транспортной сети связи.
- 2. Рассмотрев структуры многоуровневых моделей транспортных сетей, дайте сравнительную оценку сетей, указав их общие черты и отличия.
  - 3. Каковы особенности технологии SDH?
  - 4. Охарактеризуйте физический уровень транспортной сети.
  - 5. Перечислите основные функциональные модули SDH.
  - 6. В чём состоят функции мультиплексора ввода-вывода?
  - 7. Выделите основные функции, выполняемые коммутатором.
  - 8. Перечислите стандартные топологии транспортной сети.
- 9. Какие схемы построения транспортных сетей используются для повышения их надёжности и живучести?
  - 10. Для чего используется интерфейс F?

# Исходные данные Для варианта используются ДВЕ цифры номера в журнале

Последняя цифра варианта																		
№	1		2	3		4		5	6		7	8	9				0	
	Количество жителей населенного пункта																	
1	6000	5(	000	70	000	10000		60000		80000		14000	36000		13000		65000	
2	8000	60	000	30	000	2000		30000		60000		84000	58000		120000		12000	
3	2000	80	000	20	2000		60000		2000	10000		35000	12500		85000		48000	
4	3000	50	000	40	4000		10000		5000	20000		25000	35000		6000		2100	
5	50000	4(	000	30	3000		30000		0000	8000		5000	8000		4000		32000	
6	2000	60	000	80	8000		2000		00000	10000		12000	1000		60000		1	0500
7	8000	80	000	200	20000		0000		0000	30000		18000	2000		45000		4	15000
8	30000	20	2000 2000		000	80000			2000	80000		9500	96000		12000			5000
							Пред	(ПΟ	следня	я цифра	В	арианта						
			1		2	,	3		4	5		6	7		8	9		0
Ко	Коэффици-		0,0	)5	0,0	)4	0,00	1	0,03	0,05		0,08	0,1	(	),12	0,09	9	0,07
ен	ент тяготения																	
УД	Удельная		0,0	)5	0,0	)2	0,01		0,03	0,025	5	0,04	0,045	(	0,03	0,03	5	0,08
на	нагрузка																	
Ко	Коэффици-		0,	9	0,85		0,65		0,6	0,8		0,9	0,65	(	),75	0,9	١	0,65
	т осна-																	
Щё	нности	Ко																




Рисунок 1 – Топология кольцевой сети

Населенные пункты (НП), соединены в кольцевую структуру, необходимо произвести соответствующие расчеты, связанные с определением количества потока информации, в зависимости от емкости станции, коэффициента тяготения абонентов их к друг другу и удельной телефонной нагрузки, характерной для абонента данной сети связи.

Расчет необходимо произвести в следующей последовательности.

- определение года перспективного проектирования;

- определения прироста населения с учётом года проектирования;
- определения количества абонентов;
- расчет количества каналов связи;
- составить матрицу каналов;
- рассчитать скорость транспортной сети.

Год перспективного проектирования принимается на  $5 \div 10$  лет вперёд по сравнению с текущим временем. Если в расчете принять 5 лет вперёд, то

$$t = 5 + (tn - to),$$

где tn – год составления проекта;

to – год, к которому относятся данные Ho (2016). 
$$t = 5 + (2020 - 2016) = 9$$
.

Численность населения в любом населённом пункте может быть определена на основании статистических данных последней переписи населения. Обычно перепись населения осуществляется один раз в пять лет, поэтому при перспективности проектировании следует учесть прирост населения. Количество населения в заданном пункте и его подчинённых окрестностях с учётом среднего прироста определяется по формуле (2).

$$Ht = Ho [1 + \Delta H]^t$$
, чел,

где Но – число жителей во время проведения переписи населения, чел;

- $\Delta H$  средний годовой прирост населения в данной местности, % (принимается (2÷3)%);
- t период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения, год.

Используя формулу (2) рассчитаем численность населения (Ht) во всех выбранных пунктах.

В перспективе количество абонентов, обслуживаемых оператором связи, определяются в зависимости от численности населения, проживающего в зоне обслуживания. Принимая средний коэффициент оснащённости населения, количество абонентов может быть определено, как

$$m = (K_o) \cdot Ht$$
 (3)

Взаимосвязь между выбранными оконечными и промежуточными пунктами определяется на основе статистических данных, полученных операторами связи за предшествующие проектированию годы. Практически эти взаимосвязи выражают через коэффициент тяготения КТ, который, как показывают исследования, колеблется в широких пределах, от 0,1% до 12%. В при расчете КТ выбирается из табл. Исходные данные.

Для расчёта количества каналов связи можно воспользоваться приближенной формулой (3).

$$n_{\text{TM}} = k \cdot KT \cdot y \cdot \frac{m_a m_b}{m_a + m_b} + \beta \tag{3}$$

где k и  $\beta$  – постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям, обычно потери задаются равными 5%, тогда k=1,3;  $\beta=5,6$ ;

у – удельная нагрузка, то есть средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, (табл. Исходные данные);

 $m_a$  и  $m_6$  – количество абонентов, обслуживаемых соответственно в пунктах A и Б.

Из рассчитанных значений числа каналов составим матрицу каналов. Tаблица I

Населённые пункты	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Суммируя все значения матрицы, получим общее число каналов n, необходимых для организации связи по данному «кольцу».

$$n =$$
 (каналов).

Полученное число каналов, поделив на 30, определим число потоков Е1, циркулирующих по кольцу. Для определения пропускной способности числоЕ1 умножить на 2048Мбит\с.