Semnale sin de A = 1 si faze diferite (0, pi/6, pi/4, pi/3) Cu cat faza e mai mare, cu atat semnalul vine mai spre stanga sin(t) = sin(2pi*5*t + 0)

