



Introducere în Robotică

Cursul 9
Power Management

Facultatea de Matematică și Informatică Universitatea București





Intro

- Importanța power management crește constant
- Avem miliarde de dispozitive complexe alimentate cu baterii
- Cerințe de conectivitate
- Optimizarea puterii se face adesea cu întârziere în design
- Trebuie luată în considerare de la început

Putere și Energie

- Putere: rata de energie transferată în timp
- Unitatea folosită de obicei este "Watt"
 - $1 Watt = \frac{1 Joule}{1 Second}$
- Energie: putere disipată în timp
- Unitatea folosită de obicei este "Joule"
 - 1 $Joule = 1 Watt \times 1 Second$
- Dispozitivele sunt de obicei evaluate în wați (miliwați)
- Bateriile sunt de obicei evaluate în Jouli (miliwați oră)

Consumul de energie

- În tehnologia CMOS: $P \sim V_{DD}^2 \cdot f$
 - Tranziţiile costă
- Ce tranziții avem când în cod avem while(1); ?
 - Încă se execută instrucțiuni, PC se modifică etc.
 - Toate timerele active numără
 - ADC-ul poate să fie activ
 - Seriala poate transmite/recepţiona
 - Circuitele de input GPIO sunt active
- Power management procedeul prin care restricţionăm ce poate face procesorul

Putere dinamică și putere statică

- $P_{total} = P_{dynamic} + P_{static}$
- Disiparea dinamică a puterii
 - Capacitatea parazită a sarcinii ce comută (majoritatea puterii)
 - Curent de scurtcircuit (restul de putere)
- Disiparea puterii statice
 - Scurgeri din cauza imperfecțiunilor designului tranzistorului
- Ne pasă de puterea statică pentru intervale lungi de funcționare

Putere statică

- De obicei dispozitivul pentru care să vă faceți griji este SRAM
 - SRAM pierde putere pentru a rămâne în aceeași stare
- Singurul mod prin care putem limita consumul este să îl oprim
 - Dar apoi pierzi datele din SRAM

 Dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă lungă de timp, mutați informațiile în stocarea persistentă (de ex. Flash).

Putere dinamică

- În mare parte, putere disipată în schimbarea stărilor
 - Rularea instrucţiunilor
 - Comunicarea pe magistrale
 - Orice circuit care are nevoie de un semnal de ceas foloseşte putere dinamică
- Legat de frecvența (f)și tensiunea ceasului(V)
- $P_{switching} = CV^2 f$
 - Porniți dispozitivul la o tensiune cât mai scăzută
 - Rulați procesorul sau perifericele la o frecvență de ceas cât mai mică posibil
- Multe microcontrolere funcționează la tensiuni joase

Cum să reduceți puterea dinamică?


- Clock gating: Un circuit care deconectează semnalul de ceas al unui dispozitiv
 - Elimină orice activitate de comutare din acel dispozitiv
 - Fără consum dinamic de energie
 - Timp minim de recuperare (doar reconectați ceasul)
 - Cu toate acestea, menţine dispozitivul alimentat (putere statică)
 - Păstrează configurația în registre

Software power management - câteva idei generale

- Alegeți hardware cu capabilitățile potrivite
- Permiteți software-ului să gestioneze puterea
- Alegeți sistemul de operare și driverele
- Definiți profiluri de utilizare a energiei
- Alegeți obiective măsurabile țintă de consum
- Utilizați aceste ținte pe tot parcursul procesului de dezvoltare

Alte idei

- Alegeţi hardware adecvat
- Luați în considerare utilizarea
- Selectați sistemul de operare
- Rezolvaţi problemele cu driverul/BSP
- Codul aplicației are cea mai mică influență asupra puterii consumate



Alegerea hardware-ului potrivit

- Cea mai mare influență asupra consumului de energie
 - Definește cel mai bun caz de economisire a energiei
- Caracteristici CPU
 - Opriţi module, de ex. periferice
 - Scalare dinamică a tensiunii și a frecvenței (DVFS)
 - Definește punctele de operare
 - Moduri de putere redusă (low power)
- Trebuie să vă uitați la un design mai larg pentru a asigura compatibilitatea cu cele de mai sus

Cazuri de utilizare

- Funcția pe care o îndeplinește un dispozitiv
 - Cu sau fără interacțiunea utilizatorului
- Exemplu ipotetic:
 - Aparat medical
 - Pe baterii
 - Ecran LCD
 - Monitorizează semnele vitale
 - Încarcă date prin Wi-Fi







- Dispozitivul efectuează o măsurătoare completă
- 2. Dispozitivul încarcă un set de date măsurate
- 3. Utilizatorul își verifică propriile valori vitale folosind un afișaj încorporat
- 4. Dispozitivul este inactiv în așteptarea următoarei măsurători

- Câtă funcționalitate este necesară pentru fiecare caz de utilizare?
 - Prin urmare, ce drivere [blocuri hardware] trebuie să fie activate pentru fiecare caz de utilizare?
- Energia estimată pentru fiecare caz de utilizare:
 - Consumul estimat de energie
 - Timp de funcționare estimat în cazul utilizării

Utilizare caz	Curent mediu (mA)	Durata (s)	Frecvența pe zi	Timp total (s/zi)	ENERGIE UTILIZATĂ (mAh/zi)
Măsurare				(3/ 2.)	(111) (11) 2.1)
parametri vitali	158	1	288	288	13
Încărcarea					
datelor	250	3	288	864	60
Verificare					
parametri vitali					
(user check)	320	30	15	450	40
Inactiv					
(Hibernare)	1			84798	24
TOTAL					136

Până și un model simplu de consum vă ajută să determinați din timp dacă durata de viață estimată a bateriei este sau nu fezabilă pentru produsul vostru!


- Încărcarea datelor e responsabilă de cea mai mare utilizare a energiei
- Poate că măsurarea și încărcarea la fiecare 5 minute este prea costisitoare
- Poate măsurați la fiecare 5 minute, dar încărcați la fiecare 30 de minute
 - Încărcați și dacă există o schimbare majoră a elementelor vitale
- User Vitals Check este al doilea ca mărime
 - Presupune un timeout de afişare de 30 de secunde
 - Poate fi mai scurt?
 - Majoritatea celorlalte module hardware sunt oprite în acest caz de utilizare

Sistemul de operare

- Impact semnificativ asupra economisirii energiei
- Trebuie să accepte funcții de low power
 - DVFS
 - Moduri inactiv/sleep
- Power framework nativ este cel mai eficient
 - BSP trebuie scris pentru a rezolva problemele de alimentare
 - Fiecare driver are stări de putere bine definite

Power Framework

- = Hardware power management
- = Software de aplicație
- = RTOS Power Mgmt Framework



BSP & Drivers

- Definiți cerințele de putere pentru fiecare driver.
 Specifică:
 - Care stări de putere sunt implementate
 - ON, STANDBY, SLEEP, OFF
 - În ce moduri de operare va fi folosit driverul. De exemplu:
 - Când este pornit, trebuie să funcționeze la 200MHz și 100MHz
 - SLEEP poate avea ca rezultat un ceas de 1 MHz
 - Participarea la DVFS
 - Notificare de transfer DMA

Hibernate, Suspend, Standby

- Unele hardware facilitează moduri de consum foarte scăzut de energie
 - Suspendare: tot hardware-ul este oprit, cu excepția memoriei RAM, al cărei conținut este protejat
 - Hibernare : conţinutul RAM este stocat în memorie nevolatilă și totul este oprit

Hibernate, Suspend, Standby

- Costul de intrare/ieşire din aceste moduri
 - Putere
 - Timp latenţa dispozitivului
- Depinde de cât de mult din sistem este PORNIT când se intră în modulul de funționare
 - Trebuie să salvați starea și să reinițializați
- Hibernare are, de asemenea, costuri de stocare a memoriei RAM, care variază în funcție de cantitatea de memorie RAM utilizată
 - De asemenea, poate reduce durata de viață a sistemului

Power Management la nivelul aplicației

- Cel mai de sus nivel software
- Codul scris prost poate afecta negativ consumul de energie
- Un sistem de operare cu funcții de power management încorporate simplifică lucrurile
 - Dezvoltatorul aplicației este mai puțin preocupat de detalii

Power Management la nivelul aplicației

- Aplicația constă dintr-un număr de task-uri independente
- Fiecare task (sau grup de task-uri) își înregistrează nevoile de putere:
 - Ce periferice sunt folosite
 - Mod minim de operare
- Sistemul de operare se ocupă de gestionarea energiei împreună cu comutarea contextului


Măsurare și testare

- Puterea ar trebui măsurată de la prima linie de cod
- Posibil prin planificare:
 - Setarea cerințelor de putere pentru drivere
 - Definirea cazurilor de utilizare
 - Maparea cazurilor de utilizare la aplicaţii
- Toți inginerii de software ar trebui să poată măsura consumul de energie!

Cum măsurăm consumul?

Reminder:

- Ampermetrul măsoară curentul în serie cu sarcina
- Voltmetrul măsoară tensiunea, în paralel cu sarcina
- $P = I * V_{load}$
- Pentru sarcini alimentate din surse stabilizate (cum este cazul unui microcontroler), puterea variază doar prin variația curentului consumat
 - De obicei, curent mai mare = workload mai mare




Măsurare și testare

- Îndeplinirea cerințelor de consum de putere ar trebui privită ca parte integrală a funcționalității codului
- De exemplu:
 - Un driver Wi-Fi poate funcționa bine cu toate rețelele wireless
 - Trebuie să poată fi oprit și să reducă puterea la [aproape] zero
 - Trebuie să pornească din nou și să fie complet funcțional
 - Funcționalitatea trebuie să fie repetabilă [să zicem, de 100.000 de ori]

Măsurare și testare: exemplu

Tensiunea de operare (1,5 V)



Consumul de curent microcontroler (mA)

Impactul asupra duratei de viață a bateriei...

	mAh	Procent Utilizare pe oră	mAh	Baterie (ore)
OP #3	470	10%	47	
OP #2	370	5%	19	
OP #1	230	10%	23	
OP #0	200	15%	30	
Așteptare	38	20%	8	
Hibernează	0	40%	0	
Total			126	19

Presupunem că în ambele cazuri alimentăm dintr-o baterie de 2400mAh

	mAh	Baterie (ore)
OP #3	470	
Total		5

Cu energy management pentru nucleul procesorului

Fără management al energiei

ATMega328P Power Management

- Mai multe stări de power management
 - Mai puţine periferice
 - Mai puţine ceasuri active
 - Mai puţine metode de revenire
- Periferice dezactivabile manual
 - PRR Power Reduction Register
 - Un bit pt fiecare periferic: ADC, USARTO, SPI, Timer/Counter1, Timer/Counter0, Timer/Counter2, TWI(I^2 C)
 - One reserved bit (bit 4)

Stări de lucru

Table 9-1. Active Clock Domains and Wake-up Sources in the Different Sleep Modes.

	Active Clock Domains			Oscillators		Wake-up Sources									
Sleep Mode	clk _{CPU}	CIKFLASH	cIk _{IO}	clk _{ADC}	CIK _{ASY}	Main Clock Source Enabled	Timer Oscillator Enabled	INT1, INT0 and Pin Change	TWI Address Match	Timer2	SPM/EEPROM Ready	ADC	WDT	Other/O	Software BOD Disable
Idle			Х	Х	Х	Χ	X ⁽²⁾	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х	
ADC noise Reduction				X	X	Х	X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	Х	X ⁽²⁾	Х	Х	Х		
Power-down								X ⁽³⁾	X				X		X
Power-save					X		X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	X	Χ			X		X
Standby ⁽¹⁾						Χ		X ⁽³⁾	Χ				X		X
Extended Standby					X ⁽²⁾	Х	X ⁽²⁾	X ⁽³⁾	Х	Х			X		X

Notes: 1. Only recommended with external crystal or resonator selected as clock source.

- 2. If Timer/Counter2 is running in asynchronous mode.
- 3. For INT1 and INT0, only level interrupt.

Stări de lucru - consum

28.3 DC Characteristics

 $T_A = -40$ °C to +125°C, $V_{CC} = 2.7$ V to 5.5V (unless otherwise noted)

Parameter	Condition	Symbol	Min.	Typ. ⁽²⁾	Max.	Units
	Active 4MHz, V _{CC} = 3V			1.5	2.4	mA
	Active 8MHz, V _{CC} = 5V			5.2	10	mA
Power supply current ⁽¹⁾	Active 16MHz, V _{CC} = 5V			9.2	14	mA
rower supply current	Idle 4MHz, V_{CC} = 3V			0.25	0.6	mA
	Idle 8MHz, V _{CC} = 5V			1.0	1.6	mA
	Idle 16MHz, V _{CC} = 5V	I _{CC}		1.9	2.8	mA
	WDT enabled, $V_{CC} = 3V$				44	μA
Power-down mode ⁽³⁾	WDT enabled, V_{CC} = 5V				66	μA
rower-down mode	WDT disabled, $V_{CC} = 3V$				40	μA
Notes A Malaca W O	WDT disabled, V _{CC} = 5V				60	μA

Notes: 1. Values with Section 9.10 "Minimizing Power Consumption" on page 36 enabled (0xFF).

- 2. Typical values at 25°C.
- 3. The current consumption values include input leakage current.

Registre

- SMCR registru control sleep
 - biţi SM modul în care să intre
 - SE sleep enable (se poate intra in sleep)
- sleep instrucțiunea care intră în sleep efectiv
- Cu ajutor / Fără ajutor

```
void main ()
{
    while(1)
    {
        do_stuff();
        // ...
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);
        sleep_mode();
    }
}
void main ()
{
    while(1)
    {
        do_stuff();
        // ...
        SMCR = (1 << SE); // pentru bitii SM2..0 — 0 este IDLE
        --asm_- _-volatile_- ( "sleep" "\n\t" :: );
        SMCR = 0;
}
</pre>
```

- Un termometru cu afișaj digital
 - O dată la 1s măsoară și schimbă afișajul
 - Afișaj conectat prin SPI foarte eficient
- Cum minimizăm consumul microcontroller-ului?

Datele problemei

- Presupunem un consum mediu de 100μA pentru senzor şi display
- Avem la dispoziție o baterie de ceas CR2032 de 200mAh și 3.3V
- Presupunem că putem folosi toată capacitatea
- Avem un cristal de cuarţ, de 8MHz
- ADC configurat inițial cu prescaler maxim 128

$$t_{conversie}$$
 = 13 cicliADC · 128 · $t_{cicluCPU}$
 $t_{conversie}$ = 208 μ s \simeq 200 μ s

Consumul pe SPI presupune schimbul a 100 bytes la 4MHz.

$$t_{\text{comunicare}} = \frac{100 * 8}{4000000} \text{s}$$
$$t_{\text{comunicare}} = 200 \mu \text{s}$$


Neglijăm restul operațiilor

Calcul consum activ

•
$$I_{CC_{\text{total}}} = I_{CC_{\text{Activ.8MHz.3.3V}}} (1 + I_{\text{ADC}} + I_{\text{SPI}} + I_{\text{TIM1}})$$

•
$$I_{CC_{total}} = 3\text{mA} \cdot (1 + 0.048 + 0.028 + 0.026)$$

•
$$I_{CC_{total}} = 3\text{mA} \cdot (1 + 0.048 + 0.028 + 0.026) = 3.306\text{mA}$$




PRR bit	Additional Current consumption compared to Active with external clock (See Figure 30-1 and Figure 30-2)			
PRTIM2	3.8%			
PRTIM1	2.6%			
PRTIM0	1.6%			
PRADC	4.8%			
PRSPI	2.8%			

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf


Grafic de consum

•
$$t_{\text{baterie}} = \frac{Capacitate}{Consum} = \frac{200}{3.306 + 0.1} = 58.8 \text{h}$$



Calcul consum activ optimizat

- Dacă folosim PRR să închidem ADC și SPI când nu avem nevoie?
- $I_{CC_{adc}} = I_{CC_{Activ.8MHz.3.3V}} (1 + I_{ADC} + I_{TIM1}) = 3.174 \text{mA}$
- $I_{CC_{\text{comunicatie}}} = I_{CC_{\text{Activ,8MHz,3.3V}}} (1 + I_{\text{SPI}} + I_{\text{TIM1}}) = 3.129 \text{mA}$
- $I_{CC_{rest}} = I_{CC_{Activ.8MHz,3.3V}} (1 + I_{TIM1}) = 3.048 \text{mA}$



PRR bit	Additional Current consumption compared to Active with external clock (See Figure 30-1 and Figure 30-2)
PRTIM2	3.8%
PRTIM1	2.6%
PRTIM0	1.6%
PRADC	4.8%
PRSPI	2.8%

Curent mediu

Curentul mediu este media ponderată pe timpi

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{\sum I_{CC_{\text{X}}} * t_{\text{X}}}{\sum t_{\text{X}}}$$


 $I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{I_{CC_{conversie}} * t_{conversie} + I_{CC_{comunicatie}} * t_{comunicatie} + I_{CC_{rest}} * t_{rest}}{t_{total}}$

$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{3.174 *200 + 3.129 *200 + 3.048 *999600}{1000000}$$

• $I_{CC_{\text{mediu}}} = 3.048 \text{ mA}$

Grafic de consum optimizat

•
$$t_{\text{baterie}} = \frac{Capacitate}{Consum} = \frac{200\text{mAh}}{3.05\text{mA} + 0.1\text{mA}} = 63.5\text{h}$$



Idle Mode

- Putem folosi Idle Mode, cu wake-up pe întreruperea de Timer1
- Putem număra maxim 4s
- Alegem întrerupere de Timer1 la 1s
- Neglijăm timpii de intrare/ieșire din Idle
- $I_{CC_{\text{Idle}}} = I_{CC_{\text{Idle},8MHz,3.3V}} (1 + I_{\text{TIM1,Idle}}) = 0.8 \cdot 1.06 = 0.848 \text{mA}$

Curent mediu Idle Mode

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{\sum I_{CC_{\text{X}}} * t_{\text{X}}}{\sum t_{\text{X}}}$$

$$I_{CC_{\mathrm{mediu}}} = I_{CC_{\mathrm{conversie}} * t_{conversie} + I_{CC_{\mathrm{comunicatie}}} * t_{comunicatie} + I_{CC_{\mathrm{Idle}}} * t_{rest}$$


 t_{total}

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{3.174 *200 +3.129 *200 +0.848 *999600}{1000000}$$

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = 0.848 \text{ mA}$$

Grafic de consum Idle Mode

•
$$t_{\text{baterie}} = \frac{Capacitate}{Consum} = \frac{200mAh}{0.85\text{mA} + 0.1\text{mA}} = 210.5\text{h}$$



Alte stări de power saving

- Power-down cel mai eficient mod de (ne)lucru
 - Poate fi trezit cu: întrerupere externă, I^2 C, watchdog
 - Consum la 25°C de 0.2μA fără watchdog
 - Noi am avea nevoie de watchdog să-l trezim → 4μA
- Power-save Adaugă timer-ul 2 dacă funcționează cu cristal propriu
 - Consum la 25°C, 3.3V de 0.75μA fără watchdog

Curent mediu Power-save Mode

Curentul mediu este media ponderată pe timpi

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{\sum I_{CC_{\text{X}}} * t_{\text{X}}}{\sum t_{\text{X}}}$$

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{I_{CC_{\text{mediu}}} * t_{conversie} * t_{CC_{\text{comunicatie}}} * t_{comunicatie} * t_{CC_{\text{Power-save}}} * t_{rest}}{t_{total}}$$


$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{3.174 *200 + 3.129 *200 + 0.00075 *999600}{1000000}$$

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = 1.59 \, \mu\text{A}$$

Grafic de consum Power-save Mode

•
$$t_{\text{baterie}} = \frac{Capacitate}{Consum} = \frac{200mAh}{0.00159\text{mA} + 0.1\text{mA}} = 1968.7\text{h} \approx 82\text{zile}$$

Consumul MCU-ului este de 2096 ori mai mic!



Optimizări ADC

- Senzorul oferă o scară de 10mV/1°C, cu o precizie de 0.5 °C
- Rezoluţia ADC-ului este de 10 biţi, la 3.3V → 3.22mV
 - Nu putem reduce rezoluţia ADC-ului
 - Frecvenţa ADC-ului trebuie să fie între 50 şi 200kHz
 - Cu PS 128 la 8Mhz este la 62.5kHz → putem reduce prescaler-ul de 2 ori
 - Pentru rezoluție mai mică, puteam reduce la PS 16 sau 32

Curent mediu cu ADC rapid

• Am redus prescaler — ul de la 128 la 64 $t_{conversie}$ = 13 cicliADC · 64 · $t_{cicluCPU}$

$$t_{conversie}$$
 = 104 μ s \simeq 100 μ s

Curentul mediu este media ponderată pe timpi

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{\sum I_{CC_{\text{x}}} * t_{\text{x}}}{\sum t_{\text{x}}}$$

• $I_{CC_{\text{mediu}}} = I_{CC_{\text{conversie}}} * t_{conversie} + I_{CC_{\text{comunicatie}}} * t_{comunicatie} + I_{CC_{\text{Power-save}}} * t_{rest}$

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{3.174*100+3.129*200+0.00075*999700}{1000000}$$

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = 1.27 \mu A$$

Optimizări frecvență

- Dar dacă am face totul mai încet?
- 1MHz MCU, SPI 500kHz (minim /2 prescaler)
- ADC prescaler $8 \rightarrow 125000$


$$t_{conversie}$$
 = 13 cicliADC \cdot 8 \cdot $t_{cicluCPU}$ $t_{conversie}$ = 104 μ s \simeq 100 μ s

SPI durează mai mult

$$t_{\text{comunicare}} = \frac{100 * 8}{500000} s = 1.6 \text{ms}$$

Calcul consum activ 1MHz

- $I_{CC_{\text{total}}} = I_{CC_{\text{Activ},1MHz,3.3V}} (1 + I_{\text{ADC}} + I_{\text{SPI}} + I_{\text{TIM1}})$
- $I_{CC_{\text{total}}}$ = 0.55mA · (1 + 0.042 + 0.027 + 0.016) = 0.597mA



PRR bit	Additional Current consumption compared to Active with external clock (See Figure 30-1 and Figure 30-2)
PRTIM2	2.5%
PRTIM1	1.6%
PRTIM0	0.7%
PRADC	4.2%
PRSPI	2.7%

Curent mediu cu 1MHz

Curentul mediu este media ponderată pe timpi

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{\sum I_{CC_{X}} * t_{X}}{\sum t_{X}}$$

 $I_{CC_{mediu}} = I_{CC_{conversie}} * t_{conversie} + I_{CC_{comunicatie}} * t_{comunicatie} + I_{CC_{rest}} * t_{rest}$

•
$$I_{CC_{\text{mediu}}} = \frac{0.588*100+0.573*1600+0.00075*998300}{1000000}$$

- $I_{CC_{\text{mediu}}} = 0.98 \, \mu\text{A}$
- Consumul mediu al MCU-ului este de 3300 ori mai mic
- Q: cât consumă celelalte componente?

Alte optimizări

- Estimarea întregului cod (am ignorat mult)
- Scăderea tensiunii de alimentare (altă baterie?)
- Modelarea consumului pentru niveluri de baterie diferite
- Schimbarea cerințelor pentru optimizări în plus
 - Trebuie neapărat o citire la 1s pentru temperatură?
 - Trebuie neapărat făcut update la ecran dacă nu s-a schimbat nimic?
- Optimizări pe părțile ignorate (senzor, LCD)

Concluzii

- Cele mai mari economii Idle sau Power-save
- Premisa avem deja închise toate perifericele nefolosite
- Premisa2 avem un timp de repaus mare între procesări
- ATMega328P în general e mai eficient per MIPS la frecvențe mai mari pentru aceeași tensiune
 - Depinde şi de ce alte operaţii mai facem
 - Degeaba reducem frecvenţa dacă nu reducem şi tensiunea
 - OBS limitări practice!