



# Introducere în Robotică


Cursul 6 SPI & QSPI

> Facultatea de Matematică și Informatică Universitatea București



### Ce este SPI?

- Serial Peripheral Interconnect
- Protocol de comunicație serială
- Rapid, simplu, ușor de folosit
- Disponibil pe aproape toate microprocesoarele şi microcontrolerele



## Serial Peripheral Interconnect (SPI)

- Propus iniţial de Motorola
- Four-wire protocol
  - SCLK Serial Clock
  - MOSI/SIMO Master Output, Slave Input (PICO Peripheral In, Controller Out)
  - MISO/SOMI Master Input, Slave Output (POCI Peripheral Out, Controller In)
  - SS Slave Select (CS Chip Select)
- Single master cu unul sau mai multe dispozitive slave
- Lățime de bandă mai mare ca I2C, poate să facă "stream transfers"
- Nu este nevoie de arbitrare
- Dar
  - Necesită mai mulți pini de date
  - Nu are flow control hardware
  - No slave acknowledgment (master poate să vorbească în gol și să nu își dea seama)

#### **SPI Basics**


- Folosește patru linii de comunicație
  - De aceea este cunoscut și ca 4-wire bus
- Folosit pentru comunicația peste distanțe mici (pe același PCB)
- Multiple Slaves, Single Master
- Protocol sincron

## Capabilități SPI


- Întotdeauna full-duplex
  - Comunică în două direcții simultan
  - Transmisia nu trebuie să aibă sens (în ambele sensuri)
- Viteze de transmisie de zeci sau chiar sute Mbps
- Transferuri de date folosind pachete de la 4 la 16 biți
- Mai multe dispozitive slave
  - Posibil să fie în configurație daisy-chain

#### Protocolul SPI

- Linii date:
  - Master Out Slave In (MOSI)
  - Master In Slave Out (MISO)
  - System Clock (SCLK)
  - Slave Select 1...N
- Master setează Slave Select pe zero
- Master generează semnalul de ceas
- MISO MOSI legate la registre shiftare




# SPI folosește un model Shift Register



Master shifts out data to Slave, and shifts in data from Slave

 $http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/SPI\_8-bit\_circular\_transfer.svg/400px-SPI\_8-bit\_circular\_transfer.svg.png$ 


## Comunicația SPI



- MSB de la Master devine LSB la Slave
- Se formează un barrel shifter pe 16 biți
  - 8 biţi la Master, 8 biţi la Slave

## Comunicația SPI






#### SPI clocking: nu există un "mod standard"

- Patru moduri de a furniza semnal de ceas
  - Două faze
  - Două polarități
- Master şi Slave-ul selectat trebuie să fie în acelaşi mod
- În timpul unui transfer cu Slave A și B ce au moduri diferite de clocking, un Master trebuie să:
  - Configureze ceasul la modul potrivit pentru A
  - Chip Select Slave A
  - Efectuează transferul
  - Deselect Slave A
  - Configureze ceasul la modul potrivit pentru B
  - Chip Select Slave B
  - Efectuează transferul
  - Deselect Slave B
- Master reconfigurează clock mode dinamic!

# SPI timing diagram




Timing Diagram – Showing Clock polarities and phases

http://www.maxim-ic.com.cn/images/appnotes/3078/3078Fig02.gif


#### Scrierea SPI

- Majoritatea perifericelor SPI (memorii, senzori) acceptă o secvență de scrieri
  - Structura este de obicei: <comandă>, <date>
- Pentru a face o scriere, SPI Master trece linia de CS/SS pe zero logic, generează semnalul de ceas, apoi trimite informația bit cu bit pe linia MOSI.
- Pentru că este o scriere, nu este nevoie de un răspuns din partea Slave, deci linia MISO este în HiZ



#### Citirea SPI

- Procedura pentru o citire este similară cu scrierea, cu două diferențe notabile
  - Master trimite doar o comandă, de obicei
  - Slave răspunde pe MISO cu unul sau mai mulți octeți de date, în funcție de comandă




#### Extensii SPI

- Pentru a obține o lățime și mai mare de bandă, folosim mai multe linii de date
  - Obţinem Dual, Quad sau chiar Octo-SPI
  - 2, 4 sau 8 linii de date bidirecționale


### **Dual SPI**

- Extensie a SPI care permite transferul de date bidirecțional pe două linii
- Posibil să refolosească liniile MISO/MOSI pentru transferul simultan Master-Slave și invers




### **Quad-SPI**

- Componentele care folosesc acest mod pot să ofere viteze de transfer serial similare cu un transfer paralel de date. Pentru memorii Flash, QSPI este foarte folosit pentru a accesa şi executa programul direct din memorie (execute-in-place)
- Exemplu interfaţare memorie Flash QSPI:
  - Un transfer începe prin transmiterea unei instrucțiuni (citire sau scriere) pe linia IO0
  - Adresa (32 de biţi) este transmisă în paralel de host pe toate cele 4 linii de date
  - Urmează un timp de așteptare (dummy bits), pentru ca memoria să proceseze intern cererea
  - Datele (pentru scriere sau citite) vor fi transmise/recepţionate în paralel pe toate cele 4 linii de date




## Quad-SPI

#### Exemplu de citire și scriere QSPI




#### 3-Wire SPI

- Există un standard ce folosește doar trei linii de date pentru comunicație SPI: CS, SCK și o singură linie bidirecțională pentru transferul de date (MISO&MOSI contopit)
- Sunt totuși diferențe față de SPI standard, de aceea un dispozitiv trebuie să fie compatibil cu standardul 3-wire
- Exemplu: DS1306 RTC (Real-Time Clock) are suport intern pentru
   SPI dar şi pentru 3-Wire
- Comunicația este half-duplex!



# **SPI Daisy Chaining**

- Tehnică de conectare a mai multor dispozitive Slave prin înșiruire
- MISO de la un Slave este legat la MOSI de la următorul Slave
- Avantaj: toate cipurile Slave au acelaşi Chip
   Select sunt tratate ca acelaşi Slave
- Dezavantaj: un transfer durează mai mult (trebuie ca biții să fie shiftați prin mai mulți Slave până la destinație)




## Ce periferice au SPI?

- Senzori de mișcare
  - Accelerometre, magnetometre, giroscoape
- Senzori ambientali
  - Temperatură, presiune, umiditate etc.
- Memorii
  - Carduri SD/MMC, memorii externe Flash
- Display-uri LCD şi OLED
- Multe alte periferice!










## SPI la ATMega324P

- Interfața poate funcționa atât în mod Master cât și Slave
- Prescaler selectabil la transmisie
- Funcționare prin polling sau întreruperi



## SPI - Registre

- SPCR
  - SPE SPI enable
  - SPIE interrupt enable
  - DORD data order (LSB sau MSB-first)
  - CPOL, CPHA clock polarity & phase
  - SPR + SPI2X setare prescaler
- SPSR
  - SPIF se pune pe 1 la fiecare transfer de date
- SPDR
  - Data register, buffer intrare-ieşire

#### SPCR - SPI Control Register

| Bit           | 7    | 6   | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    | _    |
|---------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 0x2C (0x4C)   | SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | СРНА | SPR1 | SPR0 | SPCR |
| Read/Write    | R/W  | R/W | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | R/W  | -    |
| Initial Value | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |

#### SPSR - SPI Status Register

| Bit           | 7    | 6    | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0     | _    |
|---------------|------|------|---|---|---|---|---|-------|------|
| 0x2D (0x4D)   | SPIF | WCOL | - | - | _ | - | - | SPI2X | SPSR |
| Read/Write    | R    | R    | R | R | R | R | R | R/W   | •    |
| Initial Value | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |      |

#### SPDR - SPI Data Register

| Bit           | 7   | 6   | 5   | 4   | 3   | 2   | 1   | 0   | _        |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 0x2E (0x4E)   | MSB |     |     |     |     |     |     | LSB | SPDR     |
| Read/Write    | R/W | _        |
| Initial Value | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | Undefine |

## Pinul SS la ATMega324p

- Pinul SS este folosit pentru a iniţializa sau a termina un transfer de date
- Atunci când microcontrolerul este în modul Master, pinul poate fi declarat la latitudinea celui care scrie cod
  - Puteți folosi orice alt pin GPIO pentru SS în Master mode
- În modul Slave pinul este automat declarat ca input și trebuie activată rezistența de pull-up (sau pus pull-up extern)
  - Dacă un Master extern setează pinul pe 0 logic, bitul SPIF din SPSR va fi automat setat la 1
- Atenție: dacă microcontrolerul este setat în mod Master iar pinul de SS este declarat la input și un periferic extern scrie un 0 logic pe pin, microcontrolerul va trece automat în modul Slave (setează la 0 bitul MSTR din SPCR)!

## Pinul SS la ATMega324p

- Este foarte indicat să faceți pinul SS output atunci când lucrați cu SPI în modul Master, ca să nu fiți întrerupți din funcționare
- Atunci când lucrați cu SPI în modul Slave, pinul SS este întotdeauna intrare și nu îl puteți controla din software.
   Trebuie să fie ținut extern pe 0 logic pentru a activa SPI.
   Când SS este pe 1 logic, SPI este dezactivat

# Exemplu Master

SPI în mod Master Transmisie cu busy waiting

```
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define DD_MOSI 5
#define DD MISO 6
#define DD SCK 7
#define DDR SPI DDRB
void SPI MasterInit(void)
    // Set MOSI and SCK output, all others input
    DDR SPI = (1 << DD MOSI) | (1 << DD SCK);
    // Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
    SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0);
void SPI MasterTransmit(char cData)
    SPDR = cData; // Start transmission
    while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Wait for transmission complete
int main()
    SPI MasterInit();
    SPI MasterTransmit(0xFF);
    return 0;
```

#include <avr/io.h>

## Exemplu Slave

Interfața configurată în mod Slave

Recepție cu busy-waiting

```
#include <avr/io.h>
#define DD_MOSI 5
#define DD MISO 6
#define DD SCK 7
#define DDR SPI DDRB
void SPI_SlaveInit(void)
   // Set MISO output, all others input
    DDR SPI = (1 << DD MISO);
    // Enable SPI
    SPCR = (1 << SPE);
char SPI SlaveReceive(void)
    // Wait for reception complete
    // SPI Status Reg & 1<<SPI Interrupt Flag
   while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    // Return data register
    return SPDR;
int main()
    SPI_SlaveInit();
   while(1)
        PORTC=SPI SlaveReceive();
    return 0;
```

# Exemplu întreruperi

Activăm întreruperea și adăugăm octeții recepționați într-un buffer

Aceeași întrerupere pentru transmisie – se poate genera o transmisie la îndeplinirea unei condiții

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define DD MOSI 5
#define DD MISO 6
#define DD SCK 7
#define DDR SPI DDRB
uint8 t data[10];
uint8 t x = 0:
void SPI SlaveInterruptInit(void) // For Interrupted SPI
    DDR SPI = (1 << DD MISO);
    // set SPI enable, clock polarity, interrupts enable
    SPCR = (1 << SPE) | (1 << CPOL) | (1 << SPIE);
ISR (SPI_STC_vect)
                                     // SPI interrupts
    data[x++] = SPDR; // receive and store byte
    x %= 10:
                       // when 10 = reset
int main()
    SPI_SlaveInterruptInit();
    sei(); //Enable interrupts
    while(1)
    return 0;
```

## SPI – Exemple Cod

Funcție transfer full-duplex:


Citire SPI:

Scriere SPI:

```
uint8_t spi_transfer(uint8_t data)
    SPDR = data;
    loop_until_bit_is_set(SPSR, SPIF);
    return SPDR;
uint8_t spi_read()
    return spi_transfer(0xFF);
uint8_t spi_write(uint8_t data)
    spi_transfer(data);
```

## Exemplu: accelerometrul ADXL362

Este imposibil ca accelerometrul să răspundă instantaneu la o cerere!



Vrem să citim de la adresa 0x08 din memoria accelerometrului

```
spi_write(0x0B);
uint8_t data = spi_transfer(0x08); // greșit!
```

Trebuie să așteptăm ca perifericul să aibă timp să recepționeze instrucțiunea și adresa, ca mai apoi să răspundă

```
spi_write(0x0B);
spi_write(0x08);
uint8_t data = spi_read(); // corect!
```

#### **SPI Pros and Cons**

- Pros:
  - Rapid şi uşor de folosit
    - Conexiuni punct la punct rapide
    - Permite streaming, flux constant de date
    - Fără adresare, ușor de implementat
  - Toată lumea îl folosește
- Cons:
  - Devine dificil dacă avem multe dispozitive Slave (multe semnale CS)
  - Nu există o metodă de a trimite un ACK
  - Nu are arbitrare
  - Nu are flow control