Практическая работа №7

Тема: настройка маршрутизации по протоколу OSPF.

Цель работы: изучить построение маршрутизации по протоколу OSPF.

Используемые средства и оборудование: IBM/PC совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; лабораторный стенд Cisco.

Построить следующую схему (рисунок 1).




Рисунок 1 – Начальная схема сети для нашей работы

Настроить loopback интерфейс на R1.

На R1 настроить программный loopback интерфейс — алгоритм, который направляет полученный сигнал (или данные) обратно отправителю.

IPv4-адрес, назначенный loopback-интерфейсу, может быть необходим для процессов маршрутизатора, в которых используется IPv4-адрес интерфейса в целях идентификации.

Один из таких процессов — алгоритм кратчайшего пути (OSPF). При включении интерфейса loopback для идентификации маршрутизатор будет использовать всегда доступный адрес интерфейса loopback, а не IP-адрес, назначенный физическому порту, работа которого может быть нарушена.

					ИКСиС.09.03.02.070000.ПР			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат				
Разра	аб.	Клейменкин Д.			Практическая работа №7	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Береза А.Н.			«Настройка маршрутизации по протоколу OSPF»			
Реценз							ал) ДГТУ в	
Н. Контр.					протоколу ОЗЕТ //	г.Шахты ИСТ-Tb21		
Утверд.								p21

На маршрутизаторе можно активировать несколько интерфейсов loopback. IPv4-адрес для каждого интерфейса loopback должен быть уникальным и не должен быть задействован другим интерфейсом.

```
Router*conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)*int loopback 0

Router(config-if)*
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

Router(config-if)*ip address 192.168.100.1 255.255.255
Router(config-if)*no shutdown
Router(config-if)*exit
Router(config)*
```

Рисунок 2 – Настройка интерфейса loopback на R1

Настроить протокол OSPF на R1.

Включить OSPF на R1, все маршрутизаторы должны быть в одной зоне area 0 (рисунок 3).

```
Router(config) #router ospf 1
Router(config-router) #network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router) #network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router) #network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router) #end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#
```

Рисунок 3 – Включаем протокол OSPF на R1

Проверка результата настроек (рисунок 4).

```
interface Loopback0
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 10.10.11.1 255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
!
```

Рисунок 4 – Маршрутизатор R1 настроен

					l
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	l

Следует обратить внимание, что физически порта.

192.168.100.1 нет, он существует только логически (программно).

Настроить loopback интерфейс на R2. На R2 настроить программный loopback интерфейс по аналогии с R1 (рисунок 5).

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface loopback 0

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
Router(config-if)#ip address 192.168.100.2 255.255.255.255
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

Рисунок 5 – Настройка логического интерфейса loopback на R2

Настроить OSPF на R2.

Включить протокол OSPF на R2, все маршрутизаторы должны быть в одной зоне area 0 (рисунок 6).

```
Router(config) #router ospf 1
Router(config-router) #network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router) #network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router) #network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router) #end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рисунок 6 – Включение протокола OSPF на R2

Проверить результат настроек (рисунок 7).

```
interface Loopback0
  ip address 192.168.100.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 10.10.12.1 255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
```

Рис. 8. Маршрутизатор R2 настроен

	·				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

Настроить loopback интерфейс на R3 (рисунок 8).

```
Router*conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #int loopback
% Incomplete command.
Router(config) #int loopback 0

Router(config-if) #
% LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

% LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

Router(config-if) #ip address 192.168.100.3 255.255.255
Router(config-if) #no sh
Router(config-if) #exit
Router(config) #
```

Рисунок 8 – Настройка логического интерфейса loopback на R3

Настроить протокол OSPF на R3 (рисунок 9).

```
Router(config) #router ospf 1
Router(config-router) #network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router) #network 10.10.12.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router) #network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router) #end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#wr mem
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Рисунок 9 – Включение протокола OSPF на R2

```
interface Loopback0
  ip address 192.168.100.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0
  ip address 10.10.12.2 255.255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
  ip address 10.10.11.2 255.255.252
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
  ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
speed auto
```

Рисунок 10 – Маршрутизатор R3 настроен

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

Проверить работу сети.

Убедиться, что роутер R3 видит R2 и R1 (рисунок 10).

Router#show ip ospf neighbor

```
Neighbor ID
                                           Address
            Pri State
                                Dead Time
                                                         Interface
192.168.100.2
              1 FULL/DR
                                           10.10.12.1
                                00:00:31
                                                        GigabitEtherne
             1 FULL/DR
                               00:00:38 10.10.11.1
192.168.100.1
                                                        GigabitEtherne
t0/1
Router#
```

Рисунок 10 – Роутер R3 видит своих соседей

Просмотреть таблицу маршрутизации для R3 (рисунок 11).

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
      10.10.10.0/30 [110/2] via 10.10.12.1, 00:05:04, GigabitEthernet0/0
                      [110/2] via 10.10.11.1, 00:05:04, GigabitEthernet0/1
С
       10.10.11.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
        10.10.11.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
        10.10.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C
      10.10.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L
   192.168.1.0/24 [110/2] via 10.10.11.1, 00:05:04, GigabitEthernet0/1
O 192.168.2.0/24 [110/2] via 10.10.12.1, 00:05:24, GigabitEthernet0/0
    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C
      192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
 --More-
```

Рисунок 11 – Таблица маршрутизации для R3

В этой таблице запись с буквой «О» говорит о том, что данный маршрут прописан протоколом OSPF. Сеть 192.168.1.0 доступна для R3 через адрес 10.10.11.1 (это порт gig0/1 маршрутизатора R1). Аналогично, сеть 192.168.2.0 доступна для R3 через адрес 10.10.12.1 (это порт gig0/1 маршрутизатора R2).

Проверить доступность разных сетей (рисунок 12).

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

```
Router#ping 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#ping 192.168.2.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

Router#
```

Рисунок 12 – доступность разных сетей

Контрольные вопросы

- 1. Каким образом выполнить конфигурирование протокола OSPF?
- 2. Для чего предназначен интерфейс loopback?
- 3. Для чего предназначен протокол OSPF?
- 4. Какие базы данных формирует протокол OSPF?
- 5. Какие существуют области функционирования протокола OSPF?

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата