

THERMOLUX®



ИНСТРУКЦИЯ

ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖНЫХ ВАНН

Galateya	Размеры
	150 x 150


Talia	Размеры
	150 x 100
	160 x 105
	170 x 110

Правая Левая

Demetra	Размеры
	180 x 80
	190 x 90

Leda	Размеры
	150 x 75
	170 x 75

Standart Line



Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за покупку и поздравляем с правильным выбором

Вы приобрели высокотехнологичное изделие – уникальную по своим свойствам массажную ванну ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА, выпускаемую под торговой маркой **THERMOLUX**.

Ванны **THERMOLUX** произведены с использованием Итальянской технологии армирования по системе GREENSIR из материалов Австрийской (SENOPLAST) или Немецкой (GEBAU) компаний на современном оборудовании.

Уникальность ванн **THERMOLUX** заключается в использовании при их производстве:

1. Многослойных сополимеров последнего поколения с полиметилметакрилатом во внешнем слое.
2. Антибактериального вещества MICROBAN, внедренного на молекулярном уровне в акрил, что придает ванне бактерицидные свойства.
3. Армирования (усиления) экологичным по своей природе, свободным от присутствия ядовитых стирольных смол и стекловолокна полиуретановым композитом высокой плотности.

Ванны **THERMOLUX** имеют эксклюзивный белый цвет (euro-white) и специально адаптированную к антропологическим характеристикам жителей России эргономику дизайна. На ванны устанавливается навесное массажное оборудование европейских производителей KOLLER (Австрия), SIREN (Франция) при стандартной и оборудование GNT Industrial Inc. (США) в вариантах ванн улучшенной комплектности.

Системы массажа снабжены защитой от сухого хода (автоматически исключается возможность запуска систем массажа в ванне не заполненной водой) и защитой от перегрева оборудования.

Во всех без исключения комплектациях, в ваннах устанавливаются гидрофорсунки и водозаборник с накладками из нержавеющей стали, а также выполненные из латуни аэрофорсунки, кнопки и регуляторы управления.

В итоге вы получили новую ванну **THERMOLUX**, которая экологически чиста, прочнее, долговечнее и комфортнее аналогов.

Мы уверены, что приобретенное изделие в течение многих лет будет служить безотказно, доставляя удовольствие Вам и Вашим близким.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖНЫХ ВАНН THERMOLUX

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектность массажной акриловой ванны **THERMOLUX** зависит от приобретенного Вами набора основного и дополнительного оборудования (отметить изделия, входящие в комплект)

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ванна акриловая с армирующим слоем из полиуретанового композита.....	1шт.
Декоративная фронтальный защитный экран.....	1 шт.
Полномасштабная рама (каркас)	1 шт.
Полуавтоматический слив – перелив.....	1 шт.
Монтажный набор для крепления ванны к стене.....	1 шт.
Крепежный набор для монтажа декоративного экрана к ванне.....	1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации.....	1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Декоративный боковой защитный экран.....	2 шт.
(присутствует)	(отсутствует)

Комплект врезного гидромассажного оборудования.....1 шт.
(присутствует)(отсутствует)

Комплект врезного аэромассажного оборудования.....1 шт.
(присутствует)(отсутствует)

Комплект врезного оборудования для массажа спины...1 шт.
(присутствует)(отсутствует)

Комплект врезного оборудования для массажа ног.....1 шт.
(присутствует)(отсутствует)

Комплект системы хромотерапии.....1 шт.
(присутствует)(отсутствует)

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вся продукция **THERMOLUX** произведена по ТУ 4941-001-79247910-2006 и сертифицирована в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации. Безопасность изделия подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. Каждое изделие содержит фирменную маркировку Производителя и поступает в продажу только после полного цикла заводских испытаний на работоспособность и безопасность.

3. УПАКОВКА

Массажная ванна **THERMOLUX** упакована в защитную пленку и картон. При покупке изделия проверьте сохранность упаковки, комплектность, отсутствие внешних механических повреждений.

ВНИМАНИЕ:

Не допускается вскрытие заводской упаковки с использованием острых режущих инструментов во избежание повреждения поверхности ванны и систем массажного оборудования

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Массажная ванна, установленная на сварную цельную раму-каркас, выполненную из стальной квадратной трубы, транспортируется в собранном виде в дополнительной защитной упаковке в виде деревянной обрешетки.

Во время транспортировки ванна должна быть надежно закреплена, чтобы исключить любые ее перемещения внутри транспортного средства.

ВНИМАНИЕ! Поднимать ванну и осуществлять с ней любые другие манипуляции разрешается только беря изделие за РАМУ.

НИКОГДА не беритесь за трубы гидро или аэро систем, краны или трубы подводки воды.

НИКОГДА не поднимайте ванну только за борта. Примите во внимание, что конструкция рамы рассчитана на усилия сжатия. Учитывая значительный вес оборудования закрепленного на раме подъем изделия за борта может привести к отрыву рамы с оборудованием от ванны.

ЗАПРЕЩЕНО! Разбирать либо иным образом вмешиваться в технологическое оборудование, размещенное под ванной и особенно в его электрические части.

ВНИМАНИЕ:

После транспортировки, перед установкой проверьте отсутствие дефектов изделия. Факт установки ванны отменяет действие гарантии в случае ущерба, нанесенного механическими повреждениями.

Срок, в течение которого массажное изделие **THERMOLUX** сохраняет свой внешний вид и потребительские свойства в значительной степени зависит от условий хранения до установки.

Изделие рекомендуется до установки хранить в заводской упаковке в сухом проветриваемом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C и не выше +40°C.

Не допускается хранение изделия в любом другом положении, кроме горизонтального, чашей вверх.

При хранении изделия необходимо обеспечить его защиту от прямого попадания солнечных лучей.

5. УСТАНОВКА МАССАЖНОЙ ВАННЫ

Массажная ванна **THERMOLUX** является технически сложным товаром бытового назначения, ее монтаж должен быть выполнен квалифицированными и сертифицированными Производителем на данный вид работы специалистами.

ВНИМАНИЕ!

Производитель гарантирует длительную и безотказную работу изделия при соблюдении условий установки и эксплуатации.

Установка изделия производится при обязательном выполнении Покупателем следующих условий подготовки места к установке:

- в месте установки изделия завершены работы по декоративной облицовке стен и пола. Облицовка стен в месте установки изделия

должна быть закончена как минимум на 150 мм ниже верхнего уровня ванны, пол под изделием должен быть выложен полностью, т.к. пространство между полом и дном ванны обеспечивает возможность монтажа слива и гидрозатвора соответствующих габаритов;

- к месту установки изделия подведено электропитание;
- к месту установки изделия подведены горячий и холодный водопроводные вводы и вывод отвода сточных вод. Давление в водопроводных сетях должно соответствовать техническим параметрам; ЗАПРЕЩЕНО непосредственно под ванной оборудованной системами массажа, устанавливать отопление пола любого типа.

5.1 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

1. Поставьте ванну на опоры рамы вблизи места монтажа.

2. Переместите ванну на место ее установки и проверьте уровнем горизонтальность поверхности бортов. При неровностях пола дополнительно подрегулируйте высоту ножек. При установке на ванну декоративного экрана задвиньте его под ванну на место монтажа. Если экран не проходит в проем между бортом ванны и полом по высоте, необходимо, вращая ножки, приподнять ванну, а если зазор между бортом ванны и полом превышает высоту декоративной панели – опустить. После подгонки высоты ванны по размеру экрана следует вновь проверить горизонтальность бортов ванны и при необходимости повторить процедуру.

3. Подсоедините к выпускному отверстию ванны имеющийся в комплекте гидрозатвор.

4. Выполните подключение массажной системы к электросети, руководствуясь пунктом 5.2. «подключение электропитания».

5. Заполните ванну водой на 5-10 см выше форсунок, включите электропитание и проверьте функционирование массажной системы и дополнительных опций (если такие имеются).

6. Слейте воду из ванны и проверьте при этом герметичность подключения к выводу отвода сточных вод.

7. Закрепите ванну на месте установки, руководствуясь пунктом 5.3 «монтаж ванны к стене» настоящей инструкции.

8. Установите под ванну декоративный экран, руководствуясь пунктом 5.4 «монтаж декоративного экрана».

9. Заполните щели между бортами ванны и стенами антибактериальным силиконовым герметиком.

5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Массажная ванна подключается к сети 220 вольт в соответствии с приведенной ниже схемой:




Рисунок 5.2.1. Схема подключения массажной ванны с хромотерапией к электросети (отдельные элементы могут отсутствовать в зависимости от модификации и комплектности изделия)

ВНИМАНИЕ! Подключение ванны должен выполнять только специалист, лицензированный для работы с электроприборами.


Система должна быть подключена отдельным токоподводящим кабелем, протянутым от электрощита. Питающая проводка должна быть рассчитана с учётом потребляемой массажной системой мощности, и к ней не должны подключаться другие электроприборы.

Кабель к сети питания должен быть подключен вне помещения ванной комнаты через отдельный автоматический выключатель с током отсечки не менее 16 А и снабженный устройством защитного отключения (УЗО) с током утечки 30 мА.


5.3 МОНТАЖ ВАННЫ К СТЕНЕ

Для фиксации ванны в заданной позиции, обязательно прочно закрепите ванну к стене в местах, указанных на рисунке 5.3.1

Ванна прямоугольная



Ванна ассиметричная



Ванна симметричная




Рисунок 5.3.1. Схема рекомендуемых мест крепления к стене ванн разных конфигураций

Для этого в комплект поставки предусмотрен специальный монтажный набор (рис. 5.3.2).




Рисунок 5.3.2. Комплект для монтажа ванны к стене

1. Ванну, отрегулированную по высоте и горизонтали, переместите на место окончательной установки.
2. Приложите поочередно к стене на место их установки опору от монтажного набора и через отверстия для саморезов отметьте карандашом места для сверления отверстий под дюбеля (Рис. 5.3.3).
3. Просверлите отверстия, забейте в отверстия пластмассовые дюбеля. Закрепите опору саморезами.
4. Переместите ванну на место установки. Закрепите борт ванны к стене прижимной пластиной.




Рисунок 5.3.3. Схема монтажа ванны к стене

5.4 МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОГО ЭКРАНА

Декоративный экран устанавливается в распор между полом и срезом переднего борта ванны.

Для монтажа декоративного экрана к ванне **THERMOLUX** используйте прилагаемый к экрану крепежный набор.

В состав крепежного набора входит следующее:

- прижимная пластина – количество зависит от модели ванн;
- шуруп 4x25 мм – количество зависит от модели ванн.



Рисунок 5.4.1 Схема монтажа декоративной панели

1. Шурупами привинтите прижимные пластины к деревянным брускам под бортами ванны. Пластины должны быть привинчены таким образом, чтобы они выступали наружу из-под борта ванны на 1-2 мм.

2. Установите на ванну передний декоративный экран таким образом, чтобы он выступал за обрез борта ванны примерно на 5 мм. Установку экрана начинают с любого края. Сначала конец экрана навешивают верхней горизонтальной кромкой на выступающий из-под борта край первой прижимной пластины. Затем нажимают экран вниз, слегка оттягивая, таким образом, пластину, и задвигают экран в образовавшийся между пластиной и нижней кромкой борта ванны зазор. Затем операцию повторяют со второй прижимной пластиной и так далее.

3. Боковые экраны устанавливаются на ванну в соответствии с надписями на них «правый» и «левый». Сначала заведите узкий край бокового экрана за боковой загиб фронтального экрана и навесьте его на первую прижимную пластину, затем на вторую и т.д.

После установки ванны и декоративного экрана необходимо снять защитную пленку с их поверхности.

6. СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Включение и выключение систем массажа и опций производятся пневматическими кнопками.

При первом нажатии пневматической кнопки массажная система включается, при повторном нажатии - выключается.

Регулятор количества воздуха – вращением регулятора увеличивается или уменьшается количество воздушных пузырьков в струе водно-воздушной смеси, бьющей из сопл форсунок.

Включение и выключение каждой из массажных систем (гидро, аэро и тд.) осуществляется отдельной пневматической кнопкой.

Отдельная кнопка предусматривается для управления хромотерапией (при наличии такой опции).

Автоматическая защита массажной системы от «сухого хода» не позволит включить насос, если уровень воды в ванне ниже необходимого для безопасной работы.

Рекомендуемый температурный режим 36-38 °C, максимальный 40° C.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАССАЖНЫХ ВАНН THERMOLUX

7.1 ГИДРОМАССАЖ

Гидромассаж – это массаж водной струей под давлением, осуществляемый под водой.

Принцип действия гидромассажа в ваннах **THERMOLUX** заключается в применении «Venture» - эффекта, а именно в раздаче из сопла форсунок водной струи перемешанной с воздухом. В результате возникает турбулентный поток с огромным количеством воздушных пузырьков, которые вместе с частицами воды, взрываясь на теле, усиливают эффект массажа.

По мнению врачей, гидромассажная ванна **THERMOLUX** может быть успешно использована для оздоровительного и лечебного воздействия на организм человека путем нагнетания под давлением

смешанных с воздухом струй воды, имеющих различную направленность. Гидромассаж рекомендуется для снятия стресса и релаксации после физических и психических нагрузок.

7.2 АЭРОМАССАЖ

Аэромассаж – это массаж, осуществляемый подогретыми пузырьками воздуха, распыляемыми под давлением из форсунок, расположенных на дне ванны. Вырываясь из сопл форсунок, пузырьки воздуха поднимаются вверх увлекая с собой частицы воды. Эффективность воздушного подводного массажа в ваннах **THERMOLUX** - «жемчужная ванна» - объясняется комплексным воздействием на кожу пузырьков и разницей температур воздушной и водной среды. В «жемчужной ванне» усиливается целебное воздействие косметологических и ароматотерапевтических препаратов за счет эффекта пиллинга.

Аэромассаж рекомендуется, если в Вашей деятельности преобладают психические нагрузки.

7.3 МАССАЖ СПИНЫ

Массаж спины – это точечный массаж, который благодаря стимуляции определенных точек тонификации, расположенных по обеим сторонам позвоночника, снижает мышечную боль, расслабляет напряженные мышцы спины и повышает жизненный тонус.

Массаж спины в ванне **THERMOLUX** - рекомендуется офисным работникам как прекрасное средство для профилактики заболеваний спины и расслабления напряженных мышц.

7.4 МАССАЖ НОГ

Массаж ног - это интенсивное воздействие водной струи на акупунктурные точки подошвы стопы ног.

7.5 ХРОМОТЕРАПИЯ

Хромотерапия - это бесконтактный метод лечения светом и цветом.

Рекомендуется для профилактики и устранения утомления глаз, особенно при длительной зрительной нагрузке (работа за компьютером, вождение машины и т.п.).

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАССАЖНОЙ ВАННЫ

1. Оптимальное время пребывания в массажной ванне - 15 – 20 минут.
2. Не рекомендуется пользоваться массажем сразу после еды.
3. Не рекомендуется принимать массажную ванну при наличии повышенной температуры тела, сердечно-сосудистых, гормональных и дерматологических, а так же иных заболеваний без предварительной консультации с врачом.
4. Не рекомендуется принимать массажную ванну в состоянии алкогольного опьянения.
5. Пену для ванн и мыло используйте в небольших количествах, так как работа массажной системы способствует обильному пенообразованию.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ !

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Массажные ванны **THERMOLUX** соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60335-2-60-2000.

Общие требования безопасности:

- Не рекомендуется принимать массажные процедуры в состоянии алкогольного опьянения;
- Не рекомендуется принимать массажные процедуры людям с хроническими заболеваниями без консультации с врачом;
- не оставлять детей в наполненной ванне без присмотра взрослых;
- не оставлять массажную ванну без присмотра при наполнении ее водой Во избежание несчастного случая при эксплуатации изделия, не погружайтесь под воду с головой;
- Во избежание несчастного случая не оставляйте детей в ванне с водой или работающим массажным оборудованием без присмотра взрослых;
- В помещениях, где невозможно обеспечить пожарную и электробезопасность установка и эксплуатация изделия недопустима.

В целях обеспечения электро - и пожаробезопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подключать массажную ванну к электросети без УЗО;
- заземлять ванну через отопительное, водопроводное и канализационное оборудование;
- использовать электрические приборы (например фен) во время приема ванны или рядом с наполненной ванной;
- вскрывать пломбы на оборудовании массажной системы;
- использовать для подключения ванны переходники и удлинительные шнуры в пределах ванной комнаты;
- использовать в качестве выключателей любые устройства, кроме установленных на ванне производителем;
- эксплуатировать ванну в случае неисправности системы заземления помещения;

10. ПРАВИЛА УХОДА ЗА МАССАЖНОЙ ВАННОЙ

10.1 УХОД ЗА ВАННОЙ

1. После принятия ванны поверхность достаточно ополоснуть с помощью душа и протереть влажной губкой с добавлением жидкого моющего средства или средства, специально предназначенного для ухода за акриловыми ваннами.

2. Для очистки поверхности акриловой ванны необходимо использовать традиционные неабразивные (жидкие) бытовые очищающие средства, не содержащие аммиака, ацетона и других растворителей.

3. Для очищения хромированных элементов использовать специальные предназначенные для этих целей средства.

4. Маленькие сколы и царапины удаляются легкой полировкой самой мелкой наждачной бумагой с водой. Далее для придания отремонтированному участку блеска используйте полировочную пасту.

ВНИМАНИЕ!

- чистка акриловой ванны «на сухую» или моющими средствами с содержанием абразивных компонентов может привести к потускнению акрилового слоя и возникновению царапин;

- не используйте стиральный порошок для чистки акриловой поверхности ванны;

- все работы по чистке и полировке поверхности ванны необходимо производить вручную без использования электромеханических инструментов.

10.2 ОЧИСТКА МАССАЖНЫХ СИСТЕМ

Все трубопроводы изготовлены из жестких и полужестких труб, установленных выше уровня боковых форсунок, что позволяет воде из труб свободно поступать через форсунки в ванну, а после выключения массажа и слива воды - через сливное отверстие в систему отвода сточных вод. Гладкая и антитатическая внутренняя поверхность труб исключает задерживание в них воды при сливе ее из ванны. Конструкция массажной системы предотвращает застой воды и размножение бактерий.

Для дезинфекции:

1. Наполнить ванну водой, комнатной температуры (уровень воды - на 10-15 см выше уровня форсунок),
2. Добавить в воду 1,5 литра средства, содержащего 0,5-5% дезинфицирующего вещества на основе формальдегида, фенольных соединений, хлорамина.
3. Включить на 10 минут массажную систему.
4. Выключить, слить воду.
5. После этого опять наполнить акриловую ванну водой и включить на несколько секунд для вымывания остатков средства.
6. Слить воду и ополоснуть из душа.

Для очистки от отложений водного камня после длительного использования (не реже одного раза в год):

1. Наполнить ванну водой, комнатной температуры (выше уровня форсунок).
2. Добавить в воду 1,5 литра 7% - го раствора лимонной кислоты или уксуса.
3. Включить на несколько секунд массажную систему для перемешивания раствора.
4. Выключить и оставить на 12 часов.
5. Слить воду.
6. Снова наполнить ванну водой.
7. Включить на несколько секунд массажную систему для вымывания остатков средства.
8. Слить воду и ополоснуть ванну с помощью душа.

10.3 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- не заполняйте изделие кипятком (допустимая температура воды не более 70°C);
- не подвергайте изделие резкому перепаду температур (с холода в тепло и наоборот);
- не ставьте на дно и борта изделия предметы с острыми краями;
- не протирайте изделие металлическими губками или щетками;
- оберегайте изделие от ударов и падение на борта и дно тяжелых предметов;
- не допускайте попадания в чашу ванны горячего пепла от сигарет. Это приведет к образованию неудаляемых следов;
- массажные ванны **THERMOLUX** не предназначены для стирки и замачивания в них белья и одежды перед стиркой;
- массажные ванны **THERMOLUX** не предназначены для мытья, купания и содержания животных, ухода за растениями и прочих бытовых нужд, кроме гигиенических и оздоровительных процедур.

ВНИМАНИЕ!

Отказ от приведенных рекомендаций, может вызвать необратимые изменения изделия в худшую сторону. Эти изменения выходят за пределы гарантии Производителя.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ:

- Подтверждением покупки изделия является оригиналый документ купли-продажи и заполненный гарантыйный талон;
- При покупке ванны убедитесь в отсутствии механических повреждений и правильном заполнении гарантого талона;
- Оригинальный документ купли-продажи и гарантыйный талон следует сохранять в течение всего гарантого срока;
- Перед установкой ванны и началом эксплуатации массажного оборудования внимательно изучите настоящую инструкцию;
- Данное изделие должно использоваться и обслуживаться в строгом соответствии с требованиями настоящей инструкции;
- Гарантное обслуживание производится только уполномоченными сервисными организациями **THERMOLUX**. Подробную информацию об уполномоченных сервисных организациях **THERMOLUX** в Вашем регионе Вы можете получить у Продавца, либо найти на сайте производителя www.thermolux-euro.ru;
- Покупатель имеет право получить гарантное обслуживание по данному Гарантому талону только в стране приобретения изделия;

- Производитель (Продавец) освобождается от ответственности за недостатки изделия, возникшие после передачи изделия Покупателю, вследствие нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, действий третьих лиц или действий непреодолимой силы, и, в частности, за недостатки, возникшие вследствие нарушения следующих правил пользования: нарушение правил подключения к электросети, системам водопровода и отвода сточных вод; самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию изделия, не предусмотренных Производителем, подключение к изделию каких-либо дополнительных устройств;

- Производитель не несет ответственность за неисправности изделия, возникшие в результате ненадлежащей работы электросетей, систем водопровода и отвода сточных вод у Покупателя;

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. _____ благодарит Вас за покупку и сообщает о своих гарантийных обязательствах.

2. Изготовитель гарантирует соответствие акриловой ванны техническим условиям и ее безопасную работу при соблюдении Потребителем условий эксплуатации и ухода.

3. Изготовитель не принимает претензии от лиц, предприятий и организаций, использующих ванну в качестве производственно-технического оборудования.

4. Гарантийный срок эксплуатации акриловой ванны – 5 лет со дня выпуска. Гарантийный срок эксплуатации массажного оборудования - 2 года со дня выпуска, при условии установки ванны лицензованными специалистами.

5. Гарантийные обязательства реализуются при выполнении потребителем следующих условий:

а) сохранность пломбы на блоке управления и соответствие номеров насоса и компрессора номерам, указанным в настоящем паспорте;

б) предъявление товарного (кассового) чека и данной инструкции с отметкой Продавца;

в) предъявлении неисправного товара в комплектации, соответствующей инструкции по установке и эксплуатации;

г) соблюдения потребителем правил транспортировки, установки, эксплуатации и ухода;

д) наличие недостатка изделия производственного характера.

6. Потребителю может быть отказано в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- а) невыполнение одного из условий пунктов 3 и 5 раздела «Гарантийные обязательства»;
- б) при самостоятельной установке приобретенного изделия или при установке изделия специалистами, не имеющими сертификата Изготовителя на проведение таких работ;
- в) изменения конструкции или ремонта изделия, выполненные потребителем самостоятельно;
- г) стихийных бедствий;
- д) наличия механических повреждений изделия;
- е) наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь массажной системы посторонних предметов, насекомых, активных химических веществ;
- ж) наличия повреждений, вызванных бытовыми или случайными внешними факторами (скачок напряжения электрической цепи, гидравлический удар, засорение водопроводной сети, засорение системы отвода сточных вод и т.д.);
- з) наличия повреждений, вызванных несоответствием действующим стандартам питающих и коммуникационных сетей;
- и) наличия повреждений, вызванных использованием некачественных, не сертифицированных, не рекомендованных к применению запасных частей, комплектующих и расходных материалов;
- к) при отсутствии доступа к массажному оборудованию изделия для их ремонта и обслуживания (при замуровывании ванны в стену, пол, плитку, при стационарной установке рядом с изделием предметов и оборудования, препятствующих выдвижению ванны от прилегающих стен на расстояние менее 0,5м и т.д.).

7. К гарантийному обслуживанию не относятся следующие виды работ:

- а) замена накладок форсунок, джойстиков, кнопок управления, душевых леек, душевых шлангов и других декоративных частей массажного, врезного и навесного оборудования изделия;
- б) установка дополнительных элементов массажного, врезного или навесного оборудования, дополнительной подсветки или светильника хромотерапии;
- в) подготовка места для установки массажного изделия;

8. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием **THERMOLUX** людям, домашним животным, имуществу, в случае если это повреждение

произошло в результате: установки изделия специалистами, не имеющими сертификат Изготовителя на проведение монтажных работ; несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель постоянно усовершенствует изделия, в связи с чем оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие потребительские свойства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАВЦА

Примечание:

Тип, модель_____

Номер насоса_____

Номер компрессора_____

Номер пломбы_____


№ чека_____

Дата выпуска:_____



Дата продажи:_____

Месяц _____ год _____ Фамилия продавца


Размеры	Galateya
150 x 150	



Размеры	Talia
150 x 100	
160 x 105	
170 x 110	



Размеры	Demetra
180 x 80	
190 x 90	



Размеры	Leda
150 x 75	
170 x 75	

