Оператор
страница /barcode-scanner

Web-слой

Thymeleaf
barcode-scanner.html

BarcodeScannerController

POST /barcode-scanner/cancel

POST /barcode-scanner/read

GET /barcode-scanner/status
обновление каждую секунду

Прикладной слой

BarcodeScannerService

Отдельный поток
barcode-scanner-operation

BarcodeScannerGetDataAdapter

Сервис физического устройства

@Scheduled каждые 10 секунд
запрос SCNAIM?

JSerialCommBarcodeScannerPort

operationLock
одна операция за раз

Состояние
IDLE · SCANNING · SUCCESS
TIMEOUT · CANCELLED · ERROR

BarcodeScannerSnapshot
ONLINE · операция · попытка
heartbeat · результат · ошибки

BarcodeScannerFrameDecoder
ответ команды / штрих-код

Общий peripheral-слой

AbstractQueuedDeviceService

PeripheralDeviceWorker

RX-поток
кольцевой буфер

TX-поток
очередь команд

SerialDeviceConnection
jSerialComm

Очередь готовых кадров

Honeywell Vuquest 3320
физический RS-232
COM8 · 9600 baud