

RAG Hybrid — Rapport de Tests

Généré le 17/03/2026 09:45 | Modèle : deepseek-coder-v2:16b | URL : http://localhost:8080

Tests	PASS	PARTIAL	FAIL	ERROR	Taux PASS	Temps moyen
12	9	3	0	0	75%	13.3s

Récapitulatif par catégorie

Catégorie	PASS	PARTIAL	FAIL	Total
Registres AVR	2	0	0	2
Code AVR	1	1	0	2
Réseau	2	0	0	2
Sécurité	1	0	0	1
Concepts	1	1	0	2
Piège	2	1	0	3

Détail des tests

■ Registres AVR

[PASS] quels sont les bits du registre ADMUX ?

Voici le tableau résumant les bits du registre ADMUX avec leurs descriptions, extraites des sources fournies : | Bit | Nom | Description | Source | |----|----|-----|-----| | 7 | REFS1 | Indique si la tension de référence est connectée à AVCC (0) ou à un référentiel interne de 1.1V (1). | SOURCE 2 | | 6 | REFS0 | Indique si la tension de référence est connectée à AVCC (00) ou à un...

Sources : ATmega328P_Datasheet.pdf, Le microcontrôleur ATmega328.pptx, ADC_rapide_moyenne.ino | Mots-clés trouvés : REFS, ADLAR, MUX, tension de référence | Temps : 21.1s

[PASS] comment fonctionne le registre ADCSRA ?

| Bit | Nom | Description | Source | |-----|-----|-----|-----| | 7 | ADIE | Interrupt Enable | SOURCE 2 : "Le microcontrôleur ATmega328.pptx" | | 6 | ADIF | Interrupt Flag | SOURCE 2 : "Le microcontrôleur ATmega328.pptx" | | 5 | ADATE | Auto Trigger Enable | SOURCE 2 : "Le microcontrôleur ATmega328.pptx" | | 4 | ADHSM | High Speed Mode Select | SOURCE 2 : "Le microcontrôleur ATmega328.pptx" |

Sources : Le microcontrôleur ATmega328.pptx, Microcontrôleur 3-Le convertisseur Analogique Digital.pdf | Mots-clés trouvés : ADEN, ADATE, ADIF, ADIE, ADPS | Temps : 23.1s

■ Code AVR

[PASS] comment configurer un timer en mode PWM sur ATmega328 ?

Pour configurer un timer en mode PWM (Pulse Width Modulation) sur un ATmega328, vous pouvez suivre les étapes décrites dans les sources fournies. Voici un résumé des étapes nécessaires pour configurer le timer 2 en mode Fast PWM pour générer un signal PWM de fréquence de 62,5 kHz : ### Étapes de Configuration 1. **Bloquage du Timer** : - Initialisez le timer en le bloquant avec `TCCR2B = 0;`....

Sources : timer2pwm.ino, timer2output.ino | Mots-clés trouvés : TCCR2A, TCCR2B, OCR2A, DDRB, FastPWM, prédivison | Temps : 18.7s

[PARTIAL] comment lire une valeur analogique sur ATmega328 ?

Pour lire une valeur analogique sur le microcontrôleur ATmega328, vous pouvez suivre les étapes suivantes : 1. **Configurer le port analogique** : - Sélectionnez le pin analogique sur lequel vous souhaitez lire la valeur. Sur l'ATmega328, les pins analogiques sont connectés aux ports B, C et D. Par exemple, supposons que vous utilisiez le pin A0 (port A, pin 0). - Configurez le pin A0 en mode...

Sources : Le microcontrôleur ATmega328.pptx, ATmega328P_Datasheet.pdf | Mots-clés trouvés : analogRead, analogique | Temps : 13.4s

■ Réseau

[PASS] qu'est-ce que le protocole 802.1X ?

Le protocole IEEE 802.1X est un protocole de sécurité utilisé pour assurer l'accès aux réseaux locaux basé sur des ports de commutation. Voici un résumé de son fonctionnement : **Fiche de Résumé : Protocole IEEE 802.1X** **Nom du Protocole** : IEEE 802.1X **Type de Protocole** : Contrôle d'accès et d'authentification basé sur les ports **Objectif** : - Sécuriser les réseaux locaux en contrôlant l'...

Sources : protocole 802.1X.md, Communication sécurisée.docx | Mots-clés trouvés : authentification, port, commutateur | Temps : 10.6s

■ Sécurité

[PASS] comment fonctionne une attaque Slowloris ?

Le fonctionnement d'une attaque Slowloris peut être décomposé en deux phases principales, détaillées dans les sources fournies. ### Phase 1 : Connexion (0-5s) 1. **Établissement de connexions** : Pendant les premières 5 secondes, l'attaquant établit 100 connexions TCP vers le serveur cible. 2. **Acceptation des connexions** : Le serveur accepte toutes ces connexions. 3. **Service** : Le serveur...

Sources : slowloris_analysis.md, Rapport Final – Slowloris & PHP+MySQL vs DVWA.md | Mots-clés trouvés : connexion, lente, serveur, ressources | Temps : 14.4s

■ Réseau

[PASS] comment configurer un switch Cisco en mode trunk ?

Pour configurer un commutateur Cisco en mode trunk, suivez les étapes ci-dessous. Cette configuration permettra à deux commutateurs de se connecter ensemble en utilisant des liens full-duplex, ce qui permettra le transfert de tous les types de trames Ethernet, y compris les trames de gestion comme les LLC et les SNAP. ### Étape 1: Accéder au mode configuration et sélectionner le commutateur 1. C...

Sources : 2.5.5-packet-tracer---configure-initial-switch-settings_fr-FR.pdf | Mots-clés trouvés : switchport, trunk, VLAN, configure terminal | Temps : 20.0s

■ Concepts

[PASS] quelle est la différence entre interruption et polling ?

L'interruption et le polling sont deux méthodes différentes pour gérer les événements ou les changements d'état dans un système informatique. Voici une comparaison entre les deux : ### Interruption **Définition :** Une interruption est un mécanisme par lequel une routine d'interruption est exécutée en réponse à un événement spécifique. Lorsqu'un événement se produit, le processeur interrompt l'e...

Sources : trace9600Hz.ino | Mots-clés trouvés : interruption, polling | Temps : 27.0s

[PARTIAL] comment fonctionne le protocole I2C ?

Le protocole I2C (Inter-Integrated Circuit) est un protocol

Sources : protocole 802.1X.md, La liaison série infrarouge TP2.pdf, Fiche présentation DomotiqueExpo ss RESERVE v7.pdf | Mots-clés trouvés : aucun | Temps : 2.1s

■ Piège

[PASS] comment configurer l'ADC pour émettre une trame infrarouge ?

Cette combinaison de concepts n'est pas documentée dans les sources indexées.

Sources : aucune | Mots-clés trouvés : combinaison | Temps : 0.2s

[PARTIAL] comment utiliser le protocole 802.1X pour faire du PWM ?

Le protocole IEEE 802.1X est principalement conçu pour assurer l'authentification et la sécurité des utilisateurs dans un réseau local. Il ne se concentre pas sur les aspects spécifiques à la modulation de largeur d'impulsion (PWM, Pulse Width Modulation). Pour utiliser le protocole 802.1X et implémenter une modulation PWM, vous devriez vous concentrer sur les aspects d'authentification et de cont...

Sources : Le Robot Peeke.pdf, protocole 802.1X.md, 17194-bts-sn-2024-e4-metropole-documentation-technique-sniir.pdf | Mots-clés trouvés : aucun | Temps : 9.2s

[PASS] comment configurer l'UART pour envoyer des trames Ethernet ?

Cette combinaison de concepts n'est pas documentée dans les sources indexées.

Sources : aucune | Mots-clés trouvés : combinaison | Temps : 0.2s
