ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΩΝ

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Τελική Εργασία Εξαμήνου Στοιχεία Φοιτητή

Ονοματεπώνυμο: Κατόπης Δημήτριος

AM:2124

Email:int02124@uoi.gr


1η Άσκηση – Wiring Arduino

Σε αυτό το κύκλωμα χρησιμοποιούμε ένα Arduino το οποίο σε συνεργασία με έναν αισθητήρα Ultrasonic Sensor HC-SrO4 μετράει την απόσταση αντικείμενων . Σε συνδυασμό με 8 led , παίρνουμε πληροφορίες σχετικά με την απόσταση η οποία μετρείται σε εκατοστά και ανάλογα με την απόσταση αναβοσβήνουν τα led καθώς όσο μικραίνει η απόσταση αλλάζει ο ρυθμός με τον οποίο αναβοσβήνουν και ο προειδοποιητικός ήχος γίνεται όλο και πιο έντονος (με την βοήθεια ενός αισθητήρα piezo) .

Απόσταση	LED
1-5 cm	LED 1
6-7 cm	LED 2
7-8 cm	LED 3
8-10 cm	LED 4
10-11 cm	LED 5
11-15 cm	LED 6
15-20 cm	LED 7
>20 cm	LED 8

Χρησιμοποιούμε : 1. Arduino Uno

- 2. Breadboard
- 3.8 led
- 4. R=390Ω για κάθε λεντ
- 5. Ultrasonic sensor hc-sr04
- 6. 1 piezo



```
1 /*
   This code was designed by Katopis Dimitrios.
3 It is intended for academic use at the Department of Informatics and Telecommunication
4 of University of Ioannina
5
6
   /*
   This code was designed and compiled at Arduino ver. 1.8.13
8
   Αυος ο κωδικάς μετράει την αποστάση αντικειμών χρησιμοποιώντας ενάν αισθητήρα Ulstrasonic
9
10
11
12
13 #define echoPin 2 // συνδέστε την ακίδα D2 Arduino στην ακίδα Echo του HC-SR04
14 #define trigPin 3 // συνδέστε την ακίδα D3 Arduino στην ακίδα Trig του HC-SR04
15
16 long duration; // μεταβλητή για τη διάρκεια της διαδρομής των ηχητικών κυμάτων
   double distance; // μεταβλητή για τη μέτρηση της απόστασης
18 const int buzzer = 9; //buzzer στο pin 9
19 int led1=12;
20 int led2=11;
21 int led3=10;
22
   int led4=8;
23 int led5=7; //αρχικοποιηση λεντ αποστασεων
24 int led6=6;
25
   int led7=5;
26 int led8=4;
28 void setup() {
    pinMode(trigPin, OUTPUT); // Ορίζει το trigPin ως OUTPUT
29
     pinMode(echoPin, INPUT); // Ορίζει το echoPin ως INPUT
Serial.begin(9600); // Η σειριακή επικοινωνία ξεκινά με ταχύτητα baudrate 9600
30
31
     Serial.println("Ultrasonic Sensor HC-SR04");
pinMode(buzzer, OUTPUT); // buzzer - pin 9 ως output
32
33
34
35
     pinMode(led1,OUTPUT);
36
     pinMode (led2, OUTPUT);
     pinMode(led3,OUTPUT);
37
38
     pinMode(led4,OUTPUT);
39
     pinMode(led5,OUTPUT);
40
     pinMode(led6,OUTPUT);
     pinMode (led7, OUTPUT);
41
42
     pinMode(led8,OUTPUT);
43
44 }
```

```
45 void loop() {
46
      // Αρχικοποίηση του trigPin ως LOW
47
      digitalWrite(trigPin, LOW);
48
      delayMicroseconds(2);
49
      // Θέτουμε το trigPin HIGH (ACTIVE) για 10 μικροδευτερόλεπτα
50
51
      digitalWrite(trigPin, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
53
      digitalWrite(trigPin, LOW);
54
55
      // Διαβάζει το echoPin, επιστρέφει το χρόνο διαδρομής του ηχητικού κύματος σε μικροδευτερόλεπτα duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
56
57
      // Υπολογισμός της απόστασης distance = duration * 0.034 / 2; // Ταχύτητα ηχητικού κύματος διαιρούμενη με 2 (πηγαινει και πίσω
58
59
60
      // Εμφανίζει την απόσταση στη σειριακή οθόνη Serial.print("Distance: ");
61
62
      Serial.print(distance);
63
64
      Serial.println(" cm");
65
66
67
      if (distance>=1.0 && distance<=5.0 )
68
69
        digitalWrite(led1, HIGH);
70
71
        digitalWrite(led2,LOW);
        digitalWrite(led3,LOW);
72
73
74
75
76
77
78
79
        digitalWrite(led4,LOW);
        digitalWrite(led5,LOW);
        digitalWrite(led6,LOW);
        digitalWrite(led7,LOW);
        digitalWrite(led8,LOW);
        tone(buzzer, 1000); // Αποστολή 1KHz ηχητικού σήματος... delay(100); // για 1sec noTone(buzzer); // Σταματάμε τον ήχο
80
         delay(100);
81
82
      else if (distance>5.0 && distance<=7.0)
83
84
         digitalWrite(led1,LOW);
85
         digitalWrite(led2, HIGH);
86
         digitalWrite(led3,LOW);
```

```
98
      else if (distance>7.0 && distance<=8.0)
99
100
         digitalWrite(led1,LOW);
101
         digitalWrite(led2,LOW);
102
         digitalWrite(led3, HIGH);
103
         digitalWrite(led4,LOW);
104
        digitalWrite(led5,LOW);
105
        digitalWrite(led6,LOW);
106
         digitalWrite(led7,LOW);
107
         digitalWrite(led8,LOW);
108
         tone(buzzer, 1000);
109
         delay(300);
110
         noTone (buzzer);
111
         delay(300);
112
113
      else if(distance>8.0 && distance<=10.0)
114
115
         digitalWrite(led1,LOW);
116
         digitalWrite(led2,LOW);
117
         digitalWrite(led3,LOW);
118
         digitalWrite(led4, HIGH);
119
         digitalWrite(led5,LOW);
120
        digitalWrite(led6,LOW);
121
        digitalWrite(led7,LOW);
122
        digitalWrite(led8,LOW);
123
         tone (buzzer, 1000);
124
         delay(400);
125
         noTone (buzzer);
126
         delay(400);
127
128
     else if (distance>10.0 && distance<=11.0)
129
130
         digitalWrite(led1,LOW);
131
         digitalWrite(led2,LOW);
132
         digitalWrite(led3,LOW);
133
         digitalWrite(led4,LOW);
134
         digitalWrite(led5, HIGH);
135
         digitalWrite(led6,LOW);
136
         digitalWrite(led7,LOW);
137
        digitalWrite(led8,LOW);
138
        tone (buzzer, 1000);
139
        delay(500);
140
         noTone (buzzer);
141
         delay(500);
```

```
144
      else if (distance>11.0 && distance <=15.0)
145
146
        digitalWrite(led1,LOW);
147
        digitalWrite(led2,LOW);
148
        digitalWrite(led3,LOW);
149
        digitalWrite(led4,LOW);
150
        digitalWrite(led5,LOW);
151
        digitalWrite(led6, HIGH);
152
        digitalWrite(led7,LOW);
153
        digitalWrite(led8,LOW);
154
        tone(buzzer, 1000);
155
         delay(600);
156
         noTone(buzzer);
157
         delay(600);
158
159
      else if (distance>15.0 && distance<=20.0)
160
        digitalWrite(led1,LOW);
161
162
        digitalWrite(led2,LOW);
163
        digitalWrite(led3,LOW);
164
        digitalWrite(led4,LOW);
165
        digitalWrite(led5,LOW);
166
        digitalWrite(led6,LOW);
167
        digitalWrite(led7, HIGH);
168
        digitalWrite(led8,LOW);
169
         tone(buzzer, 1000);
170
        delay(700);
171
        noTone(buzzer);
172
        delay(700);
173
174
175
     else if(distance>20.0)
176
177
        digitalWrite(led1,LOW);
178
        digitalWrite(led2,LOW);
179
        digitalWrite(led3,LOW);
180
        digitalWrite(led4,LOW);
181
        digitalWrite(led5,LOW);
182
        digitalWrite(led6,LOW);
        digitalWrite(led7,LOW);
183
184
        digitalWrite(led8, HIGH);
185
        tone(buzzer, 1000);
186
        delay(800);
187
        noTone(buzzer);
188
```

2^η Άσκηση- Assembly Mips

Εδώ γράφουμε έναν κώδικα σε γλώσσα μηχανής (assembly mips) το οποίο υλοποιεί μια αριθμομηχανή.

Η αριθμομηχανή κάνει τις εξής πράξεις

- 1.Πρόσθεση
- 2.Αφαίρεση
- 3.Πολλαπλασιασμό
- 4.Διαίρεση
- 5. Ύψωση σε δύναμη του 2 του 1^{ου} αριθμού που έδωσε ο χρήστης
- 6. Ύψωση σε δύναμη του 2 του 2^{ου} αριθμού που έδωσε ο χρήστης
- 7.Έξοδος

Ο χρήστης αρχικά εισάγει δύο αριθμούς και μετά μπορεί να επιλέξει ποια ενέργεια θα κάνει πατώντας τον κατάλληλο αριθμό.


```
# Προσθήκη δύο αριθμών απο τον χρήστη
        .data
                value: .word 0, 0, 0
               msg1: .asciiz "Sum="
               msg2: .asciiz "afairesi="
               msg3: .asciiz "pollaplasioasmos="
               msg4: .asciiz "Diairesi="
               msg5: .asciiz "Ypsosi se dunami tou 2 ston 1o aritmo="
               msg55: .asciiz "Ypsosi se dunami tou 2 ston 2o aritmo="
                msg6: .asciiz "Lathos epilogi, dwse ksana\n"
                msg0: .asciiz "\nDwse 2 arithmous\n"
               msg00: .asciiz "Dwse
epilogi\n1.Προσθεση\n2.Αφαιρεση\n3.Πολλαπλασιασμος\n4.Διαιρεση\n5.Υψωση σε
δυναμη του 2 του 1ου αριθμου\n6.Υψωση σε δυναμη του 2 του 2ου
αριθμου n7.EXIT n"
                       # Μέρος text προγράμματος
        .globl main # Κύριο πρόγραμμα
main:
while:
       li $v0, 4
        la $a0, msg0
        syscall
        la $t0, value # Φόρτωση διεύθυνσης του value για αρχικοποίηση των
καταχωρητών
        li $v0, 5
                         # Άμεση φόρτωση στο καταχωρητή $ν0 την τιμή 5
(syscall για read_int)
        syscall
                        # Kλήση syscall
        sw $v0, 0($t0) # Αποθήκευση του περιεχομένου του καταχωρητή $v0 στην
θέση 0 του καταχωρητή $t0
# Σε αυτό το σημείο έχουμε διαβάσει την πρώτη τιμή
        li $v0, 5
                         # Άμεση φόρτωση στο καταχωρητή $ν0 την τιμή 5
(syscall για read_int)
        syscall
                         # Kλήση syscall
        sw $v0, 4($t0)
                         # Αποθήκευση του περιεχομένου του καταχωρητή $ν0
στην θέση 4 του καταχωρητή $t0
# TIP: αποθηκεύουμε +4 θέσεις επειδή η μνήμη μας είναι οργανωμένη σε byte
# Σε αυτό το σημείο έχουμε διαβάσει την δεύτερη τιμή
```

```
epilogi:
        li $v0, 4
        la $a0, msg00
        syscall
        la $t4, value
        li $v0,5
        syscall
        sw $v0,16($t4)
        lw $t5,16($t4)
        bne $t5,1,else
# Τώρα αρκεί να φορτώσουμε τα δεδομένα μας για να κάνουμε την πρόσθεση
        lw $t1, 0($t0) # Φόρτωση των δεδομένων απο την θέση 0 του καταχωρητή
$t0 και αποθήκευση αυτου στον καταχωρητή $t1
        lw $t2, 4($t0) # Φόρτωση των δεδομένων απο την θέση 4 του καταχωρητή
$t0 και αποθήκευση αυτου στον καταχωρητή $t2
                               # Πρόσθεση των τιμών των καταχωρητών $t1 και
       add $t3, $t1, $t2
$t2 και αποθήκευση αυτου στο καταχωρητή $t3
        sw $t3, 8($t0) # Αποθήκευση του περιεχομένου του καταχωρητή $t3 στην
θέση 8 του καταχωρητή $t0
# Σε αυτο το σημείο έχει ολοκληρωθεί η πρόσθεση
# Εμφάνιση αποτελέσματος:
   li $v0, 4 # Άμεση φόρτωση στο καταχωρητή $v0 την τιμή 4 (syscall για
print_string)
   la $a0, msg1 # Φόρτωση της διέυθυνσης του msg1 στο καταχωρητή $a0
(argument to print_string call)
   syscall # Κλήση syscall
# Μέχρι εδώ έχουμε εμφανίσει το μήνυμα Sum=
   li $v0, 1 # Άμεση φόρτωση στο καταχωρητή $v0 την τιμή 1 (syscall για
print_int)
  move $a0, $t3 # Φόρτωση στο καταχωρητή $a0 το περιεχόμενο του $t3
            # Κλήση syscall
  j while
else:
       bne $t5,2,else1
        lw $t1, 0($t0)
        lw $t2, 4($t0)
        sub $t3, $t1, $t2
        sw $t3, 8($t0)
```

```
li $v0, 4
        la $a0, msg2
        syscall
        li $v0, 1
        move $a0, $t3
        syscall
        j while
else1:
        bne $t5,3,else2
        lw $t1, 0($t0)
        lw $t2, 4($t0)
        mul $t3, $t1, $t2
        sw $t3, 8($t0)
        li $v0, 4
        la $a0, msg3
        syscall
        li $v0, 1
        move $a0, $t3
        syscall
        j while
else2:
        bne $t5,4,else3
        lw $t1, 0($t0)
        lw $t2, 4($t0)
        div $t3, $t1, $t2
        sw $t3, 8($t0)
        li $v0, 4
        la $a0, msg4
        syscall
        li $v0, 1
        move $a0, $t3
        syscall
        j while
else3:
        bne $t5,5,else4
        lw $t1, 0($t0)
        lw $t2, 4($t0)
        mul $t3, $t1, $t1
```

```
sw $t3, 8($t0)
        li $v0, 4
        la $a0, msg5
        syscall
        li $v0, 1
        move $a0, $t3
        syscall
        j while
else4:
        bne $t5,6,else5
        lw $t1, 0($t0)
        lw $t2, 4($t0)
        mul $t3, $t2, $t2
        sw $t3, 8($t0)
        li $v0, 4
        la $a0, msg55
        syscall
        li $v0, 1
        move $a0, $t3
        syscall
        j while
else5:
        bne $t5,7,else6
        li $v0, 10 # Άμεση φόρτωση στο καταχωρητή $v0 την τιμή 10 (syscall
για exit)
        syscall # Κλήση syscall
else6: li $v0, 4
        la $a0, msg6
        syscall
        j epilogi
```

Μέσω του Qtspim τρέχουμε τον κώδικα



```
Dwse 2 arithmous
     3
    Dwse epilogi
Off 1.Προσθεση
     2. Αφαιρεση
     3.Πολλαπλασιασμος
     4.Διαιρεση
     5.Υψωση σε δυναμη του 2 του 1ου αριθμου
     6.Υψωση σε δυναμη του 2 του 2ου αριθμου
     7.EXIT
     Sum=8
    Dwse 2 arithmous
ff7
tegs Int F 🎍 Console
16]
  = 0
           Dwse 2 arithmous
   = 0
  = 0
           Dwse epilogi
= 3000ff 1.Προσθεση
           2. Αφαιρεση
   = 0
           3.Πολλαπλασιασμος
   = 0
           4.Διαιρεση
           5.Υψωση σε δυναμη του 2 του 1ου αριθμου
·0] = 0
           6.Υψωση σε δυναμη του 2 του 2ου αριθμου
it] = 0
           7.EXIT
0 = [0
1] = 0
           Sum=8
10] = 2
3] = 0
           Dwse epilogi
:0] = 0
:1] = 0
:2] = 0
           1.Προσθεση
           2.Αφαιρεση
           3.Πολλαπλασιασμος
:3] = 0
           4.Διαιρεση
:4] = 0
           5.Υψωση σε δυναμη του 2 του 1ου αριθμου
:5] = 0
           6.Υψωση σε δυναμη του 2 του 2ου αριθμου
:6] = 0
           7.EXIT
:7] = 0
:0] = 0
           Ypsosi se dunami tou 2 ston lo aritmo=25
[1] = 0
           Dwse 2 arithmous
2] = 0
3] = 0
4] = 0
```

3η Άσκηση -VHDL Mips

Στην τελευταία άσκηση φτιάχνουμε έναν μικροεπεξεργαστή 8-bit ο οποίος κάνει τις παρακάτω λειτουργίες

Είσοδος Ελέγχου	Λειτουργία:	Εξήγηση:							
0000	A + B	Πρόσ9εση							
0001	A - B	Αφαίρεση							
0010	A * B	Πολλαπλασιασμόs							
0011	A/B	Διαίρεση							
0100	A sll N	Αριστερή ολίσ9ηση							
0101	A srl N	Δεξιά ολίσ9ηση							
0110	A rol N	Περιστροφή αριστερά							
0111	A ror N	Περιστροφή δεξιά							
1000	A and B	Λογική πράξη AND							
1001	A or B	Λογική πράξη OR							
1010	A xor B	Λογική πράξη XOR							
1011	A nor B	Λογική πράξη NOR							
1100	A nand B	Λογική πράξη NAND							
1101	A xnor B	Λογική πράξη XNOR							
1110	A > B	Σύγκριση av A > B							
1111	A = B	Σύγκριση av A = B							

Γράφουμε τον κώδικα σε γλώσσα VHDL με την βοήθεια του Quartus .

```
library IEEE;
use IEEE.STD_logic_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use ieee.NUMERIC_STD.all;
-- καλουμε τις καταλληλες βιβλιοθηκες
                    ⊟entity askisi3 is -- οντοτητα
⊟generic(
| constant N:natural:= 1
|;
                                                        Port(
A, B : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- εδω φτιαχνουμε τις εισοδους οι οποιοι θα εναι των 8 bit ALU_Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); -- η εισοδος για την επιλογη της πραξης ALU_Out : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- 1 output 8-bit carryout : out std_logic
                       🗖 architecture askisi3 of askisi3 is 🕒 αρχιτεκτινικη και δηλωση σηματων για την μεταβλητη της εξοδου
                    ⊟begin
⊟process (A,B,ALU_Sel)
|begin
⊟ case(ALU_SEl)is
| when "0000"=>
                                 -- εδω ξεκιναει ο κωδικας και με την βοηθεια των ελεγχων μεσω case κανουμε την καθε πραξη
                                        ALU_Resuit <= A XOr B;
when "1011" => -- Logical nor
ALU_Resuit <= A nor B;
when "1100" => -- Logical nand
ALU_Resuit <= A nand B;
when "1101" => -- Logical xnor
ALU_Resuit <= A Xnor B;
if(AB) then
ALU_Resuit <= X YOr
ALU_Resuit <= X YOT

   52
53
55
56
57
58
59
66
62
63
64
66
66
67
77
77
77
77
77
77
77
77
                                               ALU_Result <= x"00" ;
                                            end if;
then "1111" => --ισοτητα
if(A=B) then
ALU_Result <= x"01";
                                               ALU_Result <= x"00" ;
                                          end if;
when others => ALU_Result <= A + B;
end case;
end process;</pre>
                                 \begin{array}{lll} & \text{ALU\_out} <= \text{ALU\_Result; } -- \text{ ALU out} \\ & \text{tmp} <= (\text{'0' \& A)} + (\text{'0' \& B);} \\ & \text{Carryout} <= \text{tmp(8); } -- \text{ Carryout flag} \\ & \text{end askisi3;} \end{array}
```

Έπειτα δημιουργούμε το μπλοκ και συνδέουμε κατάλληλα τις εισόδους και τις εξόδους με σωστά καλώδια.

																			D		17-1	-									
																			Para	meter	value		ype								
																								—1.							
																			. IN	- 1	1	Signed	Intege	r I.							
																					_										
												. as	cisi3						1												
	. A	J701			$\overline{}$	INPUT	_						A[70]			A1	LL OutD	7 01				OUTPU		— > <i>A</i>	LU Out	.[70]	- 1				
						VCC	T .						~[rv]			-	o_out	'v] [
													B[70]				U_Out[i Carry	wout -	-												
													D[10]				Call	your				1									
	B[7	- 61			\neg	(PUT							ALU_Se	JE2 01								1									
	DL/					VCC	- 3						WEG_SE	a[SO]					1												
																						OUTPU			arryout						
									: : :																		- 1				: :
									: : :																						
			-11501		_	INPUT						ins	st																		: :
		LU_S	et[50]			VCC	- :																								
									: : :																						
	: : :	: : :				$\cdot \cdot \cdot$																									
				: : : :	: : : :	:::	: : : :	: : :	: : :	: : : :	::::	::::	::::		::::	::::	::::	::::			::::	::::	: : : : :	:::	::::	: : : :	:::	:::	: : : :	:::	: :
:::						\vdots																								: : :	: :

Τέλος μέσω της κυματομορφής δίνουμε μέσω των Α και Β τους αριθμούς της αρέσκειας μας και με το ALU SEL επιλέγουμε την πράξη που επιθυμούμε.Μερικά παραδείγματα

