1





2





3





4





5







6





7





8





9





10





11





2x

12





13





14



15



16





17





18



接好电机线

19



20





21



1x

1x



22



1x



1x



1x



23



1x



24



1x

1x



25

26



27





28





29





30







31





32





33





34





35





36





37





38





39





40





41





42





43





44



2x



45





46





47







48





49





50



51







52





53





54







55





56





57



58