Hammerstein

非线性在输入侧（执行器、阀门）



Wiener

非线性在输出侧（传感器）



NARX

不知道非线性在哪一侧时用

三种结构的差别不在参数多少，而在非线性被放在动态环节的前面、后面，还是揉进回归量里