



百思学网络培训学校思科网络技术学院

思科网络工程师CCNA-CCNP认证培训

京光业是硬道理技术是保障

学校简介

廊坊百思学网络培训学校是一所民办职业技术培训学校,由廊坊开发区教育局批准成立办学许可证号为:1310057800012。我校现致力于计算机网络技术专业的教育培训,目前倾力推出思科网络工程师(CCNA-CCNP)就业班。

思科认证(CCNA/CCNP)是美国思科公司推出的一项职业认证,该认证在网络领域被公认为是最具权威性、含金量最高的认证。

课程描述

课程名程: CCNA-CCNP就业班(含计算机基础)

学习时间: (任选其一)

1、周一至周五(白天) 2、晚班 (6:00-9:00) 3、周六、日(白天)

学 费: 5800 元; 学 时: 4-6个月,400 课时。

招生对象:高中、大中专在校生、有志于IT网络领域的社会青年,有无计算机基础均可。

开课时间: 2009年3月18日 (或每满20人随时开课)

推荐就业

就业方向:毕业生的工作方向是在专业的计算机网络公司、系统集成公司做售前或售后工程师,也可以在各类企事业单位从事网络管理员的工作。

就业单位:我们推荐的单位主要是北京地区思科公司的合作伙伴,包括总经销商、金牌、银牌认证代理商,这些公司对通过CCNA/CCNP认证的学生有很大的需求。

就 业案例:

冯 伟: 现为CCNA 工资: 4000元/月

百思学第六期CCNA班学员 北京财经学院2007届毕业生

单 位: 丽视贸易(上海)有限公司 www.controlvc.com

刘镇意: 现为CCNP 工资: 3000元/月(试用期工资)

百思学第三期CCNP班学员,廊坊师范学院计算机专业2008届毕业生

单 位: 北京南山之桥信息有限公司 www.nsbic.com

雷 霆: 现为CCIE 工资 10000 元/月

单 位: 中国数码信息有限公司 www.sino-i.com/home.htm

电话: 0316-6028835 13722649808

地址:廊坊东方大学城一期教师公寓5号楼一单元401

网址: http://www.bestxue.cn E-mail: tengshuwei@126.com



目录


买验 1.	通过 CONSOLE 口控制路由器和交换机	3-
实验 2.	熟悉路由器和交换机各种模式	6-
实验 3.	配置一台路由器当做 PC	7-
实验 4.	熟悉熟悉实验拓扑和基本配置	8-
实验 5.	CDP(思科发现协议)	14-
实验 6.	学会使用 Ping、Traceroute、Telnet、SSH	19-
实验 7.	CISCO 路由器,交换机密码恢复	24-
实验 8.	IOS 软件备份、升级与 NVRAM 备份	26-
实验 9.	交换机 VLAN、TRUNK、VTP 配置	33-
实验 10.	配置生成树(Spanning Tree)	41-
实验 11.	PVST+(每个 VLAN 的生成树 PVST 加)	45-
实验 12.	Configuring Link Aggregation with EtherChannel	51-
实验 13.	用 3 台交换机验证 PVST 实验	52-
实验 14.	配置交换机的端口安全(1)	60-
实验 15.	配置交换机的端口安全(2)	62-
实验 16.	用路由器实现 VLAN 之间的访问	64-
实验 17.	三层交换机实现 VLAN 之间的互访	67-
实验 18.	静态路由	70-
实验 19.	RIP 配置	72-
实验 20.	配置 EIGRP	74
实验 21.	配置单区域 OSPF	75
实验 22.	配置标准、扩展、命令 ACL 实验	77-
实验 23.	静态 NAT 、动态 NAT、PAT 的配置	80
实验 24.	PPP 的配置	83
	积 置	-84



实验1. 通过 CONSOLE 口控制路由器和交换机


一、通过 console 口控制设备(图)

Rollover Cable Connections



1. 使用 SecureCRT (图)

PC Settings to Connect to a Router or Switch





登录后界面显示:

```
Router#show run
Building configuration...

Current configuration : 690 bytes

version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption

hostname Router

enable secret 5 $1$86tA$RRjLnghAxMtYL9/C58JU2.

ip subnet-zero


ip audit notify log
ip audit po max-events 100

call rsvp-sync

!
```

2.使用 wisdows 的超级终端(图)

PC Settings to Connect to a Router or Switch





3.如果是通过笔记本电脑且笔记本没有 com 口的情况下可以使用 usb-serial 的转接头(图)

USB-to-Serial Connector for Laptops





实验 2. 熟悉路由器和交换机各种模式

一、熟悉路由器和交换机各种模式(本实验用一台路由器就可以完成)

Router〉 //用户模式

Router# //特权模式(也叫 enable 模)

Router(config-if)# //接口模式

Router(config-router)# //router 模式

Router(config-line)# //line 模式

Router(config-subif)# //子接口模式

Router〉 //用户模式

Router>enable //在用户模式敲入 enable 进入特权模式(也叫 enable 模式)

Router#disable //在特权模式敲入 disable 退出到用户模式 Router>enable //在用户模式敲入 enable 进入特权模式

Router#configure terminal //在特权模式敲入 configure terminal 进入到配置模式

Router(config)#interface ethernet 0/0 //在配置模式敲入 "interface+接口类型+接口编号"进入接口模式

Router(config-if)#exit //敲入 exit 退出接口模式

Router(config)#router rip //敲入 "router + 路由协议" 进入 router 模式

Router(config-router)#exit //退出 router 模式

Router(config)#line console 0 //进入 line 模式

Router(config-line)#end //从 line 模式退出(任何时候敲入 end 会退出到特权模式)

Router#conf t

Router(config)#interface ethernet 0/0.1 //进入子接口模式 Router(config-subif)#end//任何时候敲入 end 会退出到特权模式 Router#

注:有关路由器或交换机各种模式的应用后面的章节中会讲到. 这里先认识一下就可以.



实验 3. 配置一台路由器当作 PC

做实验时通常用路由器当作 PC 使用,用来测试网络的连通性等。

步骤: (本例子中的当作 PC 的路由器接口为 Ethernet 0)

- 1. 关闭路由器的路由功能
- 2. 设置接口 IP 地址
- 3. 配置默认网关
- 4. 检查 Router#conf t Router(config)#host PC1

PC1(config)#no ip routing ------注: 关闭路由器的路由功能

PC1(config)#interface ethernet 0

PC1(config-if)#ip address 11.1.1.4 255.255.255.0 -----注: 设置接口 IP 地址并启用

PC1(config-if)#no shutdown

PC1(config-if)#exit

PC1(config)#ip default-gateway 11.1.1.1 -----注: 配置默认网关

PC1(config)#end

PC1#show ip int brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

EthernetO 11.1.1.4 YES TFTP up up

Serial unassigned YES TFTP administratively down down
Serial unassigned YES TFTP administratively down down

PC1#show ip route

Default gateway is 11.1.1.1 -----注: Show ip route 可以看到网关

在路由器中关闭路由功能、配置 IP 地址、网关就可以作为 PC 来用了。



实验 4. 熟悉实验拓扑和基本配置

一、实验拓扑和各设备共同常用配置(可以复制再粘贴到设备中)

Enable

Conf t

Enable secret cisco //设置 enable 的密码为 cisco

Enable password ciscol //设置 enable 的密码为 ciscol, 不能和 enable secret 设置的密码相同

No ip domain-lookup //关掉域名查找功能

service password-encryption //对口令进行加密 ,加密 console 口或 VTY 或是 enable password 设置

的密码, 密码不再显示明文

Line console 0 //设置 console 口

Password cisco//设置 console 口密码为 cisco

Login //启用密码

No exec-timeout //操作会话不会超时

logging synchronous //配置时光标跟随, 阻止那些烦人的控制台信息来打断你当前的输入,从而使输入信息显得更为简单易读.

line vty 0 4 //设置 VTY

Password cisco

Login

No exec-timeout

logging synchronous

注:VTY(虚拟终端)在网络操作系统(包括 Cisco IOS)中接受 telent 或 ssh 连接的一个逻辑接口。

〈〈粘贴版〉〉以下可以直接复制再粘贴到路由器或交换机

Enable

Conf t

Enable secret cisco

No ip domain-lookup

service password-encryption

Line console 0

Password cisco

Login

No exec-timeout

logging synchronous

line vty 0 4

Password cisco


Login

No exec-timeout

logging synchronous



实验拓扑:



二、根据以上拓扑配置各设备的 IP 地址,其中 SW1, SW2, PC1, PC2, PC3 要设置网关。

1、配置 PC1

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#no ip routing //关闭路由器的路由功能

Router (config) #hostname PC1 //命令主机名

PC1(config)#interface ethernet 0 //进入 ethernet 0 接口模式

PC1(config-if)#ip address 11.1.1.4 255.255.0 //配置 IP 地址

PC1(config-if)#no shutdown //启用接口

PC1(config-if)#exit //退出到配置模式

PC1(config)#ip default-gateway 11.1.1.1 //配置 PC1 的默认网关

PC1(config)#end //退出到 enable 模式

PC1#

2、配置 PC2

Router>enable

Router#conf t

Router(config)#no ip routing //关闭路由器的路由功能

Router(config)#hostname PC2 //命令主机名

PC2(config)#interface ethernet 0 //进入 ethernet 0 接口模式

PC2(config-if)#ip address 22.1.1.4 255.255.255.0 //配置 IP 地址

PC2(config-if)#no shutdown //启用接口

PC2(config-if)#exit //退出到配置模式

PC2(config)#ip default-gateway 22.1.1.2 //配置 PC1 的默认网关

PC2(config)#end //退出到 enable 模式

3、配置 PC3

Router>enable



R2(config-if)#end

```
Router#conf t
                                 //关闭路由器的路由功能
Router(config)#no ip routing
Router(config)#hostname
                         PC3
                                 //命令主机名
PC3(config)#interface ethernet 0 //进入 ethernet 0 接口模式
PC3 (config-if) #ip address 33. 1. 1. 4 255. 255. 255. 0
                                                   //配置 IP 地址
PC3(config-if)#no shutdown //启用接口
PC3(config-if)#exit //退出到配置模式
PC3(config)#ip default-gateway 33.1.1.3 //配置 PC1 的默认网关
                //退出到 enable 模式
PC3 (config) #end
PC3#
4、配置 R1
Router>enable
Router#conf t
Router (config) #hostname R1
R1(config)#int ethernet 0/0
R1(config-if)#ip add 11.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#int s0/0
R1 (config-if) #ip add 12. 1. 1. 1 255. 255. 255. 0
R1(config-if)#clock rate 9600 //DCE 端要配置时钟速率
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#int s0/1
R1(config-if)#ip add 13.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#clock rate 9600 //DCE 端要配置时钟速率
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#
5、配置 R2
Router>enable
Router#conf t
Router (config) #hostname R2
R2(config)#int ethernet 0/0
R2(config-if)#ip add 22.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#int s0/0
R2(config-if)#ip add 12.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#int s0/1
R2(config-if)#ip add 23.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#clock rate 9600
                              //DCE 端要配置时钟速率
R2(config-if)#no shutdown
```



```
R2#
    配置 R3
6,
Router>enable
Router#conf t
Router (config) #hostname R3
R3(config)#int ethernet 0/0
R3(config-if)#ip add 33.1.1.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#int s0/0
R3(config-if)#ip add 13.1.1.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#exit
R3(config)#int s0/1
R3(config-if)#ip add 23.1.1.3 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#end
R3#
7、配置 SW1
Switch>enable
Switch#conf t
Switch (config) #host SW1
SW1(config)#interface vlan 1
SW1 (config-if) #ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#ip default-gateway 11.1.1.1
SW1 (config) #end
SW1#
8、配置 SW2
Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#host SW2
SW2(config)#interface vlan 1
SW2(config-if)#ip address 11.1.1.3 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown
SW2(config-if)#exit
SW2(config)#ip default-gateway 11.1.1.1
SW2(config)#end
SW2#
三、验证拓扑中各设备的配置是否正确和设备的接口状态(up 还是 down)
1、验证 PC1
PC1#show ip int brief
                          //查看本路由器各接口基本配置,包括 IP 地址,接口状态等
                      IP-Address
                                           OK? Method Status
                                                                          Protocol
    Interface
    Ethernet0
                      11.1.1.4
                                           YES manual up
                                                                             up
                                            YES unset administratively down
    Serial0
                     unassigned
                                                                            down
                                            YES unset administratively down
    Serial1
                     unassigned
                                                                            down
```

Default gateway is 11.1.1.1

PC1#show ip route

//在 PC1 上查看设置的默认网关



Host Gateway Last Use Total Uses Interface

ICMP redirect cache is empty

PC1#

2、验证 PC2

PC2#show ip int brief
Interface//查看本路由器各接口基本配置,包括 IP 地址,接口状态等
IP-AddressOK? Method StatusProtocolEthernet022.1.1.4YES manual upupSerial0unassignedYES unset administratively down down

Serial0 unassigned YES unset administratively down down Serial1 YES unset administratively down down

PC2#show ip route //在 PC2 上查看设置的默认网关

Default gateway is 22.1.1.2

Host Gateway Last Use Total Uses Interface

ICMP redirect cache is empty

PC2#

3、验证 PC3

PC3#show ip int brief //查看本路由器各接口基本配置,包括 IP 地址,接口状态等 **IP-Address OK? Method Status** Interface Protocol Ethernet0 33.1.1.4 YES manual up up YES unset Serial0 administratively down down unassigned unassigned YES unset administratively down down Serial1

PC3#show ip route //在 PC3 上查看设置的默认网关

Default gateway is 33.1.1.3

Host Gateway Last Use Total Uses Interface

ICMP redirect cache is empty

PC3#

4、验证 R1

R1#show ip int brief

Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
Ethernet0/0	11.1.1.1	YES manual up	up
Serial0/0	12.1.1.1	YES manual up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES unset administratively down	down
Serial0/1	13.1.1.1	YES manual up	up

R1#

5、验证 R2

R2#show ip int brief

Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
Ethernet0/0	22.1.1.2	YES manual up	up
Serial0/0	12.1.1.2	YES manual up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES unset administratively down	down
Serial0/1	23.1.1.2	YES manual up	up

6、验证 R3

R3#show ip int brief

tts iibliow ip int offer			
Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
Ethernet0/0	33.1.1.3	YES manual up	up
Serial0/0	13.1.1.3	YES NVRAM up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES NVRAM administratively down	down
Serial0/1	23.1.1.3	YES manual up	up

四、用 ping 命令测试连通性

1、测试 PC1 到 R1, SW1, SW2 的连通性



PC1#ping 11.1.1.1 //测试 PC1 到 R1 的连通性

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.1.1, timeout is 2 seconds:

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

PC1#ping 11.1.1.2 //测试 PC1 到 SW1 的连通性

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms PC1#

PC1#ping 11.1.1.3 //测试 PC1 到 SW2 的连通性

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms 2、测试 R1 到 R2, R3 的连通性

R1#ping 12.1.1.2 //测试 R1 到 R2 的连通性

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

R1#

R1#ping 13.1.1.3 //测试 R1 到 R3 的连通性

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 13.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

3、测试 R2 到 R3 的连通性

R2#ping 23.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 23.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms R2#

4、测试 PC2 到 R2 的连通性

PC2#ping 22.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 22.1.1.2, timeout is 2 seconds:

11111

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms PC2#

5、测试 PC3 到 R3 的连通性

PC3#ping 33.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 33.1.1.3, timeout is 2 seconds:


11111

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms



实验 5. CDP (思科发现协议)

CDP 是 CISCO 私有的协议, CDP 对排错或实验有很大帮助。 注:在做 CDP 实验时用 R1,SW1,SW2 三 台设备就可以验证!



一. 配置接口 IP 地址和启用接口。

1 · 配置 R1

Router# Router#conf t

Router(config)#hostname R1

R1(config)#int ethernet 0/0

R1(config-if)#ip add 11.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

2·配置 SW1

Switch# Switch#conf t

Switch(config)#host SW1

SW1(config)#int vlan 1

SW1(config-if)#ip add 11.1.1.2 255.255.255.0

SW1(config-if)#no sh

SW1(config-if)#end

3·配置 SW2

Switch# Switch#conf t

Switch(config)#host SW2

SW2(config)#int vlan 1

SW2(config-if)#ip add 11.1.1.3 255.255.255.0

SW2(config-if)#no sh

SW2(config-if)#end



配置完 R1, SW1, SW2 的接口 IP 和启用接口后用以下命令确认-包括所设置的 IP 地址是否正确,接口状态是否为 up

确认 R1:

R1#show ip int brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0/0 11.1.1.1 YES manual up up

SW1#show int vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is CPU Interface, address is 0008.20ff.6400 (bia 0008.20ff.6400) Internet address is 11.1.1.2/24

.....

确认 SW1:

SW1#show ip int brief

Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol Vlan1
	11.1.1.2	YES manual <mark>up</mark>	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES unset up	up

•••••

FastEthernet0/23 unassigned YES unset up up
FastEthernet0/24 unassigned YES unset up up

确认 SW2:

SW2#show ip int brief

Interface	IP-Address	OK? Method Status	Protocol
Vlan1	11.1.1.3	YES manual up	up
FastEthernet0/23	unassigned	YES unset up	up
FastEthernet0/24	unassigned	YES unset up	up

二. 验证 CDP

1. 在 R1 上验证 CDP

R1#show cdp?

entry Information for specific neighbor entry interface CDP interface status and configuration neighbors CDP neighbor entries

traffic CDP statistics | Output modifiers

<cr>

R1#show cdp interface //显示打开 CDP 协议的接口

Ethernet0/0 is up, line protocol is up //显示接口状态

Encapsulation ARPA

Sending CDP packets every 60 seconds //60 秒为周期发送 CDP 的包 Holdtime is 180 seconds //CDP 的包保持时间为 180 秒

Serial0/0 is administratively down, line protocol is down

Encapsulation HDLC

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

Serial0/1 is administratively down, line protocol is down



Encapsulation HDLC

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

以上通过 show cdp interface 发现 R1 有 EO/O, SO/O, SO/O 共 3 个接口打开了 CDP 协议.

R1#show cdp neighbors

//显示 CDP 邻居

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID Local Intrfce Holdtme Port ID Capability Platform SW1 WS-C2950 Eth 0/0 171 SI0/1 设备名字 本地接口 保持时间 Switch IGMP 型号 对端接口

R1#show cdp entry * //显示所有邻居详细信息,包括对方接口 IP 地址和 IOS 软件版本-----

----- Device ID: SW1

Entry address(es): IP address: 11.1.1.2

Platform: **cisco WS-C2950-24**, Capabilities: **Switch IGMP** Interface: **Ethernet0/0**, Port ID (outgoing port): **FastEthernet0/1**

Holdtime: 163 sec

Version:

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA10a, RELEASE SOFTWARE (fc2) Copyright (c)

1986-2007 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 24-Jul-07 17:37 by antonino

R1#show cdp traffic

//显示 CDP 包, 出和进入的包数量

CDP counters:

Total packets output: 12, Input: 11

Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 0 No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0 CDP version 1 advertisements output: 0, Input: 0 CDP version 2 advertisements output: 12, Input: 11

2. 在 SW1 上验证 CDP

SW1#show cdp?

entry Information for specific neighbor entry interface CDP interface status and configuration

neighbors CDP neighbor entries

traffic CDP statistics
Output modifiers

<cr>

SW1#show cdp interface

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up

Encapsulation ARPA

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

FastEthernet0/2 is down, line protocol is down

Encapsulation ARPA

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

FastEthernet0/3 is down, line protocol is down

Encapsulation ARPA



Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

•••••

SW1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Capability Device ID Local Intrfce Holdtme Platform Port ID SW₂ Fas 0/24 143 ŠΙ WS-C2950-2Fas 0/24 143 0/23SW₂ Fas 0/23SIWS-C2950-2Fas Fas 0/1 176 RSI Eth 0/0 R1 2610

SW1#show cdp entry

* Device ID: SW2

Entry address(es): IP address: 11.1.1.3

Platform: cisco WS-C2950-24, Capabilities: Switch IGMP

Interface: FastEthernet0/24, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/24

Holdtime: 129 sec

Version:

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA10a, RELEASE SOFTWARE (fc2) Copyright (c)

1986-2007 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 24-Jul-07 17:37 by antonino------ Device ID: SW2

Entry address(es): IP address: 11.1.1.3

Platform: cisco WS-C2950-24, Capabilities: Switch IGMP

Interface: FastEthernet0/23, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/23

Holdtime: 128 sec

Version:

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm)

C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA10a, RELEASE SOFTWARE (fc2) Copyright (c) 1986-

2007 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 24-Jul-07 17:37 by antonino

Device ID: **R1**Entry address(es):
IP address: **11.1.1.1**

Platform: Cisco 2600, Capabilities: Router Switch IGMP

Interface: FastEthernet0/1, Port ID (outgoing port): Ethernet0/0

Holdtime: 160 sec

Version:

Cisco IOS Software, 3600 Software (C2600-JK9O3S-M), Version 12.4(5), RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical

Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by Cisco Systems, Inc. Compiled Mon 31-Oct-05 21:24 by alnguyen SW1#show cdp traffic

CDP counters:

Total packets output: 223, Input: 200

Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 0 No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0 CDP version 1 advertisements output: 0, Input: 0

CDP version 2 advertisements output: 223, Input: 200

3. 在 SW2 上验证 CDP

SW2#show cdp neighbors



Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Capability Device ID Holdtme Platform Port ID Local Intrfce Fas 0/24 WS-C2950-2Fas SW1 165 SΙ 0/24WS-C2950-2Fas 0/23SW1 Fas 0/23 165 SISW2#

4. 改变 CDP 发包(sending)周期和保持(holdtime)时间

默认时间为: R1#show cdp

interface

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Encapsulation ARPA

Sending CDP packets every 60 seconds

Holdtime is 180 seconds

2. 改变 CDP 发包和保持时间

R1(config)#cdp timer 5 //周期为 5 秒 //保持时间为 15 秒 R1(config)#cdp holdtime 15

R1#show cdp interface

Ethernet0/0 is up, line protocol is up

Encapsulation ARPA

Sending CDP packets every 5 seconds

Holdtime is **15** seconds

3. 关闭 CDP

//全局关闭 CDP(意味着所有接口关闭了 CDP 协议) R1(config)#no cdp run

R1(config)#end

R1#show cdp interface

% CDP is not enabled

R1#

在全局上启用了 cdp run 后可以在指定接口关闭 CDP 协议.

R1(config)#cdp run R1(config)#int e0/0

R1(config-if)#no cdp enable //在接口模式关闭 CDP

R1 (config-if)#end

//在接口 E0/0 关闭了 CDP 后没有发现 E0/0 接口相关参数 R1#show cdp interface

Serial0/0 is administratively down, line protocol is down

Encapsulation HDLC

Sending CDP packets every 5 seconds

Holdtime is 15 seconds

Serial0/1 is administratively down, line protocol is down

Encapsulation HDLC

Sending CDP packets every 5 seconds


Holdtime is 15 seconds



实验6. 学会使用 Ping、Traceroute、Telnet、SSH (测试和网络连接的小工具) 功能

描述:

- ☑ 使用 Ping 命令是用于检测网络设备可达性,它使用 ICMP 有 echo 信息来决定远程设备是否可 用, 与远程主机通信来回的延迟 delay,或是数据包的丢失情况.
- ☑ 使用 Traceroute 跟踪从源到目的地所经过的路径。
- ☑ 使得 telnet , ssh (Secure Shell)远程控制设备.



1. 使用 **PING** 命令

注: 本实验使用 R1, R2, R3, SW1 四台设备测试,配置好 R1, R2, R3, SW1 的 IP 地址,检查接口状 态为 up 后再测试。

在 R1 上测试到 R2, R3 的连通性

R1#ping 12.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 12.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!! //5 个!表明网络是通的

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

R1#ping 13.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 13.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!! //5 个!表明网络是通的

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

R1#



在 SW1 上检查到 R1 的连通性:

SW1#ping 11.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 11.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!! //5 个!表明网络是通的

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms SW1#

通常在路由器或是交换机里使用 ping 命令时常碰到的问题。

叹号(!):表示成功收到响应信息.

句号(.):表示在等待应答超时.

- U:表示目标主机不可达.
- Q:表示目标主机繁忙.
- M:代表不能分片(fragment).
- ?:表示未知数据包类型.
- &:表示数据包已没有生存期(lifetime)
- 2. 使用 traceroute 命令, 检查从源到目的地经过的路由器的个数. (或是数据包经过的路径)

注: 本实验先确认 R2 到 33.1.1.3 是否有路由,和 R3 是否有到 12.1.1.2 的路由,可以用 show ip route 命令 检查,如果没有,分别在 R1,R2,R3 上配置路由:

R1: ip route 33.1.1.0 255.255.255.0 13.1.1.3

R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.1

R3: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 13.1.1.1

在 R2 上使用 traceroute 命令:

R2#traceroute 33.1.1.3

Type escape sequence to abort. Tracing


the route to 33.1.1.3

- 1 **12.1.1.1** 4 msec 4 msec 4 msec
- 2 **13.1.1.3** 4 msec 4 msec *

从以上可以看出从 R2 到达 33.1.1.3 经过了 12.1.1.1 和 13.1.1.3 两个路由器


3·在 PC 上是使用的是 tracert 命令(路由器或是交换机使用的是 traceroute):

例如:跟踪从 PC 到厦门电信 DNS (202.101.103.55) 所经过的路径(所经过的路由器个数,相应 IP 地址)





二、使用 telnet 远程控制远端设备,(包括路由器或是交换机或是防火墙等网络设备)。 Telnet 是基于 TCP 协议上的,端口号为 23



实验目的:通过控制 R1 后 , TELNET 到 R2(12.1.1.2), R3(13.1.1.3)对 R2, R3 进行远程管理.

在 R1 上配置:

R1#telnet 12.1.1.2 //从 R1 TELNET 到 R2

Trying 12.1.1.2 ... Open User

Access Verification Password:

R2>

按<Ctrl-Shift-6>+x 把界面切换回 R1

R1#telnet 13.1.1.3 //从 R1 TELNET 到 R3

Trying 13.1.1.3 ... Open User

Access Verification Password:

R3>

按<Ctrl-Shift-6>x 把界面切换回 R1

R1#show sessions //在 R1 上查看打开了多少个 TELNET 会话

 Conn Host
 Address
 Byte
 Idle Conn Name

 1 12.1.1.2
 12.1.1.2
 0
 0 12.1.1.2

 * 2 13.1.1.3
 13.1.1.3
 0
 0 13.1.1.3

R1#resume 2 //重新连接到 R3 [Resuming connection 2 to 13.1.1.3 ...] R3>



R1#按<Ctrl-Shift-6>x 切换回 R1

R1#show session

 Conn Host
 Address
 Byte
 Idle Conn Name

 1 12.1.1.2
 12.1.1.2
 6
 10 12.1.1.2

 * 2 13.1.1.3
 13.1.1.3
 0
 0 13.1.1.3

R1#disconnect 1 //从 R1 是主动断开到 R2 的连接(断开一个 TELNET 的会话)

Closing connection to 12.1.1.2 [confirm]

在 R2 上实验:

R2#show users //在 R2 上查看有谁登录到 R2 路由器

Line User Host(s) Idle Location

* 0 con 0 idle 00:00:00

2 vty 0 idle 00:01:52 12.1.1.1

Interface User Mode Idle Peer Address

R2#clear line 2 //发现有人 TELNET 过来, 把连接清除

[confirm]

[OK] R2#show users

Line User Host(s) Idle Location

* 0 con 0 idle 00:00:00

Interface User Mode Idle Peer Address

提示:利用 TELNET 来管理的几条命令的区别.

show session //查看本路由器或是交换机主动打开了多少个 telnet 的会话

show user //查看本路由器或是交换机有谁 telnet 进来,可以显示他的 IP 地址

Disconnect //在本路由器上主动断开本路由器所打开的 telnet 会话

Clear line //清除远端连接,发现有 TELNET 的会话,把他清除

Ctrl+shift+6 x //telnet 会话的切换

Resume + 会话 ID //重新再次连接,先 show session 查看会话 ID

一、 使用 SSH 远程控制远端设备, (包括路由器或是交换机或是防火墙等网络设备)。 注:

SSH 是基于 TCP 协议上的,端口号为 22

配置步骤(SSH Server):

- 1. Configure the IP domain name
- 2. Generate the RSA keys
- 3. Configure the SSH timeout interval <可选>
- 4. Configure the SSH retries <可选>
- 5. Disable vty inbound Telnet sessions
- 6. Enable vty inbound SSH sessions

例子:

R1#configure terminal

R1(config)#ip domain-name cisco.com

R1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 512

R1(config)#ip ssh timeout 120

R1(config)#ip ssh authentication-retries 4

R1(config)#username cisco password cisco



R1(config)#line vty 0 4


R1(config-line)#transport input none

R1(config-line)#transport input ssh

R1(config-line)#login local

R1(config-line)#end

配置步骤(SSH Client): 以 secure CRT 为例:



在提示中输入用户名 cisco 密码 cisco 即可远程控制.

注:用 SSH 代替 TELNET 的好处,SSH 的会话过程是加密的,而 TELNET 的会话过程是明文



实验7. CISCO 路由器,交换机密码恢复

一、CISCO 常用几条命令:

- · show version 检查配置寄存器的值, 硬件配置, IOS 版本
- · show flash 检查 Flash 中的 IOS, 或是 flash 大小, 使用情况(占用多少, 剩下多少)
- · show startup-config 检查 NVRAM 中的启动配置文件(已保存后的配置)
- · show running-config 检查 RAM 中的文件(当前所运行的配置)

二、路由器密码的恢复

2600 系列路由器步骤: 使用

console 控制路由器:

- 1、启动路由器,60 秒内按下 ctrl+break 键
- 2, rommon>confreg 0x2142
- 3, rommon>reset
- 4, router#copy startup-config running-config
- 5、router(config)#no enable secrect //可以删除密码也可以更改,这里为删除
- 6, router(config-line)#no enable password
- 7, router#copy running-config startup
- 8, router(config)#config-register 0x2102
- 9、router#reload //可选命令

2500 系列路由器步骤:

- 1、启动路由器,60 秒内按下 ctrl+break 键
- 2 > o/r 0x2142
- 3, >i

其余步骤跟 2610 一样

三、交换机密码的恢复. (以 CISCO 2950 交换机为例) 使用

console 控制交换机:

重起交换机: 按 MODE 键进入到 switch:模式 如下

C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1) Compiled

Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino

WS-C2950-24 starting...

Base ethernet MAC Address: 00:13:1a:9a:2b:80

Xmodem file system is available.

The system has been interrupted prior to initializing the flash filesystem.

The following commands will initialize the flash

filesystem, and finish loading the operating

system software: flash_init

load helper boot

switch: flash_init //初始化 flash:

Initializing Flash...

flashfs[0]: 4 files, 1 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]:

Total bytes: 7741440



flashfs[0]: Bytes used: 3090944 flashfs[0]: Bytes available: 4650496

flashfs[0]: flashfs fsck took 6 seconds.

...done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

switch: load_helper //加载帮助

switch: dir flash: //查看 flash:内容

Directory of flash:/

2 -rwx 736 <date> vlan.dat

3 -rwx 3086336 <date> c2950-i6q412-mz.121-22.EA2.bin

5 -rwx 1558 <date> config.text //交换机启动时应用的配置

6 -rwx 5 <date> private-config.text

4650496 bytes available (3090944 bytes used)

switch: reset //重起交换机

Are you sure you want to reset the system (y/n)?y

System resetting...

重起交换机后由于交换机不会再应用配置文件,因为刚才已把配置文件的名字更改。交换机会进入到配置 的对话模式.

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Switch#dir

Directory of flash:/

2 -rwx 736 Mar 01 1993 00:19:14 +00:00 vlan.dat

3 -rwx 3086336 Jan 01 1970 01:12:26 +00:00 c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA2.bin

5 -rwx 1558 Mar 01 1993 02:36:44 +00:00 config-old.txt

6 -rwx 5 Mar 01 1993 02:36:44 +00:00 private-config.text

7741440 bytes total (4650496 bytes free)

Switch#copy config-old.txt running-config

Destination filename [running-config]?

1558 bytes copied in 1.152 secs (1352 bytes/sec)

sw#config t

Enter configuration commands, one per line. End with

CNTL/Z. sw(config)#line console 0

sw(config-line) #no pass cisco //清除 console 口密码

sw(config)#no enable secret // 清除 enable 密码

sw(config)#no enable password //清除 enable 密

码 sw#write //保存


注:以上密码删除成功,一般情况下你可以不删除,就直接更改成你想要的密码就可以。



实验 8. IOS 软件备份、升级与 NVRAM 备份

Cisco 的网际操作系统 (IOS)是思科设备的核心,随着网络技术的不断发展,通过升级以适应不断变 化的技术,满足新的需求。

实验拓扑:



TFTP Server

本实验目的:

- 1. 备份 R1 的 NVRAM (Startup-config)
- 2. 备份 R1 的 IOS 映像文件
- 3. 升级 R1 的 IOS 文件 描述:

首先保证 TFTP SERVER 和路由器是连通的。本实验中用 PC1 作为 TFTP 服务器 (PC1 装上 TFTP Server 的软件就可以作为一台 TFTP Server)

一、 备份 R1 的 NVRAM (Startup-config)

步骤:

配置 R1:

Router#conf t

Router(config)#host R1

R1(config)#interface ethernet 0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.10.99 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#end

配置 PC1 的 IP 地址:



保证 PC1 到 R1 的连通性:

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.10.99

Pinging 192.168.10.99 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.99: bytes=32 time=13ms TTL=255

Reply from 192.168.10.99: bytes=32 time=17ms TTL=255

Reply from 192.168.10.99: bytes=32 time=17ms TTL=255

Reply from 192.168.10.99: bytes=32 time=2ms TTL=255


Ping statistics for 192.168.10.99:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 2ms, Maximum = 17ms, Average = 12ms
```

安装 TFTP SERVER 软件(本实验使用 CISCO 的 TFTPServer)



在 R1 上使用 copy startup-config tftp:备份 NVRAM 到 TFTP SERVER

R1#copy startup-config tftp:

Address or name of remote host []? 192.168.10.102

Destination filename [r1-confg]?


!!

710 bytes copied in 0.072 secs (9861 bytes/sec)

R1#

在 TFTP SERVER 上查看已备份成功:







用写字板打开 rl-config 文件即可看到里面的具体配置

二、 备份 R1 的 IOS 映像文件

在 R1 上 show flash:查看映像文件的名字:

R1#show flash:

System flash directory:

File Length Name/status

1 12991168 **c2600.bin**

[12991232 bytes used, 3785984 available, 16777216 total]

16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)

在 R1 上使用 copy flash: tftp:备份 IOS 的映像文件到 TFTP SERVER



R1#copy flash: tftp


Source filename []? c2600.bin

Address or name of remote host []? 192.168.10.102

Destination filename [c2600.bin]? c2600.bin

R1#copy flash: tftp

在 R1 上查看备份的映像文件:



三、 升级 R1 的 IOS 文件

(一)升级 R1 的 IOS 文件(在有 IOS 操作系统的情况下升级)

步骤:

查看正在运行的 IOS 映像文件:

R1#show flash:

System flash directory:

File Length Name/status



1 12991168 **c2600.bin**

[12991232 bytes used, 3785984 available, 16777216 total]

16384K bytes of processor board System flash (**Read/Write**) ------注:对 FLASH 有读或是写的权限注:在 R1 上使用命令 copy tftp flash 升级 IOS 的映像文件,必须要保证 FLASH 有足够的空间存放 IOS 的映像文件,如果 FLASH 空间不够,用命令: delete flash:c2600.bin 删除已有的 IOS 文件。注意如果 删除了FLASH 里的映像文件后不要重启设备,也不能断电。

R1#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 192.168.10.102

Source filename []? c2600_new.bin

Destination filename [c2600_new.bin]?

Accessing tftp://192.168.10.102/c2600 new.bin...

(二)升级 R1 的 IOS 文件(在没有 IOS 操作系统的情况下升级)

在路由器的 IOS 已经被删除,系统崩溃,也就是路由器当前运行在 rommon 的情况下:

升级步骤: (以 2600 路由器为例)

rommon 3 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.10.102 //设置默认网关

rommon 4 > TFTP SERVER=192.168.10.102 //设置 TFTP 服务器地址


rommon 5 > TFTP_FILE=c2600_new.bin //设置源文件名

rommon 6 > TFTPDNLD

//进行 TFTP 拷贝 注:这里要确保 TFTP SERVER 是打开的,且已存放有 c2600 new.bin 文件。

四、 通过 xmodem 升级 CISCO 交换机的 IOS 映像文件

系统崩溃或是无法通过正常启动时,可以使用 xmodem 通信协议进行拷贝(通过 console 口控制交换机主机一端打开超级终端,配置方法如下图所示




在交换机上配置:


switch: flash_init //进行 flash 的初始化 switch: load_helper //初始帮助文件的导入 switch: dir flash: //察看 flash 的状态



switch: copy xmodem: flash:c2950 new.bin //以 xmodem 方式拷贝文件配置超级终端默认参数




选择 '传输'-'发送文件'选项





选择使用的协议 xmodem



确定后开始传送文件,传输完成后重新启动设备即完成拷贝 除了使用超级终端外,也可以用 secure CRT,选择 transfer→ "send xmodem":



找到 IOS 映像文件,点 send(发送)即可



实验9. 交换机 VLAN、 TRUNK 、VTP 配置

1·配置 CISCO 二层交换机的 IP 地址(catalyst 2950 为例)

SW1(config)#int vlan 1 //进入管理接口 interface vlan 1

SW1(config-if)#ip address 11.1.1.2 255.255.255.0 //配置 IP 地址

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#ip default-gateway 11.1.1.1 //配置网关, 可通过 show run 查看

所配置的 IP 地址:

SW1#show int vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is CPU Interface, address is 0008.20ff.6400 (bia 0008.20ff.6400) Internet address is **11.1.1.2/24**


2·配置交换机的端口速度和双工(Speed and Duplex)


SW1(config)#interface fa0/1

SW1(config-if)#speed {10 | 100 | auto} //10M/100M/自适应

SW1(config-if)#duplex {auto | full | half} //自适应/全双工/半双工 一般情况下,交换机两端的端口速度和双工要匹配,这样通信质量才能得到保证,在相同厂家的产品(比如说 Cisco 的交换机互连)中端口协

商不用配置一般不会有什么问题,可以通过 show interface 查看端口的 速度和双工。通常在不同厂家的产品中(比如说 Cisco 和华为互连)如果通过查看发现端口速度和双工不 匹配,可以通过手工配置来解决。如图:





通过 show interface 查看端口的速度和双工:

SW1#show interfaces fastEthernet 0/24

FastEthernet0/24 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.20ff.6418 (bia 0008.20ff.6418) MTU

1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full-duplex, 100Mb/s, media type is 100BaseTX

input flow-control is unsupported output flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:03, output 00:00:00, output hang never

注: CISCO 交换机端口默认值:Auto-duplex, Auto-speed, media type is 100BaseTX

Cisco 设备配置端口速度(speed)和双工(duplex)命令:

SW1(config)#interface fastEthernet 0/24

SW1(config-if)#**speed** ?

10 Force 10 Mbps operation ------注: 强制速度为 10M



100 Force 100 Mbps operation-------------------------注:强制速度为 100M auto Enable AUTO speed configuration -------------注:速度自动协议(默认值)

SW1(config-if)#duplex ?

3. 设置永久 MAC 地址不过期

SW1(config)#mac-address-table static mac_addr {vlan vlan_id} [interface int1 [int2 ... int15]]

SW1(config)#mac-address-table static 1111.1111.a111 vlan 1 interface f0/1

配置后 show mac-address-table 可以看到静态添加的 MAC 地址 1111.1111.a111

SW1#show mac-address-table

Vlan	Mac Address	Type	Ports
All	000f.72db.4ec0	STATIC	CPU
1	1111.1111.a111	STATIC	Fa0/1

4·管理 MAC 地址表

SW1#show mac-address-table

Mac Address Table

_____ **Ports** Vlan Mac Address Type All 000f.72db.4ec0 STATIC **CPU** 1 0000.0c3f.0b05 **DYNAMIC** Fa0/12 1 0030.94e6.391d **DYNAMIC** Fa0/11 1 00e0.b05a.5bfe **DYNAMIC** Fa0/10 1 1111.1111.a111 **STATIC** Fa0/1

5.设置交换机端口的访问模式(三种) access /dynamic / trunk

SW1(config-if)#switchport mode?

access Set trunking mode to ACCESS unconditionally

dynamic Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode trunk

Set trunking mode to TRUNK unconditionally

SW1(config)#int fastEthernet 0/1

SW1(config-if)#switchport mode access //设置 FA0/1 为 ACCESS 模式 SW1(config-if)#switchport mode trunk //设置 FA0/1 为 TRUNK 模式

SW1(config-if)#switchport mode dynamic auto //设置 FAO/1 为自动直协商模式(默认)

交换机 TRUNK 端口配置:

- 1)一般交换机与交换机相连接的端口要设置为 trunk 模式
- 2)如果是梳心交换机与非网管的交换机相连, 梳心交换机端口设置为 access 模式 如下图:





配置 SW1:

SW1(config)#int f0/24

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#switchport mode trunk //设置 Fa0/24 为 TRUNK 模式

配置 SW2:

SW2(config)#int f0/24

SW2(config-if)#no shutdown

SW2(config-if)#switchport mode trunk //设置 FAO/24 为 TRUNK 模式 验证 TRUNK 命令:

Show interface trunk

Show interface f0/24 switchport

SW1#sho run int f0/24

interface FastEthernet0/24 switchport

mode trunk SW1#show int trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/24 on 802.1q trunking 1

SW1#show int f0/24 switchport

Name: Fa0/24

Switchport: Enabled Administrative Mode: trunk **Operational Mode: trunk**

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice

VLAN: none

Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q

Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none

Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational

private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning

VLANs Enabled: 2-1001 Capture Mode Disabled

Capture VLANs Allowed: ALL Protected:

falseAppliance trust: none

SW1# **SW2:**

SW2#sho run int f0/24 interface

FastEthernet0/24

switchport mode trunk

end

SW2#show int trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/24 on 802.1q trunking 1



6.配置 VLAN

1).创建 VLAN

SW1(config)#vlan 2 //创建 VLAN2

SW1(config)#name VLAN2 //命名为 VLAN2, 默认为 v1an002, 命名是可选命令

2).将端口加入 VLAN

SW1(config-if)#switchport mode access //设配端口为 access 模式

SW1(config-if)#switchport access vlan 2 //把端口加到 vlan2

3). 检查的命令

Switch#show vlan 例子:

创建 VLAN2 命令为 widom, 创建 VLAN3 命令为 market 把端口 F0/4

加入 VLAN2

SW1#config t

SW1(config)#vlan 2

SW1(config-vlan)#name wisdom

SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#vlan 3

SW1(config-vlan)#name market

SW1(config-vlan)#exit SW1(config)#int

fas0/4

SW1(config-if)#switchport mode access

SW1(config-if)#switchport access vlan 2

可以同时把多个端口加入到相应 VLAN

SW1(config)#interface range fastEthernet 0/10 – 15 //可以同时把多个端口加入到一个 VLAN 里

SW1(config-if-range)#switchport mode access

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 3 //把端口 10-15 都加入到 VLAN3 里

SW1#show vlan //检查 VLAN 信息

VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21

Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

2 wisdom active Fa0/4

3 market active Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15

SW1#

7.配置 VTP----VTP 技术使得在大型的网络里布置多个 VLAN 变得简单.

VTP 的配置步骤:

- 1、配置 Trunk (交换机和交换机相连的端口要设置为 TRUNK)
- 2、配置 VTP DOMAIN
- 3、配置 VTP MODE
- 4、配置 VLAN
- 5、将端口加入 VLAN
- 6、检查



Switch#show interface xx/xx switchport


Switch#show vtp status

Switch#show vlan

//查看相应该接口的 trunk 状态

//查看 vtp 状态

//查看 VLAN



配置 SW1:

SW1#configure terminal

SW1(config)#interface fastEthernet 0/24

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#no shutdown

SW1(config-if)#exit

SW1(config)#vtp domain wisdom Domain name already set to wisdom.

SW1(config)#vtp mode server

Device mode already VTP SERVER.

SW1(config)#vtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco

//配置 VTP 的修剪,只要在 SERVER 端配置就行. SW1(config)#vtp pruning

Pruning switched on

SW1#sho vtp status

VTP Version : 2 **Configuration Revision** :1 Maximum VLANs supported locally : 64 Number of existing VLANs : 5

VTP Operating Mode : Server VTP Domain

: wisdom VTP Name **Pruning Mode** : Enabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps

Generation : Disabled

: 0xE8 0x5A 0x7D 0xB1 0x0E 0xBC 0xEB 0x1F MD5 digest

Configuration last modified by **11.1.1.2** at 3-1-93 02:56:31

Local updater ID is 11.1.1.2 on interface VI1 (lowest numbered VLAN interface found)

创建 VLAN2 VLAN3 VLAN4 VLAN5

SW1(config)#vlan 2

SW1(config-vlan)#vlan 3

SW1(config-vlan)#vlan 4

SW1(config-vlan)#vlan 5

SW1(config-vlan)#

在 SW1 上创建 VLAN 后查看修订版本: SW1#show vtp status



VTP Version : 2

Configuration Revision : 5

Maximum VLANs supported locally : 128

Number of existing VLANs : 9

VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : wisdom VTP Pruning Mode : Enabled VTP V2 Mode : Disabled VTP

Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x9C 0x64 0xD6 0x44 0x5E 0x54 0x9E 0xFC Configuration last modified by

11.1.1.2 at 3-1-93 02:59:04

Local updater ID is 11.1.1.2 on interface V11 (lowest numbered VLAN interface found)

在交换机 SW1 上检查已创建的 VLAN

SW1#sho vlan

VLAN Name		Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
			Fa0/8, Fa0/9, Fa0/16, Fa0/17
			Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
			Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2	VLAN0002	active	
3	VLAN0003	active	
4	VLAN0004	active	
5	VLAN0005	active	

检查 trunk 端口:

SW1#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

Name: Fa0/24

Switchport: Enabled Administrative

Mode: trunk **Operational Mode: trunk**

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice

VLAN: none

Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q

Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none

Administrative private-vlan trunk private VLANs: none

Operational private-vlan: none Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled:



2-1001

Capture Mode Disabled

Capture VLANs Allowed: ALL Protected: false

Appliance trust: none

配置 SW2: Switch# Switch#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. SW2(config)#hostname SW2

SW2(config)#int fastEthernet 0/24

SW2(config-if)#switchport mode trunk

SW2(config-if)#exit

SW2(config)#vtp domain wisdom

Changing VTP domain name from test to wisdom

SW2(config)#vtp mode client

Setting device to VTP CLIENT mode. SW2(config)#vtp password cisco

Setting device VLAN database password to cisco

SW2(config)#

查看 F0/24 的 trunk 状态:

SW2#show interfaces fastEthernet 0/24 switchport

Name: Fa0/24

Switchport: Enabled Administrative Mode: trunk Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice VLAN: none

Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational

private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Capture Mode Disabled

Capture VLANs Allowed: ALL Protected: false

Appliance trust: none 查看 **VTP** 状态: SW2#show vtp status

VTP Version

: 2



Configuration Revision: 5Maximum VLANs supported locally: 128Number of existing VLANs: 9

VTP Operating Mode : Client VTP Domain

Name : wisdom VTP
Pruning Mode : Enabled VTP V2

Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x9C 0x64 0xD6 0x44 0x5E 0x54 0x9E 0xFC

Configuration last modified by **11.1.1.2** at 3-1-93 02:59:04

------此处可以看到 SW2 的 VLAN 信息是从 SW1-11.1.1.2 同步过来的

SW2#show vlan

VLAN Name		Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2	VLAN0002	active	
3	VLAN0003	active	
4	VLAN0004	active	
5	VLAN0005	active	

实验结果:

SW2 不用配置 VLAN,已同步了 SW1 的 VLAN 信息. 实验成功

SW2 同步 VTP SERVER 的 VLAN 后,接下来的操作就是安要求把相应的端口加入到相应的 VLAN



实验10. 配置生成树(Spanning Tree)

本实验只讨论 CST(公共的生成树)

一、实验前先理解生成树决策的 4 个步骤:


生成树决策4步: 最低根桥BID→选出根桥 到根桥最低开销→选出根端口 最低发送者 BID→选出指定端口 最低端口 ID→选出指定端口

二、实验拓扑

- 1. 实验描述:由于业务的要求,要有可靠的链路,要对链路实现冗余,但链路的冗余有可能给网络带来广播风暴,重复 帧,MAC 地址表不稳定的问题,Spanning Tree protocol 在可以实现冗余的同时又可以解决以上三个问题.
- 2. 实验 1: 验证 CST (公共生成树)

CST 是 IEEE 在虚拟局域网上处理生成树的特有方法,这是一种 VLAN 解决方案,称为单一或者公 共生成树。生成树协议运行在 VLAN1 即缺省的 VLAN 上。所有的交换机都举出同一个根网桥,并建立与 该根网桥的关系

CISCO 的交换机默认就启用了生成树 Spanning Tree protocol,不需配置就可以实现链路冗余能力. 实验拓扑:



实验拓扑描述:

在以上交换网络拓扑中只有交换机默认存在的 VLAN1,交换机默认情况下所有端口属于 VLAN1。 根据以上拓扑,也就是只有 VLAN1 存在的情况下我们来验证 CST(公共生成树)建议手工配置 SW1,SW2 的 F0/23,F0/24 接口的 trunk 模式 配置 **SW1**:

SW1(config)#int range fastEthernet 0/23 – 24 -----注: 进入一个接口范围,同时对多个端口进行配置

SW1(config-if-range)#switchport mode trunk

SW1(config-if-range)#no shutdown

配置 SW2:

SW2(config)#int range fastEthernet 0/23 - 24

SW2(config-if-range)#switchport mode trunk

SW2(config-if-range)#no shutdown



在 SW1 上用 show spanning-tree 验证生成树:

SW1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0008.20ff.6400

This bridge is the root ------注: SW1 为根网桥

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

-----注: 根交换机的网桥 ID

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address

0008.20ff.6400

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 15

-----注: SW1 的网桥 ID

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 **Desg** FWD 19

128.23 P2p

注: Desg: 表示 F0/23 为指定端口 FWD 表示: 端口的生树成状态 为转发状态表示 F0/23 到根网桥 的花费为 19 128.23: 这里 128 表 示端口优先级, 23 表示端口号, 这里可以先不用考虑这个。

Fa0/24 **Desg** FWD 19 128.24 P2p

注: CST 是 IEEE 在虚拟局域网上处理 生成树的特有方法,这是一种 VLAN 解 决方案,称为单一或者公共生成树。生 成树协议运行在 VLAN1 即缺省的 VLAN 上。

<Desg 表示指定端口>

在 SW2 上用 show spanning-tree 验证生成树:

SW2#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769 ------注: 根交换机的网桥 ID

Address 0008.20ff.6400

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 000d.bce7.5940

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300 ----- SW2 的网桥 ID

 Interface
 Role
 Sts
 Cost
 Prio.Nbr Type

 Fa0/23
 Root
 FWD
 19
 128.23
 P2p

 Fa0/24
 Altn
 BLK
 19
 128.24
 P2p

注:解释:F0/24 为 altn(后备端口),端口的生成树状态为 BLK(blocking)状态, Root 表示根端口,Altn 表示后

备端口。

回顾生成树决策的 4 个步骤:



生成树决策4步: 最低根桥BID→选出根桥 到根桥最低开销→选出根端口 最低发送者 BID→选出指定端口 最低端口 ID→选出指定端口

通过在 SW1,SW2 上 show spanning-tree 得到以下结果.

SW1(根交换机)

F0/23-----指定端口

F0/24-----指定端口 SW2(非根交换机)

F0/23------根端口

F0/24------blocking 端口 生成

树决策过程:

• 选根交换机:

One root bridge per network (每个网络只有一个根桥)

根桥的选举:Lowest BID (最小的BID)

SW1 的竞选根交换机参数: Bridge ID: Priority **32768**

MAC Address 0008.20ff.6400

SW2 的竞选根交换机参数: Bridge

ID: Priority 32768

MAC Address 000d.bce7.5940

选择根交换机第一个条件先看优先级 Priority 再看 MAC 地址, 缺省 SW1 和 SW2 的优先级都是 32768,通过优先级无法选择根交换机, 只能通过 MAC 地址选择, 交换机的 MAC 地址可以通过 show version 查看.

SW1 的 MAC 地址 0008.20ff.6400 比 SW2 的 MAC 地址 000d.bce7.5940 小,越小越优先,所以 SW1 为根交换机

• 选根端口:

One root port per nonroot bridge (每个非根桥都有一个根端口)

根端口(RP):Lowest path cost to root bridge 每个非根桥有且只有一个根端口,非根桥到达根桥所需开 销最小的那个端口即为根端口。(可转发流量)

选举RP/DP的方法:(RP一根端口 ,DP一指定端口)

- 1.Lowest RID(最小的RID) 这里是(根桥)的BID
- 2.Lowest path cost to root bridge (到达根的最小路径开销)
- 3.lowest sender BID (最小的发送BID)
- 4.Lowest sender port ID 当两台交换机之间有两条线路直连时会用到这一项来选 (比如本实验中批定端口的选择就会用到这一项)

SW1 为根桥,不会有根端口,因为只有非根桥有根端口: SW2 为非根桥,根端口肯定是 F0/23,F0/24 的其中一个:

F0/23,F0/24 这个两个端口选举根端口的条件:(非根桥到达根桥所需开销最小的那个端口即为根端口) F0/23 到达根网桥的开销(cost)为 19

F0/24 到达根网桥的开销(cost)为 19 通过非根桥到达根桥所需开销最小这个条件没法选出根端口,只能再看生成树决策的第3个条件即lowest sender BID (最小的发送BID)

通过 lowest sender BID (最小的发送 BID)选举,但 F0/23,F0/24 都是在 SW2(非根桥)上的两个端口 lowest sender BID 都是:

Bridge ID: Priority **32768** MAC Address **000d.bce7.5940**



所以这里无法通过lowest sender BID选出根端口,只能再看生成树决策的第4个条件Lowest sender port ID,当两台交换机之间有两条线路直连时会用到这一项(端口号越小越优先) F0/23比F0/24小,所以F0/23 优先. 最终可以选出根端口F0/23

SW2上剩下F0/24的就是blocking端口

在SW2上show spanning-tree验证:

SW2#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0008.20ff.6400

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address


000d.bce7.5940

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface	Role Sts Cost	Prio.Nbr Type	
Fa0/23	Root FWD 19	128.23 P2p	注: F0/23 为根端口
Fa0/24	Altn BLK 19	128.24 P2p	注: SW2 上 F0/24 就是 blocking 端口

总结:




看上图,从SW2到SW1的所有数据流量最终通过线点1到达,SW2的F0/24处于备份状态,在SW2上show spanning-tree可以看到F0/24的端口角色为Altn,即线路2作为线路1上备份链路.

CST 的缺点: 最终有一条链路总是处在备份的状态,就像本实验中线路 2 处在备份的状态,我们想 象假如线路 1 永远不会出问题,如果这样,那好像线路 2 的存在是多余的,于是我们有个想法就是能不能 两条链路都利用起来,比如说一部分流量走线路 1,另一部分流量走线路 2,其实是可以的,CISCO 的 PVST+产生就由来于此,我们将在下个实验中介绍 PVST+。



实验11. PVST+(每个 VLAN 的生成树 PVST 加)

实验拓扑:



分别在 SW1 和 SW2 上 show spanning-tree 查看结果:

SW1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority

Priority 32769 Address 0008.20ff.6400

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address

0008.20ff.6400

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 15

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Desg FWD 19 128.24 P2p

SW2#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0008.20ff.6400

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address

000d.bce7.5940

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type



Fa0/24 Altn BLK 19 128.24 P2p

注: 以上拓扑中经过选举最终 SW1 为根网桥, SW2 的 F0/24 为 blocking 端口, 也是就线路 2 成为了备份 链路。

分别在 SW1 和 SW2 上创建 VLAN2, VLAN3, VLAN4, 按如下拓扑要求完成本实验:

在 SW1 上创建 VLAN2, VLAN3, VLAN4 并查看:

SW1(config)#vlan 2-4

SW1#show vlan

VLAN	Name	Status Ports
1	default	active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22
2 3 4	VLAN0002 VLAN0003 VLAN0004	active active active

在 SW2 上创建 VLAN2, VLAN3, VLAN4 并查看:

SW2(config)#vlan 2-4

SW2#show vlan


VLA	AN Name	Status	s Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22
2	VLAN0002	active	
3	VLAN0003	active	

active

按如下拓扑要求完成本实验:

VLAN0004

要求: SW2 的 VLAN1 和 VLAN2 流量通过线路 1 到达 SW1 , SW2 的 VLAN3 和 VLAN4 的流量经 过线路 2 到达 SW1, 当其中一条链路有问题走同一链路.





分别在 SW1 和 SW2 上创建了 VLAN2-4 后查看目前的生成树状态.

在 SW1 上查看:

命令: show spanning-tree vlan 1

show spanning-tree vlan 2 show spanning-tree vlan 3 show spanning-

tree vlan 4

SW1#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0008.20ff.6400 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 secForward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 0008.20ff.6400

Hello Time 2 sec Max Age 20 secForward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio. Nbr Type

Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Desg FWD 19 128.24 P2p

SW1#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32770

Address 0008.20ff.6400 This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 secForward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)

Address 0008.20ff.6400

Hello Time 2 sec Max Age 20 secForward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio. Nbr Type

Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Desg FWD 19 128.24 P2p

SW1#show spanning-tree vlan 3

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32771

Address 0008.20ff.6400

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3) Address

0008.20ff.6400

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Desg FWD 19 128.24 P2p

SW1#show spanning-tree vlan 4

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32772

Address 0008.20ff.6400

This bridge is the root



Hello Time 2 sec Max Age 20 secForward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4)

Address 0008.20ff.6400

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 Desg FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Desg FWD 19 128.24 P2p

结果:查看生成树状态后发现针对VLAN1, VLAN2, VLAN3, VLAN3, SW1 都是扮演根网桥角色. SW1连接 SW2 的两个端口F0/23, F0/24 都是指定端口.

在 SW2 上查看:

命令:show spanning-tree vlan 1

show spanning-tree vlan 2 show

spanning-tree vlan 3 show

spanning-tree vlan 4

SW2#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0008.20ff.6400

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address

000d.bce7.5940

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 Root FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Altn BLK 19 128.24 P2p

SW2#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32770

Address 0008.20ff.6400

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2) Address

000d.bce7.5940

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 Root FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Altn BLK 19 128.24 P2p

SW2#show spanning-tree vlan 3

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32771



Address 0008.20ff.6400

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)

Address 000d.bce7.5940

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 Root FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Altn BLK 19 128.24 P2p

SW2#show spanning-tree vlan 4

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32772

Address 0008.20ff.6400

Cost 19

Port 23 (FastEthernet0/23)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4)

Address 000d.bce7.5940

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 Root FWD 19 128.23 P2p Fa0/24 Altn BLK 19 128.24 P2p

结果:查看生成树状态后发现针对 VLAN1, VLAN2, VLAN3, VLAN3, SW2 都是扮演非根网桥角色, SW2 的端口 F0/24 都处在 blocking 状态.

问题所在:通过在 SW1 和 SW2 查看得到的结果我们来分析一下,现在 SW1 的 VLAN1 和 VLAN2 是 通过线路 1 到达 SW1 的,这符合本实验的要求,但 VLAN3, VLAN4 到 SW1 走线路 1 不符合本实验的要求,VLAN3,VLAN4 到 SW1 要求走线路 2.

分析: SW2 的 VLAN3, VLAN4 到 SW1 为什么走线路 1 呢? 因为 SW2 相对于 VLAN3, VLAN4 来说到达 SW1 F0/24 都是 blocking 状态, F0/23 为转发状态, 导致 VLNA3, VLAN3 通过 F0/23 走线路 1 到达 SW1.

解决方法:在 SW2 上 VLAN2, VLAN3 要到达 SW1 只要 SW2 的 F0/23 为 blocking 状态, F0/24 为转发状态, 就达到本实验的要求(SW2 的 VLAN3, VLAN4 到 SW1 走线路 2)

之所以 SW2 的 F0/24 为 blocking 状态,是因为相对于 VLAN3, VLAN4 来说在通过生成树决策的第 4 步时,F0/23 端口号小于 F0/23,小的优先,Lowest sender port ID 当两台交换机之间有两条线路直连时会 用到这一项,〈本实验就是这样〉。通过以上分析,在 SW2 上相对于 VLAN3, VLAN4 来说,我们可以更改参数,也就是在生成树决策的第 2 步就可以做出决策,即使用 Lowest path cost to root bridge (到达根的 最小路径开销)。

在 SW2 上相对于 VLAN3, VLAN4 更 F0/24 到根(SW1)的花费, 目前为 19, F0/23 到根也为 19, 我们更改 F0/24 端口到达 SW1 的花费为 18 就可以满足本实验的要求.

在 SW2 上配置以下命令:

SW2 (config) #interface fastEthernet 0/24

SW2(config-if)#spanning-tree vlan 3-4 cost 18

查看更改的配置: SW2#show

run int f0/24

interface FastEthernet0/24



spanning-tree vlan 3-4 cost 18

end

做上以上配置后在 SW2 上查看当前的 VLAN3, VLAN4 的生成树状态:

SW2#show spanning-tree vlan 3

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32771

Address 0008.20ff.6400

Cost 18

Port 24 (FastEthernet0/24)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3) Address 000d.bce7.5940

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23 Altn BLK 19 128.23 P2p Fa0/24 Root FWD 18 128.24 P2p

SW2#show spanning-tree vlan 4

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32772

Address 0008.20ff.6400

Cost 18

Port 24 (FastEthernet0/24)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4) Address 000d.bce7.5940


Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/23	Altn BLK 19	128.23	P2p
Fa0/24	Root FWD 18	128.24	P2p

通过命令 show spanning-tree vlan 3 , show spanning-tree vlan 4 查看,我们发现 F0/23 为 blocking 状态,SW2 的 VLAN3, VLAN4 到达 SW1 的通过 F0/24 到达,也就是走线路 **2**,实现在本实验的要求。最终线路1,线路 2 流量走势图:






Port state

= Up Mstr In-Bndl

实验12. Configuring Link Aggregation with EtherChannel



把两个100Mbps的端口捆绑,成为200Mbps端口channel

```
配置 SW1:
 interface FastEthernet0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q switchport
  mode trunk
  channel-group 1 mode on // Enable Etherchannel only interface
 FastEthernet0/2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on // Enable Etherchannel only
 配置 SW2:
 interface FastEthernet0/1
  switchport trunk encapsulation dot1q switchport
  mode trunk
  channel-group 1 mode on // Enable Etherchannel only interface
 FastEthernet0/2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode on
                             // Enable Etherchannel only
 其它参数:
 sw1(config-if)#channel-group 1 mode?
   active
                Enable LACP unconditionally
                Enable PAgP only if a PAgP device is detected
   auto
   desirable
                Enable PAgP unconditionally
                Enable Etherchannel only
   on
                Enable LACP only if a LACP device is detected
   passive
   sw2(config-if)#channel-group 1 mode?
   active
                Enable LACP unconditionally
                Enable PAgP only if a PAgP device is detected
   auto
   desirable
                Enable PAgP unconditionally
   on
                Enable Etherchannel only
   passive
                Enable LACP only if a LACP device is detected
 相关检查命令:
 sw1#show etherchannel 1 detail
 Group state = L2
 Ports: 2
           Maxports = 8
 Port-channels: 1 Max Port-channels = 1
 Protocol:
 Port: Fa0/1
Ports in the group:
```



Mode = On/FECChannel group = 1Gcchange = -GC = Port-channel = Po1 Pseudo port-channel = Po1 Port index =0Load = 0x00Protocol = - Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:18s Port: Fa0/2 _____ Port state = Up Mstr In-Bndl Channel group = 1Mode = On/FECGcchange = -Port-channel = Po1 GC Pseudo port-channel = Po1 = -Port index =0Protocol = Load = 0x00- Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:18s Port-channels in the group: Port-channel: Po1 -----Age of the Port-channel = 00d:00h:35m:33sLogical slot/port Number of ports = 2GC = 0x00000000HotStandBy port = nullPort state = Port-channel Ag-Inuse Protocol - Ports in the Port-channel: Load EC state Index Port No of bits 0 00 0 Fa0/1 On/FEC 0 00 Fa0/2 On/FEC 0 Time since last port bundled: 00d:00h:19m:19s Fa0/2 Time since last port Un-bundled: 00d:00h:23m:27s Fa0/2 sw1#show etherchannel? <1-64> Channel group number detail **Detail** information load-balance Load-balance/frame-distribution scheme among ports in port-channel Port information port port-channel Port-channel information protocol protocol enabled summary One-line summary per channel-group Output modifiers <cr> 查看 port-channel 1 的端口状态: Sw1#show interfaces port-channel 1 Port-channel is up, line protocol is up (connected) Hardware is EtherChannel, address is 0011.92e4.2782 (bia 0011.92e4.2782) MTU 1500 bytes, **BW 200000 Kbit**, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Sw2#show interfaces port-channel 1 Port-channel1 is up, line protocol is up (connected) Hardware is EtherChannel, address is 0011.92e4.2782 (bia 0011.92e4.2782) MTU 1500

bytes, BW 200000 Kbit, DLY 100 usec,


reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set



实验13. 用 3 台交换机验证 PVST 实验

实验拓扑:



实验要求:

- 1. 在 SW1, SW2, SW3 上创建 VLAN2, VLAN3, VLAN4.
- 2. 确保核心交换机 SW1 为 VLAN1-4 的根网桥, 当 SW1 出现故障时 SW2 成为 VLAN1-4 的 根网桥.
- 3. 确保交换机 SW3 的 VLAN1, VLAN2 到核心网络(SW1, SW2)的流量走线路 1
- 4. 确保交换机 SW3 的 VLAN3, VLAN4 到核心网络(SW1, SW2)的流量走线路 2

实验步骤:

一、实现实验要求 1:

1.在 SW1,SW2,SW3 上创建 VLAN2, VLAN3, VLAN4.

配置 SW1:

创建 VLAN2-4

SW1(config)#vlan 2-4

查看 VLAN:

SW1#show vlan

VLAN Name	Status	Ports

1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

2	VLAN0002	active
3	VLAN0003	active
4	VLAN0004	active

配置 SW2:

创建 VLAN2-4

SW2(config)#vlan 2-4

查看 VLAN:

SW2#show vlan

VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18



Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2

 2
 VLAN0002
 active

 3
 VLAN0003
 active

 4
 VLAN0004
 active

配置 SW2:

创建 VLAN2-4

SW3(config)#vlan 2-4 查看 VLAN: SW3#show

vlan

VLAN Name Status Ports

1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6

Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22

Fa0/23, Fa0/24

2	VLAN0002	active
3	VLAN0003	active
4	VLAN0004	active

二、实现实验要求 2:

要求 2. 确保核心交换机 SW1 为 VLAN1-4 的根网桥, 当 SW1 出现故障时 SW2 成为 VLAN1-4 的根网桥.

配置 SW1: (确保核心交换机 SW1 为 VLAN1-4 的根网桥)

SW1(config)#spanning-tree vlan 1-4 root primary

或

SW1(config)#spanning-tree vlan 1-4 priority 24576

(root primary= priority 24576)

配置 SW2: (当 SW1 出现故障时 SW2 成为 VLAN1-4 的根网桥)

SW2(config)#spanning-tree vlan 1-4 root secondary

或

SW2(config)#spanning-tree vlan 1-4 priority 28672

(root secondary= priority 28672)

三、实现实验要求 3:

要求 3:确保交换机 SW3 的 VLAN1, VLAN2 到核心网络(SW1, SW2)的流量走线路 1

SW3#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577

Address 000d.bcb4.c500

Cost 19

Port 1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1) Address

0013.1a9a.2b80

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Altn BLK 19 128.2



P2p SW3#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24578

Address 000d.bcb4.c500

Cost 19

Port 1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2) Address 0013.1a9a.2b80

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p

通过在 SW3 上查看 VLAN1 ,VALN2 的生成树状态,发现相对于 VLAN1, VLAN2 来说 F0/1 为转发状态,F0/2 为 blocking 状态,可以确定 VLAN1 和 VLAN2 到达核心网络的流量通过 F0/1 走线路 1, 已符合本实 验的要求,不需要做配置。

四、实现实验要求 4:

要求 4:确保交换机 SW3 的 VLAN3, VLAN4 到核心网络(SW1, SW2)的流量走线路 2

配置 SW3:

SW3 (config) #int f0/1

SW3 (config-if) #spanning-tree vlan 3-4 cost 39

配置后,确认交换机 SW3 的 VLAN3, VLAN4 到核心网络(SW1, SW2)的流量是否走线路 2:

SW3#show spanning-tree vlan 3

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24579

Address 000d.bcb4.c500

Cost 38

Port 2 (FastEthernet0/2)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3) Address

0013.1a9a.2b80

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

------Fa0/1

Altn BLK 39 128.1 P2p 0/2 Root FWD 19 128.2 P2p

SW3#show spanning-tree vlan 4

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24580

Address 000d.bcb4.c500

Cost 38

Port 2 (FastEthernet0/2)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4) Address

0013.1a9a.2b80

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-------Fa0/1 Altn BLK 39 12

128.1 P2p



Fa0/2 Root FWD 19 128.2 P2p

结果: 通过在 SW3 上查看 VLAN3, VALN4 的生成树状态, 发现相对于 VLAN3, VLAN4 来说 F0/2 为转发状态, F0/1 为 blocking 状态, 可以确定 VLAN3 和 VLAN4 到达核心网络的流量通过 F0/2 走线路 2, 符合本 实验的要求.

附:根网桥和备份根网桥和非根网桥 SW3 的确认信息:

根网桥确认信息:

SW1#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577

Address 000d.bcb4.c500

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24577 (priority 24576 sys-id-ext 1) Address

000d.bcb4.c500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

 Interface
 Role Sts Cost
 Prio.Nbr Type

 Fa0/1
 Desg FWD 19
 128.1
 P2p

 Fa0/2
 Desg FWD 19
 128.2
 P2p

SW1#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24578

Address 000d.bcb4.c500

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24578 (priority 24576 sys-id-ext 2) Address

000d.bcb4.c500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

 Interface
 Role Sts Cost
 Prio.Nbr Type

 Fa0/1
 Desg FWD 19
 128.1
 P2p

 Fa0/2
 Desg FWD 19
 128.2
 P2p

SW1#show spanning-tree vlan 3

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24579

Address 000d.bcb4.c500

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24579 (priority 24576 sys-id-ext 3) Address

000d.bcb4.c500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ------ Fa0/1

Desg FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p



SW1#show spanning-tree vlan 4

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24580

Address 000d.bcb4.c500

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24580 (priority 24576 sys-id-ext 4) Address 000d.bcb4.c500

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p

备份根网桥的确认信息:

SW2#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577

Address 000d.bcb4.c500

Cost 19

Port 1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)

Address 0011.92e4.2780

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p

SW2#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24578

Address 000d.bcb4.c500

Cost 19

Port 1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28674 (priority 28672 sys-id-ext 2)

Address 0011.92e4.2780

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p

SW2#show spanning-tree vlan 3

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 24579



Address 000d.bcb4.c500

Cost 19

Port 1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28675 (priority 28672 sys-id-ext 3)

Address 0011.92e4.2780

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p

SW2#show spanning-tree vlan 4

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24580

Address 000d.bcb4.c500

Cost 19

Port 1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28676 (priority 28672 sys-id-ext 4)

Address 0011.92e4.2780

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

 Interface
 Role Sts Cost
 Prio.Nbr Type

 Fa0/1
 Root FWD 19
 128.1
 P2p

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p

SW2#

非根网桥 SW3 的确认信息:

SW3#show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577

Address 000d.bcb4.c500

Cost 19

Port 1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1) Address

0013.1a9a.2b80

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

E₀0/1 Poot EWD 10 128 1 D2n

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p

SW3#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24578

Address 000d.bcb4.c500



Cost 19

Port 1 (FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2) Address 0013.1a9a.2b80

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/1 Root FWD 19 128.1 P2p Fa0/2 Altn BLK 19 128.2 P2p

SW3#show spanning-tree vlan 3

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24579

Address 000d.bcb4.c500

Cost 38

Port 2 (FastEthernet0/2)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3) Address 0013.1a9a.2b80

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/1	Altn BLK 39	128.1	P2p
Fa0/2	Root FWD 19	128.2	P2p

SW3#show spanning-tree vlan 4

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24580

Address 000d.bcb4.c500

Cost 38

Port 2 (FastEthernet0/2)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4) Address 0013.1a9a.2b80

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type


.....

Fa0/1	Altn BLK 39	128.1	P2p
Fa0/2	Root FWD 19	128.2	P2p



实验14. 配置交换机的端口安全(1)

实验拓扑:



实验需求:

F0/1 的已划分到 VLAN2 ,配置 F0/1 的端口安 全,使得 端 口 F0/1 只允 许 PC1 的 MAC 地 H

(aaaa. aaaa. aaaa. aaaa.) 进入,如果接收到违规的包(也就是进入 F0/1 非 MAC: aaaa. aaaa. aaaa 的数据包)接口会 shutdown. 实

验步骤: 第一

步:

创建 VLAN2, 把 FO/1 加入 VLAN2

SW2950(config)#vlan 2

SW2950 (config-vlan) #exit

SW2950 (config)#int f0/1

SW2950(config-if)#switchport mode access

SW2950(config-if)#switchport access vlan 2

第二步:

!

设置 F0/1 的端口安全:

SW2950 (config) #int f0/1

SW2950(config-if)#switchport port-security -----注: 启用端口安全

SW2950(config-if)#switchport port-security maximum 1 ————注: 允许进入 F0/1 的 MAC 地址 的最大数 目,为 1,这是默认

值。

SW2950(config-if)#switchport port-security mac-address aaaa.aaaa.aaa1

----注: 设置所允许的具体 MAC 地址

SW2950 (config-if) #switchport port-security violation shutdown

-----注: 当接收到不是允许的 MAC 时的动作为 shutdown, 这是默认设置查看以上配置

SW2950#show run int f0/1

Building configuration...

Current configuration: 163 bytes



interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 2
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address aaaa. aaaa. aaaa

end

SW1#show port-security

-----注: 通过查看配置发现上面我们配置了 4 条端口安全命令,但只看到两条,因为有其中两条是只要启用了端口安全,就默认设置了,不会显示,可以 show port-security 看到

Secure PortMaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
(Count) (Count)

Fa0/10 1 1 0 Shutdown

Total Addresses in System (excluding one mac per port): 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port): 1024

端口安全的另外两个动作参数: (protect 和 restrict)

SW1(config-if)#switchport port-security violation?

protect Security violation protect mode ------注:

Protect 意思是当 F0/1 接收到 不是所允许的 MAC 地址时动 作为做保护,不会关闭接口,但数据包被拒绝通过,接口的状态是好的,不给管理员任何 提示,不产生告警。

restrict Security violation restrict mode ------注:

restrict 意思是当 F0/1 接收到不 是所允 许的 MAC 地址时动 作为做 限制,不会关闭接口, 但数据包被 拒绝通过,接口的 状态是好的,但 会给管理员提 示信息,产生告警。


shutdown Security violation shutdown mode ------注:

shutdown 意思是接收到不是所允许的 MAC 地址时动作关闭 接口,并产生告 警,被 shutdown 的接口要 shutdown 再 no shutdown,接口状态才会再次 up



实验15. 配置交换机的端口安全(2)

实验拓扑:



实验拓扑描述: SW2950 的 F0/4 下接了一个非网管的交换机。 实验 需求:

F0/4 的已划分到 VLAN4,配置 F0/4 的端口安全,使得端口 F0/4 最多允许 10 个 MAC 进入,如果接 收到违规的包(也就是进入 F0/4 接口的 MAC 地址超过 10 个,则丢弃违规的数据包,并且产生告警。 实验步骤:第一步:

创建 VLAN4, 把 F0/4 加入 VLAN4

SW2950(config)#vlan 4

SW2950(config)#int f0/4

SW2950(config-if)#switchport mode access

SW2950(config-if)#switchport access vlan 4 ------注: 把端 F0/4 加入到 VLAN4

SW2950(config-if)#switchport port-security

SW2950(config-if)#switchport port-security maximum 10

SW2950(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

SW2950(config-if)#switchport port-security violation restrict

-----注: 启用端口安全, 进入接口最大的 MAC 地址数, sticky 命令作用是会记 录前 10 个 合法的 MAC 地址, 超过则 被丢弃。 Restrict 的作为违规的数据包 不可以通过, 会产生告警。



SW2950#sho run int f0/4

interface FastEthernet0/4

switchport access vlan 4

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 10

switchport port-security violation restrict

switchport port-security mac-address sticky

查看端口安全参数:

SW2#show port-security

Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action

(Count) (Count) (Count)

Fa0/4 10 0 Restrict


Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0

Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024



用路由器实现 VLAN 之间的访问 实验16.

实验拓扑:



实验要求:

1. 在 SW1 上划分 VLAN2,VLAN3,把 F0/2 加入 VLAN2,F0/3 加入 VLAN3,端口 F0/1 设置为 802.1Q 的 Trunk.

2. 配置 R1,使得 VLAN2 和 VLAN3 的主机之间可以互相访问.

配置步骤:

配置 SW1:

SW1(config)#vlan 2-3 ------注: 创建 VLAN2,VLAN3 SW1(config)#int f0/2 SW1(config-if)#switchport mode access -----注: 把端口 F0/2 加入 VLAN2 SW1(config-if)#switchport access vlan 2

SW1(config)#int f0/3

SW1(config-if)#switchport mode access -----注: 把端口 F0/3 加入 VLAN3 SW1(config-if)#switchport access vlan 3

SW1(config)#int f0/1

SW1(config-if)#switchport mode trunk

-----注: 把端口 F0/1 设置为 trunk 端口 配置 R1:

R1(config)#inte0/0

R1(config-if)#no shutdown -----注: 启用物理接口 E0/0

R1(config-if)#exit R1(config)#int e0/0.2

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

R1(config-subif)#ip address 10.1.2.254 255.255.255.0 ------注: 创建并进入 E0/0.2 子接口,封装 802.1Q

(dot1Q),2 为 VLAN_ID,并配置 IP 地址

R1(config-subif)#end

R1#conf t

R1(config)#int e0/0.3

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3

R1(config-subif)#ip add 10.1.3.254 255.255.255.0

-----注: 创建并进入 E0/0.3 子接口,封装 802.1Q (dot1Q),3 为 VLAN_ID,并配置 IP 地址

查看 E0/0.2 的子接口:

R1#sho run int e0/0.2



interface Ethernet0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 10.1.2.254 255.255.255.0

end

查看 E0/0.3 的子接口:

R1#sho run int e0/0.3

Building configuration...

Current configuration: 91 bytes

!

interface Ethernet0/0.3

encapsulation dot1Q 3

ip address 10.1.3.254 255.255.255.0

end

检查 R1 的接口状态:包括物理接口和子接口:

R1#show ip int brief

Interface	IP-Address	OK? Method	l Status	Protocol
Ethernet0/0	unassigned	YES unset	up	up
Ethernet0/0.2	10.1.2.254	YES manual	up	up
Ethernet0/0.3	10.1.3.254	YES manual	up	up
Serial0/0	unassigned	YES unset	administratively down	down
Serial0/1	unassigned	YES unset	administratively down	down

------注: 802.1Q trunk

检查 SW1 F0/1 的 trunk 状态:

SW1#show int f0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: trunk -------注: 802.1Q trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice

VLAN: none

Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q

Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none

Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational

private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Capture Mode Disabled

Capture VLANs Allowed: ALL Protected:

false

Appliance trust: none

SW1#

用两台 2500 的路由器作为 PC 测试:

配置 PC1:

PC1(config)#no ip routing



PC1(config)#int e0

PC1(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

PC1(config-if)#no sh

PC1(config-if)#exit

PC1(config)#ip default-gateway 10.1.2.254

配置 PC2:

PC2(config)#no ip routing

PC2(config)#int e0

------注: 把路由器作为 PC,关闭路由功能,设置接口 IP 地址和网关PC2(config-if)#ip

address 10.1.3.1 255.255.255.0

PC2(config-if)#no sh

PC2(config-if)#exit

PC2(config)#ip default-gateway 10.1.3.254

-----注: 把路由器作为 PC,关闭路由功能,设置接口 IP 地址和网关

测试:

测试 PC1 到网关的连通性:

PC1#ping 10.1.2.254

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.2.254, timeout is 2 seconds:

11111

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

测试 PC1 到 PC2 的连通性:

PC1#ping 10.1.3.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.3.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

在 PC1 用 traceroute 跟踪到目标主机 10.1.3.1 是否经过网关.

PC1#traceroute 10.1.3.1

Type escape sequence to abort. Tracing the

route to 10.1.3.1

1 **10.1.2.254** 0 msec 4 msec 4 msec

-----注: 经过网关到达目的地址


2 **10.1.3.1 4** msec * 4 msec

PC1#



实验17. 三层交换机实现 VLAN 之间互访

实验拓扑:



实验要求:

1. 分别在 SW1 和 SW2 上创建 VLAN2 和 VLAN3 , 在 SW2 上把 F0/2 加入 VLAN2,F0/3 加入 VLAN3, 端

口 F0/1 设置为 802.1Q 的 Trunk.

2. 把 SW1 的 F0/1 设置成 802.1Q 的 Trunk, 启 SVI 接口, 使得 SW2 的 VLAN2 和 VLAN3 主机之间可以 互相访问.

配置步骤:

配置 SW2: (2950 交换机)

SW2(config)#vlan 2-3 ------注:在 SW2 上创建 VLAN2, VLAN3

SW2(config)#int f0/2

SW2(config-if)#switchport mode access

SW2(config-if)#switchport access vlan 2 ------注:把端口 F0/2 加入到 VLAN2

SW2(config)#int f0/3

SW2(config-if)#switchport mode access

SW2(config-if)#switchport access vlan 3 ------注:把端口 F0/3 加入到 VLNA3

SW2(config)#int f0/1

SW2(config-if)#switchport mode trunk ------注:设置 F0/1 为 trunk 端口

配置 SW1: (3550 交换机)

SW1(config)#ip routing ------注: 启用三层交换机的路由功能,默认是关闭的

SW1(config)#vlan 2-3 ------注: 创建 VLAN2, VLAN3

SW1(config)#int f0/1

SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW1(config-if)#switchport mode trunk ------注: 设置 F0/1 的 802.1Q trunk, 必须要先封装再设置为 trunk

模式

SW1(config)#int vlan 2

SW1(config-if)#ip address 10.1.2.254 255.255.255.0

SW1(config-if)#no sh ---------注: 创建 SVI 2 的三层接口并配置 IP 地址,并启用接 口,这个接

口 IP 作为 VLAN2 主机的网关



```
SW1(config)#int vlan 3
SW1(config-if)#ip address 10.1.3.254 255.255.255.0
                               -----注: 创建 SVI 3 的三层接口并配置 IP 地址,并启用接 口,这个接
SW1(config-if)#no sh
口 IP 作为 VLAN3 主机的网关在 SW1 上用 show 命令查看刚才的配置:
SW1#show run int vlan 2
interface Vlan2
ip address 10.1.2.254 255.255.255.0
end
SW1#show int vlan 2
Vlan2 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 000d.bcb4.c500 (bia 000d.bcb4.c500) Internet
  address is 10.1.2.254/24
SW1#show run int vlan 3
interface Vlan3
ip address 10.1.3.254 255.255.255.0
end
SW1#show int vlan 3
Vlan3 is up, line protocol is up
  Hardware is EtherSVI, address is 000d.bcb4.c500 (bia 000d.bcb4.c500)
  Internet address is 10.1.3.254/24
SW1#show int f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
SW1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
         10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
\mathbf{C}
          10.1.3.0 is directly connected, Vlan3
\mathbf{C}
          10.1.2.0 is directly connected, Vlan2
```

在 SW2 上用 show 命令查看刚才的配置:

SW2#show run int f0/2

interface FastEthernet0/2

switchport access vlan 2

switchport mode access

end

SW2#show run int f0/3

interface FastEthernet0/3

switchport access vlan 3

switchport mode access

end

SW2#show int f0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled



Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Voice VLAN: none

Administrative private-vlan host-association: none Administrative private-vlan mapping: none Administrative private-vlan trunk native VLAN: none Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q Administrative private-vlan trunk normal

VLANs: none Administrative private-vlan trunk private VLANs: none Operational private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Capture Mode Disabled

Capture VLANs Allowed: ALL Protected: false

Appliance trust: none

测试: 本实验用两台 2500 的路由器作为 PC 测试。

配置 PC1:

PC1(config)#no ip routing

PC1(config)#int e0

PC1(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

PC1(config-if)#no sh

PC1(config)#ip default-gateway 10.1.2.254

-----注: 把路由器作为 PC,关闭路由功能,设置接口 IP 地址和网关

配置 PC2:

PC2(config)#no ip routing

PC2(config)#int e0

PC2(config-if)#ip address 10.1.3.1 255.255.255.0

PC2(config-if)#no sh

PC2(config)#ip default-gateway 10.1.3.254

-----注: 把路由器作为 PC,关闭路由功能,设置接口 IP 地址和网关

测试 PC1 到网关的连通性:

PC1#ping 10.1.2.254

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.2.254, timeout is 2 seconds:

11111

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/4 ms

测试 PC1 到 PC2 的连通性:

PC1#ping 10.1.3.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.3.1, timeout is 2 seconds:

11111

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

在 PC1 用 traceroute 跟踪到目标主机 10.1.3.1 是否经过网关.

PC1#traceroute 10.1.3.1

Type escape sequence to abort. Tracing

the route to 10.1.3.1

1 **10.1.2.254** 0 msec 4 msec 4 msec

-----注: 经过网关到达目的地址

2 **10.1.3.1 4** msec * 4 msec



实验18. 配置静态路由

实验拓扑:



试验环境:两台2500系列路由器通过串口相连。

要求:在R1和R2上启用静态路由,使两端网络能够互通。

步骤一、基本配置

Router>

Router>enable

Router#config terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#no ip domain-lookup

R1(config)#line console 0

R1(config-line)# logging synchronous

R1(config-line)#exec-timeout 0 0

R1(config-line)#exit

步骤二:接口配置

R1的配置:

R1(config)#interface s0

R1(config-if)#ip address 30.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 64000 →时钟速率端

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#interface loopback 0

R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#

R2的配置:

Router(config)#hostname R2

R2(config)#interface s1

R2(config-if)#ip address 30.1.1.2 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#interface loopback 0

R2(config-if)#ip address 20.1.1.1 255.255.255.0

R2(config-if)#exit

R2(config)#

步骤三、指定静态路由

R1(config)#

R1(config)#ip route 20.1.1.0 255.255.255.0 serial 0 → 指定静态路由

R2(config)#



步骤四、作ping 测试

R2(config)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 30.1.1.1 →指定静态路由

```
R1#ping
Protocol [ip]:
                                      →目的地址
Target IP address: 20.1.1.1
Extended commands [n]: y
                                      →是否用扩展命令
                                     →源地址
Source address or interface: 10.1.1.1
!!!!!
                   →显示已通
步骤五、显示静态路由条目
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
      20.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S
                                                      →静态路由条目
         20.1.1.0 is directly connected, Serial0
      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C
         10.1.1.0 is directly connected, Loopback0
      30.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
\mathbf{C}
         30.1.1.0 is directly connected, Serial0
步骤六、显示当前配置
R1 的配置结果:
                                                            R2的配置结果:
R1#show running-config
                                                            R2#show running-config
hostname R1
                                                            hostname R2
no ip domain-lookup
                                                            no ip domain-lookup
interface Loopback0
                                                            interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
                                                             ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface Serial0
                                                            interface Serial1
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
                                                             ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
 clockrate 64000
                                                            ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 30.1.1.1
ip route 20.1.1.0 255.255.255.0 Serial0
                                                            line con 0
line con 0
                                                             exec-timeout 0 0
 exec-timeout 0 0
                                                             logging synchronous
 logging synchronous
 transport input none
                                                            end
```



实验 19. 配置 RIP

1.1 实验目的


学会用 RIP 协议配置动态路由;

1.2 实验内容

- 学习关于 RIP 一些基本知识:
- 了解 RIP 协议的特点;
- 明确 RIP 缺点和优点;
- 学习如何配置基本 RIP 命令;
- 知道使用 RIP 协议所带来的问题。

1.3 实验步骤

按照下面的指示,连接网络设备



Router Name	Router Type	E0	E1	S0	S 1	SM	Enable Pass- word	Pass-
Lab_A	2514	192.5.5.1	205.7.5.1	201.100.11.1		255.255.255.0	class	cisco
Lab_B	2501	219.17.100.1		199.6.13.1	201.100.11.2	255.255.255.0	class	cisco
Lab_C	2501	223.8.151.1		204.204.7.1	199.6.13.2	255.255.255.0	class	cisco
Lab_D	2501	210.93.105.1			204.204.7.2	255.255.255.0	class	cisco
Lab_E	2501	210.93.105.2		-		255.255.255.0	class	cisco

- 1、在全局配置模式下键入 router rip(启动路由协议);
- 2、在(config-router)模式下键入 network number(选择相关的网络或子网络号);
- 3、保存当前配置(使用 copy run start)。

1.4 实验参考:



列出本小组所用的网络号清单:

RouterA(config)#router rip

RouterA(config-router)#network 201.100.11.0

RouterA(config-router)#newtork 192.5.5.0

RouterB(config)#router rip

RouterB(config-router)#network 201.100.11.0

RouterB(config-router)#network 199.6.13.0

RouterB(config-router)#network 219.17.100.0

RouterC(config)#router rip

RouterC(config-router)#network 199.6.13.0

RouterC(config-router)#network 204.204.7.0

RouterC(config-router)#network 223.8.151.0

RouterD(config)#router rip

RouterD(config-router)#network 204.204.7.0

RouterD(config-router)#network 210.93.105.0

RouterD(config)#router rip

RouterD(config-router)#network 210.93.105.0

设置 RIP 协议的过程:

首先配置了各台路由器上的基本设置,比如路由器标识、端口的地址配置;

然后检查各路由器上是否已存在 RIP 路由协议,或其他动态路由协议,或静态协议,如果有,则将这些协议关闭掉;

随后启用 RIP 动态协议,将上面的子网地址配置上去就可以了;

配置完以后,还应进行相应的检查,检查 RIP 协议是否成功的在起作用了,最简单的检查命令是 PING 命令;如果成功那么配置就算完成了,如果没有成功 PING 通的话,则需要再做具体的检测通过,检查一下物理连接,协议配置是否成功等等的问题。

如下 RIP 协议特性保证网络的稳定性

在RIP中,路由器向所有直接相连的网络广播所有它已知的网络;

RIP 路由器监听 RIP 广播,从而了解到不能直接知道的那些网络;


RIP的度量是跳数,RIP的最大跳数是15,每个网络的度量在RIP广播中公告;

更新定时发送。



实验 20. 配置 EIGRP

实验拓扑:



实验目的:

确保路由器之间接口 IP 地址信息已经设置好,能够端到端的 ping 通。

实验步骤:

命令:

1.定义自治系统(AS)号并启用 EIGRP;

R1(config)#router eigrp {AS-number}

2.宣告直连主类网络号:

R1(config-router)#network {network-number}

解析:EIGRP 作为 IGRP 的扩展,它同时集合了距离矢量和链路状态路由协议的特点。参与同一 EIGRP 进程的 EIGRP 路由器必须处于相同的 AS 里,接下来只要需要宣告直连的主类网络号即可。

自治系统(AS):指定区域里,有统一的管理策略,对外表现出一个单一实体的属性,每个自治系统有一个全局唯一的自治系统号。

R1 配置

R1>enable

R1#configure terminal

R1(config)#interface Serial0/0/0

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#router eigrp 100

R1(config-router)#network 192.168.1.0

R2 配置与 R3 配置跟 R1 类似,同学们自己配置

验证:

R3#show ip route

省略。。。

Gateway of last resort is not set


C 172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/0

D 192.168.1.0/24 [90/21024000] via 172.16.1.1, 00:00:36, Serial0/0/0



实验 21. 配置单区域 OSPF

实验拓扑:



实验目的:

在配置协议之前,要确保路由器之间接口 IP 地址信息已经设置好,能够端到端的 ping 通实验步骤:

命令模式:

1.启用 OSPF 进程:

Router(config)#router ospf {process-id}

2.定义参与 OSPF 进程的接口和网络:

Router(config-router)#network {ip-address} {wildcard-mask} area{area-id}

解析;OSPF 进程 ID 可以使用 1 到 65535 中任何一个整数,改 ID 只是本地的一个标识,即一个 OSPF 网络每台路由器的进程 ID 是否一样,和 OSPF 网络能够正常运行无关,在定义 OSPF 路由器要宣告的区域的时候,反掩码用开控制要宣告的范围,0表示精确匹配,255表示任意匹配。OSPF 网络中骨干区域为区域 0,因此必须要有区域 0.

Router1 配置如下:

Router(config)router ospf 3

Router(config-routernetwork 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

Router(config-routernetwork 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0

其他路由器配置与 Router1 类似,同学们自己配置

测试:

Router#show ip route

````省略

Gateway of last resort is not set

- O 10.0.0.0/8 [110/2] via 172.16.0.2, 00:08:48, FastEthernet0/1 通过 OSPF 学习的路由
- C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1
- C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Router#show ip ospf neighbor

Pri Neighbor ID State Dead Time Address Interface 192.168.0.1 FULL/BDR 00:00:32 192.168.0.1 FastEthernet0/0 1 172.16.0.2 1 FULL/BDR 00:00:32 172.16.0.2 FastEthernet0/1

观察、检验 OSPF 配置:

Router#debug ip ospf events //OSPF 协议运作的各种信息

用 no shut 命令打开各路由器上的以太网口。

Router(config-)#int f0

Router(config-if)#no shut

观察路由器输出的 debug 信息。



在各个路由器确立邻居关系之后:

Router#show ip ospf neighbor //检查路由器邻接状态

Router#show ip protocols //查看运行的路由协议及协议相关的信息

Router#show ip ospf //查看 OSPF 协议信息及各种计时器

Router#show ip ospf interface e0 //查看 OSPF 的接口相关配置,比如 hello 间隔

Router#debug ip ospf adj //查看邻接关系相关的信息

#### 4. 优先修改接口优先级,观察优先级对选举过程的影响

观察默认优先级: R1#show ip ospf interface

观察默认优先级下, router ID 如何影响 DR/BDR 的选举:

R1#show ip ospf neighbor

#### 修改优先级:

路由器 1: R1(config)#int e0

R1(config-if)#ip ospf priority 0

路由器 2: R2(config)#int e0

R2(config-if)#ip ospf priority 1

路由器 3: R3(config)#int e0

R3(config-if)#ip ospf priority 2

重新开始 DR/BDR 选举过程(把各个路由器的以太网口 shut down,过了 down 机间隔时间之后,重新用 no shut 命令打开)

观察选举结果: R1#show ip ospf neighbor

R1#show ip ospf neighbor detail

# 5. 修改 update timer (选做)

查看默认的 hello 间隔和 down 判定间隔:

R1#sh ip ospf int e0

使用以下命令修改

R1#interface e0

R1#ip ospf hello-interval \*

R1#ip ospf dead-interval \*

由于 hello 时间间隔有相等的要求,建议大家先改动一台 router 的参数后,用 debug ip ospf events 命令观察:不一致的 timer 使得 ospf 路由器无法正常通信。

#### 6. 配置认证

在R1接口上配置OSPF认证口令:

R1(config)#int e0

R1(config-if)#ip ospf authentication-key cisco

以整个 OSPF 区域为基础启用认证功能:

R1(config-router)# area 0 authentication

过了 down 机间隔时间之后,在路由器 R1 发出"show ip ospf neighbor"命令,查看 R1 的 OSPF 邻居。用"debug ip ospf events"确定该结果的原因。

在 R2 与 R3 上作与 R1 相同的配置。


再次用 "show ip ospf neighbor"来查看结果。

说明:在 debug 信息中,可以看到三种认证类型,0表示不使用认证,类型1代表明文认证,类型2代表用 MD5加密认证。



# 实验 22. 配置标准、扩展、命令 ACL 实验

实验拓扑:



实验目的:

学会配置标准 ACL、扩展 ACL、命名 ACL 以及限制虚拟终端的访问。

实验内容:

在路由器上配置单域的 OSPF

配置 ACL 访问控制列表

实验步骤:

#### 配置 ACL 访问控制列表

在完成 OSPF 实验的基础上,修改拓扑结构如下图。其中的虚线只是表示 R1 和 R2 是对等的,它们的功能和配置都基本相同。

修改相应的接口 IP,用(no)network 命令修改 OSPF 发布的网段信息,进一步熟悉 OSPF 配置,语法如下。以 R1 为例:

R1 (config) #router ospf 1

R1(config-router)#no network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0

配置完 OSPF 之后,检查连通性,各台主机可以相互 ping 通,可以运行 telnet 程序。

#### 1. 标准 ACL 的配置

#### (1) 禁止单一的主机

实现目标:禁止网络上某台主机的访问

实现方法: 在各台路由器的 f0 口的出方向上绑定 ACL

在路由器 3 上作如下配置:

R3 (config) #access-list 1 deny host 192.168.4.2 log

R3 (config) #access-list 1 deny host 192.168.5.2 log

R3(config)#access-list 1 permit any

R3 (config) #int e0

R3(config-if)#ip access-group 1 out



检验配置:在路由器 3 上: show run

show access-list 1 //显示访问控制列表的所有条目 show ip int e0 //显示端口上绑定 ACL 的情况

- A. 分别从 Host1 和 Host2 上 ping 192. 168. 6. 2, 结果返回"目标网段不可达"的信息;
- B. 在路由器 1 和 2 上,用扩展 ping 命令,源地址用 e0 的 IP 地址,同样 ping 192.168.6.2,结果是 ping 通的。
- C. 从 Host3 上分别 ping Host1 和 Host2,观察返回信息,思考为什么会有这样的结果。也可以在 R1 和 R2 上配置标准 ACL:

R1 (config) #access-list 1 deny host 192.168.5.2 log

//添加 log 关键字是为了记录

R1 (config) #access-list 1 deny host 192.168.6.2 log

//更详细的信息

R1 (config) #access-list 1 permit any

R1(config)#int e0 //注意根据具体的路由器接口而定,譬如有的是f0口

R1 (config-if) #ip access-group 1 out

R2(config)#access-list 1 deny host 192.168.4.2 log

R2 (config) #access-list 1 deny host 192.168.6.2 log

R2 (config) #access-list 1 permit any

R2 (config) #int e0

R2(config-if)#ip access-group 1 out

重复三个检查步骤,注意返回信息。

最后,在各个路由器上取消 e0 口上的 ACL 绑定:

R1 (config) #int e0

R1 (config-if) #no ip access-list 1 out

# (2) 禁止整个以太网段

**实现目标:** 禁止某个以太网段对 Host1、2、3 的访问。 **实现方法:** 分别在两台路由器的 f0 口的出方向上绑定 ACL。

以 RTC 配置为例:

R3(config)#access-list 2 deny 192.168.4.0 0.0.0.255 R3(config)#access-list 2 deny 192.168.5.0 0.0.0.255

R3(config)#access-list 2 permit any

R3(config)#int f0

R3(config-if)#ip access-group 2 out

检验配置:在路由器 C 上: show run

show access-list 2 show ip int e0

- a. 从 Host1、Host2 上 ping 192.168.6.2, 结果返回"目标网段不可达"的信息;
- b. 在路由器 A 和 B 上用扩展 ping 命令,源地址用 e0 的 IP,同样 ping 192.168.3.2,结果是不可到达。(与之前的禁止单一主机不同,为什么?)
- c. 在路由器 A 和 B 上用扩展 ping 命令,源地址用 lo0 的 IP,同样再 ping 192.168.3.2,结果 是 ping 通的。

同样可以在路由器 1 与 2 上作相同的配置,并检验配置。

最后,在各个路由器上取消 e0 口上的 ACL 绑定:

(config)#int e0

(config-if) #no ip access-list 2 out

#### 2. 扩展 ACL 的配置

**实现目标**:禁止主机 telnet 另一主机,但是仍能 ping 通。 **实现方法**:分别在路由器的 f0 口的入方向上绑定 ACL。

以禁止 Host1 远程登陆 Host2 为例:

从 R2 telnet 上 R1,对 R1 进行配置:

R2(config)#telnet 192.168.2.1

R1(config)#access-list 101 deny tcp host 192.168.4.2 host 192.168.5.2 eq telnet



R1(config)#access-list 101 permit ip any any

R1(config)#int e0

R1(config-if)#ip access-group 101 in

# 检验配置:

在各路由器上: show access-list 101

show run show ip int f0

从 Host1 上无法 telnet 192.168.5.2, 但可以 ping 通到 192.168.5.2。

同样方法,可以禁止 Host2 到 Host3, Host3 到 Host1 的 telnet,请学员参照一下配置完成。

最后在路由器上都取消 e0 口上的 ACL 绑定:

Router(config)#int e0

Router(config-if)#no ip access-group 101 in

注: eq telnet 可以放置在目的地址或目的掩码后,也可一放置在源地址或源掩码后。前者表示对目的端口进行匹配,而后者表示对远端口进行匹配。如下:

access-list 101 deny tcp host 192.168.4.2 eq telnet host 192.168.5.2

这里表示对主机 192.168.4.2 发出的源端口为 23 的 telnet 数据包进行限制。

# 3. 命名 ACL 的配置(选做)

命名 ACL 可以实现标准 ACL 或者扩展 ACL,下面以标准 ACL 为例。

实现目标和实现方法与第 1 步中的标准 ACL 相同,只是将标准 access-list number 改为命名 ACL。

在路由器 C 上作如下配置:

R3(config)#ip access-list standard denyhost

R3(config stardard-nacl)#deny host 192.168.4.2 log

R3(config stardard-nacl)#deny host 192.168.5.2 log

R3(config stardard-nacl)#permit any

R3 (config) #int e0

R3(config-if)#ip access-group denyhost out

检验配置:在路由器 3 上: show run

show access-list denyhost //现实访问控制列表的所有条目

show ip int e0

//显示端口上绑定 ACL 的情况

从 Host1 和 Host2 都无法 ping 通 Host3。

为了从 Host1 能 ping 通 Host3,需要把其中一条 deny 语句删除掉,对于命名 ACL,可以删除单个条目。

RTC (config) #ip access-list standard denyhost

RTC (config stardard-nacl) #no deny host 192.168.4.2 log

检查从 Host1 是否可以 ping 通 Host3。

在 R1 与 R2 可以做类似的配置,体会命名 ACL 特殊作用。

#### 4. 限制虚拟终端的访问

在做这个实验前大家先尝试在主机上 telnet 到路由器 R1,必须先在路由器上进行以下配置:

R1(config)#enable password cisco

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#login

R1(config-line)#password cisco

确保主机能 telnet 上路由器 1。

在 R3 上进行以下配置:

R3(config)#access-list 1 deny host 192.168.6.2

R3(config)#access-list 1 permit any

R3(config)#line vty 0 4

R3(config-line)#access-class 1 in


尝试从 Host3 telnet R3,结果是失败的,证明绑定在虚拟线路上的 ACL 起作用了。



#### 静态 NAT 、动态 NAT、PAT 的配置 实验 23.

# 1. 静态 NAT 配置 实验拓扑:

### 静态的MAT配置



#### 实验目的:

测试内网主机能否成功 ping 通 R2 路由器。

#### 实验步骤:

```
R1 的配置如下:
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ip nat outside
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
ip nat inside source static 10.1.1.2 192.168.1.2
ip classless
R2 的配置如下:
interface Serial0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 clock rate 64000
```


#### 查看地址翻译表

Router#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside global Outside local 192.168.1.2 10.1.1.2



2. 动态 NAT 配置 实验拓扑:



#### 实验目的:

测试内网主机能否成功 ping 通 R2 路由器,并且使用 debug 命令查看数据发送和接受的 IP 转换过程。

#### 实验步骤:

- 1、首先定义 NAT 池。例如:定义一个被内部本地主机使用的叫做 mynatpool 的全局地址池: R1(config)#ip nat pool mynatpool 171.70.2.1 171.70.2.254 netmask 255.255.255.0
- 2、为了允许那些本地主机用这个地址池,使用一个访问控制列表来匹配需要转换的源地址。下面 是使用 access-list 24 来决定是否使用 mynatpool 转换 IP 源地址:

R1(config)#access-list 24 permit 10.1.1.0 0.0.0.255


R1(config)#ip nat inside source list 24 pool mynatpool

3、最后配置 NAT 路由器,外部和内部的接口

```
R1 的配置如下:
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 duplex auto
 speed auto
interface Serial0/0
 ip address 171.70.1.1 255.255.255.0
 ip nat outside
ip nat pool mynatpool 171.70.2.1 171.70.2.254 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 24 pool mynatpool
access-list 24 permit 10.1.1.0 0.0.0.255
R2 配置如下:
interface Serial0/0/0
 ip address 171.70.1.2 255.255.255.0
 clock rate 64000
```



实验拓扑:



#### 实验目的:

进行 NAT 网络试验的条件:

- 1、先决定网络的结构,它是由哪些物理的网络组件构成。(本试验中进行复用 动态地址转换《PAT》用到了3个计算机、1个SWITCH、1台充当地址转换的路由器 和1个外部网络路由器。)
- 2、这些网络组件由什么介质进行连接。(计算机与交换机用直通线、交换机与路由器用直通线、路由器与路由器用 DCE 线缆配置。)注意:配置过程中,DCE 端要配置"时钟速率"。

#### 实验步骤:

#### PAT 试验过程:

1、我们先来配置每台计算机的默认网关、IP 地址和子网掩码。

PC0 网关: 192.168.1.254 IP: 192.168.1.1 子网: 255.255.255.0

PC1 网关: 192.168.1.254 IP: 192.168.1.2 子网: 255.255.255.0

PC2 网关: 192.168.1.254 IP: 192.168.1.3 子网: 255.255.255.0

(在这个试验中交换机只起到组建一个物理网络的作用, 所以不需要配置。)

2、在R1中先配置路由器名字和三个口令,设置好R1的F0/0和S0/0口的IP地址

并激活。返回到全局配置模式依次写入:

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 /定义转发的网段

ip nat inside source list 1 interface s0/0 overload /将符合的每个内部本地 IP 地址,转换为对应的全局端口的地址。

3、int f0/0 /进入 f0/0 端口,这个端口与内部网络相连。

ip nat inside /指定连接内部网络的内部端口

int s0/0 /进入 s0/0 端口,这个端口与外部网络相连。

ip nat outside /指定连接外部网络的外部端口

完成试验步骤。



# 实验 24. PPP 的配置

#### 实验拓扑:

#### pap验证

S0/0/0 IP:192.168.0.1/24 S0/0/0 IP:192.168.0.2/24

1841
R1
R2

pap验证

pap验证 这里发送的用户名和密码必须和另一台 机器上设置的用户名和密码一致。

#### 实验步骤:

# R1: username aaa password 0 ccc interface Serial0/0/0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no shutdown encapsulation ppp ppp authentication pap ppp pap sent-username bbb password 0 ddd

R2:

username bbb password 0 ddd interface Serial0/0/0 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 no shutdown encapsulation ppp ppp authentication pap ppp pap sent-username aaa password 0 ccc

#### 实验拓扑:

!

clock rate 64000

# chap验证



chap验证 双方的密码必须一致 既(验证与被验证的密码相同)

#### 实验步骤:

# R1: username aaa password 0 ccc interface Serial0/0/0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no shutdown encapsulation ppp ppp authentication chap clock rate 64000

#### R2:

username bbb password 0 ccc interface Serial0/0/0 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 no shutdown encapsulation ppp ppp authentication chap



# 实验 25. 配置帧中继

#### 实验目的:

了解帧中继技术的原理,掌握 DLCI 和 LMI 的意义和作用;

掌握帧中继的配置,掌握用路由器模拟帧中继交换机的方法;


了解子接口的意义,熟悉子接口的配置,并学会在子接口间建立链路;

掌握各种帧中继的验证和 troubleshooting 命令。

实验内容:

帧中继基本配置

1. 实验拓扑



虽然没有 FR 交换机,但我们可以用路由器模拟成帧中继交换机。实验时,用一台 1700 模拟帧中继交换机,并配置其它路由器到 1700 的帧中继连接,分别实现两个路由器的互联。

#### 2. 配置 FR

#### (1) 配置帧中继交换机

#### 要点:

首先要把路由器 1700 设成帧中继交换机,在端口上需要配置其封装为 frame-relay

在各个端口设置帧中继交换表,并设置端口类型为 DCE。

注意帧中继交换机的端口不需要配置 ip 地址

Switch(config) # frame-relay switching //模拟成帧中继交换机

Swtich(config) # int s0 //进入 s0 端口

Switch(config-if)#enacapsulation frame-relay //配置端口封装为帧中继,默认类型是 cisco

Switch(config-if) # frame-relay intf-type dce //设置端口类型为 DCE

Switch(config-if) # frame-relay lmi-type cisco //配置 lmi 类型为 cisco

Switch(config-if) # clock rate 56000

Switch(config-if) # frame-relay route 100 interface s2 200 //建立一条交换记录

Switch(config-if) # no shut

Switch(Config) # int s1 //进入 s1 端口

Switch(config-if) # enacapsulation frame-relay

Switch(config-if) # frame-relay intf-type dce

Switch(config-if) # frame-relay lmi-type cisco

Switch(config-if) # clock rate 56000

Switch(config-if) # frame-relay route 110 interface s2 210 //建立一条交换记录

Switch(config-if) # no shut

Switch(config-if) # exit

Switch(Config) # int s2

//进入 s1 端口

Switch(config-if) # enacapsulation frame-relay

Switch(config-if) # frame-relay intf-type dce

Switch(config-if) # frame-relay lmi-type cisco

Switch(config-if) # clock rate 56000



Switch(config-if) # frame-relay route 200 interface s0 100 Switch(config-if) # frame-relay route 210 interface s0 110 Switch(config-if) # no shut Switch(config-if) # exit

#### (2) 配置用户路由器

在端口上使用"ip address <ip> <netmask>"命令指定 ip 地址

端口上配置封装为 frame-relay

由于 lmi 类型可以通过 LMI 信令自动发现,所以在路由器上可以不进行配置

# A 路由器(图中左边为 A 路由器): (1700/1600)

RTA(Config) # int s0

//进入 s0 端口

RTA(config-if) # encapsulation frame-relay

//设置帧中继封装

RTA(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

//指定端口 ip

RTA (config-if)#no shut

#### B、C 路由器与 A 的配置类似


路由器 A、B、C 采用 Inverse-ARP 协议会自动生成帧中继映射表,而不用静态指定。 在对端路由器不支持 inverse arp 的情况下,我们可以采静态指定 DLCI 和静态生成映射 表,则可采用下列命令: RTA(config-if) # frame-relay map ip <下一跳地址> <dlci-number>

#### (3) 验证帧中继

测试连通性: 在用户路由器 (A/B/C) 上使用 ping 命令 查看虚电路: show frame-relay pvc (在帧中继交换机上) 查看映射表: show frame-relay map(在用户路由器上) 查看 LMI 信息: show frame-relay lmi (在用户路由器上) 查看端口封装: show int s0 查看交换表(只在FR交换机上用): show frame-relay route

#### 使用子接口

#### 1. 实验拓扑



目标: 在以上步骤的配置下, RTA 与 RTB 由于水平分割的限制而不能交换路由信息, 在 RTC 物理接口上使用子 接口,可以解决这个问题。



#### 2. 观察水平分割问题

修改用户路由器配置之前,观察水平分割对路由更新信息的影响。

在用户路由器 A、B 上配置 Loopback 口,模拟两个网段地址,并启动 RIP 协议:

RTA (config) #int 10

RTA(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

RTA(config-if)#exit

RTA(config)#router rip

RTA(config-route)#network 192.168.1.0

RTA(config-route)#network 192.168.3.0

RTB(config)#int 10

RTB(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0

RTB(config-if)#exit

RTB(config)#router rip

RTB(config-route)#network 192.168.1.0

RTB(config-route)#network 192.168.4.0

在 A、B 上 show ip route,观察路由表是否有所有网段的路由条目。

#### 3. 子接口配置

(1) 帧中继交换机

与第一步中的交换机一样,不需要作配置上的改动。

#### (2) 在用户路由器 C 上启用子接口

要点:

由于要配置子接口,物理端口要用 no ip address 去掉 ip;

进入子接口时需要指明点对点模式,在子接口只需要配置 IP 地址以及 DLCI 号就可以了,帧中继映射表通过 LMI 动态生成。

为查看帧中继 lmi 的工作过程,可以使用 debug frame-relay lmi 命令

#### C路由器

#### 物理端口

RTC(config) #int s0

RTC(config-if) # no ip address

//去掉 IP, 否则子接口不起作用

RTC(config-if) # encap frame-relay //帧中继封装

RTC(config-if) # frame-relay lmi-type cisco

//配置 lmi 类型,注意 lmi 类型要匹配

RTC(config-if) # no shut

RTC(config-if) # exit

#### 子接口1

RTC(config) # int s0.1 point-to-point

//进入 s0.1 子接口,注意需要指明是 point-to-point

RTC(config-subif) # ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

//设置子接口 ip 地址

RTC(config-subif) # frame-relay interface-dlci 200

//设置本地 dlci 号 RTC(config-subif) #exit

#### 子接口2

RTC(config) # int s0.1 point-to-point

RTC(config-subif) # ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

RTC(config-subif) #frame-relay interface-dlci 210

RTC(config-subif) #exit

修改路由器 RTB 的 S0 口的 IP 地址如拓扑图所示。

#### (3)验证配置

查看路由表: show ip route (检查是否有全部网段的信息)

查看虚电路: show frame-relay pvc (在帧中继交换机上)

查看映射表: show frame-relay map (在用户路由器上)

查看端口封装: show int s0

查看 lmi 信息: show frame-relay lmi

查看帧中继 lmi 的工作过程: debug frame-relay lmi