




# Computadores fazem arte



































## \_\_Piezo como entrada













#### Brilhando LEDs + PD Assim como fizemos um LED piscar com *Pure Data*, podemos fazê-lo brilhar também. aproveite o mesmo circuito que você criou para fazer um led brilhar (conectando o positivo do LED no **pino 9** do Arduino e o negativo no GND). Modifique apenas o código no Arduino e replique o patch abaixo em Pure Data. brilhando pd.pde int ledPin = 9; void setup(){ pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); Brilhando.pd devices open 4 close void loop(){ int msg = Serial.read(); $if(msg >= 0){$ analogWrite(ledPin, msg); } comport 9600 Copie no editor do Arduino Copie no editor Monte o circuito do Pure Data No Arduino Arduino Diecimila



## Potenciômetro + PD


Novamente, vamos incluir *Pure Data* e o computador na história. Monte o circuito para o potenciômetro que você já viu e cole os respectivos **código-fonte** e **patch** no Arduino e Pure Data. O que estamos fazendo é usando o potenciômetro para controlar o raio de usando e potenciômetro para modificar qualquer parâmetro de objetos em *Pure Data* (cor do objeto, posição na tela, rotação, tamanho, ...).








Vamos misturar novamente Arduino e Pure Data. Monte novamente o circuito para usar o LDR e cole os códigos abaixo no Arduino e Pure Data.

Ao invés de reproduzirmos um arquivo de áudio, agora estamos usando o computador para criar (sintetizar) o som! Usamos o LDR ligado no Arduino para modificar a frequência dessa onda sonora. Porém, podemos utilizar outros objetos de *Pure Data* que lidam com áudio para gerarmos qualquer som que desejarmos.









#### Potenciômetro + Processing Legal, já conseguimos ligar um LED pelo Processing, que controlar o potenciômetro? Envia o valor do pino 0 Então vamos lá:-) da entrada analógica. void setup(){ Serial.begin(9600); Copie no editor do Arduino void loop(){ Serial.println(analogRead(A0)); Delay(10); Copie no editor do Processing Espera um bit para que o conversor analogico-digital possa estabilizar após a última leitura import processing.serial.\*; Serial port; int xPos = 1;void setup(){ Size(400,300); println(Serial.list()); port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); port.bufferUntil('\n'); background(0); } void draw(){ Void serialEvent(Serial port){ String inString = port.readStringUntil('\n'); if(inString != null){ inString = trin(inString); float inByte = float(inString); inByte = map(inByte, 0, 1023, 0, height); stroke(127,34,255); line(xPos, height, xPos, height - inByte); if (xPos >= width) { xPos = 0;background(0); Monte o circuito No Arduino else{ xPos++;



## \_Notas\_\_



## \_Notas\_\_



