ohmetro digitale con ESP32

Un ohmetro misura la **resistenza** di un componente, e per farlo con l'ESP32 (che non ha un ADC particolarmente preciso, ma sufficiente per questo uso) possiamo usare il **metodo del partitore di tensione**.

Materiali necessari:

- ESP32 Dev Board
- Resistenza di riferimento (ad esempio 10 k Ω , valore noto e preciso)
- Resistenza da misurare
- Breadboard e jumper
- Display (opzionale, tipo OLED I2C o LCD 16x2)
- (opzionale) Pulsante per attivare la misura

Principio di funzionamento:

Colleghi la **resistenza incognita** in serie con una **resistenza nota**, e misuri la tensione in mezzo con l'ADC dell'ESP32. Da lì, usando la legge di Ohm, ricavi il valore della resistenza incognita.

Formula:

$$R_x = R_{ ext{ref}} \cdot \left(rac{V_{ ext{in}}}{V_{ ext{out}}} - 1
ight)$$

Dove:

ullet

= resistenza incognita

ullet

= resistenza di riferimento

ullet

= tensione di alimentazione (es. 3.3V)

 $V_{
m out}$

= tensione misurata tra le due resistenze (letto via ADC)

Schema di collegamento:

Codice base per ESP32 (Arduino IDE):

```
const int adcPin = 34; // pin ADC
const float R_ref = 10000.0; // 10k ohm
const float Vin = 3.3;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12); // ESP32 ADC a 12 bit: valori da 0 a 4095
}
void loop() {
  int adcValue = analogRead(adcPin);
  float Vout = (adcValue / 4095.0) * Vin;
  float R_unknown = R_ref * ((Vin / Vout) - 1.0);
  Serial.print("Vout: ");
  Serial.print(Vout, 3);
  Serial.print(" V - Resistenza sconosciuta: ");
  Serial.print(R_unknown, 1);
  Serial.println(" ohm");
  delay(1000);
}
```

Note importanti:

- Usa una resistenza di riferimento precisa (tolleranza 1% o meglio).
- Evita di misurare resistenze molto basse (< 100 Ω) perché l'ESP32 non è preciso in quell'intervallo.
- Per migliori risultati, puoi fare medie su più letture ADC .

Vuoi anche visualizzarlo su display (OLED o LCD)?

Fammi sapere se vuoi aggiungere l'OLED I2C o un display LCD 1602 e ti preparo anche quella parte!

Ti serve aiuto per montare fisicamente il circuito?

You:

che range di misura posso avere

ChatGPT:

Ottima domanda! Il **range di misura** che puoi ottenere con un ohmetro basato su partitore di tensione dipende principalmente da:

- 2. La resistenza di riferimento scelta (R ref)
- 3. La **risoluzione dell'ADC** (sull'ESP32 è di 12 bit → 4096 livelli)
- 4. La **precisione della lettura ADC** (e delle resistenze)
- 5. L'intervallo di tensione misurabile (nel nostro caso 0–3.3V)

Nange pratico di misura

Supponiamo di usare una R_{ref} da $10k\Omega$ (comune e precisa).

Con questa, in pratica puoi misurare **resistenze da circa 500\Omega fino a 200k\Omega**, con una discreta precisione.

▲ Perché non funziona bene fuori da questo range:

• Resistenze troppo basse (< 500Ω) :

V out si avvicina troppo a Vcc (3.3V), e quindi diventa difficile distinguere i valori ADC.

Resistenze troppo alte (> 200kΩ) :

V out scende troppo vicino a 0V → rumore ADC + corrente troppo bassa = letture imprecise.

Esempio (con R_ref = 10kΩ e Vin = 3.3V):

R_x (ohm)	V_out (approx)	ADC Value
100 Ω	~3.27V	~4060
1k Ω	~3.0V	~3720
10k Ω	~1.65V	~2048
100k Ω	~0.3V	~372
500k Ω	~0.06V	~75

Come vedi, sotto 100Ω o sopra $200-300k\Omega$ il valore letto cambia pochissimo \rightarrow poco affidabile.

ohmetro digitale con ESP32 da simulare in Wokwi, che:

- Usa 4 partitori di tensione con resistenze di riferimento diverse,
- Seleziona automaticamente il pin ADC migliore in base al valore letto,
- Mostra la resistenza misurata nel Serial Monitor .

o Specifiche del progetto:

- Microcontrollore: ESP32 DevKit
- 4 GPIO impostati come input ADC (uno per ciascun partitore)
- Ogni partitore usa una resistenza di riferimento diversa: 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ
- Il secondo ramo del partitore ha la resistenza da misurare (simulata con un potenziometro su Wokwi)
- Il codice seleziona il partitore più adatto in base al valore ADC
- Risultato mostrato via Serial.println()

⊗ Schema di principio (semplificato):

Hai 4 partitori tipo:

Nella simulazione colleghi lo stesso potenziometro al secondo ramo dei 4 partitori.

Codice completo per ESP32 (Wokwi ready):

```
const float Vin = 3.3;
const int adcPins[] = {32, 33, 34, 35}; // ADC GPIO pins
const float rRefs[] = {100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0}; // in ohm
const int numPartitori = 4;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12); // 0-4095 su ESP32
}
void loop() {
  int bestIndex = -1;
  float bestReading = 0;
  int bestADC = 0;
  for (int i = 0; i < numPartitori; i++) {</pre>
    int adcValue = analogRead(adcPins[i]);
    if (adcValue > 300 && adcValue < 3700) { // intervallo valido
      bestIndex = i;
      bestReading = (adcValue / 4095.0) * Vin;
      bestADC = adcValue;
      break; // appena trovi un partitore valido, usalo
   }
  }
  if (bestIndex != -1) {
    float Rref = rRefs[bestIndex];
    float Vout = bestReading;
    float Rx = Rref * ((Vin / Vout) - 1.0);
    Serial.print("Partitore ADC: GPIO");
    Serial.print(adcPins[bestIndex]);
    Serial.print(" | Vout: ");
    Serial.print(Vout, 3);
    Serial.print(" V | ADC: ");
    Serial.print(bestADC);
    Serial.print(" | R_x = ");
    Serial.print(Rx, 1);
    Serial.println(" ohm");
  } else {
    Serial.println("Resistenza fuori range!");
  }
```

```
delay(1000);
}
```

Schema Wokwi (collegamenti da fare):

Collega 4 partitori in parallelo, tutti alimentati da 3.3V, ognuno con una resistenza diversa in serie, e **lo** stesso potenziometro da $10k\Omega$ come resistenza incognita collegata a GND.

Puoi simulare in Wokwi aggiungendo 4 resistenze fisse (R_ref) e una **linea comune con potenziometro** :

★ Componenti utilizzati:

- ESP32 DevKit
- 4 Resistenze di riferimento : 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ
- Potenziometro da $10k\Omega$: Simula la resistenza incognita da misurare

Schema dei collegamenti:

2. Resistenze di riferimento :

- Collega un'estremità di ciascuna resistenza di riferimento (100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ) al pin 3.3V dell'ESP32.
- L'altra estremità di ciascuna resistenza va collegata a un pin ADC dedicato dell'ESP32:
 - \circ 100 $\Omega \rightarrow$ **GPIO32**
 - \circ 1k $\Omega \rightarrow$ GPIO33
 - \circ 10k $\Omega \rightarrow$ **GPIO34**
 - \circ 100k $\Omega \rightarrow$ **GPIO35**

4. Potenziometro (Resistenza incognita):

- Collega il terminale centrale del potenziometro al nodo comune tra le resistenze di riferimento e i rispettivi pin ADC.
- Un terminale esterno del potenziometro va collegato a GND .
- L'altro terminale esterno può essere lasciato scollegato o collegato anch'esso a GND.

Codice ESP32:

Carica il seguente codice nel tuo ESP32 utilizzando l'Arduino IDE o l'editor di codice di Wokwi:

```
const float Vin = 3.3;
const int adcPins[] = {32, 33, 34, 35}; // GPIO pins collegati ai partitori
const float rRefs[] = {100.0, 1000.0, 10000.0, 100000.0}; // Valori delle resistenze di r
const int numPartitori = 4;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12); // Imposta la risoluzione dell'ADC a 12 bit (valori da 0 a 40
}
void loop() {
  int bestIndex = -1;
  float bestReading = 0;
  int bestADC = 0;
  // Scansiona tutti i partitori per trovare il più adatto
  for (int i = 0; i < numPartitori; i++) {</pre>
    int adcValue = analogRead(adcPins[i]);
    if (adcValue > 300 && adcValue < 3700) { // Se il valore ADC è nel range valido
      bestIndex = i;
      bestReading = (adcValue / 4095.0) * Vin;
      bestADC = adcValue;
      break; // Usa il primo partitore valido trovato
   }
  }
  if (bestIndex != -1) {
    float Rref = rRefs[bestIndex];
    float Vout = bestReading;
    float Rx = Rref * ((Vin / Vout) - 1.0);
    Serial.print("Partitore selezionato: GPIO");
    Serial.print(adcPins[bestIndex]);
    Serial.print(" | Vout: ");
    Serial.print(Vout, 3);
    Serial.print(" V | ADC: ");
    Serial.print(bestADC);
    Serial.print(" | Resistenza misurata: ");
    Serial.print(Rx, 1);
    Serial.println(" ohm");
  } else {
    Serial.println("Resistenza fuori dal range misurabile!");
  }
```

```
delay(1000); // Attende 1 secondo prima della prossima misura
}
```

🔋 Istruzioni per la simulazione su Wokwi:

- 2. Accedi a Wokwi e crea un nuovo progetto selezionando "ESP32".
- 3. Aggiungi al progetto le seguenti componenti:
- ESP32 DevKit
- 4 Resistenze con valori di 100Ω , $1k\Omega$, $10k\Omega$ e $100k\Omega$
- Potenziometro da 10kΩ
- 6. Collega le componenti seguendo lo schema dei collegamenti descritto sopra.
- 7. Carica il codice nell'editor di Wokwi.
- 8. Avvia la simulazione.
- 9. Apri il **Serial Monitor** per visualizzare le letture della resistenza misurata.
- 10. Regola il potenziometro per simulare diverse resistenze e osserva come l'ESP32 seleziona automaticamente il partitore più adatto e calcola il valore della resistenza.