
CONDIZIONAMENTO DEI SEGNALI

Lezione 1







PRESENTAZIONE

Domenico Verlato

Ingegnere Meccatronico formato all'università degli studi di Padova. Attualmente libero professionista e docente ITS. Specializzato in automazione e

robotica.

Contatti: ingverlato@gmail.com

Piacere Franco Mascotte. Per qualsiasi dubbio, info, chiarimento contattami pure.

Per questo corso il materiale lo trovate su Google Classroom:

https://classroom.google.com/u/2/c/NjcyODgxNDg0MzU2

Codice corso: 53e7kq2



PROGRAMMA DEL CORSO

ARGOMENTI DI TEORIA

- Sistema di sensing: funzioni, collocazione, importanza
- Caratteristiche del blocco di condizionamento
- Ruolo dell'ADC
- Dimensionamento del sistema di sensing



ESERCITAZIONI

 Utilizzo del software Lab-view per estrarre dati e verificare il corretto dimensionamento del sistema di sensing



CAPITOLO 0



Prima di cominciare, una domanda...




Quanto è la pressione?

Ipotizziamo di avere un sensore in grado di rilevare pressioni che vanno da 0 bar di minima a 5 bar di massima.

Questo sensore restituisce il dato al plc tramite segnale analogico.

Il plc lo converto come numero intero (16 bit).



Se il numero letto in questo momento attualmente è: 22900.

A quanto risale la pressione effettivamente misurata?



CAPITOLO 1



SISTEMA DI SENSING e concetto di MISURA



SISTEMA DI SENSING

Che cos'è?

E' un apparato che ha il compito di rilevare e misurare la grandezza fisica desiderata. Il suo output è una STIMA della grandezza fisica in input.

Grandezza fisica

- Temperatura
- Corrente
- Posizione
- Viscosità
- ...





SISTEMA DI SENSING

<u>Scopo</u>

Effettuare una MISURAZIONE che si avvicini il più possibile al valore reale della grandezza misurata.

Caratteristica principale

Ci si aspetta inoltre che il sistema di sensing sia **robusto** a sufficienza, affinché l'elaborazione dei dati consenta di avere sempre lo stesso OUTPUT a parità di grandezza misurata.



Definizione

Con **MISURAZIONE** si intende l'attività svolta per assegnare ad una determinata proprietà fisica X, nota come misurando (colui che viene misurato), un INTERVALLO DI VALORI detto risultato della misurazione, o più semplicemente **MISURA**

Qualsiasi strumento di misura fornisce un intervallo di incertezza, entro cui dichiara la presenza del valore atteso (ossia del valore vero della misura). Non esiste alcuno strumento in grado di fornire soltanto la misura esatta!!






Esempio: Misurazione di temperatura

Specifiche tecniche

R	Range di misura	-40 +250 °C
	Risoluzione	0,1 °C
Ľ	Precisione	±1,5 °C ±2 °C
	Sensore	NTC
	Punta del sensore	Acciaio inox, Ø 3,8 mm, lungh.= 120 mm, punta
	Tempo di risposta	2 secondi
	Temperatura operativa	0 +50 °C
	Temperatura di stoccaggio	-10 +60 °C
	Display	LCD
	Alimentazione	1 x Batteria da 1,5V LR44
	Durata operativa della batteria	Ca. 5000 ore
	Dimensioni	211 x 19 x 32 mm
	Materiale della struttura	ABS
	Peso	Ca. 130 g
	Grado di protezione	IP 65








Sfondiamo addirittura i muri della statistica....

Si assicura, con una certa <u>probabilità</u> nota, che il valore X, cioè il valore atteso, si trovi all'interno della misura. La sua posizione esatta, rimane però incognita.





Si può quindi riassumere che:





INCERTEZZA DI MISURA

Definizione:

E' quella grandezza che definisce il grado di QUALITA' della misurazione. Infatti minore è Ux e più stretto è l'intervallo visto sopra.



L'incertezza è dovuta a delle NON IDEALITA' dello strumento o della procedura di misurazione. E' il costruttore che fornisce questo dato.



Si può quindi riassumere che:

Parliamone...

UNITA' DI MISURA

SISTEMA DI SENSING

MISURAZIONE

VALORE NUMERICO
INCERTEZZA DI MISURA



UNITA' DI MISURA

Gli **STANDARD** di misura accettati sono molteplici e sono molteplici anche gli organismi appositi che custodiscono i campioni di riferimento.

Tuttavia il **SISTEMA INTERNAZIONALE** è il sistema più diffuso al mondo, nel quale vi sono 7 unità di misura fondamentali:

1. Lunghezza metro (m)

2. Massa chilogrammo (kg)

3. Tempo secondi (s)

4. Corrente elettrica Ampere (A)

5. Temperatura Kelvin (K)

6. Quantità di sostanza mole (mol)

7. Intensità luminosa candela (cd)

Da queste derivano poi le unità di misura delle grandezze derivate, come ad esempio: la frequenza, la resistenza, etc...



CAPITOLO 2




Sistema di sensing in un sistema meccatronico retro-azionato



Definizione:

E' un sistema di automazione, quasi sempre retroazionato, il cui scopo è quello di produrre delle azioni, sulla base di precisi riferimenti che gli vengono forniti. Lo schema che lo rappresenta è il seguente:






Componenti:

- <u>CONTROLLORE</u> = è il PLC della macchina, utilizzato per coordinare e sequenziare le azioni dei diversi organi. E' il 'cervello' della macchina, usato per calcolare traiettorie, gestire camme, sincronizzare operazioni etc...
- <u>ATTUATORE</u> = sono tutte quelle componenti meccaniche, tipicamente dei motori, che trasformano l'energia elettrica in energia meccanica, consentendo alla macchina di compiere fisicamente l'azione pe la quale è stata progettata
- <u>SISTEMA DI SENSIG</u> = è quella parte della macchina che rileva le azioni eseguite dagli attuatori, comunicando al controllore dati quali: posizione, temperatura, correnti, velocità, frequenze, viscosità etc...



Esempio:

- Ipotizzo che venga dato un riferimento di posizione ad un motore.
- Motore si muove
- Encoder misura la posizione reale
- $\hat{\chi}$ viene utilizzato per calcolare l'errore e
- Errore e utilizzato da plc per corregge il posizionamento



Caso con misura corretta

Caso con misura errata



Principio di funzionamento:

- 1. L'operatore impartisce un comando alla macchina, indicato con X_{ref} , il quale viene elaborato dal plc.
- 2. Plc elabora questo dato e impartisce un comando agli attuatori
- 3. Attuatori eseguono il comando, il cui effetto è indicato con X
- 4. Nel mentre il comando viene eseguito dagli attuatori, il sistema di sensing monitora l'andamento di X e lo riporta al plc.
- 5. Plc se nota che il comando non viene eseguito nei modi o nei tempi previsti attua delle misure compensative per migliorare il comando in esecuzione.





RUOLO CHIAVE DEL SISTEMA DI SENSING:

Misura una grandezza proveniente dal mondo fisico e la trasforma in un segnale elettrico per il plc. E' fondamentale che la misura arrivi nei tempi e nei modi previsti. Se la misura è errata, o lo strumento è tarato male, o il dato viene fornito in ritardo, la macchina non si comporterà nel modo desiderato.



Un errore nel sistema di sensing si trasforma in un errore macchina nel raggiungimento dell'obiettivo *X*. Vale infatti che:

$$\hat{X} = X + e$$

Idealmente, se il sistema di sensing è privo di errore:

$$\hat{X} = X + \not = 0$$



BREAK - ESERCIZIO



Calcolare l'equazione della retta passante per i punti A(3; 3) B(5; 7).

Dove tale retta incontra l'asse delle y?

I punti C(1; 1) e D(4; 5) appartengono alla retta?



CORREZIONE ESERCIZIO



Calcolare l'equazione della retta passante per i punti A(3; 3) B(5; 7).

Dove tale retta incontra l'asse delle y?

I punti C(1; 1) e D(4; 5) appartengono alla retta?



CAPITOLO 3



Introduzione a LABVIEW



CHE COS'È LABVIEW?

1010 1010





LabVIEW è un ambiente di programmazione grafico in grado di sviluppare codice compilabile


Il codice compilabile è utilizzabile all'interno di diversi OS e di diversi dispositivi (pc, disp. portatili, disp. embedded)


Gli ambiti di applicazione sono i più diversi: misura, test, automazione



CREARE UN NUOVO PROGETTO

Dal menù di start è necessario avviare LabVIEW






Selezionare «Create Project» e successivamente «Blank VI»



VI -> VIRTUAL INSTRUMENT

Un VI è uno strumento virtuale che permette di replicare il funzionamento di un dispositivo fisico e delle sue funzionalità. Presenta sempre due FINESTRE:







FRONT PANEL e BLOCK DIAGRAM

FRONT PANEL -> Interfaccia utente (UI)

- Controlli = Inputs
- Indicatori = Outputs





BLOCK DIAGRAM -> contiene il codice grafico

- I dati scorrono attraverso i fili dai controlli verso gli indicatori, passando attraverso le funzioni
- I blocchi eseguono secondo il principio del «data flow» (flusso di dati)




FRONT PANEL: CONTROLS PALETTE

Premendo il <u>tasto destro</u> in un qualsiasi punto del FRONT PANEL è possibile aprire la «Controls Palette» ossia il menù che contiene controlli e indicatori necessari al progetto

Per inserire un controllo numerico, ad esempio, è necessario selezionare la paletta «Express», la voce «Num Ctrls», il controllo «Num Ctrl»

Per inserire un **indicatore numerico** invece, è necessario selezionare la paletta «Express», la voce «Num Inds», l'indicatore «Num Ind»






BLOCK DIAGRAM: FUNCTIONS PALETTE

Premendo il <u>tasto destro</u> in un qualsiasi punto del BLOCK DIAGRAM è possibile aprire la «Functions Palette» ossia il menù che contiene le funzioni e le strutture sottostanti ai controlli e agli indicatori presenti nel Front Panel.

Solitamente, quando vengono creati gli elementi nel Front Panel, le corrispondenti icone vengono create anche nel Block Diagram.

Per aggiungere la «logica» al programma è necessario utilizzare le funzioni presenti. Ad esempio, per fare una somma tra due addendi, si selezioni la paletta «Programming», la voce «Numeric», la voce «Add».







TERMINALI e COLLEGAMENTI

Tutti gli elementi del Front Panel (controlli e indicatori) che compaiono nel Block Diagram vengono detti «Terminali».

È possibile cambiare la modalità di visualizzazione dei terminali cliccando con il tasto destro sul terminale stesso e selezionando la voce «Wiew as Icon».

I collegamenti, detti anche fili, servono a specificare quali sono gli ingressi di un determinato nodo e a quali terminali vengono condotte le uscite. In poche parole collegano tra loro terminali e nodi del Block Diagram









Fine primo tempo





CAPITOLO 4



Architettura di un sistema di sensing



ARCHITETTURA DI UN SISTEMA DI SENSING MULTISENSORE

Com'è fatto fisicamente il blocco di sensing analizzato finora? Χ Χ SISTEMA DI **SENSING** → DISPLAY MUX Mondo fisico Mondo digitale (analogico)



ARCHITETTURA DI UN SISTEMA DI SENSING MULTISENSORE

Un sistema di acquisizione dati è un insieme di elementi circuitali atto ad acquisire e misurare informazioni riguardanti una o più grandezze fisiche dell'ambiente. Tali grandezze si trovano in formato analogico.

La trasformazione in formato digitale avviene per agevolare attività quali:

- post-elaborazione
- memorizzazione
- comunicazione
- visualizzazione

Poiché si trova ad interfacciarsi con il mondo fisico (sensori si trovano nei posti più disparati) il sistema di acquisizione deve essere robusto alle differenti situazioni ambientali.



ARCHITETTURA DI UN SISTEMA DI SENSING MULTISENSORE

Scheda Beckhoff EL3064

https://www.beckhoff.com/itit/products/i-o/ethercatterminals/el3xxx-analoginput/el3064.html





CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

1. VISIBILITA': capacità del sistema di rendere visibili all'esterno alcuni parametri di interesse.

Ad esempio: fornire temperatura del motore sul cruscotto dell'auto

 SEMPLICITA' e COMPLESSITA' NASCOSTA: capacità del sistema di apparire all'utilizzatore finale in modo semplice ed intuitivo, nascondendo la sua complessità.

Ad esempio: visualizzare la posizione del motore tramite numero, quando la posizione reale dipende dal rapporto di riduzione e si calcola con onde sinusoidali sfasate tra loro.



CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

3. ADATTAMENTO ALL'UTILIZZATORE: processo di misurazione deve essere compatibile con le caratteristiche dell'utilizzatore. Deve perciò tener conto dell'esperienza, della capacità, delle esigenze e delle attività che l'operatore svolge nel mentre utilizza il sistema.

Ad esempio: non posso utilizzare un sistema che acquisisce 10 dati/s se quei dati vanno poi maneggiati da un operatore e ne influenzano le attività successive

4. RIFERIBILITA': i risultati del sistema devono essere rapportabili con valori noti a campioni appropriati. (concetto base di unità di misura)



CAPITOLO 5



Elementi di un sistema di sensing e loro funzioni



SENSORE




!!Finora si è parlato di sistema di sensing, che non è da confondere con il sensore!!

SISTEMA DI SENSING



E' un dispositivo che da una stima della grandezza misurata

SENSORE





BLOCCHI DI CONDIZIONAMENTO



Svolgono un ruolo chiave nel sistema di acquisizione. Hanno infatti la funzione di rendere più utilizzabile il segnale elettrico del sensore per i successivi blocchi circuitali.

Per fare ciò attuano diverse operazioni, tra le quali:

- 1. FILTRAGGIO: utile ad eliminare il rumore
- 2. AMPLIFICAZIONE: se il segnale che in acquisizione proviene da un'antenna sul tetto di un edificio, affinché raggiunga lo stadio di elaborazione deve essere amplificato. C'è altrimenti il rischio che si perdano pezzi di segnale utile perché troppo debole.



BLOCCHI DI CONDIZIONAMENTO

- 3. ATTENUAZIONE: un sensore può restituire in uscita un segnale la cui tensione può risultare troppo alta per l'adc che poi lo deve elaborare.
- 4. ADATTAMENTO di IMPEDENZA: spiegato meglio in seguito, è una tecnica utilizzata dal blocco di condizionamento per ottenere un segnale migliore.
- 5. TRASLAZIONE IN FREQUENZA: risulta necessaria in alcune applicazioni. Usata per spostare il range di frequenze del segnale utile lontano da frequenze che possono essere dannose per il segnale stesso.
- 6. ESTRAZIONE DEL VALORE EFFICACE: detto rms



BLOCCHI DI CONDIZIONAMENTO

7. COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DI PERTURBAZIONE E DISTORSIONE DEL SEGNALE: il caso più comune è quando ci sono altri sistemi in prossimità del sistema di sensing. Un esempio si trova soprattutto nei motori: cavo di potenza e cavo encoder molto vicini.



Cavi motore portano 400V con correnti di decine di ampere e potenze di kW




MULTIPLEXER

Ha il compito di far convergere molte linee di ingresso in un'unica linea di uscita. Prende i segnali dai blocchi di condizionamento C₁ e li restituisce al blocco C₂. Non ne altera in nessun modo la forma.

Non avrebbe senso creare un sistema di acquisizione per ogni sensore della macchina.

Risulterebbe troppo costoso, complesso e con una richiesta di manutenzione molto alta.

Conviene utilizzare un sistema di acquisizione dati unico e sfruttare il MUX, il quale scansiona in successione i diversi sensori, oppure commuta ogni volta che le linee ne richiedono l'accesso.





MULTIPLEXER



Nella realtà industriale, ogni scheda dati I/O contiene il proprio MUX. Generalmente queste schede dati sono a 8-12-16 canali. Va considerato che, proprio perché i canali sono tanti, il MUX risulta essere il COLLO DI BOTTIGLIA della linea di acquisizione dati! Valutarne sempre attentamente la frequenza di switching.

Se un particolare sensore fornisce i dati ad una frequenza molto alta, va calcolata l'adeguatezza del sistema di acquisizione.

Può capitare che, alcuni ingressi della macchina debbano passare per delle schede encoder. Queste infatti hanno frequenze di campionamento molto più elevate




Esempio



MODULO INPUT DIGITALI

https://www.weintek.com/globalw/Product/Product_speciR_Digital.aspx






MODULO MOTION

https://www.weintek.com/globalw/Product/Product_speciR_MotionControl.aspx

	Input Logic	Sink Input	Differential Input
	Number of Inputs	4	3 (A/B/Z phase)
	Input current	24 VDC, 5 mA	Meets the Requirements of ANSI Standards TIA/EIA-485- A
Digital Input	HIGH Level Input Voltage	15~28 VDC	-
	LOW Level Input Voltage	0~5 VDC	-
	Maximum Input frequency	200KHz	2MHz
	Input Impedance	3 ΚΩ	-
	Indicators	Red LED Input State	



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI SEGNALI IN USCITA DAL MUX





CONSIDERAZIONI SUL MULTIPLEXER

In questo caso il mux scansiona in successione diversi canali, perciò il segnale in uscita sarà la **COMPOSIZIONE** dei tratti di segnale provenienti da sensori, nell'intervallo di tempo in cui vengono scansionati.



Ciò porta alla **PERDITA** di alcune parti del segnale! Solitamente però queste perdite non sono rilevanti in quanto le operazione di acquisizione sono molto rapide. Va sempre però considerata la frequenza di switch del MUX!



ADC

ANALOG TO DIGITAL CONVERTER




Questo blocco converte il segnale di tensione analogico, presente all'uscita del secondo blocco di condizionamento, in formato digitale. In pratica il segnale viene discretizzato nel tempo e nelle ampiezze.






FORMATO DEL SEGNALE IN USCITA ALL'ADC



Segnale analogico



Segnale in Bit



FORMATO DEL SEGNALE IN USCITA ALL'ADC

Per poter essere utilizzato, un segnale proveniente dal mondo fisico nel dominio CONTINUO del tempo, deve passare al tempo DISCRETO.

Ogni sequenza di bit che rappresenta il segnale campionato, riporta i codici corrispondenti ai valori di tensione del segnale stesso. Ogni codice ha una precisa distanza temporale dal precedente. Questa distanza è detta TEMPO DI CAMPIONAMENTO Ts

$$\frac{1}{T_S} = f_S$$



Confronto tra tempo di campionamento e tempo di conversione

Signal voltage	010 V	
Distributed clocks	-	
Internal resistance	> 130 kΩ	
Input filter limit frequency	1 kHz	
Dielectric strength	max. 30 V	
Conversion time	0.625 ms default setting, configurable, multiplex	
Resolution	12 bit (16 bit presentation incl. sign)	
Measurement error/ uncertainty	< ±0.3 % (relative to full scale value)	
Electrical isolation	500 V (E-bus/signal voltage)	
Current consumption power contacts	-	
Current consumption E-bus	typ. 130 mA	
Bit width in the process image	inputs: 16 byte	
Special features	activatable FIR/IIR filters, limit value monitoring	

Frequenza di campionamento

$$T_S = \frac{1}{f_S} = \frac{1}{1000} = 0,001 \, s = 1 ms$$

!! Il tempo di conversione dell'adc è sempre MINORE della frequenza di campionamento!!



ULTIMI BLOCCHI DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE

P

PROCESSING

Elabora il segnale proveniente dall'ADC. Compie in sostanza tutte quelle operazioni che vengono fatte post-conversione per ampliare le potenzialità di analisi del segnale.

Ad esempio: segnale sinusoidale dell'encoder viene adeguatamente modificato per fornire la posizione del rotore.



ULTIMI BLOCCHI DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE

OF

OUTPUT FORMATING

Converte il segnale digitale in un segnale compatibile con le eventuali uscite da pilotare, quali attuatori e/o display

DISPLAY

Blocco che rappresenta tutti gli elementi con i quali si interfaccia l'utente finale.





Vi ringrazio per l'attenzione