指针的运算

指针变量的运算

int32_t a= 0x12345678;

a	0x78	0x56	0x34	0x12
	0x20000408	409	40A	40B

➢ 如何使用指针访问a的每一个字节空间呢?

int8_t *p;

- 首先定义int8_t类型的指针变量

p = (int8_t *) &a;

- 赋初值a的地址，由于类型不匹配，需要强制类型转换，(int8_t *) &a表示0x20000408里面存放的是int8_t类型的数据，这样就可以使用p按照一个字节为步长来访问a的存储空间。

每个字节都需要单独++