

## Tópicos a serem abordados

- Criando variáveis no início do sketch
- ♦ digitalWrite(pino, 0-255); em portas digitais
- analogWrite(pino, 0-255); em portas analógicas
- Semáforo
- ♦ Fading
- ♦ Botão
- ♦ Efeito Bounce


# Comandos Digitais e Analógicos


- ♦ porta digital
- porta digital PWM
- porta analógica

- >>> digitalWrite(); e digitalRead();
- >>> digitalWrite(); digitalRead(); e analogWrite();
- >>> digitalWrite(); digitalRead(); analogWrite(); e analogRead();


Mais informações sobre variáveis de programação se encontra na página 50 tópico 4.5

### Push Button







#### Sketch:



Comando INPUT\_PULLUP Se usarmos INPUT\_PULLUP, não é necessário resistor. O circuito ficaria como o da figura ao lado.





#### Resumo

```
Serial.begin(9600); >>> inicializa a comunicação com o monitor serial
if() {} >>> condicional simples
Serial.print(); >>> mostra uma mensagem no monitor serial
Serial.println(); >>> mostra uma mensagem no monitor serial e pula linha
#define >>> cria uma definição
```