Desafio 3 - Aula 4:

```
Código utilizado:
int led = 3;
int botao = 2;
int contador = 0;
bool estado anterior botao = LOW;
bool estado atual botao = LOW;
bool estado atual led = true;
void setup()
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT PULLUP);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
  estado atual botao = debounce(estado anterior botao);
  if(estado_anterior_botao == LOW && estado_atual_botao == HIGH){
    estado atual led = !estado atual led;
    Serial.println(contador);
    contador++;
  estado anterior botao = estado atual botao;
  digitalWrite(led, estado atual led);
// Função debounce:
boolean debounce(boolean anterior){
  boolean atual = digitalRead(botao);
  if(anterior!=atual){
    delay(5);
    atual = digitalRead(botao);
  return atual;
}
```

Desafio 4 - Aula 5:

```
Código utilizado:
```

```
int Potenciometro = A0;
int LED = 3;
int leitura;
int intensidade;
int PWM1 = 5;
int PWM2 = 6;
int PWM3 = 9;
void setup(){
  pinMode(PWM1, OUTPUT);
  pinMode(PWM2, OUTPUT);
  pinMode(PWM3, OUTPUT);
}
void loop(){
  leitura = analogRead(Potenciometro);
  //LED RGB:
  if (leitura == 0){
    analogWrite(PWM1,0);
    analogWrite(PWM2,0);
    analogWrite(PWM3,0);
  // verde
  if (leitura > 0 && leitura < 256){
    analogWrite(PWM1,0);
    analogWrite(PWM2,0);
    analogWrite(PWM3,255);
  }
  // azul
  if (leitura >= 256 && leitura < 512){
    analogWrite(PWM1,0);
    analogWrite(PWM2,255);
    analogWrite(PWM3,0);
  // rosa
  if (leitura >= 512 && leitura < 768){
    analogWrite(PWM1,255);
    analogWrite(PWM2,255);
    analogWrite(PWM3,0);
  // vermelho
  if (leitura >= 768 && leitura < 1024){
    analogWrite(PWM1,255);
    analogWrite(PWM2,0);
    analogWrite(PWM3,0);
  }
```

```
//LED azul:
  intensidade = map(leitura, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(LED, intensidade);
Desafio 5 (final) - Aula 6:
Código utilizado:
#include <Servo.h>
#define pinoServo 8
Servo Servo 1;
int Interruptor = 7;
int Potenciometro = A0;
int PWM1 = 5;
int PWM2 = 6;
int PWM3 = 9;
int i = 0;
bool leitura Interruptor;
int leitura Potenciometro;
int angulo Servo;
void setup()
{
  pinMode(Interruptor, INPUT);
  pinMode(PWM1, OUTPUT);
  pinMode(PWM2, OUTPUT);
  pinMode(PWM3, OUTPUT);
  Servo 1.attach(pinoServo);
void loop()
   leitura Interruptor = digitalRead(Interruptor);
   leitura Potenciometro = analogRead(Potenciometro);
  if (leitura Interruptor == true){
  // o laço while foi usado para o led ficar na cor verde assim que ligamos a
  máguina e logo depois de 5s já se pode alterar a cor usando o
  potenciometro, pois assim não haverá mistura da cor verde de quando se
  liga a máquina com as outras cores quando o mesmo for usado
    while(i<1){
        analogWrite(PWM1,0);
        analogWrite(PWM2,0);
        analogWrite(PWM3,255);
        delay(5000);
        i += 1;
```

```
}
  // verde
   if (leitura Potenciometro >= 0 && leitura Potenciometro < 256){
       analogWrite(PWM1,0);
       analogWrite(PWM2,0);
       analogWrite(PWM3,255);
   }
  // azul
   if (leitura Potenciometro >= 256 && leitura Potenciometro < 512){
       analogWrite(PWM1,0);
       analogWrite(PWM2,255);
       analogWrite(PWM3,0);
   }
  // rosa
   if (leitura Potenciometro >= 512 && leitura Potenciometro < 768){
       analogWrite(PWM1,255);
       analogWrite(PWM2,255);
       analogWrite(PWM3,0);
   }
  // vermelho
   if (leitura Potenciometro >= 768 && leitura Potenciometro < 1024){
       analogWrite(PWM1,255);
       analogWrite(PWM2,0);
       analogWrite(PWM3,0);
   }
    angulo_Servo = map(leitura_Potenciometro, 0, 1023, 0, 180);
    Servo 1.write(angulo Servo);
  } else {
       analogWrite(PWM1,0);
       analogWrite(PWM2,0);
       analogWrite(PWM3,0);
      angulo Servo = 0;
      Servo 1.write(angulo Servo);
  }
}
```