Microprocessadores e Microcontroladores

Introdução ao Arduino

José Tarcísio Franco de Camargo

Estudo do Arduino Uno R3


Introdução ao Arduino Uno R3

- O que é?
 - É uma plataforma de prototipação microcontrolada de baixo custo.


- Qual microcontrolador é utilizado?
 - ATMEL ATmega328

- Quais são as entradas e saídas?
 - 6 portas de entrada analógicas.
 - 14 portas digitais configuráveis como entrada/saída, PWM ou comunicação serial.
 - 2 terminais de comunicação serial padrão I2C.


Visão geral




Visão geral



Visão geral



Dimensões



Pinos

- 14 pinos de entra e saída digital (pinos 0-13):
 - Esses pinos podem ser utilizados como entradas ou saídas digitais de acordo com a necessidade do projeto.
 - Desses 14 pinos, 6 deles (pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11) podem ser programados para saídas PWM (Modulação por Largura de Pulso).
- 6 pinos de entradas analógicas (pinos A0 A5):
 - Esses pinos são dedicados a receber valores analógicos, por exemplo, a tensão de um sensor. O valor a ser lido deve estar na faixa de 0 a 5 volts, que serão convertidos para valores entre 0 e 1023.
- A alimentação da placa pode ser feita a partir da porta USB do computador ou através de um adaptador AC. Para o adaptador AC recomenda-se uma tensão de 9 a 12 volts.

Usando os pinos digitais

 Os pinos digitais podem ser utilizados como entrada ou saída (digital), devendo ser habilitados para tanto através de programação específica.

• Quando configurados como entrada digital, os pinos possuem alta impedância de entrada (100 M ohms).

 Quando configurado como saída digital, a corrente máxima que um pino pode fornecer é de 40mA. A soma das correntes de todos os pinos não pode ser superior a 200mA.


Os pinos digitais também podem ser habilitados como saída PWM.

Usando os pinos digitais como saída PWM

- PWM, do inglês Pulse Width Modulation, é uma técnica utilizada por sistemas digitais para variação do valor médio de uma forma de onda periódica.
- A técnica consiste em manter a frequência de uma onda quadrada fixa e variar o tempo que o sinal fica em nível lógico alto.
- Esse tempo é chamado de duty cycle, ou seja, o ciclo ativo da forma de onda.

Usando os pinos digitais como saída PWM

No gráfico abaixo são exibidas algumas modulações PWM:



Usando os pinos digitais como saída PWM

- Analisando as formas de onda nota-se que a frequência da forma de onda tem o mesmo valor, variando apenas o duty cycle da forma de onda.
- Quando o duty cicle está em 0% o valor médio da saída encontra-se em 0 V.
- Consequentemente para um duty cycle de 100% a saída assume seu valor máximo, que no caso é 5V.
- Para um duty cycle de 50% a saída assumirá 50% do valor da tensão, ou seja, 2,5 V, e assim sucessivamente para cada variação no duty cycle.

A função analogWrite()

- A função **analogWrite()** escreve um valor de PWM em um pino digital que possui a função PWM.
- Após a chamada dessa função, o pino passa a operar com uma onda quadrada de frequência fixa e com duty cycle conforme valor passado pela função.
- A frequência dessa onda, na maioria dos pinos é em torno de 490 Hz, porém, os pinos 5 e 6 da Arduino UNO operam em 980 Hz.

Usando as entradas analógicas

- As entradas digitais só podem assumir dois estados, HIGH e LOW, ou seja, 0 V ou 5 V.
- Porém alguns projetos necessitam a leitura de dados analógicos, que variam de forma contínua dentro de uma determinada faixa. Esta é a função das entradas analógicas.
- Os dados de entrada analógicos são internamente convertidos pelo Arduíno em formato digital.
- Essa conversão é feita pelo conversor A/D (analógico/digital) do Arduino.

Conversor A/D do Arduino

 O conversor A/D do microcontrolador ATmega328 possui 10 bits de resolução.

A sua tensão de entrada pode variar de 0 V até 5V.

• A tensão de entrada (de 0V a 5V) será convertida pelo Arduino para um valor digital que pode variar de 0 (0V) a 1023 (5V).

• Lembre-se que $1023_D = 11111111111_B$.

Comunicação serial do Arduino

- A placa Arduino UNO possui um canal de comunicação por hardware.
- Esse canal está ligado aos pinos digitais 0 (RX) e 1 (TX).
- Observe a figura ao lado:

COMUNICAÇÃO SERIAL



Comunicação serial do Arduino

 O sinal de comunicação na placa Arduino UNO é um sinal TTL de 5V.

 Para a comunicação com um computador ou outro dispositivo que não tenha o mesmo nível de tensão é necessário um conversor de nível.

• Existem várias opções de conversores, como por exemplo TTL/RS232, TTL/RS485, TTL/USB, entre outros.

A seguir são exibidos alguns modelos de conversores.


Comunicação serial do Arduino




Referências

- Primeiros Passos com Arduino
- Usando os pinos digitais do Arduino
- Entendendo as Entradas Analógicas do Arduino
- Usando as saídas PWM do Arduino
- Arduino Comunicação Serial
- Criando suas próprias bibliotecas para Arduino

Exemplo com o TinkerCad – Um semáforo



Exemplo Programação em blocos



Exemplo – Programação original

```
C:\Action!\Video\AULAS\3a. - Microprocessadores e Microcontroladores\2020-09-15\semaforo.ino - Notepad++
                                                                                                                    Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?
                                                                                                                           Χ
谒 🛃 🖫 🖺 📭 🕞 😘 🙈 | 🕹 😘 🖍 | 🖎 🕳 | 🖚 🍖 | 🔍 🔍 🔍 📑 🖫 🛚 📜 🗷 🚳 🎮 🖎 🖃 🗩 🗎
int brightness = 0;
      int contador = 0;
      void setup()
  6 □{
        pinMode(11, OUTPUT);
        pinMode (12, OUTPUT);
  9
         pinMode (13, OUTPUT);
 10
 11
 12
      void loop()
 13 ₽{
  14
         digitalWrite(11, LOW);
 15
         digitalWrite(12, LOW);
 16
         digitalWrite(13, LOW);
 17
         contador = 0;
 18
         while (contador >= 0) {
  19
           digitalWrite(13, HIGH);
 20
           delay(7000); // Wait for 7000 millisecond(s)
           digitalWrite(13, LOW);
 21
 22
           digitalWrite(12, HIGH);
           delay(2000); // Wait for 2000 millisecond(s)
 23
 24
           digitalWrite(12, LOW);
 25
           digitalWrite(11, HIGH);
 26
           delay(5000); // Wait for 5000 millisecond(s)
           digitalWrite(11, LOW);
 27
 28
 29
C++ source file
                                        length: 575 lines: 29
                                                               Ln:29 Col:2 Sel:0|0
                                                                                             Unix (LF)
                                                                                                          UTF-8
                                                                                                                        INS
```

Sua tarefa!

• Faça a simulação do funcionamento de dois semáforos de trânsito com uma placa Arduino.