## Microprocessadores e Microcontroladores

Programação Assembly

José Tarcísio Franco de Camargo

# Movimentação de bits em um registrador

## Instruções de rotação

#### **ROR** – Rotate to Right

Rotaciona os bits de um registrador para a direita.

Exemplo: ROR AL

$$A7 \Longrightarrow A6 \Longrightarrow A5 \Longrightarrow A4 \Longrightarrow A3 \Longrightarrow A2 \Longrightarrow A1 \Longrightarrow A0$$

## Instruções de rotação

#### **ROL – Rotate to Left**

Rotaciona os bits de um registrador para a esquerda.

Exemplo: ROL BL

## Instruções de deslocamento

#### SHR – Shift to Right

Desloca os bits de um registrador para a Direita.

O bit 7 é colocado em "0".

O bit 0 é descartado.

Exemplo: SHR CL

$$C7 \Rightarrow C6 \Rightarrow C5 \Rightarrow C4 \Rightarrow C3 \Rightarrow C2 \Rightarrow C1 \Rightarrow C0$$

0

desprezado

## Instruções de deslocamento

#### SHL – Shift to Left

Desloca os bits de um registrador para a Esquerda.

O bit 0 é colocado em "0".

O bit 7 é descartado.

Exemplo: SHL DL

D7 
$$\leftarrow$$
 D6  $\leftarrow$  D5  $\leftarrow$  D4  $\leftarrow$  D3  $\leftarrow$  D1  $\leftarrow$  D0

desprezado

0

### Sua tarefa

- "Mini editor de texto"
  - 1. Apagar a memória de vídeo.
  - 2. Digitar à vontade, colocando caracteres no vídeo a partir do endereço **CO<sub>H</sub>** da memória de vídeo.
  - 3. Após colocar um caracter na posição  $\mathbf{FF_H}$  da memória de vídeo, limpa a memória de vídeo e volta a colocar caracteres no vídeo a partir do endereço  $\mathbf{CO_H}$ .
  - 4. Para sair do programa, digitar **CONTROL X**.
  - 5. Implementar a função da tecla **BACKSPACE**. Caso esta tecla seja pressionada, o editor apaga o último caracter mostrado e imprime o próximo na posição deste.
  - 6. Implementar a função da tecla **ENTER**. Se esta tecla for pressionada, o próximo caracter será impresso na 1ª. coluna da linha abaixo da atual.