# Microprocessadores e Microcontroladores

Interrupções em assembly

José Tarcísio Franco de Camargo

#### Recordando

 Conforme estudamos em Organização e Arquitetura de Computadores, <u>uma interrupção é um pedido de atendimento</u> <u>especial</u> que um dispositivo do computador faz à CPU.

• Determinados dispositivos (mouse, teclado, etc.) possuem uma conexão elétrica direta com a CPU. Quando esta conexão é acionada, a CPU inicia o tratamento do pedido de interrupção.

• Um pedido de interrupção precisa de uma <u>rotina de serviço</u> associada ao mesmo, para que a CPU saiba como tratar este pedido.

#### Recordando

• Cada dispositivo tem a sua própria rotina de serviço.

 Por exemplo, quando o teclado faz um pedido de interrupção para a CPU, a rotina de serviço deste pedido de interrupção deve ser executada.

• É o programador quem elabora a rotina de serviço, de modo a atender completamente a necessidade de um dispositivo.

#### Prioridades

 Como dois ou mais dispositivos podem realizar pedidos de interrupção simultaneamente, a CPU necessita de um <u>sistema de</u> <u>prioridades</u> para determinar qual dispositivo deve ser atendido primeiro.

- O simulador SMS32V50 possui três interrupções com as seguintes prioridades:
  - INT 02: associada ao timer do simulador que, periodicamente, de forma automática, aciona a rotina de serviço desta interrupção.
  - INT 03: associada ao teclado alfanumérico do simulador (não é o teclado na porta 00!)
  - INT 04: associada ao pad numérico do simulador.

#### Prioridades

• INT 02 possui prioridade maior que INT 03 e INT 04. Isso significa que o timer do simulador possui prioridade maior que o teclado alfanumérico e que o pad numérico.

• INT 03 possui prioridade menor que INT 02 e maior que INT 04.

• INT 04 possui a menor prioridade de todas.

## Como utilizar estas interrupções?

• Por padrão estas interrupções são naturalmente inativas.

 Para utilizar as interrupções é necessário ativá-las através da instrução STI.

Se desejarmos desativar as interrupções, devemos utilizar a instrução
 CLI.

## O que é uma rotina de serviço?

- Uma rotina de serviço é um trecho de programa criado para atender uma determinada interrupção.
- Sempre que uma interrupção for acionada, sua respectiva rotina de serviço será executada.
- A <u>instrução final de uma rotina de serviço</u> deve ser IRET, para que a execução volte ao programa principal

 As rotinas de serviço são organizadas através da tabela de vetores de interrupção.

## Tabela de vetores de interrupção

- É uma parte do programa em assembly que estamos construindo.
- Ela nos mostra os endereços das rotinas de serviço das interrupções.
- Esta tabela fica no início do programa em assembly.
- Veja o exemplo:

```
ORG 00

JMP inicio

DB 40 ;endereço da rotina de serviço de INT 02

DB 50 ;endereço da rotina de serviço de INT 03

DB 60 :endereço da rotina de serviço de INT 04
```

Inicio: instrução instrução

## Dispositivos com interrupção

- OUT 07: mostra o teclado alfanumérico.
- IN 07: captura um dado do teclado alfanumérico.



## Dispositivos com interrupção

- OUT 08: mostra o pad numérico.
- IN 08: captura um dado do pad numérico.



## Um exemplo completo

```
00
        ORG
                 inicio
        JMP
                 20
                          ;Endereço da rotina de serviço de INT02
        DB
                          ;Endereço da rotina de serviço de INT03
        DB
                 40
                          ; Endereço da rotina de serviço de INT04
                 60
        DB
inicio: MOV
                 BL,C0
                 CL, FF
        MOV
                 DL, 30
        MOV
                 07
        OUT
                          :Mostra o teclado alfanumérico
                          ; Mostra o pad numérico
        OUT
                 0.8
        STI
                          ; Habilita as interruções
loop:
        NOP
                 loop
        JMP
```

## Um exemplo completo

```
20
        ORG
                        ; Endereço inicial da rotina de serviço do timer
        CLI
                        ;Desabilita as interrupções
        MOV
                [CL], DL
        INC
                DL
        CMP
               DL,3A
            volta
        JNZ
        MOV DL, 30
volta:
       STT
                        ;Habilita as interrupções
        IRET
                        ;Retorna ao programa principal
                40
                        ;Endereço inicial da rotina de serviço do teclado
        ORG
                        ;Desabilita as interrupções
        CLI
                07
                        ;Lê um dado do teclado alfanumérico
        IN
        MOV
                [BL],AL
        STI
                        ; Habilita as interrupções
        IRET
                        ;Retorna ao programa principal
                60
        ORG
                        ;Endereço inicial da rotina de serviço do pad
                        ;Desabilita as interrupções
        CLI
        TN
                08
                        ;Lê um dado do pad numérico
        MOV
                [BL],AL
                        ; Habilita as interrupções
        STI
                        ;Retorna ao programa principal
        IRET
        END
```

#### Sua tarefa!

• Altere o mini editor de textos para que ele use interrupções (INT 03) para capturar dados do teclado (que se encontra na porta 07).

• Dica: crie uma função "dummy" para INT 02.