# Instituto Metrópole Digital - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IMD/UFRN) Rio Grande do Norte - RN - Brazil

Airton C. de O. Neto, Bruno M. de L. Cabral, Daniel de O. Silva, Dionisio D. A. de Carvalho, Erick de O. Silva, Franklin M. da C. Lima, Luis E. R. Ferreira

netoairton@yahoo.com.br, brunomatheuslc@hotmail.com, danie199955@hotmail.com, dionisio@naracosta.com.br, erickoliveira.eos@gmail.com, franklinmatheusl@gmail.com, eduardo\_ri\_que@hotmail.com

PiRouter: Tutorial da implementação do roteador Wi-Fi com Raspberry Pi

### • Configurando o Raspberry Pi como roteador Wi-Fi

- 1 Instalar Raspbian.
- 2 sudo raspi-config
  - Alterar a senha
  - Ativar ssh
  - Expandir filesystem
- 3 sudo reboot
- 4 sudo apt-get update
- 5 sudo apt-get install dnsmasq hostapd
- 6 sudo nano /etc/dhcpcd.conf
  - Adicionar na última linha: denyinterfaces wlan0
- 7 sudo nano /etc/network/interfaces
  - utilize o arquivo interfaces na pasta config deste github
- 8 sudo reboot
- 9 sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
  - utilize o conteúdo do arquivo hostapd\_sem\_freeradius.conf na pasta config deste github
- 10 testar com: sudo /usr/sbin/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
- 11 sudo nano /etc/default/hostapd alterar a linha #DAEMON CONF="" para:
  - DAEMON CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"
- 12 sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig
- 13 sudo nano /etc/dnsmasq.conf
  - utilize o arquivo dnsmasq.conf na pasta config deste github
- 14 sudo nano /etc/sysctl.conf alterar a linha #net.ipv4.ip forward=1 removendo o #
- 15 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
- 16 sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -i ACCEPT
- 17 sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
- 18 sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"
- 19 sudo nano /etc/rc.local alterar a linha imediatamente acima do "exit 0" para:
  - iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat
- 20 sudo reboot

Pronto! Após o reinício, seu Raspberry funcionará como roteador Wi-Fi.

#### **FUNCIONALIDADES EXTRAS**


#### • Instalando autenticação RADIUS

- 1 sudo apt-get install freeradius
- 2 sudo reboot
- 3 sudo nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf
  - procurar a linha que contém: secret = testing123 e alterar para: secret = depressao123
- 4 sudo cp /etc/freeradius/3.0/users /etc/freeradius/3.0/users.bak
- 5 sudo vi /etc/freeradius/3.0/users
  - odigitar  $\rightarrow$ :1,\$d (isto vai apagar todas as linhas do arquivo)
  - preencher com o cadastro dos usuários que vão entrar na rede da seguinte forma (exemplo):
    - mario Cleartext-Password := "2016038001"
    - jose Cleartext-Password := "istoehumasenha"
  - veja o arquivo exemplo (users) na pasta config deste github
- 6 sudo systemctl daemon-reload
- 7 sudo systemctl enable freeradius.service
- 8 sudo systemctl start freeradius.service
- 9 Para testar o servidor RADIUS basta usar:
  - o radtest nome usuario senha usuario localhost 1812 depressao123
- 10 sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
  - utilize o arquivo hostapd.conf da pasta config deste github
- 11 sudo reboot

**Pronto!** Após o reinício seu Raspberry estará funcionando como um roteador Wi-Fi com autenticação Radius interna.

#### • Instalando Botão Poweroff/Reset


- 1 sudo nano /home/pi/pishutdown.py
  - utilizar o código contido no arquivo pishutdown.py dentro da pasta sources deste github
- 2 sudo crontab -e
  - escolher o editor (caso peça);
  - adicionar no final do arquivo:
    - @reboot sudo python /home/pi/pishutdown.py
- 3 desligue e instale o botão de acordo com o circuito.



**Pronto!** Após o reinício do seu Raspberry ele responderá às ações do botão (apertar e soltar em menos de 3 segundos fará ele reiniciar, por mais de 3 segundos fará ele desligar).

# • Instalando Led Indicador de Serviço

- 1 sudo nano /home/pi/testservice.py
  - utilize o código contido no arquivo testservice.py dentro da pasta sources deste github
- 2 sudo crontab -e
  - escolher o editor (caso peça);
  - adicionar no final do arquivo:
    - @reboot sudo python /home/pi/testservice.py
- 3 desligar e instalar o led de acordo com o circuito.



**Pronto!** Após o reinício seu Raspberry indicará que os serviços freeradius e hostapd estão em funcionamento através do led.

## • Instalando auto atualização da lista de usuários através do SIGAA

- 1 Solicitar acesso à API do SIGAA fazendo o cadastro
- 2 sudo nano /home/pi/updateusers.py
  - utilize o código do arquivo updateusers.py dentro da pasta sources deste github
- 3 sudo apt-get install python-requests;
- 4 sudo crontab -e
  - escolher o editor (caso peça);
  - adicionar no final do arquivo:
    - @daily @reboot sudo python /home/pi/updateusers.py
- 5 sudo reboot

**Pronto!** Após o reinício do seu Raspberry ele atualizará a lista de usuários para autenticação do FreeRadius após todas as reinicializações e diariamente.