

硬件接线:

PB-03模组	USB转TTL
GND	GND
3V3	Vo
Tx	Rx
Rx	Tx


1、打开软件之后,串口波特率选择: UXTDWU,软件中 Log 界限一直打印"UART TX ASCII: UXTDWU"



2、开发板长按复位键(大概持续 2 秒时间),再松开,串口助手显示"UART RX: cmd>>:",则开发板进入烧录模式成功;模组上拔插一下 GND 引脚,串口助手显示"UART RX: cmd>>:",则模组进入烧录模式成功;



3、点击"Erase"擦除芯片中原有固件;



4、选择"HEX",选择烧录的固件,点击 Write;(注意,地址默认 1FFF4000)

