

大码女装牛仔（欧美 Plus- Size 14W-34W ）核心坑点 + 避坑方案

结合新塘工厂实操、Tech- Pack、面料、纸样、洗水、验货、客户投诉退货真实痛点；拿普通码纸样直接放大、指标没写死、口头约定。

分为五大模块：面料坑、纸样版型坑、洗水工艺坑、生产缝制坑、业务 & 订单风控坑。

一、面料坑（退货重灾区）

坑 1：配比选错，图手感用粘胶 / 莫代尔混纺

- 现象：85 棉 + 12 粘胶 + 3 氨纶，手感非常软；头次上身很好，洗 2-3 次整体变大、裆部垮掉、裤子往下滑，大量退货。
- 根源：粘胶湿态强力低，反复水洗松弛。
- ✓避坑：大码主力款**禁止粘胶 >5%**，尽量不用粘胶、莫代尔；主力配比锁定 **96%C+4%Spandex**。如果客户坚持要软手感，优先用更高品质氨纶 + 柔软后整理，不要靠粘胶换手感。

坑 2：氨纶含量低（98 棉 + 2 氨纶）硬做大码 US18W 以上

- 现象：尺码越大胯部大腿张力越大，弹力余量不足，活动容易爆裆、勒大腿。
- ✓避坑：US18W 及以上，优先 4% 氨纶；**Tech- Pack 强制写：洗水后弹力衰减≤15%**。

重点：不是氨纶越高越好，>5% 面料失去牛仔骨感，软塌。

坑 3：只看成分，不做预缩 Sanforized、不做面料水洗测试

- 现象：面料成分对，但没预缩；成衣洗水之后全尺码集体偏大 / 偏小，整批报废。
- ✓避坑：1. BOM 强制要求 Sanforized 机械预缩。
2. 大货面料到厂，先剪面料小样做模拟成衣洗水测试，实测缩水、弹力衰减，合格才允许开裁。

坑 4：廉价低品质氨纶，回弹差

- 现象：新裤子弹力很好，洗水之后直接松垮垮裆；成分检测是 4% 氨纶，但用的回收 / 劣质氨纶。✓避坑：BOM 注明弹力衰减指标，**不要只看成分报告，要实测洗水后回弹。**

- 想要很好的回弹不变松：就要接受面料有一定丹宁骨感，不能极致软；
- 想要极致柔软手感：就要接受水洗后会有一定松弛风险；
- 大码牛仔没有完美面料，只能优先保证**结构稳定、防爆裆、不垮裆**，手感做次要妥协。

二、纸样版型坑（大码牛仔第一大坑90% 翻车来源）

坑 1：直接把普通女码纸样等比例放大（新塘工厂高频偷懒）

最致命！简单放大，腰围臀围数字对，但前浪不够、后翘不足、裆部结构不对。

- 现象：腰围刚好，但是卡裆、勒耻骨、掉裆、屁股包不住、后腰空一大截；大腿内侧压肉磨腿。
- 原理：胖体不是单纯“放大一圈”，脂肪分布在胯、臀、大腿，需要重新分配放量，不是线性缩放。

✔避坑：

1. Tech-Pack 用加粗红色备注写死：严禁直接放大普通尺码纸样，必须开发**Plus- Size** 专用纸样，打样基准码选 US18W。
2. 版型关键参数（写进工艺）
 - 前浪整体加深，解决卡裆；
 - 加大后浪后翘，防止掉裆；
 - 胯部、大腿根部单独加放量，不是单纯放大臀围；
 - 腰头做贴合，避免后腰空。
3. 打样回来，必须找对应体重模特试穿样衣，不要只量尺寸表数字；数字合格不代表穿着舒服。

坑 2：只给尺寸表，不给版型描述

工厂只照着数字打版，不懂大码人体特征。

✔避坑：尺寸表 + 版型文字描述 + 参考样衣三件套，缺一不可。

坑 3：尺码跳档不合理

大码每一档体重变化大，跳档数值照搬小码，相邻尺码穿着差异巨大。

✔避坑：使用上面给到的 14W-34W 尺寸表，不要直接抄国内女裤跳档逻辑。

三、洗水工艺坑

坑 1：重工马骝、重猫须做高弹 4% 氨纶面料

现象：强化学药水处理氨纶，氨纶受损，弹力衰减加剧，洗后裤子松垮。

✓避坑：高弹大码牛仔，猫须马骝控制**轻度-中度**，不要做重度炒雪花、强马骝；洗水 BOM 增加固色，减少化学药水过度侵蚀氨纶纤维。

坑 2：洗水后尺寸失控

工厂把尺寸表做成**洗水前纸样尺寸**，而不是洗水后成品尺寸。

✓避坑：Tech-Pack 每页显眼标注：**全部尺寸为成衣洗水完成后的成品尺寸**，纸样按实测缩水率预放。

坑 3：色牢度不达标，海外投诉掉色染内衣

✓避坑：BOM 硬性：干摩擦≥4 级，湿摩擦≥3 级；必须做固色后整理。

四、缝制生产坑

坑 1：裆部普通平缝，不用双针埋夹

大码穿着裆部受力极大，普通缝线容易撕裂爆裆。

✓避坑：明确写工艺：**内裆、落裆缝全部双针埋夹 felled seam**，裆部增加套结加固。

坑 2：撞钉、套结偷工减料

口袋四角受力大，大码更容易铆钉脱落。

✓避坑：工艺写明口袋四角撞钉 + 套结双重加固。

坑 3：裤身扭骨（纬斜）

弹力牛仔很容易扭腿，大码穿上扭曲会极度难受。

✓避坑：面料验布控制纬斜；纸样排版要对纬斜做补偿；打样时检查裤腿扭转。

五、业务与订单风控坑（贸易商自己要注意）

坑 1：只发图片，没有 BOM、没有尺寸表，口头沟通

工厂自由发挥，大货和样品完全两回事。

✓避坑：永远三件套：**BOM 面料参数 + Tech-Pack 完整尺寸表 + 确认样布 / 确认样衣**，全部书面确认，再做大货。

坑 2：只看打样好看，不做多次水洗循环测试

样品是新的，看不出洗后垮裆；大货到客户手上洗2次出问题，结果批量索赔。

✓避坑：打样阶段拿确认样做 3-5 次模拟家庭水洗，观察：是否垮裆、弹力衰减、扭骨、掉色。

坑 3：对客户过度承诺，什么手感都接

客户想要：超级软、高弹力、多次水洗不变形。客观物理限制：越软的面料，越容易松弛；要提前跟客户说明取舍，不要全部答应。

✓避坑：如果客户指定高粘胶面料，订单备注风险告知，保留书面记录，规避索赔。

坑 4：验货只量尺寸，不看穿着体感

尺寸全部在公差，但是版型卡裆勒胯，照样退货。

✓避坑：验货除量尺寸，重点看：裆部余量、裤腿是否扭骨、拉伸回弹手感。

大码牛仔避坑极简检查清单（打样 / 大货前勾选）

- 面料配比：96 棉 + 4 氨纶；粘胶占比尽量为 0
- BOM 写明 Sanforized 预缩；洗水弹力衰减≤15%
- 明确禁止直接放大普通码纸样，Plus- Size 独立纸样
- 裆部双针埋夹加固，口袋撞钉 + 套结加固
- 所有尺寸定义：洗水后成品尺寸
- 面料小样提前做模拟成衣水洗测试
- 样品至少做3次水洗循环测试，观察垮裆松弛
- 有真人试穿样衣，不只看数字
- 洗水化学处理不能过重，保护氨纶
- BOM 锁定色牢度指标