GPIO的使用

作者:

文档版本: 版本1.0 (2023-6-1)

1. GPIO常用的三种模式

• GPIO_Output: 输出高低电平


• GPIO_Input: 检测输入电平状态

• GPIO_EXTI:外部中断触发


2. 使用GPIO引脚输出高低电平

2.1 CubeMX引脚配置


Tips: 所有外设的配置过程之前都应进行RCC和SYS的配置,前文已经讲过,后续过程都会跳过这两个步骤。




除了可以在User Label里面自定义IO名称之外,也可以用鼠标右键点开IO引脚来修改名字,更加快捷方便,如下:



修改IO名称:



再以同样方式配置PC14引脚:



2.2 程序代码

2.2.1 函数原型

进入keil软件界面,找到 stm32g4xx_ha1_gpio.h 文件,可以找到GPIO引脚输出的函数原型:

```
1 void HAL_GPIO_writePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState); // 给IO写0写1
2 void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); // 翻转IO的状态
```

2.2.2 管脚定义

```
1
    #define GPIO_PIN_0
                            ((uint16_t)0x0001) /* Pin 0 selected
                                                                      */
2
    #define GPIO_PIN_1
                            ((uint16_t)0x0002)
                                                /* Pin 1 selected
                                                                      */
 3
    #define GPIO_PIN_2
                            ((uint16_t)0x0004) /* Pin 2 selected
                                                                      */
                                                /* Pin 3 selected
4
    #define GPIO_PIN_3
                            ((uint16_t)0x0008)
 5
    #define GPIO_PIN_4
                            ((uint16_t)0x0010) /* Pin 4 selected
                                                                      */
 6
    #define GPIO_PIN_5
                            ((uint16_t)0x0020)
                                                /* Pin 5 selected
                                                                      */
    #define GPIO_PIN_6
 7
                            ((uint16_t)0x0040) /* Pin 6 selected
                                                                      */
8
    #define GPIO_PIN_7
                            ((uint16_t)0x0080)
                                                /* Pin 7 selected
9
    #define GPIO_PIN_8
                            ((uint16_t)0x0100) /* Pin 8 selected
                                                                      */
                                                /* Pin 9 selected
10
    #define GPIO_PIN_9
                            ((uint16_t)0x0200)
                                                                      */
    #define GPIO_PIN_10
                            ((uint16_t)0x0400) /* Pin 10 selected
                                                                      */
11
    #define GPIO_PIN_11
                            ((uint16_t)0x0800)
                                                /* Pin 11 selected
12
                                                                      */
13
    #define GPIO_PIN_12
                            ((uint16_t)0x1000) /* Pin 12 selected
                                                /* Pin 13 selected
14
    #define GPIO_PIN_13
                            ((uint16_t)0x2000)
                                                                      */
                            ((uint16_t)0x4000) /* Pin 14 selected
                                                                      */
15
    #define GPIO_PIN_14
                                                /* Pin 15 selected
                                                                      */
16
    #define GPIO_PIN_15
                            ((uint16_t)0x8000)
17
    #define GPIO_PIN_All
                            ((uint16_t)0xFFFF) /* All pins selected */
```

2.2.3 使用方法

示例1:在主函数里面调用GPIO函数来使IO引脚输出高低电平。


```
while (1)
{
    /* USER CODE END WHILE */
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); // PC13引脚输出高电
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); // PC14引脚输出低电
    /* USER CODE BEGIN 3 */
}
```

示例3:在主函数里面调用GPIO函数来使IO引脚电平翻转。

```
1 while(1)
2 {
3     /* USER CODE END WHILE */
4     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);; // PC13引脚电平翻转
5     HAL_Delay(200); // 200ms延时
6     /* USER CODE BEGIN 3 */
7 }
```

3. 使用GPIO引脚检测高低电平

3.1 CubeMX引脚配置



3.2 程序代码

3.2.1 函数原型

进入keil软件界面,找到 stm32g4xx_ha1_gpio.h 文件,可以找到检测GPIO引脚输入的函数原型:

3.2.3 使用方法


示例1:在主函数里面调用GPIO函数来读取IO引脚电平状态,并且为低电平时,让PC13引脚翻转。

```
while(1)
2
3
      /* USER CODE END WHILE */
      if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_15) == GPIO_PIN_RESET) // 按键按下检测
   到低电平
5
     {
6
          HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
                                                               // 让PC13引脚电
7
      }
8
      /* USER CODE BEGIN 3 */
9
   }
```

4. GPIO外部中断使用

外部中断的使用其实也GPIO_Input模式差不多。

4.1 CubeMX引脚配置



4.2 程序代码

4.2.1 函数原型

进入keil软件界面,找到 stm32g4xx_ha1_gpio.h 文件,可以找到GPIO外部中断的函数原型:

```
1 void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin); // 外部中断服务函数 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin); // 外部中断回调函数
```

4.2.2 使用方法

示例1: 在外部中断回调函数里面, 当触发外部中断时使PC13引脚电平翻转。

```
1 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
2
3
       if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_15)
4
            if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_15) == GPIO_PIN_SET)
5
6
                                                                      // 让PC13
7
                HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
    引脚电平翻转
8
            }
9
         __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_PIN_15);
10
     }
   }
11
```

5. HAL_GPIO 函数库详细讲解

5.1 函数原型

在 stm32g4xx_ha1_gpio.h 文件,可以找到一些函数原型:

```
1 void
          HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init);
  // GPIO初始化
  void
          HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin);
  // GPIO失能
  GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  // 检测IO引脚电平
          HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin,
  GPIO_PinState PinState); // 给IO写0写1
          HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
  // 翻转10的状态
6 HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
   // 锁住IO电平
 void
          HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin);
  // 外部中断服务函数
8 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin);
  // 外部中断回调函数
```

5.2 GPIO的相关配置寄存器

- 1 **GPIOX_CRL**: 端口配置低寄存器 (32位) 2 **GPIOX_CRH**: 端口配置高寄存器 (32位)
- 3 GPIOx_IDR: 端口输入寄存器(32位)4 GPIOx_ODR: 端口输出寄存器(32位)
- 5 GPIOx_BSRR: 端口位设置/清除寄存器(32位)
- 6 **GPIOX_BRR:** 端口位清除寄存器(**16**位)
- 7 **GPIOX_LCKR**: 端口配置锁存寄存器(32位)