1. 特性

HLK-M20 支持 deep-sleep 模式。该模式需要由用户使用 AT 指令控制进入。在该模式下,芯片会断开所有 Wi-Fi 连接与数据连接,进入睡眠模式,只有 RTC 模块仍然工作,负责芯片的定时唤醒。

2. 使用说明

HLK-M20 支持通过 AT 指令(进入 AT 指令模式的方法详见 HLK-M20 使用手册) 进入 deep-sleep 模式,AT 指令可以使模块立即进入 deep-sleep 模式并设置 RTC 自动唤醒时间。

AT 指令格式: at+DS=<time>\r\n

time:模块 deep-sleep 时间,范围:1~2073600000 单位:ms

3. 唤醒

3.1.**自动唤醒**

在 Deep-sleep 状态下,可以设置睡眠时间。计时到达睡眠时间后,芯片即可被重置并被唤醒。

3.2.**外部唤醒**


在 Deep-sleep 状态下,可以通过外部 IO 唤醒。在模块 gpio17 脚上产生一个下降沿电平变化,芯片即可被重置并被唤醒。

4. 功耗

模块进入 deep-sleep 模式不保持 gpio 的状态。

以下为测试得到的功耗数据:

deep-sleep 模式平均功耗为 16uA



5. 应用

Deep-sleep 可以用于低功耗的传感器应用,或者大部分时间都不需要进行数据传输的情况。设备可以每隔一段时间从 Deep-sleep 状态醒来测量数据并上传,之后继续进入Deep-sleep。

6. 使用注意事项

1.模块处于 deep-sleep 下请勿使用 RST 引脚复位模块,否则会导致模块启动异常;