Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Carthage



وزارة التعليب العالي و البدك العلمين جامعــة قرطح المدرمــة الوطنية الممندمين بقرطح

Systèmes embarqués Niveau: 2 ING INFO


Année Universitaire 2020/2021

Plan du module

- 1 Introduction aux systèmes embarqués
 - Cible logicielle: Les microcontrôleurs STM32
 - **Gible matérielle: Langage VHDL et carte FPGA**

Les microcontrôleurs

- ☐ Interaction forte avec l'environnement
- ☐ Concevoir un composant qui associe 3 aspects
- ✓ Acquisition
- ✓ Traitement
- ✓ Commande
- ☐ Premier SoC (System on Chip ou système sur puce)
- ☐ Dans la pratique : faible capacité de traitement
- ☐ Dédié plutôt contrôle



Les microcontrôleurs STM32

- ARM ne fabrique pas de puce. Elle vend des architectures sous licence de propriété intellectuelle aux concepteurs
- ST Microelectronics développe la famille STM32 intégrant des cœurs CORTEX M.
- ST est leader mondial dans le domaine des microcontrôleurs
 32 bits destinés aux systèmes embarqués.



4

Carte STM32F4 Discovery


- La carte STM32F4 Discovery permet aux utilisateurs de développer des applications avec un microcontrôleur STM32F4 muni d'un processeur ARM Cortex-M4 32 bits
- Processeur RISC
- Architecture Harvard : bus instructions et données séparées
- Supporte uniquement le jeu d'instruction Thumb2
- consommation réduite de l'énergie
- Fournit une vaste gamme de périphériques allant du simple GPIO (port d'entrée-sortie généraliste) et interface de communication série synchrone (SPI) ou asynchrone (RS232) aux interfaces aussi complexes que l'USB, Ethernet ou HDMI



Rappel: Cortex M3 et M4

- Les cœurs Cortex M3 et Cortex M4 sont semblables seulement que Cortex M4 ajoute des instructions DSP (Digital Signal Processing)
- Les deux processeurs sont utilisés dans des applications embarquées qui nécessitent une réponse rapide aux interruptions.
- ❖ Ils peuvent adresser 32 bits de mémoire totale (4 Go) selon une Architecture de Harvard.
- Le 4 Go adressables par un cœur ARM Cortex M4 sont réparties entre la mémoire non-volatile (FLASH), la mémoire volatile interne et externe (RAM), les périphériques, des adresses réservées aux périphériques du vendeur et plus.
- Par défaut, un mot de mémoire est sur 8 bits.
- * Ce cœur est un cœur Memory Mapped Input Output: les

Memory Mapping




de

Banc de registres

Architectur e 32 bits:

- ➤ Bus de données sur 32 bits
- Registres internes sur 32 bits



R0-R12 : registres généraux

- ✓ Les registres bas sont des registres disponibles pour toutes les instructions, encodées sur 16 ou 32 bits.
- ✓ Les registres hauts disponibles uniquement pour les instructions 32 bits.
- ✓ Il faut 3 bits pour désigner un registre bas et 4 bits pour désigner tous les registres de R0 à R15.

R13 : pointeur de pile (SP)


- ✓ Il indique l'adresse de la mémoire étant le haut de la pile
- ✓ Registre doublé (banked) soit MSP (SP main) soit PSP (SP Process)
- ✓ Choix automatique du microprocesseur de l'un des registres de la banque en fonction du mode d'opération et des registres de

CC	Processor mode	Used to execute	Privilege level for software execution	Stack used
	Thread	Applications	Privileged or unprivileged	Main stack or process stack
	Handler	Exception handlers	Always privileged	Main stack

R14 : Link register (LR)

il est automatiquement mis à jour lors d'appel de fonction. Il contient l'adresse de retour de la fonction (l'adresse de la fonction à être exécutée lorsque l'exécution de la fonction sera terminée)

- > R15: registre PC ou compteur de programme
- Il indique l'adresse des instructions à être exécutées. Changer R15 équivaut à faire un saut à travers le code du programme.
- Registre d'état xPSR (Program Status Register)
- ✓ Il indique l'état d'exécution d'un programme: la valeur des drapeaux de l'ALU (ASPR), l'état d'exécution (EPSR) ou le numéro de l'interruption en cours (IPSR)
- ✓ Peut être vu comme un tout (PSR) ou comme trois registres séparés (virtuellement), chaque registre met en relief une partie des bits




> xPSR ne fait pas partie des 16 registres pouvant être adressés par les instructions arithmétiques du microprocesseur. Il faut utiliser des instructions spéciales pour lire et écrire ce registre.



- APSR contient 5 drapeaux (flags):
- ✓ N indique si le résultat de l'ALU est négatif,
- Z indique si le résultat est nul,
- ✓ C (Carry) indique si l'ALU a produit une retenue lors d'une addition,
- ✓ V (Overflow) indique que le résultat déborde des valeurs permises (dépassement)
- ✓ Q (Sticky Saturation) indique que le résultat a saturé (exemple: minimums et maximums atteints)
- EPSR indique si le microprocesseur exécute actuellement une instruction If-Then ou une instruction Load/Store Multiple Registre.
- ISPR indique le numéro de l'interruption en cours.

STM32: Architecture Système

- Architecture Harvard (bus instructions + bus données)
- Deux maitres : CPU et DMA
- Bus hiérarchique pour une meilleure



Les entrées/sorties

- Les fonctions d'entrée/sortie sont implémentées (comme tout système basé sur ARM) en utilisant une combinaison de registres mappés en mémoire et des entrées d'interruptions. Certaines fonctions peuvent aussi utiliser l'accès direct à la mémoire via le DMA
- Un périphérique tel que le GPIO, USART, Timer, ... contient un nombre de registres internes. Les registres peuvent être classés comme
- ✓ En lecture seule (R)
- ✓ En écriture seule (W)
- ✓ En lecture/ écriture (R/W)


٧

Les interruptions

***** Exemples

- ✓ appui sur un bouton
- ✓ déclenchement d'un capteur
- ✓ arrivée d'un message sur un canal de communication
- horloge temps réel (timer) informant qu'un temps est écoulé; par exemple "1 ms s'est écoulé" interruption:

Mécanisme qui permet d'interrompre l'exécution d'un programme en cours à l'arrivée d'un événement, d'exécuter du code correspondant puis de reprendre le programme interrompu



Loc interruption


Les interruptions sur les cœurs ARM

Pour les cœurs ARM:

- **une interruption** est spécifiquement liée à un événement matériel
- ex : arrivée d'un message du bloc UART, front montant sur le port GPIO, signal du Timer...
- ✓ **une exception** peut être liée à un événement logiciel
- ex : division par zéro, erreur d'accès mémoire Pour certains concepteurs ils considèrent les exceptions comme interruptions logicielles

Les interruptions sur Cortex M4


- de 32 à 256 sources possibles d'interruption (dépend des périphériques installés)
- Il existe un module contrôleur d'interruption appelé le Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) qui est un périphérique adressé entre les adresses 0xE000E000 et 0xE000EFFF (voir



٧

* Le rôle du Contrôleur d'interruption NVIC est de:

- ✓ Recevoir les requêtes d'interruptions **matérielles** venant des périphériques
- ✓ Gérer les séquences d'interruptions, la priorité de chaque interruption...
- ✓ Émettre une requête d'interruption au processeur IRQ
- Le processeur utilise cette IRQ qui contient la nature de l'interruption, sa priorité (...) pour rechercher dans une table en mémoire l'adresse du sous-programme d'interruption à exécuter appelé routine d'interruption (Interrupt service routine ISR)
- La table est appelée vecteur d'interruption



RQ: la case 0x0 contient l'adresse de début de la pile, copié dans R13 (ou SP) au démarrage.


Modèle d'exécution en cas d'interruption

- si une interruption i est levée par le NVIC :
- 1) Enregistrer certains registres internes ainsi que le PC dans une zone mémoire SRAM appelée pile et dont l'adresse se trouve dans SP
- 2) lire dans le vecteur d'interruption l'adresse stockée à la case
- 3) écrire dans PC cette adresse
- 4) exécuter le code correspondant par avancement du PC
- À la fin de l'exécution du code d'une interruption:
- Reprendre les valeurs des registres et du PC à partir de la pile
- 2) Exécution de la continuité du programme initial 20


exemple: interruption Reset 0x080002a9 Reset_Handler() ... RTC IRQHandler WWDG IRQHandler SysTick Handler PendSV_Handler Main Stack .end DebugMon Handler SVC Handler 0 0 0 UsageFault Handler BusFault Handler MemManage Handler HardFault Handler NMI Handler Reset Handler MSP (estack) 0x20000000 aliased to 0x00000000 **FLASH** SRAM

Programmation d'un périphérique interne: SysTick

- Etroitement lié au processeur Cortex M (tout comme le contrôleur d'interruption NVIC)
- Contient un (dé)compteur sur 24 bits
- ✓ Peut être activé ou désactivé
- ✓ Part d'une valeur initiale programmable
- ✓ Cadencé par l'horloge du processeur ou une horloge externe
- ✓ Lorsque le compteur atteint 0, le SysTick peut générer une interruption au processeur
- ✓ A tout moment, on peut lire la valeur courante du compteur



Registres du SysTick



Registre	Adresse	Туре
CONTROL	0xE000E010	R/W
RELOAD	0xE000E014	R/W
CURRENT	0xE000E018	R/W

Registres

- CURRENT :Contient la valeur courante du compteur. À chaque coups d'horloge, le registre est décrémenté de 1
- RELOAD : contient la valeur initiale du compteur. Lorsque CURRENT arrive à 0, il est réinitialisé à la valeur de RELOAD
- CONFIG : registre de configuration/Status. Contient :
 - Un bit pour activer/désactiver le TIMER
 - Un bit pour activer/désactiver la génération d'interruption
 - Un bit pour indiquer la nature de l'horloge (interne/externe)
 - · Un bit qui indique le passage à zéro

Registres du SysTick

RELOAD

Bits	Name	Туре	Reset Value	Description
23:0	RELOAD	R/W	0	Reload value when timer reaches 0

CURRENT

Bits	Name	Туре	Reset Value	Description
23:0	CURRENT	R/Wc	0	Read to return current value of the timer. Write to clear counter to 0. Clearing of current value also clears COUNTFLAG in SYSTICK Control and Status Register

CONTROL


Bits	Name	Туре	Reset Value	Description
16	COUNTFLAG	R	0	Read as 1 if counter reaches 0 since last time this register is read; clear to 0 automatically when read or when current counter value is cleared
2	CLKSOURCE	R/W	0	0 = External reference clock (STCLK) 1 = Use core clock
1	TICKINT	R/W	0	1 = Enable SYSTICK interrupt generation when SYSTICK timer reaches 0 0 = Do not generate interrupt
0	ENABLE	R/W	0	SYSTICK timer enable


Séquence typique de configuration:

- ✓ Désactiver le périphérique (écrire 0 dans CONTROL)
- ✓ Initialiser RELOAD avec la valeur souhaitée (nombre de cycles -1)
- ✓ Ecrire une valeur quelconque a CURRENT pour le mettre a zéro ainsi que le bit COUNTFLAG du registre CONTROL
- ✓ Ecrire dans le registre CONTROL pour activer le SysTick

Exercice: écrire un programme assembleur qui permet de configurer et lancer le SysTick. Le programme doit ensuite attendre que le compteur passe à zéro pour continuer.

- Utiliser l'horloge interne
- Désactiver l'interruption du systick
- Initialiser le compteur à la valeur 1000





Test

Avantages du langage C

- universel: C n'est pas orienté vers un domaine d'applications spéciales comme SQL par exemple...
- compact: C est basé sur un noyau de fonctions et d'opérateurs limités qui permet la formulation d'expressions simples mais efficaces.
- moderne: C est un langage structuré, déclaratif et récursif. Il offre des structures de contrôle et de déclaration comme le langage Pascal.
- près de la machine : C offre des opérateurs qui sont très proches de ceux du langage machine (manipulations de bits, pointeurs...). C'est un atout essentiel pour la programmation des systèmes embarqués.
- **rapide**: C permet de développer des programmes concis et rapides.


- ۲
 - indépendant de la machine : C est un langage près de la machine (microprocesseur) mais il peut être utilisé sur n'importe quel système ayant un compilateur C.
 - **portable :** En respectant le standard ANSI-C, il est possible d'utiliser (théoriquement) le même programme sur tout autre système (autre hardware, autre système d'exploitation), simplement en le recompilant. Il convient néanmoins de faire attention dans le cas d'un système embarqué qui n'inclut pas toujours un système d'exploitation...

Généralités langages

- Le langage naturel de la machine n'utilise que deux symboles (0 et 1) : c'est le langage machine. Le langage machine ne comprend et n'exécute qu'une suite de 0 et 1 structurée sous forme d'octets (8 bits).
- Le langage assembleur permet à l'humain de générer cette suite de 0 et 1 à partir d'un fichier source compréhensible qui utilise des instructions assembleur. Le programme assembleur traduit le source assembleur en code objet (suite de 0 et 1) exécutable par la machine.
- Le langage C va opérer la même chose que précédemment mais avec plus de lisibilité encore.
- Un programme C est un texte écrit avec un éditeur de texte respectant une certaine syntaxe et stocké sous forme d'un ou plusieurs fichiers (généralement avec l'extension.c).

- ٧
 - A l'opposé du langage assembleur, les instructions du langage C sont obligatoirement encapsulées dans des fonctions
 - il existe une fonction privilégiée appelée *main()* qui est le point d'entrée de tout programme C .
 - Dans le cas d'un système embarqué sans système d'exploitation, la fonction spécifique main() perd son sens. Le point d'entrée du programme sera celui spécifié (en mémoire ROM) dans la table des vecteurs pour l'initialisation du compteur programme au RESET...

FLOT DE DONNÉES D'UN COMPILATEUR C



Premier programme

```
Equivalence: Le pre-processeur
#define pi 3.14 	
                                   remplacera tous les pi par 3.14
#include <stdio.h>
                                    Header de la bibliothèque standard in/out.
float d,c; _
                                    (pour printf)
                                    Déclaration de deux variables réelles
int main() <
                                    Entrée du programme principal
  d=2.0;
                                    Envoie une chaîne de caractères sur le
  c=pi*d ;
                                    périphérique de sortie
  puts("bonjour à tous\n");
  printf("la circonférence est %f m\n",c);
                                    Printf affiche des chaines formatés, ici c
                                    est affiché sous format réel
```

COMPILATION ET ÉDITION DES LIENS

- Chaque fichier source (ou texte) est appelé module et est composé :
- √ des définitions de fonctions
- √ des définitions de variables
- ✓ des déclarations de variables et fonctions externes
- ✓ des directives pour le préprocesseur (lignes commençant par #) de définitions de types ou de constantes (struct, union...).

C'est la base de la programmation modulaire



- Pour compiler correctement un fichier, le compilateur a besoin d'informations concernant les déclarations des structures de données et de variables externes ainsi que de l'aspect (on dira prototype ou signature) des fonctions prédéfinies.
- Un programme se compose donc :
- ✓ De structures de données.
- ✓ D'algorithmes utilisant ces structures de données.
- Ces informations sont contenues dans des fichiers header avec l'extension .h

м

TYPES DE DONNÉES

int pour tout ce qui est comptable (compteurs de boucle, variables, évènements...)

char pour les caractères et les chaines

float pour tout ce qui est mesurable (seconds, distance, temperature)

uint32_t pour les manipulations de bits, spécialement les registres 32 bits

Les types **stdint.h** sont utilisés pour l'enregistrement et le fonctionnement des données eplicitement au niveau bit

C type	stdint. h type	Bits	Sign	Range
char	uint8_t	8	Unsigne d	0 255
signed char	int8_t	8	Signed	-128 127
unsigned short	uint16_ t	16	Unsigne d	0 65,535

Qualificatif volatile

- En qualifiant par volatile le type d'une variable, le programmeur prévient le compilateur que cette variable peut être modifiée par un moyen extérieur au programme.
- Ceci se produit lorsqu'on interagit avec des parties matérielles de la machine : entrées-sorties généralement.
- Lorsqu'une variable est de type volatile le compilateur ne doit pas procéder aux optimisations qu'il réalise sur les variables normales.

Les constantes et les variables

- « const » définit une constante; donc à une adresse fixe
- Les variables globales déclarées en dehors d'une fonction et sont toujours statiques (adresse fixe). Au démarrage du programme, le système alloue l'espace nécessaire et effectue les initialisations. Tout cet espace sera rendu au système lors de la terminaison du programme.
- Les variables locales déclarées dans une fonction, soit à une adresse statique (exemple: static char c), ou dans une pile LIFO donc dynamique. L'espace nécessaire est alloué lors de l'activation de la fonction ou du bloc correspondant. Il est restitué au système à la fin du bloc ou de la fonction.
- Le qualificateur **extern** placé devant la déclaration d'une variable ou d'une fonction informe que celui-ci sera défini plus loin dans le même module ou dans un autre module.

MANIPULATIONS DES BITS

- Opérateurs binaires:
 - Et bit par bit : &
 - OU bit par bit : |
 - XOR bit par bit : ^
- Opérateur unaire
 - Inversion de bits (complément à 1) : ~
- Opérateurs de décalage
 - Décalage à gauche : <<
 - Décalage à droite : >>

- Génération de nombres particuliers :
 - bit n à 1, le reste à 0 : 1 << n
 - Exemple 10000000 = 1 << 7;
 - bit n à 0, le reste à 1 (à faire)
- Tester la valeur du bit n

Mettre à 1 le bit n

$$a = a | (1 << n)$$

Mettre à 0 le bit n

$$a = a \& \sim (1 << n)$$

Mettre à x le bit n ?

Les pointeurs

- Un pointeur est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. L'opérateur unaire & donne l'adresse mémoire d'un objet.
- L'instruction : p = &c; affecte l'adresse de c à la variable p.
- Un pointeur est déclaré par * de type de donnée

```
int a=1,b=2,c; /*trois entiers */
int *p1, *p2 ; /*deux pointeurs sur des entiers*/
pl=&a ; /*pl contient l'adresse de a*/
p2=p1; /*p2 contient l'adresse de a*/
C=*p1; /*c égale le contenu de l'adresse pointé
                   par pl donc c=a*/
p2=&b; /*p2 pointe b*/
*p2=*p1
/*la donnée à l'adresse pointé par p2 est placée dans l'adresse pointé
par pl, cela revient à donc recopier a dans b*/
```

#define PORTA * (unsigned char *) (0x1000)

PORTA est le contenu de cette adresse

Les structures

 Une structure est composée de variables de types différents:

```
struct personne { char
nom[20]; char prenom[20];
int num employe; };
/* personne est une étiquette
de structure*/
struct personne p1,p2;
struct personne *po1,*po2;
  // combinaison
   struct personne { char nom[20];
   char prenom[20];
   int num employe; } p1,p2;
   struct personne pers1, pers2,
   pers3;
```

```
struct { char nom[20];
char prenom[20];
int num employe; }
p1,p2;
struct { char nom[20];
char prenom[20];
int num employe; } p3;
// pas même type
// il faut tjrs redéclarer
```

- v
 - Une structure peut être initialisée par une liste d'expressions constantes à la manière des initialisations de tableau.
 - Exemple :struct personne p = {"Jean", "Dupond", 7845};
 - **typedef** de faciliter l'écriture des programmes, typedef struct { ... } PERSONNE; typedef struct { ... } PERSONNE; PERSONNE PERSONNE *po1, *po2;

```
typedef PERSONNE *P_PERSONNE;
/* P_PERSONNE type pointeur vers struct */
P_PERSONNE po1,po2;
/* po1 et po2 pointeurs vers des struct */
```

Programmation C du périphérique: SysTick

- Lire ou écrire dans un registre correspond à l'accès à une adresse bien déterminée
- En C, une adresse correspond à un pointeur
 - Exemple : pour écrire la valeur 0 dans le registre CONTROL du SysTick qui se trouve à l'adresse 0xE000E010, on peut écrire en C

```
* ( (int*) 0xE000E010) = 0;
```

- Ou encore

```
#define SYSTICK_CONTROL 0xE000E010
* ( ( int* )SYSTICK_CONTROL ) = 0 ;
```

Utilisation des structures de données

```
typedef struct{
    volatile int CONTROL
    volatile int RELOAD
    volatile int CURRENT
}SysTick_Type

#define SYSTICK_BASE 0xE000E010
#define SysTick ((SysTick_Type *)SYSTICK_BASE)
```

- sizeof(SysTick)?
- Comment accéder à CONTROL à partir de SysTick ?



Accès aux registres

```
SysTick->CONTROL = 0 ;
SysTick->RELOAD = 100 ;
if(SysTick->CONTROL == 0)
...
```

Remarques

- -volatile empêche le compilateur d'optimiser l'utilisation des variable CONTROL, ...
- Il n'y a aucune réservation de mémoire pour la structure de données SysTick_Type

т.

Exercice : refaire en C le même exercice fait précédemment en assembleur

```
SysTick->CONTROL = 0 ;
SysTick->RELOAD = 1000 ;
SysTick->CURRENT = 0 ;
SysTick->CONTROL = 5 ;
While(!(SysTick->CONTROL & 0x10000)) ;
```

Utilisation de l'interruption SysTick


Souvent le systick est exploité via son interruption (SysTick). On configure l'activation de l'interruption et on implémente la fonction sysTick_Handler() qui sera exécutée chaque cycle d'interruption (= temps entre valeur initiale et valeur nulle)

```
/*routine de gestion d'interruption. Automatiquement
exécutée lorsque l'interruption SYSTICK est déclenchée*/
void SysTick_Handler() {
  myCounter ++ ;
   . . .
int main(){
  /* configure et active le Timer SysTick en autorisant
 l'interruption SYSTICK*/
  SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)
```

V

Les GPIO

- Entrées/sorties a usage general (General Purpose Input Output)
- Le plus simple des périphériques est un simple registre. Chaque bit du registre correspond a un signal (PIN) qui peut être configure en logiciel soit comme une entrée ou une sortie



- Les pins configurés comme entrées permettent de lire l'état d'un signal (exemple bouton)
- Les pins configurés comme sorties permettent de commander l'état d'un signal (exemple LED)

Les GPIO dans STM32

- Le STM32F4 a 5 ports GPIO de 16 bits chacun Port A (PAO → PA15), Port B, Port C, Port D, Port E.
- Chaque port dispose de 16 pins € 78 pins sur les deux connecteurs (PA11 et PA12 non disponibles)



- Chaque port est associé à cet ensemble de registres:
- ✓ GPIO port mode register (GPIOx MODER)
- ✓ GPIO port output type register (GPIOx_OTYPER)
- ✓ GPIO port output speed register (GPIOx_OSPEEDR)
- ✓ GPIO port pull-up/pull-down register (GPIOx_PUPDR)
- ✓ GPIO port input data register (GPIOx _IDR)
- ✓ GPIO port outp ut data register (GPIOx ODR)
- ✓ GPIO port bit set/reset register (GPIOx BSRR)
- ✓ GPIO port configuration lock register (GPIOx LCKR)
- ✓ GPIO alternate function low register (GPI Ox AFRL)
- ✓ GPIO alternate function high register (GPIOx_AFRH)
- ✓ GPIO Port bit reset register (GPIOx_BRR)

x = A, B, C, D ou E

- **GPIO port mode register (GPIOx_MODER) :** 32 bits désignant le mode de chaque I/O pin:
- '00'-> input mode, which allows the GPIO pin to be used as an input pin,
- '01'-> Output mode, which allows the GPIO pin to be used as an output pin,
- '11'-> Analog mode, which allows the GPIO pin to be used as an Analog input pin and finally,
- '10'-> Alternate function mode which allow the GPIO pins to be used by peripherals

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODE	MODER15[1:0] MODER14[1		R14[1:0]	MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE	R7[1:0])] MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y+1:2y **MODERy[1:0]:** Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O mode.

00: Input mode (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

GPIO port output type register (GPIOx_OTYPER): 32 bits désignant le type de chaque Output pin

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OT15	14 OT14	13 OT13	12 OT12	11 OT11	10 OT10	9 OT9	8 OT8	7 OT7	6 OT6	5 OT5	4 OT4	3 OT3	2 OT2	1 OT1	0 OT0

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **OTy[1:0]:** Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O output type.


0: Output push-pull (reset state)

1: Output open-drain

Configuration de l'amplificateur de sortie:

- ✓ Push/Pull: valeurs possibles en sortie sont 0V et +V_{DD}
- ✓ Open drain: valeurs possibles en sorties sont 0V et H (haute impédance)





Bits 2y+1:2y **OSPEEDRy[1:0]:** Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O output speed.

x0: 2 MHz Low speed

01: 10 MHz Medium speed 11: 50 MHz High speed

 GPIO port pull-up/pull-down register (GPIOx_PUPDR) :
 32 bits désignant la configuration de la résistance de rappel de chaque input pin

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
PUPDF	DR15[1:0] PUPDR14[1:0] PUPDR13[R13[1:0]	PUPDR12[1:0]		PUPDR11[1:0]		PUPDR10[1:0]		PUPDR9[1:0]		PUPDR8[1:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
PUPD	R7[1:0]	PUPD	R6[1:0]	PUPDR5[1:0]		PUPDR4[1:0]		PUPDR3[1:0]		PUPDR2[1:0]		PUPDR1[1:0]		PUPDR0[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 2y+1:2y **PUPDRy[1:0]:** Port x configuration bits (y = 0..15)

These bits are written by software to configure the I/O pull-up or pull-down

00: No pull-up, pull-down


01: Pull-up

10: Pull-down

11: Reserved

- Pour tirer vers le haut (VDD) : Pull Up
- Pour tirer vers le bas (GND) : Pull Down
- Aucune résistance de rappel


Exemple: Interface avec un bouton



- Problème : les propriétés mécanique du bouton font apparaître des rebonds
- Solution
 - Matérielle : ajouter un circuit anti-rebond
 - Logicielle

Exemple: Interface avec un bouton

Solution matérielle



- Solution logicielle
 - Faire des lectures périodique (exemple chaque 1 ms) en utilisant l'interruption du SysTick
 - La variable globale représentant l'état du bouton ne changera que lorsque N lectures successives donnent la même valeur

 GPIO port input data register (GPIOx _IDR): 16-bit read-only register; chaque bit représente la valeur d'entrée du pin correspondant

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	14 IDR14		1	11 IDR11		9 IDR9	8 IDR8	7 IDR7	6 IDR6	5 IDR5	4 IDR4	3 IDR3	2 IDR2	1 IDR1	0 IDR0

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 IDR[15:0]: Port input data

These bits are read-only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

 GPIO port output data register (GPIOx_ODR): 16-bit read/write register; chaque bit représente la valeur de sortie du pin correspondant