捷安特電輔車輪速干擾器 - 文件編號 v0.1 -- 2023/12/30

車種: Liv Thrive E+ 2023 (Yamaha SyncDrive Sport)

原理:偵測輪速是否時速 20 公里以上,一但速度超過,就遮蔽一半信號.這時候車錶會只顯示真實速度的一半數值.

工具: Torx wrench 星型扳手 TX20 / TX30, Allen key 六角扳手 2.5mm

DIY 拆裝步驟參考網址 https://www.youtube.com/watch?v=G6Op1kg61Mc

車子上下倒放才能施工, 注意兩邊車把手要墊高, 不然車錶跟煞車把會磨到地板.

- 1. 拆三顆 2.5mm 內六角螺絲, 一前兩後
- 2. 拆左右各一顆 TX20 星型螺絲
- 3. 拿下護蓋
- 4. 分開 JST 3pin 接頭, 把輪速干擾器的公母對接上去



- 5. TX30 三顆鬆開電機馬達, 找到 JST 8pin
- 6. 用取電夾從JST 8pin 紅色電線取 5v電源,取電夾要先用工具把電線壓入金屬縫內,再關上蓋子,不是用蓋子去把電線壓到金屬縫裡面. 把附的白色電線一頭扁插公頭插進取電夾.白色電線的另一端扁插公頭,插進干擾器的扁插母頭(白色電線). 多了這一段是日後處理就不用拆整個馬達電機,拆底殼即可



- 7. 5v 取電好後, 先開電輔車電, 轉動後輪, 看有沒有速度讀數. 沒有就是 5v 沒接好, 晶片沒電工作.
- 8. 有讀數後,依反向順序把馬達電機歸位,把干擾器藏進縫隙內,底殼裝回去.
- 9. 完工