

外部设备的使用

朱笑笑

2018年4月





外部设备的使用



- 机器人有控制器、传感器、执行器等关键部件组成。
- ROS必须要能够与硬件进行交互,来实现实际机器 人的各项功能。
- ■本节课将涉及到手柄、Kinect、2D laser、arduino









目录 Contents

- **1** Joystick手柄的使用
- **X** Kinect的使用
- 2D Laser的使用
- 4 Arduino的使用




目录 Contents

- 1 Joystick手柄的使用
- **Z** Kinect的使用
- 3 2D Laser的使用
- 4 Arduino的使用







- 在ROS 系统中, 游戏杆能够通过改变速度和方向来 远程控制机器人。
- ROS中joy包负责从手柄中读取信号并发布出来













- Step1. 手柄驱动ROS包、手柄例程包安装。
 - \$ sudo apt-get install ros-kinectic-joy*
 - 将手柄USB插入电脑,并检查设备文件,看是系统是否检测到合适的硬件。

\$ ls /dev/input/

- 一般会输出以下内容, 其中js0就是我们的手柄 (joystick) by-id event0 event2 event4 event6 event8 js0 mouse0 by-path event1 event3 event5 event7 event9 mice
- 我们可以用手柄驱动自带的命令来测试手柄是否可以正常工作。
- \$ sudo jstest /dev/input/js0
- 有类似以下输出

Axes: 0: 0 1: 0 2: 0 Buttons: 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off

5:off 6:off 7:off 8:off 9:off 10:off





■ Step2. 利用joy_node发出手柄的运动topic。

\$ rosrun joy joy_node

joy_node包可以将手柄的参数以topic的形式发出来,利用以下指令可以查看发出的topic信息。

\$ rostopic echo /joy





- Step3. 利用joystick数据来在turtlesim中控制一个 turtle
 - 写一个监听/joy的回调函数,然后向 turtle1/command_velocity发送指令
 - 检查topic名字和topic中msg的类型 (rostopic rosmsg rosnode)
 - 包含对应的头文件
 - 消息类型要对应

目录 Contents

- **1** Joystick手柄的使用
- Winect的使用
- 2D Laser的使用
- **4** Arduino的使用







■ Kinect是微软开发的一款RGBD相机



Fast: 30FPS

Dense: 640*480 Points accurate: 4%error in 4m

cheap: 150\$





RGB (color)
D (Depth)
Point Cloud





 Kinect有三个镜头,中间的镜头是 RGB 彩色摄影机, 左右两边镜头则分别为红外线发射器和红外线
 CMOS 摄影机所构成的 3D 深度感应器









Kinect通过IR头投射一些"随机"点阵,然后只用了一个普通的CMOS传感器来扑捉这个点阵。简单来说,当场景的深度发生变化时,摄像头看到的点阵也会发生变化,通过这个变化就可以推断出深度信息。



Kinect 的深度摄像头成像类似于普通的双目立体视觉,只要获取了两个摄像头之间的基线 (baseline)和焦距 (focal length)、以及视差数据,通过构造矩阵Q,利用 OpenCV 的reprojectimageTo3D 函数,也可以计算出三维坐标。





■ Step1.安装包和驱动。

\$ sudo apt-get install ros-kinetic-openni-camera roskinetic-openni-launch

- 安装完成后插入Kinect传感器,运行node可以开始 使用。首先运行roscore,然后在新的终端里运行以 下命令。
- \$ roslaunch openni_launch openni.launch





- Step2.观察Kinect发出的数据
- 首先利用rostopic list命令显示所有topic, 结果有很多, 注意观察以下几个

```
...
/camera/rgb/image_color
/camera/rgb/image_mono
/camera/rgb/image_raw
/camera/rgb/image_rect
/camera/rgb/image_rect_color
/camera/rgb/image_rect_color
```


- 利用image_view包查看图像数据
- \$ rosrun image_view image_view image:=/rgb/image_raw





■ Step2.观察Kinect发出的数据

\$ rostopic type /camera/depth/points | rosmsg show







- Step3.利用Kinect发出的数据
- 利用PCL (Point Cloud Library) 库,对Kinect的点云进行下采样,减少点云密度。将处理后的点云以topic发出来,并用rviz观察。

```
#include <pcl/ros/conversions.h>+
#include <pcl/point_cloud.h>+
#include <pcl/point_types.h>+
#include <pcl/filters/voxel_grid.h>+
```

CMakeLists.txt pcl_conversions pcl_ros

```
sensor_msgs::PointCloud2 output;

pcl::VoxelGrid<sensor_msgs::PointCloud2> sor;

sor.setInputCloud(input);

sor.setLeafSize(0.02f,0.02f,0.02f);

sor.filter(output);
```

目录 Contents


- **1** Joystick手柄的使用
- **X** Kinect的使用
- 2D Laser的使用
- **4** Arduino的使用







- 2D激光传感器
 - 能够感知周围环境中一个平面中的障碍物信息。广泛用于机器人的避障,定位,导航等。










- 2D激光传感器
 - 与Kinect的基于散斑图像3D信息技术不同, 2D激光传感器使用的TOF的测距技术





• 数据格式


- Intensity mode off:
- cluster: 1
- skip: 1
- intensity: false
- min_ang: -2.2689
- max_ang: 2.2689
- Intensity mode on:
- cluster: 1
- skip: 1
- intensity: true
- min_ang: -1.047
- max_ang: 1.047







- 2D激光传感器
 - 本课程中使用hokuyo传感器, ROS中使用laser-drivers, hokuyo_node包来处理激光传感器信息。
 - 使用rviz可以现实Laser数据信息。 (录像)





目录 Contents

- **1** Joystick手柄的使用
- **X** Kinect的使用
- 2D Laser的使用
- 4 Arduino的使用






Arduino



Arduino,是一个开放源代码的单芯片微控制器,它使用了Atmel AVR单片机,采用了开放源代码的软硬件平台,建构于简易输出/输入(simple I/O)界面板,并且具有使用类似Java、C语言的

Processing/Wiring开发环境。





Arduino



- Arduino可以连接各种廉价的硬件,接入ROS后可以 大大扩展ROS的硬件支持。
- ROS中rosserial能够处理Arduino的信息。
- ROS为Arduino提供了rosserial-arduino





Arduino使用



- Step1. 安装rosserial软件包几arduino IDE
 - \$ sudo apt-get install ros-kinetic-rosserial
 - \$ sudo apt-get install ros-kinetic-rosserial-arduino
 - 下载和安装(解压后sh install.sh)Arduino IDE。完成安装后需要将rosserial_arduino包中的ros_lib类库复制到Arduino的sketchbook文件目录下的library文件夹中。该sketchbook文件目录(~/Arduino)将在首次运行Arduino IDE(./arduino)后自动产生。
 - \$ rosrun rosserial_arduino make_libraries.py
 - ~/Arduino/libraries





• 说明:

- 这个教程展示通过Arduino的ADC(模拟到数字转换器)和 rqt_plot制作简单的示波器
- 建立一个发布Arduino的6个ADC插脚的值通过topic传递 到ROS

ADC.msg uint16 adc0 ros arduino uint16 adc1 Other node uint16 adc2 ADC.msg/TCP/IP通信 串口通信 node rossérial uint16 adc3 ADC.msg uint16 adc4 rosserial-arduino uint16 adc5 6个对应模拟插脚





• 代码可以在Arduino IDE 的
File>Examples>ros_lib>ADC 找到

• 代码

```
#include <WProgram.h>
#include <ros.h>
#include <rosserial_arduino/Adc.h>
ros::NodeHandle nh;
rosserial_arduino::Adc adc_msg;
ros::Publisher p("adc", &adc_msg);
void setup()
{
    pinMode(13, OUTPUT);
    nh.initNode();
    nh.advertise(p);
}
/We average the analog reading to eliminate some of the noise
int averageAnalog(int pin){
    int v=0;
        for(int i=0; i<4; i++) v+= analogRead(pin);
        return v/4;
}</pre>
```

```
long adc timer;
void loop()
  adc_msg.adc0 = averageAnalog(0);
  adc_msg.adc1 = averageAnalog(1);
  adc_msg.adc2 = averageAnalog(2);
  adc_msg.adc3 = averageAnalog(3);
  adc_msg.adc4 = averageAnalog(4);
  adc msg.adc5 = averageAnalog(5);
  p.publish(&adc_msg);
 nh.spinOnce():
```





- Tools->Board: "Arduino/Genuino Uno"
- Tools->Port:"/dev/ttyACM0(Arduino/Genuino Uno)"

\$Sudo chmod 777 /dev/ttyACM0 //修改权限

- 编译下载→




- 测试
 - 新窗口打开
- \$ roscore
 - ■新窗口打开,/dev/ttyACM0为Arduino设备端口号
- \$ rosrun rosserial_python serial_node.py _port:=/dev/ttyACM0 //转换arduino的信号发出adc的 topic
 - 新窗口打开
- \$ rqt_plot adc/adc0



- 在rqt_plot上应该看到adc0插脚模拟值
- 读数从0-1024,因为Arduino有10-bit的ADC.
- 获取即时电压:adc_val / 1024 * Arduino voltage
- 尝试连接ADC0到Arduino的GND, 5V, and 3.3V并观察值的变化
- 但没有连接ADC,将是随机浮动的数值









Arduino灯



• 利用ros_lib/Blink,写一个node控制灯的开关。

谢谢!

